


Consultați în prealabil instrucțiunile de siguranță.



AVERTIZARE! Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu pielea, în special cu ochii, urechile, fața sau gâtul.

AVERTIZARE! Nu atingeți tubul cald sau piesele metalice ale aparatului atunci când sunt calde.

Comanda de activare a întrerupătorului

IMPORTANT! Acest aparat este dotat cu o comandă de activare întârziată. Imediat după ce ați pornit aparatul, puteți să ajustați reglajele de temperatură. După 5 secunde după ce aparatul a fost pornit, butoanele de temperatură se blochează automat. Pentru a modifica reglajele de temperatură, mențineți apăsat butonul « +/- » timp de 1 până la 2 secunde. Astfel, veți dezactiva modul de blocare și vă va permite să modificați reglajele. Pentru a opri aparatul cât timp este în modul de blocare, mențineți apăsat butonul  marcat până când aparatul se oprește.


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că aveți părul uscat și pieptănați-l pentru a elimina toate nodurile. Separați părul în șuvițe. Acum este pregătit de coafare.
- Mențineți butonul  apăsat timp de 1 până la 2 secunde pentru a opri aparatul. Afișajul digital va începe să lumineze intermitent, iar aparatul va începe să se încălzească automat.
- Apăsăți butonul « +/- » pentru a selecta reglajul de temperatură adaptat tipului dvs. de păr. Afișajul digital va lumina intermitent până când se va atinge temperatura selectată. După ce s-a atins temperatura, afișajul digital va rămâne aprins continuu.
- Precizări:** Reglajele de temperatură ale aparatului se blochează automat după 5 secunde. (Vezi Comanda de activare a întrerupătorului).
- Apăsăți pe mâner, așezați aparatul la jumătatea unei șuvițe de păr și repartizați părul uniform între mâner și tub.
- După ce ați așezat părul, eliberați ușor mânerul, în așa fel încât părul să fie bine ținut între mâner și tub. Glisați încet aparatul în jos, până la capătul șuviței de păr.
- Înfășurați părul în jurul tubului, înclinând ușor aparatul, într-o mișcare de spirală. Atunci când înfășurați părul în jurul tubului, încercați să nu îl suprapuneți și asigurați-vă că părul este repartizat uniform, în așa fel încât întreaga șuviță să atingă tubul.
- Mențineți așa timp de 5 până la 8 secunde, în funcție de tipul de păr.
- Pentru a scoate aparatul de pe păr, apăsați pe mâner și scoateți aparatul.
- Lăsați bucla să se răcească înainte de a o coafa.
- Repetați operația pentru fiecare buclă de păr.
- După utilizare, mențineți butonul  apăsat timp de 1 până la 2 secunde, pentru a opri aparatul, și scoateți-l din priză.
- Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

Reglaje de temperatură

Dacă aveți părul fragil, subțire, decolorat sau vopsit, folosiți un reglaj de temperatură mai joasă. Pentru părul mai des, folosiți reglaje de temperatură mai ridicată. Vă sfătuim să efectuați întotdeauna un test înainte de prima utilizare, pentru a vă asigura că folosiți temperatura corectă pentru tipul dvs. de păr. Începeți cu un reglaj mai jos, apoi măriți temperatura până când obțineți rezultatul dorit. Puteți alege între 6 reglaje de temperatură: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C și 210 °C.

Oprire automată

Acest aparat are o funcție de oprire automată, pentru un plus de siguranță. Dacă aparatul rămâne pornit mai mult de 60 de minute încontinuu, se va stinge automat. Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul după acest timp, nu trebuie decât să mențineți apăsat butonul  timp de 1 până la 2 secunde, pentru a reporni aparatul.

Husă termorezistentă

Aparatul este prevăzut cu un înveliș termorezistent pe care să-l utilizați în timpul și după coafare. În timpul utilizării, nu așezați niciodată aparatul pe o suprafață sensibilă la căldură, chiar dacă utilizați învelișul termorezistent. După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Rulați imediat aparatul în învelișul termorezistent furnizat și lăsați-l să se răcească complet. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor, deoarece rămâne fierbinte câteva minute după utilizare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru ca aparatul dvs. să rămână în cea mai bună stare, respectați sfaturile de mai jos:

- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului; lăsați-l mai degrabă pe latura aparatului, ușor rulat.
- Nu utilizați aparatul trăgând de cablul de alimentare.
- Scoateți-l întotdeauna din priză după utilizare.

Fabriqué en Chine
Made in China

C450E-F94b

Fabriqué en Chine
Made in China

C451E-F94c

Fabriqué en Chine
Made in China

C452E-F94d

Fabriqué en Chine
Made in China

C453E-F94e

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - France
www.babyliss.com

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI

Pentru informații suplimentare puteți contacta site-ul de prezentare al producătorului sau prin telefon serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului. Garanția este acordată conform certificatului de garanție. Operațiunile de întreținere periodică ale aparatului achiziționat nu fac parte din garanție și sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate a aparatului achiziționat conform documentației tehnice. Uzura firească a pieselor intervenită în timp, zgărieturile și modificările de ordin estetic care indică utilizarea produsului și nu afectează funcționarea acestuia nu reprezintă neconformități. Costul consumabilelor, a manoperei de înlocuire sau a accesoriilor care nu sunt expuse pe site-ul de comercializare al produsului vor fi transmise de către unitatea de service mai sus menționată la cerere.

CONDITIILE ACORDĂRII GARANȚIEI

Se regăsesc în Certificatul de Garanție care poate fi solicitat pe suport durabil de la vânzător.

Asigurarea aducerii la conformitate pentru produsul utilizat cu respectarea indicațiilor oferite în perioada legală conform L.G. 449/2003 și a celorlalte acte normative incidente în acestă sferă este obligatorie pentru vânzător, dar incumbă și obligații ale cumpărătorului. Pentru a beneficia de garanția legală de conformitate produsul trebuie să fie însoțit de documentele fiscale de achiziție (factura sau bonul fiscal) și pentru o corectă identificare a defectiunii, de accesorii. Pentru contorizarea evenimentelor de service vă rugăm să păstrați certificatul de garanție. Produsele fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte, care prezintă lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricație nu pot beneficia de garanția de conformitate fiind considerate parte a unor intervenții neautorizate sau frauduloase. Intervențiile în vederea reparării (care necesită introducerea aparatului în unitatea de service), executate de către persoane neautorizate de producător vor conduce la scoaterea produselor din garanție.

Vanzătorul nu este responsabil pentru accidente de orice natură intervenite în urma interacțiunii produsului achiziționat cu alte dispozitive.

Utilizarea corectă necesită respectarea cu strictețe a instrucțiunilor din manualul de utilizare și întreținere privind siguranța, manipularea, depozitarea, punerea în funcțiune și utilizarea produsului. Produsele utilizate în mod necorespunzător și în dezacord cu respectivele „Condiții”, nu fac obiectul garanției. Aparatul nu este destinat utilizării industriale în exterior, în medii cu vapori, materiale de construcție, pulberi sau la temperaturi extreme.

Nu sunt neconformități acoperite de garanție și se vor remedia doar contra cost următoarele defecte, dar fără a se limita la acestea:

- deteriorarea mecanică prin rupere, torsionare, turtire, îndoire, spargere, ciobire, crapare a componentelor, componente desprinse sau lipsa din cauza unor socuri mecanice, a manipulării aparatului prin intermediul firului de alimentare sau trântirea acestuia pe paviment;
 - intervenții neautorizate sau neglijența în utilizare care au condus la ruperea elementelor de cablaj, butoanelor, clemelor de fixare, manerelor sau altor componente prin aplicarea unei forțe disproporționate de către utilizator;
 - defectări prin expunerea la temperaturi extreme (incendii sau îngheț), urme de arsuri sau pătrundere de lichide, vapori sau pulberi în interiorul aparatului;
 - urme de oxidare a instalației electrice ca urmare a folosirii în locuri cu umiditate peste cea indicată de producător (aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite în medii cu umiditate ridicată);
 - defectare datorată depunerii de elemente organice, praf și impurități care au dus la defectarea componentelor electronice sau mecanice;
 - defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operațiunilor de mentenanță – curățare ori de câte ori este necesar conform instrucțiunilor din manual. Substanțele folosite pentru curățare sunt folosite uzual pentru aceste aparate. Se pot folosi substanțe achiziționate din comerț destinate curățării acestor aparate, iar pentru a dovedi folosirea acestora se recomandă păstrarea documentelor de achiziție. Se interzice utilizarea de detergenți sau substanțe chimice nerecomandate de producător sau vadiți necorespunzătoare în vederea curățării;
 - greselile de instalare (lipsa împământării la priză sau voltaj necorespunzător, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, introducerea gresită a conectorilor sau fortarea acestora prin apăsarea disproporționată sau orice procedură diferită de cele indicate în manualul de utilizare.
 - intervențiile nespecifice asupra echipamentelor în timp ce acestea sunt în funcțiune;
 - conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte
 - nerespectarea instrucțiunilor și a unor practici de bună utilizare a aparatului (conform manualului de utilizare sau specificațiilor producătorului expuse pe site-ul oficial sau a oricărei reguli indicate de producător și în acord evident cu destinația aparatului);
 - utilizarea produsului în scopuri ce necesită alte performanțe sau calități decât cele oferite de clasă și scopul indicat de producător sau în afara specificațiilor tehnice constructive indicate de acesta într-un regim care în mod vadiți supune aparatul unor solicitări disproporționate de mari față de caracteristicile tehnice menționate în documentația tehnică. Aparatul achiziționat nu este destinat utilizării intensive profesionale
- Constatarea naturii și cauzei defectiunii se face în service-ul autorizat de producător, concluziile unității abilitate fiind finale. Consumatorul acceptă tacit expertiza unității de service abilitată de producător fiind instiintat la momentul încheierii documentelor de achiziție.
- Consumatorul nu poate invoca informarea incompletă pentru a justifica deteriorarea vadiată și previzibilă a aparatului, fiind dator să-l utilizeze conform informațiilor și avertismentelor specifice prevăzute în manualul de utilizare, care poate fi completat

prin apelarea serviciului tehnic al unitatii service.



EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , respectiv categoria D.E.E.E. (deșuri echipamente electrice si electronice) si a H.G. 1037/2010 republicata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcaj indică faptul că acest produs face obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu deșuri casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectiva.

Nu aruncați niciodată aparatul în foc. Nu așezați dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între dispozitiv și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale. În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților. Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, nu manipulați aparatul prin intermediul firului de alimentare si nu- l trantiti pe paviment. Pentru deteriorarea cablului de alimentare sau defectiuni obligatoriu contactati serviciul de asistență pentru clienți BaByliss si societatea Restart Service mentionata in certificatul de garantie al produsului.

Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răni grave .

Nu permiteți utilizarea aparatului si substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice la îndemâna copiilor.

Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există orice defecțiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răni sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzatorul nu își asumă nici o răspundere.

Producatorul si distribuitorul sau local nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorului, unor terte persoane, bunurilor utilizatorului sau aparținând unor terti si nici urmarilor sau consecintelor legale intervenite in urma nerespectarii legislatiei in vigoare privind utilizarea acestui produs sau a nerespectarii indicatiilor din manualul de utilizare.

Producatorul si distribuitorul sau local nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influența alcoolului, stupefiantelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului sau in cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.

Producatorul si distribuitorul sau local nu isi asuma raspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de catre copii sau persoane fara discernamant.

În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzatorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului.

Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informatiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastra personale in scopuri absolut necesare actului de comert fara nici o alta utilizare si vom supraveghea atent angajatii societatii care au contact cu aceste date in vederea pastrarii sigure a acestora conform prevederilor legale in vigoare la data emiterii prezentei informari.

Asigurarea activitatii de service se face de catre RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro, web: www.restart.ro.