

Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță.

**Avertizare! Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu pielea, în special cu ochii, urechile, fața sau gâtul.**



Fabriqué en Chine  
Made in China

C112E-F98a



Fig. 1








Fig. 2



Fig. 3

**BABYLIS SARL**  
99 Avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

- Asigurați-vă că aveți părul uscat și perfect descălcit. Împărțiți părul în șuvițe gata de a fi coafate.
- Mențineți butonul «» apăsat timp de 1 până la 2 secunde pentru a opri aparatul. Temperatura aparatului este automat reglată la nivel intermediar (II). Indicatorul de căldură ușoară va rămâne aprins încontinuu, în timp ce indicatoarele de căldură intermediară și funcția de aer rece vor lumina intermitent. Funcția de aer rece va fi activată automat după ce temperatura selectată va fi atinsă, iar indicatorul luminos va rămâne aprins continuu.
- Pentru a selecta un reglaj de temperatură adaptat tipului dvs. de păr, apăsați pe butonul «» până obțineți reglajul dorit. Indicatorul luminos pâlpâie până când este atinsă temperatura selectată.
- Rețineți:** odată ce aparatul a atins temperatura selectată, funcția de aer rece se va activa automat. Pentru a dezactiva funcția de aer rece, apăsați de două ori consecutiv butonul «». Indicatorul verde va continua să pâlpâie, iar funcția de aer rece va fi dezactivată. Pentru a reactiva funcția de aer rece, apăsați de două ori consecutiv butonul «».
- Luați o șuviță de păr. Rezultatul ondulării va depinde de mărimea șuviței. Șuvițele mici vor produce bucle mai strânse, în vreme ce șuvițele mari vor crea onduleuri lejere. Apăsați pe butonul cel mai apropiat de cilindru și mențineți-l apăsat pentru a scoate plăcile. Introduceți o șuviță de păr între plăci, la aproximativ 5 centimetri de rădăcină (vezi Fig. 1). Închideți plăcile eliberând butonul, în așa fel încât să mențineți ferm șuvița de păr între plăci.
- Țineți mânerul aparatului cu o mână și vârfulurile reci cu alta, apoi rotiți aparatul la un unghi de 180°, în așa fel încât să înfășurați dintr-o dată șuvița în jurul aparatului (vezi Fig. 2).
- Glisați ușor aparatul pe toată lungimea șuviței, de la rădăcini înspre vârfuluri (vezi Fig. 3).
- Scoateți aparatul de pe șuviță. Funcția de aer rece fixează bucla instantaneu.
- Repetați operațiunea pentru fiecare șuviță.
- După utilizare, apăsați pe butonul «» timp de 1 până la 2 secunde pentru a opri aparatul, apoi scoateți cablul de alimentare din priză.
- Rețineți:** după ce aparatul s-a stins, funcția de aer rece va rămâne activă câteva secunde.
- Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

### Reglaje de temperatură



Dacă aveți părul subțire, fragil, vopsit sau decolorat, folosiți cu preponderență reglajele de temperatură mai moderate. Dacă aveți părul mai des, folosiți reglajele mai intense. Vă recomandăm să realizați întotdeauna un test în timpul primei utilizări. Astfel, veți avea certitudinea că folosiți temperatura adecvată pentru tipul dvs. de păr. Începeți cu un reglaj mai jos, apoi măriți temperatura până când obțineți rezultatul dorit.

Iată un ghid al reglajelor de temperatură:


- I = 160 °C
- II = 180 °C
- III = 200 °C

### Funcție de aer rece

Funcția de aer rece va fi activată automat după ce temperatura selectată va fi atinsă.

**Rețineți:** cât timp funcția de aer cald este activată, aparatul produce un zgomot de ventilator. Pentru a dezactiva funcția de aer rece în timp ce folosiți aparatul, apăsați de două ori consecutiv pe butonul «». Indicatorul verde va continua să pâlpâie, iar funcția de aer rece va fi dezactivată. Pentru a reactiva funcția de aer rece, apăsați de două ori consecutiv butonul «».

### Oprire automată

Acest aparat este prevăzut cu o funcție de oprire automată, pentru un plus de siguranță. Dacă aparatul rămâne pornit mai mult de 60 de minute încontinuu, se va stinge automat. Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul mai mult timp, este suficient să apăsați pe butonul «» timp de 1 până la 2 secunde pentru a-l reporni.

### Covoraș termorezistent

Aparatul este furnizat împreună cu un covoraș termorezistent pe care să îl utilizați în timpul și după coafare. În timpul utilizării, nu așezați niciodată aparatul pe o suprafață sensibilă la căldură, chiar dacă utilizați covorașul termorezistent. După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor, deoarece rămâne fierbinte câteva minute după utilizare.

## ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru o funcționare optimă îndelungată a aparatului, urmați instrucțiunile de mai jos.

- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. Înfășurați-l mai degrabă separat, lângă aparat.
- Nu folosiți aparatul cu cablul de alimentare îndreptat.
- Scoateți aparatul din priză după fiecare utilizare.