

C454E

TÜRKÇE

C454E

عربي

Önce güvenlik talimatlarını okuyun.

JYARIH Çihazın sıcak yüzeyinin, özellikle gözler, kulaklar, yüz ve boyun olmak üzere cilt ile doğrudan temas etmemesine dikkat edin.

JYARIH Çihaz sıcakken sıcak silindirlere veya metal parçalara dokunmayınız.

Etkinleştirme Kontrolünü Değiştirme

ONEMLİ! Bu cihaz, gecikmiş etkinleştirme kontrolüne sahiptir. Cihaz açtığınız hemen sonra, sıcaklık ayarını yapılabilişiniz. Çihaz sıcaklığı kalıcıdan sonra sıcaklık düğmeleri otomatik olarak değiştirilir. Sıcaklık ayarını yapmak için +/- düğmesini 1-2 saniye basılı tutunuz. Bunu yaptığınızda kilit modu devre dışı kalır ve ayarları değiştirilmesine izin verilir. Çihazı kilit modundayken kapatmak için cihaz kapanana cık ○ işaretli düğmeyi basılı tutun.

NASIL KULLANILIR

Şaçın kuru olduğundan ve tarayarak dolashkalları açtıncından emin olun. Olmuş şık vermek üzere kısımlara ayırın. Çihazı açmak için ○ işaretili düğmeyi 1-2 saniye basılı tutun. Dijital ekran yarıp sönmeye başlar ve çihaz otomatik olarak ısınmaya başlar.

Şaç tipinize uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için +/- düğmesine basın. Çihaz, istenen sıcaklık ayarına ulaşana kadar dijital ekran yarıp sürer. Çihaz, sıcaklık ayarına ulaştığında dijital ekran sabit duruma geçer.

Lütfen dikkat: Çihazın sıcaklık ayarları 5 saniye sonra otomatik olarak kilitlenir. (Bkz. Etkinleştirme Kontrolünü Değiştirme).

Lütfen dikkat: Sıcaklık şık vermeden önce mutlaka, saçınızı silindirin etrafına sarđızdığınız elinizle genel tip bir sıya saçı koruyucu sildiven takın.

Şaçın bir bölümünü alın, kafa derinizin 2 cm mesafeden başlayarak çihaz adldığınız saç yanının komundlandırın ve çihazın ucunun omuzniza baktıldığınıza emin olun.

Şaçın tuza yerine en yakın silindirin üst kısmı etrafına sarıyarak başlayın. Şaç, silindirin üzerinden boyunca aşağı doğru, saçın sonuna kadar sarıyarak devam edin.

Sıcaklığını türüne bağlı olarak saçınıza uçun 5-8 saniye yerinde tutun. Ardından saçın açın veya serbest bırakın ve çihazı uzaklaştırsın. Şıkıl vermeden önce buklelen saçlarınızı bekleyin.

Saçlarınızın tamamı için bu işlemi tekrarlayın.

Kullandıktan sonra kapatma için ○ düğmesini 1-2 saniye basılı tutun ve çihazı prizden çekin.

Çihazı kaldırımdan önce soğumasını bekleyin.

Isı Ayarları

Hassas, ince, rengi açılmış veya boyalı saçlarınız varsa düşük ısı ayarlarını kullanın. Saçlarınız kalınsa yüksek ısı ayarlarını kullanın. Çihaz tipinize uygun sıcaklığı kullandığınızdan emin olmanız için ilk kullanımdan bir deneme yapmanız önerilir. En düşük ayardan başlayın ve istediğiniz sonucu ulaşına kadar sıcaklığı artırın.

Seçilebilen 6 sıcaklık ayarı vardır: 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C ve 210°C.

Otomatik Kapanma

Bu çihazda bir otomatik kapatma işlevi bulunur ve çihaz 20 dakika çalışmazsa otomatik olarak kapanır bile çihaz ısıya duyarlı olan sensörlerden, güçlü yeniden açmak için yetki yapmanız gereken ○ düğmesini yaklaşık 1-2 saniye basılı tutmaktır.

Sıcaklık Matı

Bu çihazın sıcak şekillendirme sırasında ve sonrasında oluşan sıcaklık matı kullanıyor olmanız bile çihaz ısıya duyarlı olan sensörlerle koymaz. Çihaz kullandıktan sonra kapatın ve prizden çekin. Ardından cihazın emnen sıcaklık matına sarın ve tamamen soğumasını bekleyin. Birkaç dakika daha sıcak kalacağı için çihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutmaya devam edin.

sıya Karşu Koruyucu Eldiven

ONEMLİ! Saç çihazın etrafına sararken elin namlıyula geçici ısımadan korunmasını yardımıc olmanız için, ürünle birlikte evrensel ısı emisen koruyucu eldiven' gönderilmiştir. Isıya karşı koruyucu eldiven yalnızca ilk temas kurması sağlamak için tasarlanmıştır. Sıcak yüzyle uzun süreli temas rahatsızdıza neden olacaktır.

Femilizlik ve bakım

Çihazınızı en iyi durumda tutmak için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:

Kabloyu çihazın etrafına sarmayın, bunun yerine kabloyu, çihazın yanında gevezek bir şekilde kend etrafına sarın. Çihazı sürekli prize bağlı halde tutmayın. Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.

Ciltti mai intâli instructionlune de siguranță.

AVERTISMENTE! Avertis grîia șã evitați ca suprafața fierbinte a aparatului să intre în contact direct cu pielea, în special cu ochii, urechile, fața și gâtul.

AVERTISMENTU! Nu atingeți cilindrul fierbinte sau părțile metalice ale aparatului atât timp cât sunt fierbinți.

Controlul activării comutatorului IMPORTANT! Acest aparat are control de activare întârziată. Imediat după pornirea aparatului, puteți regla setările de temperatură. După 5 secunde de la pornirea aparatului, butoanele de temperatură se vor bloca automat. Pentru a regla setările de căldură, țineți apăsat butonul „+/-” timp de 1–2 secunde. Acest lucru va dezactiva modul de blocare și va permite modificarea setărilor. Pentru a opri aparatul în modul de blocare, țineți apăsat butonul marcat cu până când dispozitivul se oprește.

CUM SE UTILIZEAZĂ

- Asigurați-vă că părul este uscat și pieptănăt pentru a îndepărta orice încurcături. Împărțiați părul în suvițe, gata de coafare.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul marcat cu timp de 1–2 secunde pentru a porni aparatul. Afășajul digital va începe să clipească și aparatul va începe automat să se încălzească.
- Apăsăți butonul „+/-” pentru a selecta o setare de căldură potrivită pentru tipul dumneavoastră de păr. Afășajul digital va clipi până când setarea de căldură dorită a fost atinsă. Odată ce temperatura a fost atinsă, afășajul digital va rămâne fix.

Va rugăm să rețineți: Setările de temperatură ale aparatului se vor bloca automat după 5 secunde. (Consultați Controlul activării comutatorului).

Va rugăm să rețineți: Înainte de coafare, asigurați-vă că mânășua termică universală este purtată pe mână care infășoară părul în jurul cilindrului.

- Luați o secțiune de păr, începând de la 5 cm de scalp și așezați aparatul lângă ea, asigurându-vă că vârful acestuia este îndreptat în jos spre umăr.
- Începeți să infășurați părul în jurul părții superioare a cilindrului, cea mai apropiată de mâner. Continuați să infășurați părul în jos pe lungimea cilindrului până când nu mai există păr de infășurat.
- Țineți capătul părului în poziție timp de 5–8 secunde, în funcție de tipul de păr. Apoi derulați sau eliberați secțiunea de păr și îndepărtați aparatul.
- Lăsați bucla să se răcească înainte de coafare.
- Repetați pentru fiecare suviță de păr.
- După utilizare, apăsați și mențineți apăsat butonul ○ timp de 1–2 secunde pentru a opri și deconecta aparatul.
- Lășați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.

Setările de încălzire

Dacă aveți păr delicat, fin, decolorat sau vopsit, utilizați setările de temperatură mai mici. Pentru părul mai gros, folosiți o setare de încălzire mai mare. Se sugerează să efectuați întodeauna un test la prima utilizare pentru a vă asigura că folosiți temperatura corectă pentru tipul dvs. de păr. Începeți cu cea mai mică setare și creșteți temperatura până când se obține rezultatul dorit.

Există 6 setări de temperatură dintre care se poate selecta; 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C și 210 °C.

Oprirea automată

Acest aparat are o funcție de oprire automată și se va opri după 20 minute. Dacă dorți să continueți să utilizați aparatul după această perioadă, pur și simplu țineți apăsat butonul ○ timp de 1–2 secunde pentru a porni din nou.

Covorul termic

Aparatul este livrat cu un covor termic pentru utilizare în timpul coafării și după ea. În timpul utilizării, nu așezați aparatul pe nicio suprafață sensibilă la căldură, chiar și atunci când folosiți folia termică furnizată. După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Infășurați imediat aparatul în covorul termic furnizat și lăsați-l să se răcească complet. Continuați să păstrați aparatul ferit de copii, deoarece va rămâne fierbinte timp de câteva minute.

Mânășua de protecție termică IMPORTANT! Așa furnizată o mânășua universală de protecție termică pentru a ajuta la protejarea mâinii de contactul temporar cu cilindrul atunci când infășurați părul în jurul aparatului. Va rugăm să rețineți că mânășua de protecție termică este concepută doar pentru a oferi protecție la contact inițial. Disconfortul va fi cauzat de contactul prelungit cu suprafața fierbinte.

Curățarea și întreținerea

Pentru a vă păstra aparatul în cea mai bună stare posibilă, va rugăm să urmați pașii de mai jos:

- Nu infășurați cablul în jurul aparatului, ci strângeți-l liber pe lângă aparat.
- Nu utilizați aparatul la distanță mare de priză de curent.
- Scoateți întodeauna aparatul din priză după utilizare.

تعليقات السلامة أولاً.

مذہور! ایجب توخی الحذر چیب عدم تجنب لمساة السطح الساخن للجهاز للحد بلشكل مباشر، وخاصة العينين والأذن والوجه.

مذہور! لا تلمس الأنبوب الساخن أو الأجزاء المعدنية للجهاز وهو ساخن.

تكم ب تفعيل المفتاح

اهم! هذا الجهاز مزود بميزة التحكم المتأخر في التفعيل، يمكنك بعد تشغيل الجهاز مباشرة ضبط إعدادات درجة الحرارة بعد 5 ثوان من تشغيل الجهاز، سيتم قلب أزرار درجة الحرارة تلقائيًا. لضبط إعدادات الحرارة، اضغط على الزر «+/-» لمدة 1-2 ثانية. سيؤدي ذلك إلى إلغاء قفل وضبط الوضع وإتاحة تغيير الإعدادات. لإيقاف تشغيل الجهاز في أثناء يوده في وضع القفل، اضغط مع الاستمرار على الزر الذي يحمل علامة «○» حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

يفية الاستخدام

أكد من جفاف الشعر وتمشيطه إزالة أي تشابكات. قسم الشعر إلى أقسام جاهزة للتشغيل.

اضغط مع الاستمرار على الزر الذي يحمل علامة لمدة 1-2 ثانية لإلغاء قفل الجهاز. ستبدأ الشاشة الرقمية بالوميض وسيبدأ الجهاز بالنسخين.

الضغط على زر «+/-» لتحديد إعداد الماناس اليدوية المناسب لنوع الشعر. ستبدأ الشاشة الرقمية لحظ الوصول إلى إعداد الحرارة المطلوب. بمجرد الضغط على زر درجة الحرارة، سيقف الشاشة الرقمية ثابتة اللون.

جزى العلم، سيتم قلب إعدادات درجة حرارة الجهاز تلقائيًا بعد 5 ثوان من تشغيل الجهاز.

للتحكم في تفعيل المفتاح، تأكد من ارتداء القفاز الحراري المخصص بيد الي تستخدم في لف الشعر حول الأسطوانة.

خذ قطعة من خصل من الشعر، بدءًا من بوصة من طرف الرأس وضع الجهاز على طول الخصل، ثم ابدأ لف الشعر، مع التأكد من أن فوهة الجهاز موجه لأسفل باتجاه الكعك.

إذا لطف الله بالشعر الجزء العلوي للأسطوانة الأقرب إلى المشط. استمر في لف الشعر بطول الأسطوانة بحيث لا يتبقى ما بين 2-3 إنشات من الشعر للفة هوها.

ثبت طرف الشعر في مكانه لمدة 5-8 ثوان حسب نوع الشعر، ثم قم بفك أو التحويل جزء من الشعر مع سحب الجهاز بعيدًا.

كرر العملية لتجميع باقي كتلة التشفيف.

تذكر العملية لكل جزء من الشعر.

بعد الاستخدام، اضغط مع الاستمرار على زر ○ لمدة 2-1 ثانية لإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة.

اترك الجهاز ليبرد قبل تخزينه.

إعدادات الحرارة

كان الشعر رقيقًا أو خفيفًا أو مصبوغًا، تستخدم إعدادات حرارة أقل. للشعر الأكثر كثافة، استخدم إعدادات حرارة أعلى. لتفتح دائمًا راحة اختيار عند الاستخدام الأولى لضمان استخدام درجة الحرارة المناسبة للشعر. اعثر أبدا بأذى إعداد وزد درجة الحرارة حتى الوصول إلى النتيجة مرغوبة.

تاك 6 إعدادات لدرجة الحرارة يمكن الاختيار من بينها: 160 درجة مئوية، 170 درجة مئوية، 180 درجة مئوية، 190 درجة مئوية، 200 درجة مئوية و 210 درجات مئوية.

قفاز التشغيل التلقائي

هذا الجهاز مزود بوظيفة الإيقاف التلقائي ويتم إيقاف تشغيله بعد 20 دقيقة. إذا أردت الاستمرار في استخدام الجهاز بعد هذا الوقت، فما عليك فقط الضغط مع الاستمرار على زر ○ لمدة 2-1 ثانية لتشغيل الطاقة مرة أخرى.

حصيرة الحماية الحرارية

يتم توفير جهاز حصيرة الحماية الحرارية للمساعدة في حماية اليد من الاحتكاك. لا يوضع الجهاز على أي سطح حساس للحرارة، حتى عند استخدام الحصيرة الحرارية المرفقة. بعد الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة. لف الجهاز على الفور في الحصيرة الحرارية المرفقة واتركه ليبرد تمامًا. احرص على إبقائه بعيداً عن متناول الأطفال، لأنه سيقتي ساخناً لعده دقائق.

ازن الحماية الحرارية

اهم! تم توفير قفاز عام للحماية الحرارية للمساعدة في حماية اليد من (اسمة الأسطوانة مؤقفاً عند لف الشعر حول الجهاز. يرجى الطعن ان زيارات الحماية الحرارية مصممة فقط لتوفير الحماية من التلامس الأولي. يؤدي التماس الطويل مع السطح الساخن إلى الشعور بالارتعاج.

تنظيف والصيانة

مساعدة في الحفاظ على الجهاز بأفضل حالة ممكنة. يُرجى اتباع الخطوات التالية:

- لا تقم بلف الس