

# BaByliss®

PARIS



## Easy Waves - C260E

Cu Easy Waves de la BaByliss, veți crea bucle ultra-moderne, potrivire pentru toate look-urile: de la stilul elegant și sofisticat al starurilor hollywoodiene, până la stilul hippi șic sau rebel, mai natural și dezinvolt.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

1. 3 tuburi de încălzire, cu înveliș din ceramică de titan - dimensiunile tubului 15,8 x 130,5 mm
2. Selector de temperatură - 3 trepte: 160-180-200 °C
3. Buton ON-OFF (pornire-oprire)
4. Indicator luminos de funcționare (LED)
5. Capăt izolat
6. Cablu rotativ
7. Înveliș izolan termorezistent

### UTILIZARE

La prima utilizare a aparatului, este posibil să resimțiți o ușoară emisie de fum și un miros specific: acest lucru este normal și va dispărea la următoarea utilizare.

- Băgați ondulatorul în priză și apăsați butonul ON-OFF. Indicatorul luminos se va aprinde și va pâlpâi.
- Selecționați temperatura dorită, folosind selectorul de temperatură. În general, pentru părul moale, decolorat și/sau sensibil, vă recomandăm să alegeți o temperatură mai joasă, iar pentru părul ondulat, des și/sau dificil de coafat, o temperatură mai ridicată. Având în vedere că fiecare tip de păr este diferit, vă recomandăm să utilizați poziția « I » pentru prima utilizare. La utilizările următoare, puteți crește treptat temperatura dacă este nevoie. Pentru aproximație, consultați tabelul de mai jos.

Temperatură	Tip de păr
I 160°C	Păr moale, decolorat și/sau sensibil
II 180°C	Păr normal, vopsit și/sau ondulat
III 200°C	Păr des și/sau ondulat

- Lăsați placa să se încălzească aproximativ un minut. Atunci când temperatura selecționată este atinsă, indicatorul roșu va înceta să mai pâlpâie.

### Câteva sfaturi înainte de a începe:

- Pentru rezultate optime, folosiți Easy Waves pe părul drept sau îndreptat în prealabil.
- Pentru o coafură mai lejeră și naturală pentru părul de lungime medie sau lung, începeți să creați buclele de deasupra urechii.
- Pentru un plus de volum, începeți să creați bucle direct de la rădăcină (evitând în același timp să apropiați prea mult aparatul de scalp).

Atenție! În cursul fiecărei apăsări a aparatului pe păr, este posibil să auziți o pocnitură și să resimțiți fum. Nu vă îngrijorați, aceasta se poate datora evaporării de sebum sau poate fi cauzată de resturi de produse rămase în păr (nelimpzirea corectă a părului, resturi de fixativ, ...) sau excesului de apă care se evaporă de pe păr.

- Folosiți Easy Waves pe părul uscat.
- Descâlciți părul.
- Alegeți o șuviță de păr și introduceți-o între plăci.
- Închideți ondulatorul pe șuviță, apăsând ușor câteva secunde, în funcție de natura părului.
- Eliberați și repetați gestul pe toată lungimea șuviței, închizând ondulatorul pe ultima buclă obținută, pentru un rezultat mai armonios și pentru a evita buclele inegale.
- Lucrați întotdeauna dinspre rădăcină înspre vârfuri.
- Vă sfătuim să folosiți ondulatorul cu partea ce conține cele 2 tuburi de încălzire îndreptată spre exterior. De asemenea, este mai ușor să vedeți locul exact unde trebuie să apăsați ondulatorul pe șuviță.
- Înainte de a-l manipula, lăsați părul să se răcească.
- Așezați buclele cu degetele și fixați-le cu ajutorul unui strat subțire de fixativ sau puțină spumă, însă nu periați părul în niciun caz.
- După utilizare, apăsați pe butonul ON-OFF și scoateți aparatul din priză. Lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita.

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

După ce s-a răcit și a fost scos din priză, ondulatorul poate fi șters cu ajutorul unei cârpe umede. Asigurați-vă că este perfect uscat înainte de a-l băga iarăși în priză.

