

Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță.

INDICAȚII DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că aveți părul uscat în proporție de 80 % și perfect descălcit. Împărțiți părul în şuvițe gata de a fi coafate.
- Montați accesoriul dorit pe peria cu aer cald.
- Comutați întrerupătorul în poziția « * », « I » sau « II », pentru a porni aparatul, apoi reglați căldura în funcție de tipul dvs. de păr.
- După utilizare, comutați întrerupătorul în poziția « 0 » pentru a stinge aparatul. Apoi, scoateți aparatul din priză.
- Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

IMPORTANT! Lăsați întotdeauna accesoriile să se răcească înainte de a le introduce în husă.

Schimbarea accesoriilor

- Așezați accesoriul pe mâner și aliniați cele două crestături ale accesoriului la butoanele mânerului.
- Împingeți accesoriul pe mâner până când acesta se fixează printr-un clic.
- Pentru a scoate un accesoriu, țineți cele două butoane ale mânerului apăsat și scoateți accesoriul de pe mâner.

Peria rotativă de 50 mm cu peri moi

Pentru a acționa peria, țineți apăsat butoanele « << » și « >> ». Acestea permit rotirea capului periei în sensul acelor de ceasornic și în sens opus acelor de ceasornic.

- Plasați peria sub o şuviță de păr, aproape de scalp, și mențineți-o așa câteva secunde, pentru a da volum rădăcinilor.
- Glisați aparatul de-a lungul şuviței și rotiți peria de la rădăcină până la vârfuri, ținând apăsat butonul de rotire adecvat.
- În acest timp, rezistați la rotirea periei trăgând-o în jos. Veți crea astfel o tensiune în şuvița de păr.

IMPORTANT! Este posibil să fie nevoie de mai multe încercări pentru a ajunge să stăpâniți perfect această tehnică. Dacă peria se rotește prea rapid, trebuie doar să eliberați butonul de rotație și să scoateți aparatul de pe păr.

- Când ajungeți la capătul şuviței, urmați rotația periei pentru a întoarce vârfurile în interior.
- Repetați operațiunea pentru fiecare şuviță.

Peria de 20 mm cu peri tari

- Așezați peria sub o şuviță de păr, aproape de rădăcini.
- Glisați aparatul de-a lungul şuviței, de la rădăcină înspre vârfuri. Rotiți ușor aparatul pentru a ondula vârfurile.
- Repetați operațiunea pentru fiecare şuviță. Pieptene de îndreptat
- Rotiți moleta de reglare de deasupra accesoriului de îndreptat pentru a selecta reglajul adecvat tipului dvs. de păr.

Rețineți : la prima utilizare a accesoriului de îndreptat, selectați reglajul cel mai mic, apoi creșteți progresiv tensiunea până obțineți rezultatul dorit.

Previzualizare reglaje de tensiune:

Păr subțire = reglajul 1

Păr mediu des = reglajul 2

Păr des = reglajul 3

Păr creț = reglajul 4

- Așezați pieptenele de îndreptat sub o şuviță de păr, cât mai aproape de rădăcini, cu pieptenele de îndreptat depărtat de cap.
- Cu cealaltă mână, trageți şuvița de păr contra pieptenelui, până când dinții intră în şuviță.
- Glisați ușor pieptenele de îndreptat prin şuviță, de la rădăcină la vârfuri.
- Repetați operațiunea pentru fiecare şuviță.



Fabriqué en Chine
Made in China

AS960E - B46b

Capul pentru uscare

- Îndreptați fluxul de aer pe păr și deplasați peria cu aer cald în jurul capului, pentru a elimina umiditatea excesivă înainte de a coafa părul.

Reglaje de temperatură

Aparatul este prevăzut cu două reglaje de temperatură și o funcție de aer rece. Mențineți întrerupătorul în prima poziție pentru a selecta funcția de aer rece « * », în a doua poziție pentru a selecta căldura moderată « I » și în a treia poziție pentru a obține căldură intensă « II ».

Rețineți: Dacă aveți părul subțire, fragil, vopsit sau decolorat, folosiți cu preponderență reglajele de temperatură mai moderate. Dacă aveți părul mai des, folosiți reglajul de căldură mai intensă.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru o funcționare optimă îndelungată a aparatului, urmați instrucțiunile de mai jos.

Întreținere generală

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit.
- Frecați exteriorul aparatului cu ajutorul unei cârpe umede. Evitați pătrunderea apei în aparat și asigurați-vă că acesta este complet uscat înainte de a-l utiliza.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. Înfășurați-l mai degrabă separat, lângă aparat.
- Nu folosiți aparatul cu cablul de alimentare îndreptat.
- Scoateți aparatul din priză după fiecare utilizare.

Curățarea filtrului

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit.
- Țineți ferm mânerul aparatului și deschideți filtrul începând de la canelurile de la intrarea cablului de alimentare. Acum este deschis filtrul posterior.
- Cu ajutorul unei perii cu peri moi, eliminați firele de păr și celelalte reziduuri din filtru.
- Remontați filtrul posterior închizând capacul.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI

Pentru informații suplimentare puteți contacta site-ul de prezentare al producătorului sau prin telefon serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului. Garanția este acordată conform certificatului de garanție. Operațiunile de întreținere periodică ale aparatului achiziționat nu fac parte din garanție și sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate a aparatului achiziționat conform documentației tehnice. Uzura firească a pieselor intervenite în timp, zgărieturile și modificările de ordin estetic care indică utilizarea produsului și nu afectează funcționarea acestuia nu reprezintă neconformități. Costul consumabilelor, a manoperei de înlocuire sau a accesoriilor care nu sunt expuse pe site-ul de comercializare al produsului vor fi transmise de către unitatea de service mai sus menționată la cerere.

CONDITIILE ACORDĂRII GARANȚIEI

Se regasesc în Certificatul de Garanție care poate fi solicitat pe suport durabil de la vânzător.

Asigurarea aducerii la conformitate pentru produsul utilizat cu respectarea indicațiilor oferite în perioada legală conform L.G. 449/2003 și a celorlalte acte normative incidente în acest spetă este obligatorie pentru vânzător, dar incumbă și obligații ale cumpărătorului. Pentru a beneficia de garanția legală de conformitate produsul trebuie să fie însoțit de documentele fiscale de achiziție (factura sau bonul fiscal) și pentru o corectă identificare a defectiunii, de accesorii. Pentru contorizarea evenimentelor service vă rugăm să păstrați certificatul de garanție. Produsele fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte, care prezintă lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricație nu pot beneficia de garanția de conformitate fiind considerate parte a unor intervenții neautorizate sau frauduloase. Intervențiile în vederea reparării (care necesită introducerea aparatului în unitatea de service), executate de către persoane neautorizate de producător vor conduce la scoaterea produselor din garanție.

Vanzătorul nu este responsabil pentru accidente de orice natură intervenite în urma interacțiunii produsului achiziționat cu alte dispozitive.

Utilizarea corectă necesită respectarea cu strictețe a instrucțiunilor din manualul de utilizare și întreținere privind siguranța, manipularea, depozitarea, punerea în funcțiune și utilizarea produsului. Produsele utilizate incorect și în dezacord cu respectivele „Condiții”, nu fac obiectul garanției. Aparatul nu este destinat utilizării industriale în exterior, în medii cu vapori, materiale de construcții, pulberi sau la temperaturi extreme.

Nu sunt neconformități acoperite de garanție și se vor remedia doar contra cost următoarele defecte, dar fără a se limita la acestea:

- deteriorarea mecanică prin rupere, torsionare, turtire, indoire, spargere, ciobire, crapare a componentelor, componente desprinse sau lipsa din cauza unor socuri mecanice, a manipulării aparatului prin intermediul firului de alimentare sau trantirea acestuia pe paviment;
- intervenții neautorizate sau neglijente în utilizare care au condus la ruperea elementelor de cablaj, butoanelor, clemelor de fixare, manerelor sau altor componente prin aplicarea unei forte disproporționate de către utilizator;
- defectări prin expunerea la temperaturi extreme (incendii sau îngheț), urme de arsuri sau pătrundere de lichide, vapori sau pulberi în interiorul aparatului;

- urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a folosirii in locuri cu umiditate peste cea indicata de producator(aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu umiditate ridicata);
 - defectare datorata depunerii de elemente organice, praf si impuritati care au dus la defectarea componentelor electronice sau mecanice;
 - defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operatiunilor de mentenanta – curatare ori de cate ori este necesar conform instructiunilor din manual. Substantele folosite pentru curatare sunt folosite uzual pentru aceste aparate. Se pot folosi substante achizitionate din comert destinate curatarii acestor aparate, iar pentru a dovedi folosirea acestora se recomanda pastrarea documentelor de achizitie. Se interzice utilizarea de detergenti sau substante chimice nerecomandate de producator sau vadit necorespunzatoare in vederea curatarii;
 - greselile de instalare (lipsa impamantarii la priza sau voltaj necorespunzator, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, introducerea gresita a conectorilor sau fortarea acestora prin apasarea disproportionata sau orice procedura diferita de cele indicate in manualul de utilizare.
 - interventiile nespecifice asupra echipamentelor in timp ce acestea sunt in functiune;
 - conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte
 - nerespectarea instructiunilor si a unor practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului de utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in acord evident cu destinatia aparatului;
 - utilizarea produsului in scopuri ce necesita alte performante sau calitati decat cele oferite de clasa si scopul indicate de producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune aparatul unor solicitari disproportionat de mari fata de caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica. Aparatul achizitionat nu este destinat utilizarii intensive profesionale
- Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii documentelor de achizitie.
- Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatului, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertismentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic al unitatii service.



EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , respectiv categoria D.E.E.E. (deșuri echipamente electrice si electronice) si a H.G. 1037/2010 republicata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcaj indică faptul că acest produs face obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu deșuri casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectiva. Nu aruncați niciodată aparatul în foc. Nu așezați dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.



Directiva privind bateriile

Acest simbol indica faptul ca bateriile se colecteaza selectiv, este interzisa aruncarea la intamplare sau impreuna cu gunoiul menajer a acumulatorilor uzati deoarece sunt considerati prin lege deseuri periculoase.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inch) între dispozitiv și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale. În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților.

Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, nu manipulați aparatul prin intermediul firului de alimentare și nu-l trântiți pe pavament. Pentru deteriorarea cablului de alimentare sau defectiuni obligatoriu contactați serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului.

Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răni grave.

Nu permiteți utilizarea aparatului și substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice la îndemâna copiilor.

Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare corespunzătoare.

Dacă există orice defectiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defectiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răni sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzătorul nu își asumă nici o răspundere.

Producătorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorului, unor terțe persoane, bunurilor utilizatorului sau aparținând unor terți și nici urmarilor sau consecințelor legale intervenite în urma nerespectării legislației în vigoare privind utilizarea acestui produs sau a nerespectării indicațiilor din manualul de utilizare.

Producătorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influența alcoolului, stupefiantelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului sau în cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.

Producătorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de către copii sau persoane fără discernământ.

În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzătorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului.

Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informațiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastră personale în scopuri absolut necesare actului de comerț fără nici o altă utilizare și vom supraveghea atent angajații societății care au contact cu aceste date în vederea pastrării sigure a acestora conform prevederilor legale în vigoare la data emiterii prezentei informări.

Asigurarea activității de service se face de către RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L București, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro, web: www.restart.ro.