

Consultați în prealabil indicațiile de siguranță.



Fabriqu  en Chine
Made in China

D563DE - S272b

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Ștergeți părul cu un prosop și descâlciți-l.
 - Conectați aparatul la o priză de alimentare adecvată.
 - Selectați reglajele de temperatură și viteză necesare.
 - După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză.
 - Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.
- IMPORTANT!** Nu apropiați niciodată de păr spatele uscătorului în timpul utilizării, riscați să fie aspirat de către filtrul de aer din spate.

Reglajele de temperatură și viteză

Aparatul dispune de 3 reglaje de temperatură și 2 reglaje de viteză, plus un reglaj de aer rece. Folosiți reglajele de temperatură/viteză mai ridicate la începutul uscării și reglajele de temperatură/viteză mai joase pentru coafare, când părul începe să se zvânte, și pentru uscarea cu aer rece.

Capăt concentrator

Folosiți capătul concentrator pentru a dirija fluxul de aer exact acolo unde doriți, pentru o coafare mai facilă.

IMPORTANT! Cu capătul concentrator montat, folosiți un reglaj de temperatură joasă și viteză mică.

Difuzor

Folosiți difuzorul pentru a vă scoate în evidență buclele naturale și a crea volum.

IMPORTANT! Folosiți difuzorul doar cu reglajul de temperatură cea mai joasă/viteza cea mai mică.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru ca aparatul dvs. să rămână în cea mai bună stare, respectați sfaturile de mai jos:

Generalități

- Opriți și scoateți aparatul din priză, apoi lăsați-l să se răcească. Pentru a curăța exteriorul aparatului, folosiți o cârpă umedă. Asigurați-vă că în aparat nu pătrunde apă și că este complet uscat înainte de a-l utiliza.
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului, lăsați-l mai degrabă pe latura aparatului, ușor rulat.
- Nu utilizați aparatul trăgând de cablul de alimentare.
- Scoateți-l întotdeauna din priză după utilizare.

Curățarea filtrului

- Opriți și scoateți aparatul din priză, apoi lăsați-l să se răcească.
- Ținând ferm mânerul aparatului, rotiți filtrul din spate în stânga pentru a-l scoate.
- Cu ajutorul unei perii subțiri, scoateți încet firele de păr și alte resturi din filtru.
- Remontați filtrul posterior aliniind canelurile și rotiți înspre dreapta până auziți un clic.

