

Consultați în prealabil instrucțiunile de siguranță.

**AVERTIZARE!** Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu pielea, în special cu ochii, urechile, fața sau gâtul.

**AVERTIZARE!** Nu atingeți tubul cald sau piesele metalice ale aparatului atunci când sunt calde.



Made in China  
Fabriqué en Chine

C458E-F94t

#### Comanda de activare a întrerupătorului

**IMPORTANT!** Acest aparat este dotat cu o comandă de activare întârziată. Imediat după ce ați pornit aparatul, puteți să ajustați reglajele de temperatură. După 5 secunde după ce aparatul a fost pornit, butoanele de temperatură se blochează automat. Pentru a modifica reglajele de temperatură, mențineți apăsat butonul « +/- » timp de 1 până la 2 secunde. Astfel, veți dezactiva modul de blocare și vă va permite să modificați reglajele. Pentru a opri aparatul cât timp este în modul de blocare, mențineți apăsat butonul marcat până când aparatul se oprește.

#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

• Asigurați-vă că aveți părul uscat și pieptănați-l pentru a elimina toate nodurile. Separați părul în şuvițe. Acum este pregătit de coafare.

• Mențineți butonul apăsat timp de 1 până la 2 secunde pentru a opri aparatul. Afișajul digital va începe să pâlpâie, iar aparatul va începe să se încălzească automat.

• Apăsăți butonul « +/- » pentru a selecta reglajul de temperatură adaptat tipului dvs. de păr. Afișajul digital va pâlpâi până când se va atinge temperatura selectată. După ce s-a atins temperatura, afișajul digital va rămâne aprins continuu.

**Precizări:** Reglajele de temperatură ale aparatului se blochează automat după 5 secunde. (Vezi Comanda de activare a întrerupătorului).

**Notă:** Înainte de a începe să coafați părul, puneți mânușa pentru protecție termică universală pe mâna cu care rulați părul în jurul tubului.

• Luați o şuviță de păr, începând de la 5 cm de scalp, și așezați aparatul lângă şuvița de păr, asigurându-vă că extremitatea aparatului este îndreptată în sus, înspre umăr.

• Începeți să rulați părul în jurul părții superioare a tubului, cât mai aproape de pieptăn. Continuați să rulați părul de-a lungul tubului, până când nu mai rămâne niciun fir de păr de rulat.

• Mențineți extremitatea şuviței de păr așa timp de 5 până la 8 secunde, în funcție de tipul de păr. Apoi, derulați și eliberați şuvița de păr și scoateți aparatul.

• Lăsați bucla să se răcească înainte de a o coafa.

• Repetați operația pentru fiecare buclă de păr.

• După utilizare, mențineți butonul apăsat timp de 1 până la 2 secunde, pentru a opri aparatul, și scoateți-l din priză.

• Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

#### Reglaje de temperatură

Dacă aveți părul fragil, subțire, decolorat sau vopsit, folosiți un reglaj de temperatură mai joasă. Pentru părul mai des, folosiți reglaje de temperatură mai ridicată. Vă sfătuim să efectuați întotdeauna un test înainte de prima utilizare, pentru a vă asigura că folosiți temperatura corectă pentru tipul dvs. de păr. Începeți cu un reglaj mai jos, apoi măriți temperatura până când obțineți rezultatul dorit. Puteți alege între 6 reglaje de temperatură: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C și 210 °C.

#### Oprire automată

Acest aparat are o funcție de oprire automată, pentru un plus de siguranță. Dacă aparatul rămâne pornit mai mult de 60 de minute încontinuu, se va stinge automat. Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul după acest timp, nu trebuie decât să mențineți apăsat butonul timp de 1 până la 2 secunde, pentru a reporni aparatul.

#### Înveliș termorezistent

Aparatul este prevăzut cu un înveliș termorezistent pe care să-l utilizați în timpul și după coafare. În timpul utilizării, nu așezați niciodată aparatul pe o suprafață sensibilă la căldură, chiar dacă utilizați învelișul termorezistent. După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Rulați imediat aparatul în învelișul termorezistent furnizat și lăsați-l să se răcească complet. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor, deoarece rămâne fierbinte câteva minute după utilizare.

#### Mănușa pentru protecție termică

**IMPORTANT!** Mănușa pentru protejarea degetelor în caz de contact cu tubul fierbinte atunci când rulați şuvițele de păr în jurul acestuia. Rețineți, mănușa de protecție este concepută exclusiv pentru asigurarea protecției în caz de contact scurt. Un contact prelungit cu suprafața fierbinte provoacă disconfort.

#### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru ca aparatul dvs. să rămână în cea mai bună stare, respectați sfaturile de mai jos:

- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului; lăsați-l mai degrabă pe latura aparatului, ușor rulat.
- Nu utilizați aparatul trăgând de cablul de alimentare.
- Scoateți-l întotdeauna din priză după utilizare.

## SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI

Pentru informații suplimentare puteți contacta site-ul de prezentare al producătorului sau prin telefon serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului. Garanția este acordată conform certificatului de garanție. Operațiunile de întreținere periodică ale aparatului achiziționat nu fac parte din garanție și sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate ai aparatului achiziționat conform documentației tehnice. Uzura firească a pieselor intervenită în timp, zgărieturile și modificările de ordin estetic care indică utilizarea produsului și nu afectează funcționarea acestuia nu reprezintă neconformități. Costul consumabilelor, a manoperei de înlocuire sau a accesoriilor care nu sunt expuse pe site-ul de comercializare al produsului vor fi transmise de către unitatea de service mai sus menționată la cerere.

### Informare despre Garanție

Produsele comercializate beneficiază de garanția de conformitate legală menționată în certificatul de garanție în mod explicit. Garanția de conformitate și durata medie de utilizare este de 24 luni pentru persoane fizice și de 12 luni pentru produsul achiziționat de către persoane juridice. Drepturile legale conferite consumatorilor persoane fizice prin lege nu sunt limitate prin prezenta informare. Certificatul de garanție va fi transmis pe suport durabil prin e-mail și, la cerere, va fi tipărit pe hârtie. Pentru efectuarea reparațiilor în perioada de garanție vă rugăm să consultați termenii și condițiile din Certificatul de garanție. Pentru a beneficia de garanția legală de conformitate produsul trebuie să fie însoțit de documentele fiscale de achiziție (factura sau bonul fiscal) și pentru o corectă identificare a defectiunii, de accesorii. Pentru contorizarea evenimentelor de service vă rugăm să păstrați certificatul de garanție.

Modalitățile de asigurare a garanției sunt următoarele: repararea, înlocuirea cu un produs identic, sau restituirea contravalorii produsului în cazul în care nu sunt posibile primele două modalități. Asigurarea garanției se va face în primul rând prin repararea produsului în termen de maxim 15 zile calendaristice în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru a facilita trimiterea unui produs defect către service în vederea reparației vă recomandăm să consultați secțiunea dedicată disponibilă pe Website și în certificatul de garanție al produsului. Asigurarea aducerii produsului corect utilizat la conformitate în perioada legală conform O.U.G. 140/2021 și a celorlalte acte normative incidente în acestă speță este obligatorie pentru vânzător cu condiția utilizării produsului conform specificațiilor cuprinse în manualul de utilizare al acestuia și în certificatul de garanție. Produsele care prezintă lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricație nu pot fi identificate în vederea acordării garanției de conformitate.

Intervențiile neautorizate sau utilizarea necorespunzătoare (menționate în certificatul de garanție al produsului) includ fără limitare următoarele situații:

- ruperea, torsionarea, turtirea, indoirea, spargerea, ciobirea, craparea elementelor constructive din cauza unor socuri mecanice, a manipulării incorecte, tranșării pe paviment sau aplicarea unor tratamente vădit neindicat;
- intervenții neautorizate asupra produsului (în afara unității de service menționate în certificatul de garanție al produsului) sau neglijența în utilizare care au condus la ruperea elementelor de cablaj, butoanelor, clemelor de fixare, manerelor sau altor componente prin aplicarea unei forțe disproporționate de către utilizator;
- defectări prin expunerea la temperaturi extreme (incendii sau îngheț), urme de arsuri sau patrundere de lichide, resturi organice, insecte, vapori sau pulberi în interiorul aparatului;
- urme de oxidare a instalației electrice ca urmare a folosirii în locuri cu umiditate peste cea indicată de producător (aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite în medii cu umiditate ridicată);
- defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operațiilor de mentenanță – curățare ori de câte ori este necesar conform instrucțiunilor din manual;
- greselile de instalare (lipsa împământării la priză sau voltaj necorespunzător, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale sau defecte ale echipamentelor/produselor, introducerea gresită a conectorilor sau fortarea acestora prin apăsarea disproporționată sau orice procedură diferită de cele indicate în manualul de utilizare.
- intervențiile nespecifice asupra echipamentelor în timp ce acestea sunt în funcțiune;
- conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte
- nerespectarea instrucțiunilor și a unor practici de bună utilizare a aparatului (conform manualului de utilizare sau specificațiilor producătorului expuse pe site-ul oficial sau a oricărei reguli indicate de producător și în acord evident cu destinația aparatului);
- utilizarea produsului în scopuri ce necesită alte performanțe sau calități decât cele oferite de clasă și scopul indicat de producător sau în afara specificațiilor tehnice constructive indicate de acesta într-un regim care în mod vădit presupune aparatul unor solicitări disproporționate de mari față de caracteristicile tehnice menționate în documentația tehnică. Aparatul achiziționat nu este destinat utilizării intensive profesionale.

Constatarea naturii și cauzei defectiunii se face în service-ul autorizat de producător, concluziile unității abilitate fiind finale. Consumatorul acceptă tacit expertiza unității de service abilitată de producător fiind instițiat la momentul încheierii documentelor de achiziție.

Consumatorul nu poate invoca informarea incompletă pentru a justifica deteriorarea vădită și previzibilă a aparatului, fiind dator să-l utilizeze conform informațiilor și avertismentelor specifice prevăzute în manualul de utilizare, care poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic al unității de service.



EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU, respectiv categoria D.E.E.E. (deșeurile echipamentelor electrice și electronice) și a H.G. 1037/2010 republicată cu modificări și completări ulterioare. Acest simbol indică faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate și nu se va arunca la oală cu deșeurile casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeurile poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale și reutilizarea durabilă a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectivă.

Nu aruncați niciodată aparatul în foc. Nu așezați dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inch) între dispozitiv și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

### Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale. În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților.

Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, nu manipulați aparatul prin intermediul firului de alimentare și nu-l trântiți pe paviment. Pentru deteriorarea cablului de alimentare sau defectiuni obligatorii contactați serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului.

Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răni grave.

Nu permiteți utilizarea aparatului și nu lasați substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice la îndemâna copiilor.

#### **Declinarea responsabilității**

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile acestuia sunt în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există orice defecțiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răni sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzătorul nu își asumă nici o răspundere.

Producătorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorului, unor terte persoane, bunurilor utilizatorului sau aparținând unor terți și nici urmarilor sau consecințelor legale intervenite în urma nerespectării legislației în vigoare privind utilizarea acestui produs sau a nerespectării indicațiilor din manualul de utilizare.

Producătorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influența alcoolului, stupefianțelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului sau în cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.

Producătorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de către copii sau persoane fără discernământ.

În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzătorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului.

#### **Colectarea și procesarea datelor**

Colectarea informațiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimerile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimeri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastră personale în scopuri absolut necesare actului de comerț fără nici o altă utilizare și vom supraveghea atent angajati societății care au contact cu aceste date în vederea păstrării sigure a acestora conform prevederilor legale în vigoare la data emiterii prezentei informări.

Asigurarea activității de service se face de către RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L. București, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: [solutie@restart.ro](mailto:solutie@restart.ro), web: [www.restart.ro](http://www.restart.ro).