

Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță.

INDICAȚII DE UTILIZARE

AVERTIZARE! Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu pielea, în special cu urechile, ochii, fața sau gâtul.

AVERTIZARE! Nu atingeți cilindrii și piesele metalice ale aparatului cât timp acesta este cald.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că aveți părul uscat și perfect descălcit. Împărțiți părul în șuvițe gata de a fi coafate.
- Fixați accesoriul dorit pe aparat, urmând instrucțiunile de mai jos și asigurați-vă că l-ați blocat bine.
- Conectați aparatul la o priză adecvată și porniți-l prin glisarea întrerupătorului în poziția I. Indicatorul luminos ON pâlpâie până când este atinsă temperatura selectată.

Rețineți: Înainte de a utiliza aparatul, îmbrăcați mănușa de protecție termică pe mâna cu care rulați șuvițele pe ondulator.

- În timpul utilizării, nu așezați niciodată aparatul pe o suprafață sensibilă la căldură, chiar dacă utilizați covorașul termorezistent.

- Lăsați aparatul să se încălzească.
- Glisați întrerupătorul în poziția 0 pentru a opri aparatul. Apoi, scoateți aparatul din priză.
- Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

IMPORTANT! Când aparatul este conectat la sursa de curent și pornit, cilindrii devin fierbinți. Înainte de a fixa sau scoate un accesoriu, asigurați-vă că aparatul este complet răcit, oprit și scos din priză.

3 ACCESORII

Pentru bucle, onduleuri și textură:

- Folosiți Conical Wand pentru a obține bucle frumoase.
- Folosiți Oval Wand pentru a da volum și a crea un efect de ondulare.
- Folosiți Twisted Wand pentru a crea un look de plajă, cu o textură fixată.

Asamblarea accesoriilor

IMPORTANT! Înainte de a fixa sau scoate un accesoriu, asigurați-vă că aparatul este bine răcit, oprit și scos din priză.

- Rotiți complet inelul de blocare de pe mâner înspre dreapta până când ajunge în poziția de deblocare indicată prin simbol.
- Aliniați accesoriul la inelul de blocare de pe mâner.
- Împingeți accesoriul pe mâner până când protecția termică ajunge pe inelul de blocare.
- Dacă simțiți o rezistență, verificați dacă inelul de blocare este rotit la maxim înspre dreapta până la poziția de deblocare indicată prin simbol.
- După ce ați fixat accesoriul pe aparat, blocați-l rotind complet inelul înspre stânga, până în poziția indicată prin simbol.

Scoaterea accesoriului

IMPORTANT! Înainte de a fixa sau scoate un accesoriu, asigurați-vă că aparatul este bine răcit, oprit și scos din priză.

- Rotiți complet inelul de blocare până când ajunge în poziția de deblocare indicată prin simbol.
- Scoateți accesoriul de pe mâner.

Instrucțiuni de utilizare – Accesoriile cilindrice Oval Wand și Conical Wand

• Asigurați-vă că aveți părul uscat și perfect descălcit. Împărțiți părul în șuvițe gata de a fi coafate și lăsați aparatul să se încălzească.

• Înfășurați părul în jurul cilindrului ales, înclinând ușor aparatul, într-o mișcare de spirală. Atunci când înfășurați părul în jurul tubului, încercați să

nu îl suprapuneți și asigurați-vă că părul este repartizat uniform, în așa fel încât întreaga șuviță să atingă tubul. Dacă

folosiți accesoriul conic, rulați șuvița începând cu partea cea mai groasă a cilindrului.

• Pentru a crea un efect texturat pe tot părul, rulați fiecare șuviță în spirală pe toată lungimea cilindrului. Aveți grijă ca suprafața caldă a cilindrului să nu atingă scalpul, fața, ochii sau gâtul.

• Mențineți timp de 5 până la 10 secunde, în funcție de textura și lungimea părului.

• Pentru a scoate aparatul din păr, trageți-l ușor rotindu-l.

• Lăsați bucla să se răcească înainte de a o aranja.

• Repetați operațiunea pentru fiecare șuviță.

• După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză.

• Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

Instrucțiuni de utilizare – Accesoriul cilindric Twisted Wand

• Asigurați-vă că aveți părul uscat și perfect descălcit. Împărțiți părul în șuvițe gata de a fi coafate și lăsați aparatul să se încălzească.

Reglaje de temperatură

Dacă aveți părul subțire, fragil, vopsit sau decolorat, folosiți cu preponderență reglajele de temperatură mai joasă. Dacă aveți părul mai des, folosiți reglajele mai intense. Vă sfătuim să efectuați întotdeauna un test înainte de prima utilizare, pentru a vă asigura că folosiți temperatura corectă pentru tipul dvs. de păr. Începeți cu un reglaj mai jos, apoi măriți temperatura până când obțineți rezultatul dorit. Iată un ghid al reglajelor de temperatură:

0 = OPRIT

I = 180 °C

II = 210 °C



Made in China
Fabriqué en Chine

MS750E-F93a

Covoraș termorezistent

Aparatul este furnizat împreună cu un covoraș termorezistent pe care să îl utilizați în timpul și după coafare. În timpul utilizării, nu așezați niciodată aparatul pe o suprafață sensibilă, chiar dacă folosiți covorașul termorezistent furnizat împreună cu aparatul. După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Ambalați imediat aparatul în covorașul termorezistent și lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor, deoarece rămâne fierbinte câteva minute după utilizare.

Mănușă termorezistentă

IMPORTANT! Acest aparat este furnizat cu o mănușă termorezistentă universală care vă permite să vă protejați mâna de orice contact temporar cu cilindrul atunci când rulați o șuviță de păr în jurul aparatului.

Rețineți : Mănușa termorezistentă a fost concepută exclusiv pentru a oferi o protecție de bază contra unui eventual contact. Orice contact prelungit cu suprafața caldă va provoca disconfort.

Oprire automată

Acest aparat are o funcție de oprire automată, pentru un plus de siguranță. Dacă aparatul rămâne pornit mai mult de 72 de minute încontinuu, se va stinge automat. Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul mai mult timp, este suficient să rotiți întrerupătorul în poziția 0 și să selectați un reglaj adaptat tipului dvs. de păr pentru a reporni aparatul.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru o funcționare optimă îndelungată a aparatului, urmați instrucțiunile de mai jos.

- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. Înfășurați-l mai degrabă separat, lângă aparat.
- Nu folosiți aparatul cu cablul de alimentare îndreptat.
- Scoateți aparatul din priză după fiecare utilizare.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI

Pentru informații suplimentare puteți contacta site-ul de prezentare al producătorului sau prin telefon serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului. Garanția este acordată conform certificatului de garanție. Operațiunile de întreținere periodică ale aparatului achiziționat nu fac parte din garanție și sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate ai aparatului achiziționat conform documentației tehnice. Uzura firească a pieselor intervenite în timp, zgărieturile și modificările de ordin estetic care indică utilizarea produsului și nu afectează funcționarea acestuia nu reprezintă neconformități. Costul consumabilelor, a manoperei de înlocuire sau a accesoriilor care nu sunt expuse pe site-ul de comercializare al produsului vor fi transmise de către unitatea service mai sus menționată la cerere.

Informare despre Garanție

Produsele comercializate beneficiază de garanția de conformitate legală menționată în certificatul de garanție în mod explicit. Garanția de conformitate și durata medie de utilizare este de 24 luni pentru persoane fizice și de 12 luni pentru produsul achiziționat de către persoane juridice. Drepturile legale conferite consumatorilor persoane fizice prin lege nu sunt limitate prin prezenta informare. Certificatul de garanție va fi transmis pe suport durabil prin e-mail și, la cerere, va fi tipărit pe hartie. Pentru efectuarea reparațiilor în perioada de garanție vă rugăm să consultați termenii și condițiile din Certificatul de garanție. Pentru a beneficia de garanția legală de conformitate produsul trebuie să fie însoțit de documentele fiscale de achiziție (factura sau bonul fiscal) și pentru o corectă identificare a defectiunii, de accesorii. Pentru contorizarea evenimentelor service vă rugăm să păstrați certificatul de garanție.

Modalitățile de asigurare a garanției sunt următoarele: repararea, înlocuirea cu un produs identic, sau restituirea contravalorii produsului în cazul în care nu sunt posibile primele două modalități. Asigurarea garanției se va face în primul rând prin repararea produsului în termen de maxim 15 zile calendaristice în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru a facilita trimiterea unui produs defect către service în vederea reparației vă recomandăm să consultați secțiunea dedicată disponibilă pe Website și în certificatul de garanție al produsului. Asigurarea aducerii produsului corect utilizat la conformitate în perioada legală conform O.U.G. 140/2021 și a celorlalte acte normative incidente în acestă sfera este obligatorie pentru vânzător cu condiția utilizării produsului conform specificațiilor cuprinse în manualul de utilizare al acestuia și în certificatul de garanție. Produsele care prezintă lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricație nu pot fi identificate în vederea acordării garanției de conformitate.

Intervențiile neautorizate sau utilizarea necorespunzătoare (menționate în certificatul de garanție al produsului) includ

fara limitare urmatoarele situatii:

- ruperea, torsionarea, turtirea, indoirea, spargerea, ciobirea, craparea elementelor constructive din cauza unor socuri mecanice, a manipularii incorecte, trantirii pe paviment sau aplicarea unor tratamente vadit neindicate;

- interventii neautorizate asupra produsului(in afara unitatii service mentionate in certificatul de garantie al produsului) sau neglijenta in utilizare care au condus la ruperea elementelor de cablaj , butoanelor , clemelor de fixare, manerelor sau altor componente prin aplicarea unei forte disproportionata de catre utilizator;

- defectari prin expunerea la temperaturi extreme(incendii sau inghet), urme de arsuri sau patrundere de lichide, resturi organice, insecte, vapori sau pulberi in interiorul aparatului;

- urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a folosirii in locuri cu umiditate peste cea indicata de producator(aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu umiditate ridicata);

- defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operatiunilor de mentenanta – curatare ori de cate ori este necesar conform instructiunilor din manual.;

- greselile de instalare (lipsa impamantarii la priza sau voltaj necorespunzator, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale sau defecte ale echipamentelor/produselor, introducerea gresita a conectorilor sau fortarea acestora prin apasarea disproportionata sau orice procedura diferita de cele indicate in manualul de utilizare.

- interventiile nespecifice asupra echipamentelor in timp ce acestea sunt in functiune;

- conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte

- nerespectarea instructiunilor si a unor practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului de utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in acord evident cu destinatia aparatului;

-utilizarea produsului in scopuri ce necesita alte performante sau calitati decat cele oferite de clasa si scopul indicate de producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune aparatul unor solicitari disproportionat de mari fata de caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica. Aparatul achizitionat nu este destinat utilizarii intensive profesionale.

Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii documentelor de achizitie.

Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatului, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertismentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic al unitatii service.



EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , respectiv categoria D.E.E.E. (deșeuri echipamente electrice si electronice) si a H.G. 1037/2010 republicata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcaj indică faptul că acest produs face obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu deșeuri casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectiva.

Nu aruncați niciodată aparatul în foc. Nu așezați dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchii) între dispozitiv și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale. În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea

terților.

Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, nu manipulați aparatul prin intermediul firului de alimentare și nu-l trântiți pe paviment. Pentru deteriorarea cablului de alimentare sau defectiuni obligatoriu contactați serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului.

Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răni grave.

Nu permiteți utilizarea aparatului și nu lasați substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice la îndemâna copiilor.

Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile acestuia sunt în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există orice defecțiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răni sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzătorul nu își asumă nici o răspundere.

Producătorul și distribuitorul sau local nu își asuma răspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorului, unor terte persoane, bunurilor utilizatorului sau aparținând unor terti și nici urmarilor sau consecințelor legale intervenite în urma nerespectării legislației în vigoare privind utilizarea acestui produs sau a nerespectării indicațiilor din manualul de utilizare.

Producătorul și distribuitorul sau local nu își asuma răspunderea pentru prejudiciile materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influența alcoolului, stupefiantelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului sau în cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.

Producătorul și distribuitorul sau local nu își asuma răspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de către copii sau persoane fără discernământ.

În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzătorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului.

Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informațiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastră personale în scopuri absolut necesare actului de comerț fără nici o altă utilizare și vom supraveghea atent angajații societății care au contact cu aceste date în vederea pastrării sigure a acestora conform prevederilor legale în vigoare la data emiterii prezentei informări.

Asigurarea activității de service se face de către RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L. București, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro, web: www.restart.ro.