

Consultați în prealabil instrucțiunile de siguranță.



Fabriqué en Chine
Made in China

AS136E - B75a

BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com
FAC/2019/07

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că aveți părul uscat în procent de 80% și pieptănați-l pentru a-l descâlci complet.
- Pregătiți-vă părul, separându-l în șuvițe. Acum este gata de coafat.
- Fixați pe mâner accesoriul dorit. Pentru a schimba accesoriul, consultați secțiunea „Schimbarea accesoriilor”.
- Pentru a porni aparatul, glisați întrerupătorul pe reglajul adecvat tipului dumneavoastră de păr.
- După utilizare, glisați întrerupătorul pe poziția „0”, pentru a stinge aparatul și scoateți-l din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească complet, înainte de a-l depozita.

Schimbarea accesoriilor

- Puneți accesoriul pe mâner și aliniați cele două caneluri cu butoanele mânerului.
- Împingeți accesoriul pe mâner până când se aude un clic, indicând faptul că este bine fixat.
- Pentru a scoate un accesoriu, mențineți apăsată cele două butoane și detașați accesoriul de mâner.

Accesoriul Duză de uscare

- Îndreptați fluxul de aer spre păr și deplasați aparatul în jurul capului, pentru a elimina excesul de umiditate înainte de coafare.

Accesoriul Perie de uscare delicată

- Puneți capul de perie sub o șuviță de păr, aproape de rădăcini, cu țepii orientați în sus.
- Cu cealaltă mână, mențineți șuvița de păr întinsă pe capul de perie.
- Glisați ușor capul de perie în lungul șuviței de păr, până când ajungeți la vârfuri.
- Repetați operațiunea pentru fiecare șuviță de păr.

Accesoriul Perie pentru volum de 50 mm

- Puneți capul periei sub o șuviță de păr, aproape de rădăcini.
- Utilizați peria pentru a ridica părul de la rădăcină, în scopul de a-i da volum.
- Deplasați încet peria în jos, în lungul șuviței, spre vârfurile părului.
- Repetați operațiunea pentru fiecare șuviță de păr.

Accesoriul conic

- Luați o șuviță de păr și puneți conul lângă aceasta, asigurându-vă că extremitatea aparatului este orientată în jos, înspre umăr.
- Începeți să înfășurați părul în jurul părții mai late a conului.
- Continuați să înfășurați părul pe toată lungimea conului.
- Mențineți-l în păr timp de 5 până la 8 secunde, în funcție de tipul de păr. Apoi, desfășurați și eliberați părul și scoateți aparatul.

Reglaje de căldură

Aparatul are 2 reglaje de căldură, plus un reglaj pentru aer rece. Glisați întrerupătorul pe prima poziție pentru a selecta reglajul rece („*”), pe a doua poziție pentru un nivel de căldură mic („I”) și pe a treia poziție pentru a selecta nivelul de căldură mai mare („II”).

Observație: dacă aveți părul delicat, fin, decolorat sau vopsit, utilizați reglajele de căldură mică. Pentru păr mai gros, utilizați reglajele de căldură mare.

Mănușă de protecție împotriva căldurii

IMPORTANT! Mănușă de protecție pentru a vă proteja degetele în caz de contact cu tubul încălzitor, atunci când înfășurați șuvițele de păr în jurul acestuia. Aveți grijă să rețineți că mănușa de protecție este concepută doar pentru a asigura o protecție în caz de contact scurt. Un contact prelungit cu suprafața fierbinte cauzează disconfort.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a vă păstra aparatul în cea mai bună stare posibilă, aveți grijă să respectați instrucțiunile de mai jos:

Generalități

- Aveți grijă să stingeți, să scoateți din priză și să lăsați să se răcească aparatul. Pentru a curăța exteriorul aparatului, folosiți o cârpă umedă. Aveți grijă să nu intre apă în aparat și ca acesta să fie complet uscat înainte de utilizare.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, lăsați-l mai bine în lateralul aparatului, înfășurat larg.
- Nu utilizați aparatul, trăgând de cablul de alimentare.
- Scoateți-l întotdeauna din priză după utilizare.

Curățarea filtrului

- Aveți grijă să stingeți, să scoateți din priză și să lăsați să se răcească aparatul.
- Cu ajutorul unei perii