

Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că părul este uscat în proporție de 80% și pieptănat bine, pentru a fi descurcat.
- Creați o cărare și împărțiți părul în secțiuni pregătite pentru coafare.
- Fixați atașamentul selectat în mâner. Pentru schimbarea atașamentelor, consultați secțiunea „Schimbarea atașamentelor”. Treceți comutatorul la setarea de căldură adecvată pentru tipul dvs. de păr, ca să porniți aparatul.
- După utilizare, treceți comutatorul la setarea „0” pentru a opri aparatul și scoateți-l din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească, înainte de a-l depozita. Schimbarea atașamentelor
- Introduceți atașamentul în mâner și aliniați cele două crestături cu butoanele de pe mâner.
- Împingeți atașamentul în mâner, până când se fixează în poziție.
- Pentru a îndepărta un atașament, apăsați și mențineți apăsată cele două butoane și trageți atașamentul din mâner.

Atașament tip perie termică de 38 mm

- Puneți capul periei sub o secțiune de păr, aproape de rădăcină.
- Utilizați peria pentru a ridica părul de la rădăcină, creând astfel volum.
- Mișcați peria ușor în jos, de-a lungul secțiunii, către vârfurile părului.
- Repetați procesul pentru fiecare secțiune de păr.

Atașament tip perie de 25 mm, cu peri fermi

- Puneți capul periei sub o secțiune de păr, aproape de rădăcină.
- Utilizați peria pentru a ridica părul de la rădăcină, pe măsură ce-l coafați.
- Mișcați peria în jos pe secțiune, către vârfurile părului.
- Repetați procesul pentru fiecare secțiune de păr.

Atașament tip perie de 20 mm, cu peri moi

- Utilizați atașamentul tip perie cu peri moi, pentru a netezi părul.
- Puneți capul periei sub o secțiune de păr, aproape de rădăcină.
- Utilizați peria pentru a ridica părul de la rădăcină, pe măsură ce-l coafați.
- Mișcați peria în jos pe secțiune, către vârfurile părului.
- Repetați procesul pentru fiecare secțiune de păr.

Atașament tip perie pentru uscarea și netezirea părului

- Puneți capul periei sub o secțiune de păr, aproape de rădăcină, cu perii orientați în sus.
 - Folosiți cealaltă mână pentru a întinde secțiunea de păr pe capul periei.
 - Treceți ușor capul periei prin secțiunea de păr, până când ajungeți la vârfuri.
 - Repetați procesul pentru fiecare secțiune de păr. Setări de căldură Aceasta are 3 setări de căldură, plus un buton pentru aer rece. Treceți comutatorul în prima poziție „I” pentru a selecta temperatura scăzută, a doua poziție „II” pentru temperatura medie și a treia poziție „III” pentru temperatura ridicată. Apăsați și mențineți apăsat butonul „*” pentru a activa setarea de aer rece. Rețineți: Dacă aveți păr delicat, fin, decolorat sau vopsit, utilizați setarea de căldură cu o temperatură mai scăzută.
- Pentru părul mai gros, utilizați setarea de căldură cu o temperatură mai ridicată.

CURĂȚAREA & ÎNTREȚINEREA

Pentru a vă menține aparatul în cea mai bună stare posibilă, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

General

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit. Pentru a curăța exteriorul aparatului, ștergeți-l cu o lavetă umedă. Asigurați-vă că nu intră apă în aparat și că acesta este complet uscat, înainte de utilizare.
- Nu răsuciți cabul în jurul aparatului, ci în schimb înfășurați-l slab lângă aparat.
- Nu utilizați aparatul la distanță față de sursa de alimentare, prin întinderea cablului.
- Întotdeauna scoateți-l din priză după utilizare.

Curățarea filtrului

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit.
- Ținând ferm mânerul aparatului, ridicați filtrul deblocându-l din nișele aflate în apropierea manșonului cablului, acest lucru va permite deschiderea filtrului din spate.
- Cu ajutorul unei perii moi, curățați părul și orice alte reziduuri de pe filtru.
- Înlocuiți filtrul din spate, închizând capacul acestuia.

Fabricat în China

AS122E

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI

Vanzatorul nu garanteaza un anumit rezultat cosmetic, eficienta utilizarii fiind in mod subiectiv interpretabila si influentata de structura anatomica unica a podoabei capilare a fiecarui utilizator.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta site-ul de prezentare al producatorului sau prin telefon serviciul de asistentă pentru clienți BaByliss si societatea Restart Service mentionata in certificatul de garantie al produsului. Garanția este acordata conform certificatului de garantie. Operatiunile de intretinere periodica ale aparatului achizitionat nu fac parte din garantie si sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate a aparatului achizitionat conform documentatiei tehnice. Uzura fireasca a pieselor intervenita in timp, zgarieturile si modificarile de ordin estetic care indica utilizarea produsului si nu afecteaza functionarea acestuia nu reprezinta neconformitati. Costul consumabilelor, a manoperei de inlocuire sau a accesoriilor care nu sunt expuse pe site-ul de comercializare al produsului vor fi transmise de catre unitatea service mai sus mentionata la cerere.

Informare despre Garantie

Produsele comercializate beneficiaza de garantia de conformitate legala mentionata in certificatul de garantie in mod explicit. Garantia de conformitate si durata medie de utilizare este de 24 luni pentru persoane fizice si de 12 luni pentru produsul achizitionat de catre persoane juridice. Drepturile legale conferite consumatorilor persoane fizice prin lege nu sunt limitate prin prezenta informare. Certificatul de garantie va fi transmis pe suport durabil prin e-mail si, la cerere, va fi tiparit pe hartie. Pentru efectuarea reparatiilor in perioada de garantie va rugam sa consultati termenii si conditiile din Certificatul de garantie. Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate produsul trebuie sa fie insotit de documentele fiscale de achizitie (factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a defectiunii, de accesorii. Pentru contorizarea evenimentelor service va rugam sa pastrati certificatul de garantie.

Modalitatile de asigurare a garantiei sunt urmatoarele: repararea, inlocuirea cu un produs identic, sau restituirea contravalorii produsului in cazul in care nu sunt posibile primele doua modalitati. Asigurarea garantiei se va face in primul rand prin repararea produsului in termen de maxim 15 zile calendaristice in conformitate cu legislatia in vigoare. Pentru a facilita trimiterea unui produs defect catre service in vederea reparatiei va recomandam sa consultati sectiunea dedicata disponibila pe Website si in certificatul de garantie al produsului.

Vanzatorul nu este responsabil pentru accidente de orice natura intervenite in urma interactiunii produsului achizitionat cu alte dispozitive.

Aparatul nu este destinat utilizarii industriale in exterior, in medii cu vapori, materiale de constructii, pulberi sau la temperaturi extreme.

Interventiile neautorizate sau utilizarea necorespunzatoare(mentionate in certificatul de garantie al produsului) includ fara limitare urmatoarele situatii:

- Produsul nu a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare, folosirea de softuri neautorizate sau proceduri nespecifice si vadit inadecvate;
 - Produsul nu a fost utilizat pentru scopul pentru care a fost creat;
 - Lipsa sau deteriorarea sigiliilor sau înscrisurilor de individualizare, inseriere si protectie in vederea impiedicarii interventiilor neautorizate aplicate de producător sau vânzător;
 - Intervenții asupra Produselor executate de persoane neautorizate de catre importator;
 - Distrugerea componentelor(deterioarea mecanica prin rupere, torsionare, turtire, indoire, spargere, ciobire, crapare), desprinderea sau lipsa acestora din cauza unor socuri mecanice, a manipularii aparatului cu neglijenta sau prin apucarea unor componente electronice vadit fragile nedestinate acestui scop(ex: manipularea unui aparat electric prin sustinerea acestuia in aer tinut de conductorul de alimentare) sau trantirea acestuia pe paviment;
 - Interventii neautorizate sau neglijenta in utilizare care au condus la ruperea elementelor de cablaj , butoanelor , clemelor de fixare, manerelor sau altor componente prin aplicarea unei forte disproportionate de catre utilizator;
 - Defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operatiunilor de mentenanta – curatare ori de cate ori este necesar conform instructiunilor din manual. Substantele folosite pentru curatare sunt folosite uzual pentru aceste aparate. Se pot folosi substante achizitionate din comert destinate curatarii acestor aparate, iar pentru a dovedi folosirea acestora se recomanda pastrarea documentelor de achizitie. Se interzice utilizarea de detergenti sau substante chimice nerecomandate de producator sau vadit necorespunzatoare in vederea curatarii;
 - Greseliile de instalare (lipsa impamantarii la priza sau voltaj necorespunzator, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, introducerea gresita a conectorilor sau fortarea acestora prin apasarea disproportionata sau orice procedura diferita de cele indicate in manualul de utilizare.
 - Interventiile nespecifice asupra echipamentelor in timp ce acestea sunt in functiune;
 - Conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte
 - Deteriorările Produselor datorate incendiilor, accidentelor sau neglijenței în utilizare, prezența urmelor de contact cu lichid sau alte substanțe, a urmelor de oxidare datorate folosirii în locuri cu abur sau umiditate excesivă, praf în exces, mentinerea in medii populate cu insecte sau alte materii organice care prolifereaza si distrug circuite electronice sau mecanice, depunerile excesive de par provenit de la animale de companie, resturi organice sau dealta natura care indica o lipsa de igienizare a aparatului
 - Defecțiuni cauzate de transportul, manipularea, depozitarea, instalarea și utilizarea produselor în condiții necorespunzatoare.
 - Utilizarea produsului in scopuri ce necesita alte performante sau calitati decat cele oferite de clasa si scopul indicate de producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune aparatul unor solicitari disproportionat de mari fata de caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica. Aparatul achizitionat nu este destinat utilizarii intensive profesionale
- Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii documentelor de achizitie.
- Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatului, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertismentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic al unitatii service.

În cazurile de mai sus, reparațiile permise de producător și posibile se vor efectua contra cost.



EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , respectiv categoria D.E.E.E. (deseuri echipamente electrice si electronice) si a H.G. 1037/2010 republicata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcaj indică faptul că acest produs face obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu deșeuri casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectiva.

Nu aruncați niciodată aparatul în foc. Nu așezați dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inch) între dispozitiv și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale. În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților.

Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, nu manipulați aparatul prin intermediul firului de alimentare și nu-l trantiti pe paviment. Pentru deteriorarea cablului de alimentare sau defectiuni obligatoriu contactati serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service mentionata in certificatul de garantie al produsului.

Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răniri grave .

Nu permiteți utilizarea aparatului și substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice la îndemâna copiilor.

Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există orice defecțiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răniri sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzatorul nu își asumă nici o răspundere.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asuma raspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorului, unor terte persoane, bunurilor utilizatorului sau aparținând unor terti și nici urmarilor sau consecintelor legale intervenite in urma nerespectarii legislatiei in vigoare privind utilizarea acestui produs sau a nerespectarii indicatiilor din manualul de utilizare.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asuma raspunderea pentru prejudiciile materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influența alcoolului, stupefiantelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului sau în cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asuma raspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de către copii sau persoane fara discernamant. În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzatorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului.

Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informatiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt

mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastră personale în scopuri absolut necesare actului de comerț fără nici o altă utilizare și vom supraveghea atent angajații societății care au contact cu aceste date în vederea păstrării sigure a acestora conform prevederilor legale în vigoare la data emiterii prezentei informări.

Asigurarea activității de service se face de către RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L București, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro, web: www.restart.ro.