

# BaByliss®



Made in China  
Fabriqué en Chine

AS965E - B46b

Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță.

**AVERTIZARE!** Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu pielea, în special cu urechile, ochii, fața sau gâtul.  
**AVERTIZARE!** Nu atingeți cilindrul cald câtă vreme aparatul este pornit.

#### INDICAȚII DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că aveți părul uscat în proporție de 80 % și perfect descălcit. Împărțiți părul în şuvițe gata de a fi coafate.
- Montați accesoriul dorit pe peria cu aer cald.
- Comutați întrerupătorul în poziția « \* », « I » sau « II », pentru a porni aparatul, apoi reglați căldura în funcție de tipul dvs. de păr.
- După utilizare, comutați întrerupătorul în poziția « 0 » pentru a stinge aparatul. Apoi, scoateți aparatul din priză.
- Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

**IMPORTANT!** Lăsați întotdeauna accesoriile să se răcească înainte de a le introduce în husă.

#### Schimbarea accesoriilor

- Așezați accesoriul pe mâner și aliniați cele două crestături ale accesoriului la butoanele mânerului.
- Împingeți accesoriul pe mâner până când acesta se fixează printr-un clic.
- Pentru a scoate un accesoriu, țineți cele două butoane ale mânerului apăsată și scoateți accesoriul de pe mâner.

#### Peria rotativă de 50 mm cu peri moi

Pentru a acționa peria, țineți apăsată butoanele « << » și « >> ». Acestea permit rotirea capului periei în sensul acelor de ceasornic și în sens opus acelor de ceasornic.

- Plasați peria sub o şuviță de păr, aproape de scalp, și mențineți-o așa câteva secunde, pentru a da volum rădăcinilor.
- Glisați aparatul de-a lungul şuviței și rotiți peria de la rădăcină până la vârfuri, ținând apăsat butonul de rotire adecvat.
- În acest timp, rezistați la rotirea periei trăgând-o în jos. Veți crea astfel o tensiune în şuvița de păr.
- IMPORTANT!** Este posibil să fie nevoie de mai multe încercări pentru a ajunge să stăpâniți perfect această tehnică. Dacă peria se rotește prea rapid, trebuie doar să eliberați butonul de rotație și să scoateți aparatul de pe păr.
- Când ajungeți la capătul şuviței, urmați rotația periei pentru a întoarce vârfurile în interior.
- Repetați operațiunea pentru fiecare şuviță.

#### Peria de 38 mm cu peri tari

- Așezați peria sub o şuviță de păr, aproape de rădăcini.
- Glisați aparatul de-a lungul şuviței, de la rădăcină înspre vârfuri. Rotiți ușor aparatul pentru a ondula vârfurile.
- Repetați operațiunea pentru fiecare şuviță.

#### Perie plată de îndreptat

- Așezați peria plată sub o şuviță de păr, cât mai aproape de rădăcini, cu perii depărtate de cap.
- Cu cealaltă mână, trageți şuvița de păr contra periei, până când perii intră în şuviță.
- Glisați ușor peria prin şuviță. Când ajungeți la capătul şuviței, rotiți peria în jos pentru a coafa vârfurile.
- Repetați operațiunea pentru fiecare şuviță.

#### Pieptene de îndreptat

- Rotiți moleta de reglare de deasupra accesoriului de îndreptat pentru a selecta reglajul adecvat tipului dvs. de păr.

**Rețineți :** la prima utilizare a accesoriului de îndreptat, selectați reglajul cel mai mic, apoi creșteți progresiv tensiunea până obțineți rezultatul dorit.

Previzualizare reglaje de tensiune:

Păr subțire = reglajul 1

Păr mediu des = reglajul 2

Păr des = reglajul 3

Păr creț = reglajul 4

- Așezați pieptenele de îndreptat sub o şuviță de păr, cât mai aproape de rădăcini, cu pieptenele de îndreptat depărtat de cap.
- Cu cealaltă mână, trageți şuvița de păr contra pieptenelui, până când dinții intră în şuviță.
- Glisați ușor pieptenele de îndreptat prin şuviță, de la rădăcină la vârfuri.
- Repetați operațiunea pentru fiecare şuviță.

#### Reglaje de temperatură

Aparatul este prevăzut cu două reglaje de temperatură și o funcție de aer rece. Mențineți întrerupătorul în prima poziție pentru a selecta funcția de aer rece « \* », în a doua poziție pentru a selecta căldura moderată « I » și în a treia poziție pentru a obține căldură intensă « II ».

**Rețineți:** Dacă aveți părul subțire, fragil, vopsit sau decolorat, folosiți cu preponderență reglajele de temperatură mai moderate. Dacă aveți părul mai des, folosiți reglajul de căldură mai intensă.

#### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru o funcționare optimă îndelungată a aparatului, urmați instrucțiunile de mai jos.

##### Întreținere generală

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit.
- Frecați exteriorul aparatului cu ajutorul unei cârpe umede. Evitați pătrunderea apei în aparat și asigurați-vă că acesta este complet uscat înainte de a-l utiliza.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. Înfășurați-l mai degrabă separat, lângă aparat.
- Nu folosiți aparatul cu cablul de alimentare îndreptat.
- Scoateți aparatul din priză după fiecare utilizare.

##### Curățarea filtrului

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit.
- Țineți ferm mânerul aparatului și deschideți filtrul începând de la canelurile de la intrarea cablului de alimentare. Acum este deschis filtrul posterior.
- Cu ajutorul unei perii cu peri moi, eliminați firele de păr și celelalte reziduuri din filtru.
- Remontați filtrul posterior închizând capacul.

##### ÎNGRIJIRE & ÎNTREȚINERE

Pentru a ajuta la păstrarea aparatului dumneavoastră în cele mai bune condiții posibile, respectați prevederile de mai jos:

- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, ci, mai bine, înfășurați-l separat și nu prea strâns, lângă aparat.
- Nu trageți de cablul de alimentare când aparatul este conectat la priză.
- Scoateți din priză întotdeauna după utilizare.