

# ROMÂNĂ

## D6555DE

Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță.

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Uscăți-vă părul cu un prosop și descurcați-l.
- Introduceți ștecherul aparatului într-o priză adecvată.
- Selectați setările de căldură și viteză dorite.
- După utilizare, opriți aparatul și deconectați-l.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.

**IMPORTANT!** În timpul utilizării, țineți întotdeauna partea din spate a aparatului departe de păr pentru a preveni aspirarea părului de filtrul de aer din spatele uscătorului.

### Setări de căldură și viteză

Există 4 setări de căldură / 3 viteze, precum și un buton pentru aer rece. Temperaturile sunt indicate de culoarea luminii din jurul butonului de reglare a căldurii: albastră pentru rece, galbenă pentru temperatură scăzută, portocalie pentru temperatură medie și roșie pentru temperatură ridicată. Indicatorul de viteză se aprinde în alb. Utilizați setările pentru căldură și viteză mai puternice pentru uscarea inițială și utilizați setările de căldură și de viteză mai puțin puternice pentru coafare și uscare, când părul începe să se usuce. Pentru funcționarea cu aer rece, țineți butonul apăsat continuu. Utilizați aerul rece pentru a răci rapid părul și pentru a fixa coafura.

### Concentrator

4 x 70 mm și 6 x 60 mm cu sistem de blocare pentru fixare sigură pentru a oferi un flux de aer mai rapid pentru coafarea și întinderea părului creț, a părului cu lungimi mai scurte și a bretoanelor.

**IMPORTANT!** Utilizați concentratoarele numai la cea mai puțin puternică setare de căldură/viteză.

### Difuzor

Difuzorul mare pentru bucle cu sistem de blocare pentru fixare sigură oferă o uscare rapidă, fără încrețire, creând onduleuri, bucle și spirale flexibile și bine definite.

**IMPORTANT!** Utilizați difuzorul numai la cea mai puțin puternică setare de căldură/viteză.

### Instalarea accesoriilor cu sistem de blocare pentru fixare sigură:

Aliniați cele 4 puncte de la baza accesoriului cu cele 4 orificii de pe concentratorul uscătorului. Rotiți accesoriul pe uscător pentru a-l fixa.

### Funcție de memorare

Funcția de detectare inteligentă restabilește automat ultimele setări utilizate. Ultimul mod folosit rămâne în memorie până la următoarea utilizare.

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a menține aparatul în condiții optime, respectați instrucțiunile de mai jos:

### Aspecte generale

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat și rece. Pentru a curăța exteriorul aparatului, ștergeți-l cu o cârpă umedă. Asigurați-vă că nu pătrunde apă în aparat și că este complet uscat înainte de utilizare.
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului, ci înfășurați-l fără a-l strânge pe partea laterală a aparatului.
- Nu întindeți la maximum cablul de alimentare când utilizați aparatul.
- Deconectați aparatul după fiecare utilizare.

### Filtru magnetic detașabil amplasat în spate, cu detectare electronică

Filtrul magnetic din spate se aliniază automat și poate fi scos și curățat cu ușurință. Pentru mai multă siguranță, alimentarea aparatului se oprește automat când se scoate filtrul. Atât timp cât filtrul din spate este scos, lampa butonului de reglare a temperaturii se aprinde intermitent în roșu. Pentru a reporni uscătorul, montați la loc filtrul din spate și restabiliți alimentarea uscătorului.

### Curățarea filtrului

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat și rece.
- Ținând mânerul uscătorului, trageți filtrul magnetic din spate pentru a-l scoate.
- Îndepărtați delicat praful pentru a elimina firele de păr sau reziduurile care s-au acumulat pe plasa filtrului.
- Puneți filtrul la loc în partea din spate a uscătorului.