

AS95E

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a utiliza aparatul!

Aparatul trebuie să fie utilizat numai așa cum se descrie în acest manual de instrucțiuni. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aspecte generale

- Uscăți-vă părul cu un prosop pentru a îndepărta excesul de apă și pieptănați-l pentru a-l descurca. Împărțiți părul în secțiuni pregătite pentru uscare/coafare.
- Glisați comutatorul către setarea de căldură/flux de aer potrivită tipului dvs. de păr pentru a porni aparatul.
- După utilizare, glisați comutatorul în poziția „0” pentru a opri aparatul și deconectați-l.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.

UTILIZAREA MODURILOR PĂR UMED ȘI PĂR USCAT

Modul Păr umed

- La prima utilizare, aparatul este fixat la modul Păr umed „”. Orificiile pentru evacuarea aerului cald sunt deschise pentru a usca și coafa părul. Pentru a schimba modul de coafat, consultați secțiunea „Modul Păr uscat” de mai jos.
- În modul Păr umed, aerul este difuzat pe întreaga suprafață a uscătorului pentru o uscare rapidă.
- Pentru cele mai bune rezultate în ceea ce privește volumul, introduceți capul aparatului sub o secțiune de păr, aproape de scalp, și mențineți-l în această poziție timp de câteva secunde, pentru a permite cilindrului mare oval să dea volum la rădăcini.
- Perii flexibili de netezire de pe părțile laterale ale cilindrului aparatului ajută la prinderea secțiunii de păr și la crearea tensionării perfecte pentru uscare și coafare în mod rapid și ușor.
- Deplasați încet aparatul în jos prin păr și, când ajungeți la capătul secțiunii de păr, rotiți ușor aparatul spre fața dvs. pentru a ondula vârfurile către interior.
- Repetați pentru fiecare secțiune de păr.

Modul Păr uscat

- Pentru a selecta modul Păr uscat, rotiți selectorul de pe partea de sus a aparatului un sfert de tură în sensul acelor de ceasornic până când apare simbolul modului Păr uscat „”. Orificiile pentru evacuarea aerului se închid pentru a reduce căldura directă pe părul uscat atunci când doriți doar să vă coafați.
- În modul Păr uscat, aerul este evacuat prin plăcile de netezire extra plate doar pentru a da în mod delicat volum părului uscat.
- Pentru cele mai bune rezultate de netezire, introduceți capul aparatului sub o secțiune de păr, aproape de scalp, cu aripioarele de pe partea mai plată a periei îndreptate în sus.
- Aripioarele ceramice de netezire de pe zonele mai plate ale periei sunt perfect distanțate pentru a oferi un finisaj neted tuturor tipurilor de păr, oferind înmprospătarea perfectă a părului a doua zi.
- Folosiți mâna liberă pentru a trage ușor secțiunea de păr întinsă de capul aparatului până când aripioarele pătrund în păr.
- Glisați ușor capul aparatului prin secțiunea de păr, controlând și tensionând părul, pentru a îndrepta și netezi secțiunea de păr.
- Atunci când capul aparatului ajunge la capătul secțiunii de păr, rotiți aparatul în jos pentru a da formă vârfurilor.
- Repetați pentru fiecare secțiune de păr.

Tehnologie anti-încetire

Sistem ionic avansat cu ioni negativi pentru a elimina încetirea părului și firele rebele și pentru a-l face să fie moale și strălucitor.

- Pentru a activa tehnologia anti-încetire, apăsați pe butonul „” în timpul funcționării aparatului. Lampa albastră de la baza capului periei se aprinde indicând faptul că tehnologia ionică este activă.
- Pentru un rezultat mai mat și structurat, apăsați pe butonul „” pentru a dezactiva tehnologia anti-încetire. Lampa albastră se va stinge.
- Pentru a preveni încetirea, la retușarea finală a părului uscat, selectați prima setare cu tehnologia anti-încetire activată și glisați ușor aparatul de la rădăcină până la vârfuri.

Mănușă de protecție termică

IMPORTANT! Mănușa universală de protecție termică este oferită pentru protejarea mâinii la contactul temporar cu cilindrul la înfășurarea unei secțiuni de păr în jurul aparatului. Rețineți că mănușa de protecție termică este concepută doar pentru a oferi protecție la contactul inițial. Contactul prelungit cu suprafața fierbinte va provoca disconfort.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNȚEȚINERE

Pentru a menține aparatul în condiții optime, respectați

instrucțiunile de mai jos:

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat și rece. Pentru a curăța exteriorul aparatului, ștergeți-l cu o cârpă umedă. Asigurați-vă că nu pătrunde apă în aparat și că este complet uscat înainte de utilizare.
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului, ci înfășurați-l fără a-l strânge pe partea laterală a aparatului.
- Nu întindeți la maximum cablul de alimentare când utilizați aparatul.
- Deconectați aparatul după fiecare utilizare.

Curățarea filtrului de intrare magnetic detașabil

- Pentru a crește durata de viață a produsului, este important să păstrați curat filtrul de intrare.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat și rece.
- Glisați ușor filtrul magnetic pentru a-l scoate de pe aparat. Cu ajutorul unei perii moi, îndepărtați firele de păr și alte reziduuri de pe filtru. Montați filtrul la loc la finalul curățării.