

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

IMPORTANT! Utilizați numai accesoriile furnizate împreună cu acest aparat.

Aspecte generale

- Inspectați întotdeauna aparatul înainte de utilizare pentru a vă asigura că nu există păr, resturi etc. pe lamele mașinii de tuns.
- Utilizați mașina de tuns doar pe păr curat și uscat, pieptănat în prealabil pentru a fi complet descurcat.

Încărcarea aparatului

- Mașina de tuns este echipată cu baterii cu litiu-ion.
- Înainte de prima utilizare, încărcați aparatul complet timp de 3 ore. Această supraîncărcare inițială garantează performanțe optime ale puterii pentru o tundere rapidă și ușoară de fiecare dată. Capacitatea maximă a bateriei va fi atinsă numai după 3 cicluri de încărcare și descărcare.
- Conectați cablul de încărcare la o priză adecvată și porniți întrerupătorul de perete. O lampă LED de culoare albastră se va aprinde intermitent pentru a indica că mașina de tuns se încarcă. Când bateria este complet încărcată, LED-ul nu va mai aprinde intermitent și va rămâne aprins permanent.
- Încărcările ulterioare ar trebui să dureze 3 ore.
- O încărcare completă va permite utilizarea timp de 80 de minute.

Notă: Mașina de tuns nu se poate porni în timpul încărcării. **Notă:** Acest produs este livrat împreună cu un cablu de încărcare USB. Dacă aveți nevoie de un adaptor pentru cablu, îl puteți comanda prin intermediul site-ului nostru, secțiunea „Piese de schimb și accesorii”.

Păstrarea bateriilor

Pentru a menține capacitatea optimă a bateriilor reîncărcabile, mașina de tuns ar trebui să fie complet descărcată și apoi reîncărcată timp de 3 ore la fiecare 6 luni.

Adaptor USB

Produsul nu se livrează cu un adaptor de încărcare USB. Dacă aveți nevoie de un adaptor pentru încărcare, vizitați www.babyliss.com și introduceți codul de produs 62628 în secțiunea „Piese de schimb și accesorii” a site-ului web. Dacă aveți nevoie de asistență pentru localizarea adaptorului, contactați linia de asistență pentru clienți Conair pentru informații suplimentare. **ATENȚIE!** Utilizarea unei unități de alimentare neconforme poate cauza pericole sau vătămări corporale grave.

Instalarea mașinii de tuns de precizie

- Înainte de a schimba capurile, asigurați-vă că aparatul este oprit.

Pentru a scoate un cap, țineți mânerul aparatului cu o mână, țineți capul cu cealaltă mână și împingeți în sus de sub lamă pentru a ridica capul și a-l scoate de pe mâner.

Pentru a atașa un cap, aliniați partea din spate a capului accesoriului la suportul mașinii de tuns (Fig. 1).

- Apoi aliniați cei doi dinți din față ai capului accesoriului la cele două cleme metalice de pe mâner (Fig. 2).

• Acești dinți de pe cap ar trebui să se sprijine pe partea superioară a clemelor metalice de la mâner (Fig. 3).

- Apăsăți capul pentru a se fixa cu un clic pe mașina de tuns.

Instalarea mașinii de tuns pentru nas și urechi

- Pentru a atașa capul pentru nas și urechi, introduceți știftul corpului mașinii de tuns în orificiul capului pentru nas și urechi. (Fig. 4).

- Aliniați dinte din spate al capului accesoriului la fanta din spatele mânerului (Fig. 5). Capul trebuie să se incline în unghi, cu cei doi dinți din față ai capului sprijiniți pe clemele metalice ale mânerului (Fig. 6).
- Apăsăți capul pentru a se fixa cu un clic pe mâner.

Ghidaje de tăiere

Acest aparat este furnizat cu 9 ghidaje de tăiere care se pot utiliza cu mașina de tuns de precizie.

Notă: Mașina de tuns de precizie se poate utiliza fără ghidaje de tăiere pentru a tunde la o lungime de 0,5 mm.

Atașarea ghidajelor de tăiere la mașina de tuns de precizie

Glisiți dinții mașinii de tuns și partea superioară a lamelor în spațiul de sub ghidajul de tăiere. (Fig. 7)

Fixați ghidajul cu un clic în poziție apăsând ușor pe partea din spate a ghidajului în jos spre spatele lamei.

(Fig. 8) Ghidajul de tăiere ar trebui să se fixeze cu un clic sub partea din spate a lamei metalice.

Utilizarea mașinii de tuns de precizie fără ghidaje de tăiere

Lamele mașinii de tuns de precizie se pot utiliza pentru contururi și detalii sau pentru a tunde mult mai scurt (0,5 mm).

- Pentru a scoate ghidajul de tăiere cu 5 poziții, trebuie doar să glisați ghidajul de pe lamă.
- Pentru a îndepărta ghidajele de tăiere pentru linia maxilarului sau pentru corp, împingeți clapeta în sus de la baza ghidajului de tăiere, eliberând astfel ghidajul de pe lamă (Fig. 9).

Contururi

- Pentru a perfecta contururile tunsorii, de exemplu la ceafă și perciuni, detașați ghidajele de tăiere.
- Țineți aparatul cu capul în jos, astfel încât partea din față a mașinii de tuns să fie îndreptată spre cap.
- Țineți lamele mașinii de tuns drepte pe perciuni sau ceafă și deplasați lama mașinii de tuns în jos. Veți obține astfel o finisare clară și dreaptă.

Tuns

Utilizarea mașinii de tuns de precizie cu ghidajul de tăiere pentru barbă cu 5 poziții

- Atașați ghidajul de tăiere cu 5 poziții și selectați lungimea necesară (2-10 mm).
- Porniți mașina de tuns.
- Țineți mașina de tuns cu dinții îndreptați în sus, dar în contact perfect cu pielea.
- Deplasați mașina de tuns în sus și spre exterior prin păr, în sens invers celui de creștere a părului.
- Mașina de tuns va funcționa cel mai eficient atunci când tăiați părul la viteza aparatului.
- Nu opriți niciodată aparatul în mijlocul utilizării.

Utilizarea mașinii de tuns de precizie cu ghidaje de tăiere a bărbii nerase

- Fixați unul dintre cele cinci ghidaje de tăiere.
- Dacă doriți să tundeți la mai multe lungimi, începeți cu cea mai mare.
- Porniți mașina de tuns.
- Țineți mașina de tuns cu dinții îndreptați în sus, dar în contact perfect cu pielea.
- Deplasați mașina de tuns în sus și spre exterior prin părul pe care doriți să îl tundeți.
- Pentru o lungime mai scurtă, utilizați un ghidaj de tăiere corespunzător și procedați așa cum se descrie mai sus.
- Mașina de tuns va funcționa cel mai eficient atunci când tăiați părul la viteza aparatului.
- Nu opriți niciodată aparatul în mijlocul utilizării.

Utilizarea mașinii de tuns de precizie cu ghidaje de tăiere pentru linia maxilarului

- Fixați unul dintre cele trei ghidaje de tăiere.
- Dacă doriți să tundeți la mai multe lungimi, începeți cu cea mai mare.
- Porniți mașina de tuns.
- Țineți mașina de tuns cu dinții îndreptați în sus, dar în contact perfect cu pielea.
- Deplasați mașina de tuns în sus și spre exterior prin părul pe care doriți să îl tundeți.
- Pentru o lungime mai scurtă, utilizați un ghidaj de tăiere corespunzător și procedați așa cum se descrie mai sus.
- Mașina de tuns va funcționa cel mai eficient atunci când tăiați părul la viteza aparatului.
- Nu opriți niciodată aparatul în mijlocul utilizării.

Utilizarea mașinii de tuns pentru nas și urechi

- Pentru îndepărtarea sigură și ușoară a părului nedorit din nas și urechi, utilizați capul rotativ de mașină de tuns.
- Porniți mașina de tuns.
- Introduceți mașina de tuns în nas sau ureche și deplasați ușor mașina de tuns efectuând o mișcare circulară.
- Folosiți mașina de tuns numai la intrarea în ureche sau nas. Nu o introduceți mai adânc, deoarece acest lucru ar putea provoca vătămări corporale.
- Nu opriți niciodată mașina de tuns în mijlocul utilizării.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a garanta performanțe optime, aparatul trebuie să fie curățat după fiecare utilizare:

- Scoateți ghidajul de tăiere după utilizare. Clătiți sub jet de apă și uscați bine înainte de depozitare sau utilizare.
- Scoateți capul mașinii de tuns după utilizare. Capurile se pot spăla, pentru a facilita curățarea. Clătiți sub jet de apă și uscați bine înainte de depozitare sau utilizare.
- Nu dezasamblați lamele.
- Poate fi necesar să lubrifiați periodic lamele. După curățare, atașați un cap de mașină de tuns, porniți și ungeți lamele cu câteva picături de ulei lubrifiant.
- Pentru instrucțiuni despre modul de reatașare a capului, consultați secțiunea „Schimbarea capurilor”.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI

Pentru informatii suplimentare puteti contacta site-ul de prezentare al producatorului sau prin telefon serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service mentionata in certificatul de garantie al produsului. Garanția este acordata conform certificatului de garantie.Operatiunile de intretinere periodica ale aparatului achizitionat nu fac parte din garantie si sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate a aparatului achizitionat conform documentatiei tehnice. Uzura fireasca a pieselor intervenita in timp, zgarieturile si modificarile de ordin estetic care indica utilizarea produsului si nu afecteaza functionarea acestuia nu reprezinta neconformitati. Costul consumabilelor, a manoperei de inlocuire sau a accesoriilor care nu sunt expuse pe site-ul de comercializare al produsului vor fi transmise de catre unitatea service mai sus mentionata la cerere.

CONDITIILE ACORDARII GARANTIEI

Se regasesc in Certificatul de Garantie care poate fi solicitat pe suport durabil de la vanzator. Asigurarea aducerii la conformitate pentru produsul utilizat cu respectarea indicatiilor oferite in perioada legala conform L.G. 449/2003 si a celorlalte acte normative incidente in acesta speta este obligatorie pentru vanzator, dar incumba si obligatii ale cumparatorului. Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate produsul trebuie sa fie insotit de documentele fiscale de achizitie (factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a defectiunii, de accesorii. Pentru contorizarea evenimentelor service va rugam sa pastrati certificatul de garantie. Produsele fara etichetele sau sigiliile de garantie intacte, care prezinta lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricatie nu pot beneficia de garantia de conformitate fiind considerate parte a unor interventii neautorizate sau frauduloase. Interventiile in vederea repararii (care necesita introducerea aparatului in unitatea service), executate de catre persoane neautorizate de producator vor conduce la scoaterea produselor din garantie. Vanzatorul nu este responsabil pentru accidente de orice natura intervenite in urma interactiunii produsului achizitionat cu alte dispozitive. Utilizarea corecta necesita respectarea cu strictete a instructiunilor din manualul de utilizare si intretinere privind siguranta, manipularea, depozitarea,punerea in functiune si utilizarea produsului. Produsele utilizate incorect si in dezacord cu respectivele „Conditii ”, nu fac obiectul garantiei. Aparatul nu este destinat utilizarii industriale in exterior, in medii cu vapori, materiale de constructii, pulberi sau la temperaturi extreme. Nu sunt neconformitati acoperite de garantie si se vor remedia doar contra cost urmatoarele defecte, dar fara a se limita la acestea:

- deteriorarea mecanica prin rupere, torsionare, turtire, indoire, spargere, ciobire, crapare a componentelor, --
- componente desprinse sau lipsa din cauza unor socuri mecanice, a manipularii aparatului prin intermediul firului de alimentare sau trantirea acestuia pe paviment ;
- interventii neautorizate sau neglijenta in utilizare care au condus la ruperea elementelor de cablaj , butoanelor , clemelor de fixare, manerelor sau altor componente prin aplicarea unei forte disproportionate de catre utilizator;
- defectari prin expunerea la temperaturi extreme(incendii sau inghet), urme de arsuri sau patrundere de lichide, vapori sau pulberi in interiorul aparatului;
- urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a folosirii in locuri cu umiditate peste cea indicata de producator(aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu umiditate ridicata);
- defectare datorata depunerii de elemente organice, praf si impuritati care au dus la defectarea componentelor electronice sau mecanice;
- defectarea aparatului ca urmare a neefectuarii la timp a operatiunilor de mentenanta – curatare si lubrifiere a elementelor taietoare ori de cate ori este necesar conform instructiunilor din manual. Substantele folosite pentru curatare sunt folosite uzual pentru aceste aparate. Se pot folosi substante achizitionate din comert destinate curatarii si lubrifierii acestor aparate, iar pentru a dovedi folosirea acestora se recomanda pastrarea documentelor de achizitie. Se interzice utilizarea de detergenti sau substante chimice nerecomandate de producator sau vadit necorespunzatoare in vederea curatarii;
- greseli de instalare (lipsa impamantarii la priza sau voltag) necorespunzator, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, introducerea gresita a conectorilor sau fortarea acestora prin apasarea disproportionata sau orice procedura diferita de cele indicate in manualul de utilizare.
- interventile nespecifice asupra echipamentelor in timp ce acestea sunt in functiune;
- conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte
- nerespectarea instructiunilor si a unor practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului de utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in acord evident cu destinatia aparatului;
- utilizarea produsului in scopuri ce necesita alte performante sau calitati decat cele oferite de clasa si scopul indicate de producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune aparatul unor solicitari disproportionat de mari fata de caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica. Aparatul achizitionat nu este destinat utilizarii intensive profesionale

Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii documentelor de achizitie.

Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatului, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertismentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic al unitatii service.

EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , respectiv categoria D.E.E.E. (deseuri echipamente electrice si electronice) si a H.G. 1037/2010 republicata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcaj indică faptul că acest produs face obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu deșeuri casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectiva.

Nu aruncați niciodată aparatul in foc. Nu așezați dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Directiva privind bateriile

Acest simbol indica faptul ca bateriile se colecteaza selectiv, este interzisa aruncarea la intamplare sau impreuna cu gunoii menajer a acumulatorilor uzati deoarece sunt considerati prin lege deseuri periculoase. Prezentata simbolului pubela cu roti barata cu doua linii in forma de X atentioneaza consumatorii ca au obligatia, conform HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, sa predea acumulatorii uzati pentru colectare si valorificare la centrele special amenajate, nu se elimina impreuna cu resturile menajere.

Nu aruncați niciodată bateriile sau aparatul in foc. Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda. Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire. Evitați interferența cu stimulative cardiace. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inch) între dispozitiv și stimulativele cardiace pentru a evita interferența posibilă. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale. În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților.

Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, nu manipulați aparatul prin intermediul firului de alimentare și nu-l trântiți pe paviment. Pentru deteriorarea cablului de alimentare sau defectiuni obligatoriu contactați serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului.

Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răni grave.

Nu permiteți utilizarea aparatului de către copii și nu lasați substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice la îndemâna copiilor, supravegheați atent să nu fie înghițite de către copii sau să nu vină în contact cu epiderma acestora.

Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există orice defecțiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răni sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzătorul nu își asumă nici o răspundere.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asuma răspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorului, unor terte persoane, bunurilor utilizatorului sau aparținând unor terti și nici urmarilor sau consecințelor legale intervenite în urma nerespectării legislației în vigoare privind utilizarea acestui produs sau a nerespectării indicațiilor din manualul de utilizare.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asuma răspunderea pentru prejudiciile materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influența alcoolului, stupefianțelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului sau în cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asuma răspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de către copii sau persoane fără discernământ.

În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzătorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului.

Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informațiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastră personale în scopuri absolut necesare actului de comerț fără nici o altă utilizare și vom supraveghea atent angajată societății care au contact cu aceste date în vederea păstrării sigure a acestora conform prevederilor legale în vigoare la data emiterii prezentei informări.

Asigurarea activității de service se face gratuit de către RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L. București, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro, web: www.restart.ro.

BaByliss®