

BaByliss®

FRANÇAIS

C6688E/C6688U

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil.

CONSUMMATION EN VEILLE	<0,8W
------------------------	-------

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil. Cet appareil doit être réservé aux utilisations décrites dans le présent mode d'emploi. Veuillez conserver ce document pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT ! Prenez soin d'éviter tout contact direct entre la surface chaude de l'appareil et la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou. AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas les pièces métalliques de l'appareil ni le cylindre chauffant lorsqu'il est chaud. IMPORTANT ! Cet appareil atteint des températures élevées et ne convient pas aux extensions de cheveux synthétiques ou naturels.

Les cheveux doivent être propres, secs et exempts de laque, de mousse, de cire en spray, de shampooing sec et de (résidus de) produits de coiffage divers, à l'exception d'un produit de protection en spray.

AVERTISSEMENT ! Pendant l'utilisation, tenez l'appareil uniquement par la poignée et évitez de toucher les surfaces chaudes, car celles-ci peuvent être brûlantes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

• Assurez-vous d'avoir les cheveux propres, secs, peignés et exempts de nœuds. Pour de meilleurs résultats, utilisez un produit de protection contre la chaleur léger à vaporiser avant le coiffage.

• Pour mettre le Style Secret Air en marche, faites glisser l'Interrupteur « ⏻ » sur la position « ON ». L'affichage LED s'allume.

Boucles et ondulations

• Pour créer des boucles et des ondulations, appuyez sur le bouton de température marqué « 🔥 » jusqu'à ce que la température souhaitée soit sélectionnée (170°C, 185°C ou 200°C).

REMARQUE : commencez toujours par une température plus basse et augmentez-la progressivement si nécessaire.

• Appuyez sur le bouton du minuteur marqué « ⏱️ » et sur le bouton de direction des boucles marqué « ↺ » pour sélectionner le style de boucles et la finition souhaités.

Forme et mouvement

• Pour créer des formes et mouvements doux à l'aide du réglage de l'air, appuyez sur le bouton de température marqué « 🔥 » pour sélectionner le réglage « AIR ». Appuyez sur le bouton du minuteur marqué « ⏱️ » et sur le bouton de direction des boucles marqué « ↺ » pour sélectionner le type de boucles et la finition souhaités.

• L'appareil est prêt à être utilisé lorsque le témoin « AIR » ou de la température choisie cesse de clignoter et reste allumé.

• Séparez une mèche de cheveux de moins de 3 cm d'épaisseur (fig. A).

REMARQUE : plus la mèche de cheveux est fine, plus le résultat sera précis.

Maintenez toujours l'appareil avec la surface plate et ouvrez la plus courte tournée vers la tête (fig. B).

• Introduisez la mèche de cheveux prélevée dans l'ouverture en haut de l'appareil (fig. B) jusqu'à ce que les cheveux se trouvent à l'intérieur ou plus bas que l'orifice, dans la fente la plus longue (fig. C).

• Appuyez sur le bouton START situé sur le haut de la poignée de l'appareil (fig. D) pour que les cheveux soient aspirés automatiquement dans la chambre de chauffe et enroulés autour du cylindre.

Attention ! Si l'appareil n'est pas utilisé correctement, il arrive que les cheveux s'emmêlent. Dans ce cas, éteignez d'abord l'appareil et cessez d'utiliser l'appareil de la chevelure. Tirez délicatement les cheveux hors de la chambre de chauffe jusqu'à ce qu'ils soient complètement libérés. Vous pouvez également ôter le couvercle du cylindre. (Veuillez vous référer à la rubrique « Guide-mèche » pour plus d'informations).

• Une fois les cheveux introduits dans la chambre, maintenez le boucleur en place et attendez les 4 bips rapides. Ceux-ci indiquent que la boucle est formée et peut être relâchée (fig. E).

REMARQUE : si vous relâchez la mèche avant les 4 bips, la boucle ne sera pas complètement formée.

• Tirez délicatement l'appareil vers le bas, à la verticale, en éloignant l'appareil de la tête pour libérer la boucle (fig. F).

• Répétez l'opération tout autour de la tête jusqu'à ce que toutes les mèches aient été bouclées (fig. G).

• Afin de permettre aux boucles de se fixer, ne brossez pas les cheveux avant qu'ils ne soient refroidis.

REMARQUE : pour des boucles lâches, secouez doucement les cheveux ou brossez-les avec un peigne à dents larges pour un fini plus naturel.

Réglage du minuteur 🕒

Créez le type de boucles souhaité en appuyant sur le bouton de réglage du minuteur « ⏱️ » jusqu'à ce que la durée de bouclage choisie s'allumine.

Réglage de la chaleur

Pour obtenir la coiffure souhaitée sur tous les types de cheveux, vous pouvez choisir entre 4 réglages précis de la chaleur : AIR, 170°C, 185°C ou 200°C.

Remarque : le réglage « AIR » envoie de l'air chaud pour donner de la forme et du mouvement.

Si vous avez des cheveux fins, délicats, colorés ou décolorés, privilégiez les réglages de température plus faibles. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez les réglages de température plus forts. Il est recommandé de toujours effectuer un test lors de la première utilisation pour s'assurer d'utiliser la température correcte en fonction du type de cheveux. Commencez par le réglage le plus faible, puis augmentez la température jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.

Direction des boucles

Lorsque vous coiffez le côté gauche de la tête, sélectionnez le mode « ↺ » pour vous assurer que la boucle soit tournée vers l'extérieur du visage. Lorsque vous coiffez le côté droit de la tête, sélectionnez le mode « ↻ » sur le couvercle s'alignent sur les boucles soient également tournés vers l'extérieur du visage. Utilisez le mode « ↺ » qui alterne automatiquement le sens de la boucle.

Technologie Auto-Curl

La technologie Auto-Curl (enroulement automatique) aspire délicatement les cheveux dans la chambre de chauffe, où ils sont maintenus et chauffés en douceur pour former une boucle toujours parfaite. Le cylindre tourne automatiquement dans les deux directions pour créer les boucles souhaitées.

Guide-mèche

Le cylindre de l'appareil est doté d'un couvercle pour garantir la sécurité et la facilité de coiffage. Pour l'entretien général, ainsi que dans le cas où des cheveux s'emmêleraient autour du cylindre, vous pouvez retirer ce couvercle.

Pour le retirer, tenez la poignée en caoutchouc du boucleur et tournez l'appareil vers la droite jusqu'à ce que les symboles du caducée et de la flèche « ↻ » sur le couvercle s'alignent sur le symbole de la flèche « △ » sur la poignée. Une fois les symboles alignés, tirez délicatement le couvercle vers le haut afin de le détacher de l'appareil.

Extinction automatique

Cet appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique et s'éteint au bout de 20 minutes. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil, il vous suffit de faire glisser l'Interrupteur « ⏻ » sur la position « OFF », puis de le faire glisser à nouveau sur la position « ON » pour remettre l'appareil sous tension.

Fonction Mémoire

La fonction Mémoire enregistre votre réglage de température favori dans un souci de facilité d'utilisation et de constance des résultats. Cette fonction enregistre automatiquement votre température favorite lors de l'utilisation de l'appareil. Une fois que la température souhaitée a été sélectionnée, la fonction Mémoire l'enregistre pour une utilisation ultérieure. Lors de la mise en route suivante, l'appareil sélectionne automatiquement la température mémorisée. Pour réinitialiser la température mémorisée, il suffit de sélectionner une autre température.

Tapis de protection thermique

L'appareil est fourni avec un tapis de protection thermique à utiliser pendant et après le coiffage. Durant l'utilisation, ne posez jamais cet appareil sur une surface sensible à la chaleur, même quand vous utilisez le tapis thermique fourni. Éteignez et débranchez l'appareil après utilisation. Enveloppez immédiatement l'appareil dans le tapis de protection thermique fourni et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger. Gardez-le toujours hors de portée des enfants, car il restera très chaud pendant plusieurs minutes.

Entretien et maintenance

Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

• Avant de nettoyer le filtre, assurez-vous que l'appareil est débranché et froid. Retirez le filtre et nettoyez-le délicatement avec vos doigts ou une brosse douce, ainsi que l'extérieur de la grille d'entrée, pour éliminer la poussière et les débris.

AVERTISSEMENT : n'essayez pas de retirer la grille d'entrée. Elle n'est pas amovible. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas après le nettoyage en douceur du filtre arrière et de la grille d'entrée, cessez de l'utiliser. Contactez la ligne d'assistance à la clientèle Conair.

• N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez-le plutôt sans serrer, à côté de l'appareil.

• Veillez à ne pas tendre à l'extrême le cordon d'alimentation lorsqu'on vous utilisez l'appareil.

• Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

ENGLISH

C6688E/C6688U

Read these safety precautions carefully before using the unit!

STANDBY MODE CONSUMPTION	<0.8W
--------------------------	-------

Read these safety precautions carefully before using the unit! This appliance should only be used as described within this instruction booklet. Please retain for future reference.

WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck. WARNING! Do not touch the hot barrel or metal parts of the appliance whilst hot. IMPORTANT! This styler reaches high temperatures and is not suitable for use on either synthetic or real hair extensions.

The hair should be clean, dry and free of dry shampoo, hairspray, mousse, spray wax, styling dust and other styling products except for protectant spray.

WARNING! Only hold the handle during use. Do not touch the hot surfaces of the appliance when in use as these can be extremely hot.

INSTRUCTIONS FOR USE

• Ensure hair is clean, dry, combed through and free of any tangles. For best results, use a light heat protection spray before styling.

• To turn the Style Secret Air on, slide the '⏻' switch to the 'ON' position, and the LED display will illuminate.

Curls and Waves

• To create curls and waves, press the temperature button marked '🔥' until your required temperature is selected (170°C, 185°C or 200°C).

NOTE: Always start with a lower temperature setting and increase gradually as required.

• Press the timer button marked '⏱️' and the curl direction button marked '↺' to select the curl effect and desired finish.

Shape and Movement

• To create soft shape and movement using the air setting, press the temperature button marked '🔥' to select the 'AIR' setting. Press the timer button marked '⏱️' and curl direction button marked '↺' to select the curl effect and desired finish.

• The styler is ready for use when either 'AIR' or the chosen temperature has stopped flashing and remains illuminated.

• Separate a section of hair that is no bigger than 3cm (Fig. A).

NOTE: The smaller the section of hair, the more defined the result will be.

• Hold the styler with the flat surface, and shorter slot opening facing towards the head. (Fig.B)

• Guide the sectioned hair into the opening at the top of the styler (Fig.B) until the hair sits within or lower than the hole on the longest slot. (Fig. C)

• Simply press the START button on the top of the styler handle (Fig. D) and it will start to automatically draw the hair gently into the curl chamber and around the barrel.

Caution! If the appliance is used incorrectly, in certain instances a slight tangle can occur. Should a tangle occur, firstly turn the appliance off and desist from pulling the appliance away from the hair. Gently tease the hair out from the curl chamber until fully released. You could also remove the cover. (Please refer to 'Hair Guide' section for further information).

• Once the hair has been drawn into the chamber, hold the styler in place and wait to hear 4 rapid beeps. This indicates that the curl is complete and ready to be released (Fig. E).

NOTE: If the hair is released before the 4 beeps, the curl will not be complete.

• Gently pull the styler down vertically and away to release the curl (Fig. F).

• Repeat around the head until all sections have been curled (Fig. G).

• To allow the curls to set, do not brush until the hair is cooled. **NOTE:** For loose curls, gently shake the hair or brush with a wide tooth comb for a more natural finish.

Timer Setting 🕒

Create your desired curl type by pressing the timer setting button '⏱️' until the light is illuminated for your chosen curl time.

Heat Settings 🔥

A choice of 4 precise heat settings, AIR, 170°C, 185°C, 200°C, for your desired style on all hair types.

Note: The 'AIR' setting creates warm air for shape and movement.

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat settings. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved.

Curl Direction ↺

When styling the left side of the head, select the '↺' mode to ensure the curl is turning away from the face. When

styling the right side of the head, select the '↻' mode to ensure the curls on the right are also facing away from the face. Use the '↺' mode which will automatically alternate the direction of the curl.

Auto-Curl Technology

Auto-curl technology gently draws the hair into the curl chamber, where it is softly held and heated to form a perfect curl every time. The barrel rotates automatically in both directions, to create your desired curl finish.

Hair Guide

This appliance has a barrel protection cover to keep styling safe and worry-free. For general maintenance, and in the occasion that hair may be tangled in the barrel, you can remove the cover.

To remove, hold the rubber grip on the styler and turn to the right until the '🔒' lock and '↙' arrow symbol on the cover align with the '△' arrow symbol on the handle. Once aligned, gently pull the cover up and away from the unit.

Auto Shut Off

This appliance features an automatic shut-off function and will turn off after 20 minutes. If you wish to continue using the appliance, simply slide the '⏻' switch to the 'OFF' position, then slide to 'ON' position to turn the power on.

Memory Function

The memory feature stores your preferred temperature setting for ease of use and consistent results. The memory feature is automatically activated during use to store your preferred temperature setting.

Once the desired temperature setting has been selected, the memory function will store the selected temperature for future use. When turning the appliance on next, the appliance will automatically select the temperature stored.

To reset the temperature stored under the memory function, simply select a different temperature.

Heat Protection Mat

This appliance comes with a heat protection mat for use during and after styling. During use do not place this appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow the appliance to fully cool down before storing away. Continue to keep out of the reach of children as it will remain hot for several minutes.

Care and Maintenance

To help keep your appliance in the best possible condition follow the steps below:

• To clean the filter, make sure the appliance is unplugged and cool. Remove the filter and gently clean it and the outside of the inlet mesh with your fingers or a soft brush to remove any dust and debris.

WARNING: Do not attempt to remove the inlet mesh. It is permanently attached to the appliance. If your styler still does not operate after the gentle cleaning of the rear filter and inlet mesh, do not attempt to use. Please contact the Conair Customer Care line.

• Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.

• Do not use the appliance at a stretch from the power point.

• Always unplug after use.

DEUTSCH

C6688E/C6688U

Bitte aufmerksam diese Sicherheitshinweise lesen, bevor Sie das Gerät verwenden.

VERBRAUCH IM STANDBY-MODUS	<0,8W
----------------------------	-------

Bitte aufmerksam diese Sicherheitshinweise lesen, bevor Sie das Gerät verwenden! Dieses Gerät sollte nur unter Beachtung der beiliegenden Bedienungsanleitung benutzt werden. Bitte für spätere Konsultationen aufbewahren.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die heiße Oberfläche des Gerätes nicht direkt mit der Haut, insbesondere den Augen, Ohren, Gesicht und Hals in Berührung kommt. **ACHTUNG!** Das Heizzylinder oder andere Metallteile des Gerätes nicht berühren, während sie noch heiß sind. **WICHTIG!** Dieser Styler erreicht hohe Temperaturen und ist nicht für die Verwendung mit Kunst- oder Echthaarverlängerungen geeignet.

Das Haar sollte sauber, trocken und frei von Trockenschaum, Haarspray, Schaumfestiger, Sprühwax, Stylingstaub und anderen Stylingprodukten mit Ausnahme von Schutzspray sein.

ACHTUNG! Während des Gebrauchs nur am Griff fassen! Während des Betriebs nicht die heißen Oberflächen des Geräts berühren, da diese sehr heiß werden können.

BEDIENUNGSANLEITUNG

• Zorg dat het haar schoon en droog is en klitvrij is doorgekamd. Gebruik voor het beste resultaat een lichte, tegen hitte beschermende haarspray voordat u gaat stylen.

• Om de Style Secret Air aan te zetten, schuif u de '⏻' schakelaar naar de AAN-stand, waarna het LED-display gaat branden.

Zum Abnehmen den Gummigriff am Styler festhalten und nach rechts drehen, bis das Riegelsymbol '🔒' und das Pfeilsymbol '↙' auf der Abdeckung auf das Pfeilsymbol '△' auf dem Griff zeigen. Danach die Abdeckung vorsichtig nach oben vom Gerät abziehen.

Locken und Wellen

• Um Locken und Wellen zu kreieren, die Temperaturtaste mit der Aufschrift '🔥' drücken, bis die gewünschte Temperatur eingestellt ist (170°C, 185°C oder 200°C).

BITTE BEACHTEN: Immer mit einer niedrigeren Temperatureinstellung beginnen und diese nach Bedarf schrittweise erhöhen.

• Die mit '⏱️' gekennzeichnete Timer-Taste und die mit '↺' gekennzeichnete Taste für die Lockenrichtung drücken, um den Lockeneffekt und das gewünschte Finish auszuwählen.

Form und Schwung

• Um mithilfe der Air-Funktion weiche Formen und Bewegungen zu erzeugen, die mit der Aufschrift '🔥' markierte Temperaturtaste drücken, um die Einstellung 'AIR' zu wählen. Die mit '⏱️' gekennzeichnete Timer-Taste und die mit '↺' gekennzeichnete Taste für die Lockenrichtung drücken, um den Lockeneffekt und das gewünschte Finish auszuwählen.

• Der Styler ist einsatzbereit, wenn entweder 'AIR' oder die gewünschte Temperatur nicht mehr blinkt und kontinuierlich leuchtet.

• Eine Haarsträhne von nicht mehr als 3 cm abteilen (Abb. A).

BITTE BEACHTEN: Je dünner die Haarsträhne, desto straffer wird die Locke.

• Den Styler so halten, dass die flache Seite und die kürzere Schlitzöffnung auf den Kopf gerichtet sind. (Abb. B)

• Die abgeteilte Haarsträhne in die Öffnung oben am Styler einführen (Abb. B), bis sich das Haar im oder unterhalb des Lochs am längsten Schlitz befindet. (Abb. C)

• Dann einfach die START-Taste oben auf dem Stylergriff (Abb. D) drücken, und der Styler beginnt automatisch, das Haar sanft in die Lockenkammer und um den Heizzylinder herum zu ziehen.

Achtung! Wenn das Gerät nicht korrekt verwendet wird, könnte sich das Haar eventuell etwas verheddern. Falls sich das Haar verheddert hat, zuerst das Gerät ausschalten, es aber nicht aus dem Haar ziehen. Stattdessen das Haar sanft aus der Lockenkammer lösen, bis es sich vollständig entfernern lässt.

Die Schutzabdeckung des Styler kann auch entfernt werden. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Haarführung“).

• Sobald das Haar in die Lockenkammer gezogen wurde, den Styler dort halten und warten, bis 4 schnelle Hinweisworte zu hören sind. Sie zeigen an, dass die Locke fertig ist und aus dem Gerät gelöst werden kann (Abb. E).

BITTE BEACHTEN: Wenn das Haar losgelassen wird, bevor die 4 Hinweisworte abgegeben wurden, ist die Locke noch nicht fertig.

• Den Styler vorsichtig senkrecht nach unten wegziehen, um die Locke freizugeben (Abb. F).

• Den Vorgang auf dem gesamten Kopf wiederholen, bis alle Haarpartien zu Locken geformt sind (Abb. G).

Das Haar erst bürsten, nachdem es abgekühlt ist, damit sich die Locken zuerst festigen können.

BITTE BEACHTEN: Für lose Locken das Haar sanft schütteln oder mit einem breitzinkigen Kamm kämmen, um ein natürlicheres Ergebnis zu erzielen.

Timer-Einstellung 🕒

Kreieren Sie die gewünschte Lockenart, indem Sie die Timer-Einstelltaste '⏱️' so lange drücken, bis die von Ihnen gewählte Lockenzeit leuchtet.

Temperatureinstellungen 🔥

Eine Auswahl von 4 präzisen Temperaturstufen: AIR, 170°C, 185°C, 200°C, für Ihr Wunschstyling bei allen Haartypen.

Bitte beachten: Die Einstellung «AIR» erzeugt warme Luft für Form und Schwung.

Für empfindliches, feines, gebleichtes oder koloriertes Haar sollten Sie eine niedrige Temperaturstufe wählen. Für dickeres Haar können Sie eine der höheren Temperaturstufen verwenden. Es ist ratsam, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuführen, um zu gewährleisten, dass Sie die richtige Temperatur für den jeweiligen Haartyp verwenden. Dazu mit der niedrigsten Einstellung beginnen und dann die Temperatur schrittweise erhöhen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Lockenrichtung ↺

Wenn Sie die linke Seite des Kopfes stylen, die Einstellung '↺' wählen, damit sich die Locke vom Gesicht wegdreht. Wenn Sie die rechte Seite des Kopfes stylen, die Einstellung '↻' wählen, damit die Locken auf der rechten Seite ebenfalls vom Gesicht weg zeigen. Wenn die Einstellung '↺' ausgewählt wird, wechselt die Lockenrichtung automatisch ab.

Auto-Curl-Technologie

Die Auto-Curl-Technologie zieht das Haar sanft in die Lockenkammer, wo es sanft gehalten und erhitzt wird, um jedes Mal eine perfekte Locke zu formen. Der Zylinder dreht sich automatisch entweder in die eine oder die andere Richtung, um das gewünschte Lockenergebnis zu erzeugen.

Haarführung

Dieses Gerät verfügt über eine Schutzabdeckung für den Zylinder, um das Styling sicher und sorgenfrei zu gestalten. Für allgemeine Wartungsvorgänge und in dem Fall, dass sich Haare in der Trommel verheddert haben, kann diese Abdeckung entfernt werden.

Um das Gerät wieder zu verwenden, drehen Sie das Gehäuse nach rechts, bis das Riegelsymbol '🔒' und das Pfeilsymbol '↙' auf der Abdeckung auf das Pfeilsymbol '△' auf dem Griff zeigen. Danach die Abdeckung vorsichtig nach oben vom Gerät abziehen.

Abschaltautomatik

Dieses Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik und schaltet sich nach 20 Minuten aus. Wenn Sie das Gerät weiter verwenden möchten, stellen Sie einfach den Schalter '⏻' auf 'OFF' und dann wieder auf 'ON', um das Gerät erneut einzuschalten.

Memoryfunktion

Die Memoryfunktion speichert Ihre bevorzugte Temperatureinstellung für eine einfache Handhabung und konstante Resultate. Die Memoryfunktion wird während des Gebrauchs automatisch aktiviert, um Ihre bevorzugte Temperatureinstellung zu speichern.

Sobald die gewünschte Temperatureinstellung gewählt wurde, speichert die Memory-Funktion die gewählte Temperatur zur späteren Verwendung. Beim nächsten Einschalten stellt sich das Gerät automatisch auf die gespeicherte Temperatur. Zum Ändern der gespeicherten Temperatur einfach eine andere Temperatur wählen.

Hitzeschutzmatte

Dieses Gerät wird mit einer Hitzeschutzmatte geliefert, die während und nach dem Styling verwendet werden kann. Das Gerät während des Betriebs nicht auf einer hitzeempfindlichen Oberfläche ablegen, auch nicht mit der beiliegenden Hitzeschutzmatte. Das Gerät nach dem Gebrauch ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzmatte wickeln und es vollständig abkühlen lassen, bevor Sie es wegräumen.

Weiterhin außerhalb der Reichweite von Kindern halten, da es noch einige Minuten lang heiß bleibt.

• Der Styler ist einsatzbereit, wenn entweder 'AIR' oder die gewünschte Temperatur nicht mehr blinkt und kontinuierlich leuchtet.

• Eine Haarsträhne von nicht mehr

