

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de securitate înainte de utilizarea aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

IMPORTANT! Utilizați doar adaptorul și accesoriile furnizate împreună cu aparatul.



Made in China
Fabriqué en Chine
E996E - T171a

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

Întreținere generală

- Inspectați aparatul înainte de a-l utiliza, pentru a vă asigura că lamele sunt curate și fără păr, deșeuri reziduale etc.
- Utilizați aparatul de tuns doar pe un păr curat, uscat și complet descălcit.

Instrucțiuni de lubrifiere

- Pentru a beneficia de performanțe optime de tăiere, se recomandă cu insistență să lubrifiați lamele după fiecare utilizare.
- Când utilizați ulei pentru prima dată, deșurubați dopul și tăiați capătul tubului din plastic, cu ajutorul unei foarfeci.
- Scoateți protecția lamei și porniți aparatul.
- Țineți aparatul de tuns la un unghi de 45 grade, apăsați delicat pe tubul de ulei și puneți 2 picături de ulei direct pe lame.
- Lăsați aparatul să funcționeze timp de câteva secunde, pentru a-i permite uleiului să acopere toată lungimea lamelor.
- Înainte de a utiliza aparatul, opriți-l și eliminați excesul de ulei, tamponând delicat lamele cu o cârpă.

Ghidaje de tăiere

Acest aparat este furnizat cu 10 ghidaje de tăiere:

Înălțime de tăiere	Reglaj	Înălțime de tăiere	Reglaj
1,5 mm (1/16")	#0.5	13 mm (1/2")	#4
3 mm (1/8")	#1	16 mm (5/8")	#5
4,8 mm (3/16")	#1.5	19 mm (3/4")	#6
6 mm (1/4")	#2	22 mm (7/8")	#7
10 mm (3/8")	#3	25 mm (1")	#8

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, înainte de a fixa un ghidaj de tăiere. Poziționați ghidajul de tăiere pe partea din față a lamei și culisați-l pe capul de tăiere. Apăsați și blocați partea din spate a ghidajului de tăiere.
- Pentru a scoate ghidajul de tăiere, asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este oprit. Îndepărtați urechea situată în spatele ghidajului de tăiere de capul de tăiere, apoi ridicați-o.

Ghidaje de precizie urechea stângă și urechea dreaptă

Ghidajele de precizie se utilizează deasupra urechilor, pentru a obține o tăiere netă.

- Fixați ghidajul de precizie pentru urechea stângă sau dreaptă pe aparat, în funcție de urechea în jurul căreia doriți să tundeți.
- Înclinați aparatul de tuns și tundeți părul din jurul urechii spre ceafă.

Pârghie de ajustare

Pârghia de ajustare permite o reglare și mai precisă a înălțimii de tăiere. Fără ghidaj de tăiere, înălțimea de tăiere a lamei se ridică la 0,8 mm.

- Pentru a crește înălțimea de tăiere, coborâți pârghia.
- Diferitele poziții cresc înălțimea de tăiere după cum urmează:

Poziția de ajustare 1 - + 0,0 mm

Poziția de ajustare 2 - + 0,2 mm

Poziția de ajustare 3 - + 0,3 mm

Poziția de ajustare 4 - + 0,5 mm

Poziția de ajustare 5 - + 0,6 mm

Încărcarea aparatului

- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, încărcați bateria în continuu timp de 3 ore. Capacitatea maximă a bateriei nu va fi atinsă decât după 3 cicluri de încărcare și de descărcare complete.
- Introduceți adaptorul de încărcare într-o priză de curent adecvată. Un indicator luminos LED albastru se aprinde, al cărui nivel crește treptat pe aparat, pentru a indica faptul că aparatul de tuns este în curs de încărcare. Odată bateria încărcată, nivelul indicatorului luminos LED încetează să mai crească, iar cele 5 indicatoare luminoase de încărcare rămân aprinse.

Observație: puneți întotdeauna aparatul de tuns în soclul său cu butonul „I/O” în poziția OFF.

- Când bateria aparatului de tuns este slabă, indicatorul luminos de încărcare LED inferior începe să se aprindă cu intermitență, pentru a semnaliza că mai rămân aproximativ 5 minute de utilizare a bateriei. O încărcare de 3 ore echivalează cu 3 ore de utilizare. O încărcare rapidă de 20 de minute echivalează cu aproximativ 20 de minute de utilizare.
- Dacă cele 5 indicatoare luminoase de încărcare încep să se aprindă cu intermitență (mai mult de 4 flash-uri pe

secundă), aparatul este defect. În acest caz, opriți aparatul și scoateți adaptorul din priza de curent.

Conservarea bateriilor

- În scopul de a conserva capacitatea optimă a bateriilor reîncărcabile, aparatul trebuie reîncărcat timp de 3 ore la aproximativ fiecare 6 luni.

Utilizarea aparatului de tuns pentru o tăiere perfect regulată

- Fixați ghidajul de tăiere dorit pe aparat – aparatul dumneavoastră de tuns este furnizat cu 10 ghidaje de tăiere standard cu o înălțime de 1,5 până la 25 mm. Fiecare ghidaj de tăiere este etichetat.
- Porniți aparatul de tuns în poziția „I-ON” pentru a acționa lamele.
- Începeți de la ceafă. Țineți aparatul de tuns, îndreptând vârful ghidajului de tăiere în sus și menținând ghidajul de tăiere lipit pe cap.
- Deplasați lent aparatul de tuns în sus și spre exterior prin păr și spre vârful capului, în sensul invers creșterii părului. Ghidajul de tăiere contribuie la ridicarea părului, în timp ce lamele taie părul la lungimea dorită.
- După ce ați obținut lungimea dorită în spatele capului, continuați cu partea de sus și cu părțile laterale.
- Țineți aparatul de tuns spre partea din față a părului, cu vârful îndreptat spre spatele capului, apoi glisați-l spre vârful capului. La nevoie, repetați operațiunea, lucrând pe benzi ale părții din față și ale părților laterale ale capului, spre spate.
- Înălțimea de tăiere obținută trebuie să fie perfect regulată pe tot capul.

Pentru un rezultat mai scurt în spate și în laterale și mai lung în partea de sus

- Fixați ghidajul de tăiere de înălțime mare pentru partea de sus a capului – aparatul dumneavoastră de tuns este furnizat cu 10 ghidaje de tăiere standard cu o înălțime de 1,5 până la 25 mm. Fiecare ghidaj de tăiere este etichetat.
- Porniți aparatul de tuns în poziția „I-ON” pentru a acționa lamele.
- Țineți aparatul de tuns spre partea din față a părului, cu vârful îndreptat spre spatele capului, apoi glisați-l spre vârful capului. La nevoie, repetați operațiunea, lucrând pe benzi ale părții din față și ale părților laterale ale capului, spre spate.

- Apoi, dacă doriți să tundeți și mai mult lateralele și spatele capului, opriți aparatul și echipați-l cu un ghidaj de tăiere mai scurt.
- Începeți de la ceafă. Mențineți ghidajul de tăiere lipit de cap și glisați aparatul de tuns în sus și spre exterior pe zona pe care doriți să o scurtați.
- Repetați operațiunea pe părțile laterale ale capului. Îndreptați vârful ghidajului de tăiere în sus și mențineți ghidajul de tăiere lipit pe zona de deasupra urechii, glisând aparatul de tuns în sus și spre exterior.

Pentru tunderea zonelor delicate

- Pentru a tunde marginile, cum ar fi linia gâtului și favoriții, detașați ghidajele de tăiere.
- Țineți aparatul invers, astfel încât partea din față să se afle în fața capului dumneavoastră.
- Puneți lamele aparatului de tuns pe favoriți sau pe linia gâtului și glisați-le în jos. Veți obține un rezultat perfect net și curat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Pentru a garanta performanțe optime, aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare.
- Suflați pe lame pentru a îndepărta părul și firele de păr de corp reziduale sau utilizați peria furnizată împreună cu aparatul.
- Scoateți ghidajul de tăiere. Ghidajul de tăiere se poate clăti sub un jet de apă. Aveți grijă ca acesta să fie perfect uscat înainte de a-l depozita sau de a-l utiliza.
- Nu demontați lamele.
- Pentru a beneficia de performanțe optime de tăiere, lubrifiați lamele după fiecare utilizare.