

Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță.

**Avertizare! Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu pielea, în special cu ochii, urechile, fața sau gâtul.**



Fabriqu  en Chine  
Made in China

C112E-F98a



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

**BABYLISS SARL**  
99 Avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

- Asigurați-vă că aveți părul uscat și perfect descălcit. Împărțiți părul în șuvițe gata de a fi coafate.
- Mențineți butonul «» apăsat timp de 1 până la 2 secunde pentru a opri aparatul. Temperatura aparatului este automat reglată la nivel intermediar (II). Indicatorul de căldură ușoară va rămâne aprins încontinuu, în timp ce indicatoarele de căldură intermediară și funcția de aer rece vor lumina intermitent. Funcția de aer rece va fi activată automat după ce temperatura selectată va fi atinsă, iar indicatorul luminos va rămâne aprins continuu.
- Pentru a selecta un reglaj de temperatură adaptat tipului dvs. de păr, apăsați pe butonul «» până obțineți reglajul dorit. Indicatorul luminos pâlpâie până când este atinsă temperatura selectată.
- Rețineți:** odată ce aparatul a atins temperatura selectată, funcția de aer rece se va activa automat. Pentru a dezactiva funcția de aer rece, apăsați de două ori consecutiv butonul «». Indicatorul verde va continua să pâlpâie, iar funcția de aer rece va fi dezactivată. Pentru a reactiva funcția de aer rece, apăsați de două ori consecutiv butonul «».
- Luați o șuviță de păr. Rezultatul ondularii va depinde de mărimea șuviței. Șuvițele mici vor produce bucle mai strânse, în vreme ce șuvițele mari vor crea onduleuri lejere. Apăsați pe butonul cel mai apropiat de cilindru și mențineți-l apăsat pentru a scoate plăcile. Introduceți o șuviță de păr între plăci, la aproximativ 5 centimetri de rădăcină (vezi Fig. 1). Închideți plăcile eliberând butonul, în așa fel încât să mențineți ferm șuvița de păr între plăci.
- Țineți mânerul aparatului cu o mână și vârfurile reci cu alta, apoi rotiți aparatul la un unghi de 180°, în așa fel încât să înfășurați dintr-o dată șuvița în jurul aparatului (vezi Fig. 2).
- Glisați ușor aparatul pe toată lungimea șuviței, de la rădăcini înspre vârful (vezi Fig. 3).
- Scoateți aparatul de pe șuviță. Funcția de aer rece fixează bucla instantaneu.
- Repetați operațiunea pentru fiecare șuviță.
- După utilizare, apăsați pe butonul «» timp de 1 până la 2 secunde pentru a opri aparatul, apoi scoateți cablul de alimentare din priză.
- Rețineți:** după ce aparatul s-a stins, funcția de aer rece va rămâne activă câteva secunde.
- Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

### Reglaje de temperatură

Dacă aveți părul subțire, fragil, vopsit sau decolorat, folosiți cu preponderență reglajele de temperatură mai moderate. Dacă aveți părul mai des, folosiți reglajele mai intense. Vă recomandăm să realizați întotdeauna un test în timpul primei utilizări. Astfel, veți avea certitudinea că folosiți temperatura adecvată pentru tipul dvs. de păr. Începeți cu un reglaj mai jos, apoi măriți temperatura până când obțineți rezultatul dorit.

Iată un ghid al reglajelor de temperatură:

I = 160 °C

II = 180 °C

III = 200 °C

### Funcție de aer rece

Funcția de aer rece va fi activată automat după ce temperatura selectată va fi atinsă.

**Rețineți:** cât timp funcția de aer cald este activată, aparatul produce un zgomot de ventilator. Pentru a dezactiva funcția de aer rece în timp ce folosiți aparatul, apăsați de două ori consecutiv pe butonul «». Indicatorul verde va continua să pâlpâie, iar funcția de aer rece va fi dezactivată. Pentru a reactiva funcția de aer rece, apăsați de două ori consecutiv butonul «».

### Oprire automată

Acest aparat este prevăzut cu o funcție de oprire automată, pentru un plus de siguranță. Dacă aparatul rămâne pornit mai mult de 60 de minute încontinuu, se va stinge automat. Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul mai mult timp, este suficient să apăsați pe butonul «» timp de 1 până la 2 secunde pentru a-l reporni.

### **Covoraș termorezistent**

Aparatul este furnizat împreună cu un covoraș termorezistent pe care să îl utilizați în timpul și după coafare. În timpul utilizării, nu așezați niciodată aparatul pe o suprafață sensibilă la căldură, chiar dacă utilizați covorașul termorezistent. După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor, deoarece rămâne fierbinte câteva minute după utilizare.

### **ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE**

Pentru o funcționare optimă îndelungată a aparatului, urmați instrucțiunile de mai jos.

- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. Înfășurați-l mai degrabă separat, lângă aparat.
- Nu folosiți aparatul cu cablul de alimentare îndreptat.
- Scoateți aparatul din priză după fiecare utilizare.

### **SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI**

Pentru informații suplimentare puteți contacta site-ul de prezentare al producătorului sau prin telefon serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului. Garanția este acordată conform certificatului de garanție. Operațiunile de întreținere periodică ale aparatului achiziționat nu fac parte din garanție și sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate a aparatului achiziționat conform documentației tehnice. Uzura firească a pieselor intervenită în timp, zgărieturile și modificările de ordin estetic care indică utilizarea produsului și nu afectează funcționarea acestuia nu reprezintă neconformități. Costul consumabilelor, a manoperei de înlocuire sau a accesoriilor care nu sunt expuse pe site-ul de comercializare al produsului vor fi transmise de către unitatea service mai sus menționată la cerere.

### **CONDITIILE ACORDĂRII GARANȚIEI**

Se regăsesc în Certificatul de Garanție care poate fi solicitat pe suport durabil de la vânzător.

Asigurarea aducerii la conformitate pentru produsul utilizat cu respectarea indicațiilor oferite în perioada legală conform L.G. 449/2003 și a celorlalte acte normative incidente în acestă sferă este obligatorie pentru vânzător, dar incumbă și obligații ale cumpărătorului. Pentru a beneficia de garanția legală de conformitate produsul trebuie să fie însoțit de documentele fiscale de achiziție (factura sau bonul fiscal) și pentru o corectă identificare a defectiunii, de accesorii. Pentru contorizarea evenimentelor service vă rugăm să păstrați certificatul de garanție. Produsele fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte, care prezintă lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricație nu pot beneficia de garanția de conformitate fiind considerate parte a unor intervenții neautorizate sau frauduloase. Intervențiile în vederea reparării (care necesită introducerea aparatului în unitatea service), executate de către persoane neautorizate de producător vor conduce la scoaterea produselor din garanție.

Vanzătorul nu este responsabil pentru accidente de orice natură intervenite în urma interacțiunii produsului achiziționat cu alte dispozitive.

Utilizarea corectă necesită respectarea cu strictețe a instrucțiunilor din manualul de utilizare și întreținere privind siguranța, manipularea, depozitarea, punerea în funcțiune și utilizarea produsului. Produsele utilizate incorect și în dezacord cu respectivele „Condiții”, nu fac obiectul garanției. Aparatul nu este destinat utilizării industriale în exterior, în medii cu vapori, materiale de construcții, pulberi sau la temperaturi extreme.

Nu sunt neconformități acoperite de garanție și se vor remedia doar contra cost următoarele defecte, dar fără a se limita la acestea:

- deteriorarea mecanică prin rupere, torsionare, turtire, indoire, spargere, ciobire, crapare a componentelor, componente desprinse sau lipsa din cauza unor socuri mecanice, a manipulării aparatului prin intermediul firului de alimentare sau trântirea acestuia pe paviment;
- intervenții neautorizate sau neglijența în utilizare care au condus la ruperea elementelor de cablaj, butoanelor, clemelor de fixare, manerelor sau altor componente prin aplicarea unei forțe disproporționate de către utilizator;
- defectări prin expunerea la temperaturi extreme (incendii sau îngheț), urme de arsuri sau pătrundere de lichide, vapori sau pulberi în interiorul aparatului;
- urme de oxidare a instalației electrice ca urmare a folosirii în locuri cu umiditate peste cea indicată de producător (aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite în medii cu umiditate ridicată);
- defectare datorată depunerii de elemente organice, praf și impurități care au dus la defectarea componentelor electronice sau mecanice;
- defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operațiunilor de mentenanță – curățare ori de câte ori este necesar conform instrucțiunilor din manual. Substanțele folosite pentru curățare sunt folosite uzual pentru aceste aparate. Se pot folosi substanțe achiziționate din comerț destinate curățării acestor aparate, iar pentru a dovedi folosirea acestora se recomandă păstrarea documentelor de achiziție. Se interzice utilizarea de detergenți sau substanțe chimice nerecomandate de producător sau vândute necorespunzător în vederea curățării;
- greselile de instalare (lipsa împământării la priză sau voltaj necorespunzător, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, introducerea gresită a conectorilor sau fortarea acestora prin apăsarea disproporționată sau orice procedură diferită de cele indicate în manualul de utilizare.
- intervențiile nespecifice asupra echipamentelor în timp ce acestea sunt în funcțiune;

- conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte
- nerespectarea instructiunilor si a unor practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului de utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in acord evident cu destinatia aparatului;
- utilizarea produsului in scopuri ce necesita alte performante sau calitati decat cele oferite de clasa si scopul indicate de producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune aparatul unor solicitari disproportionat de mari fata de caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica. Aparatul achizitionat nu este destinat utilizarii intensive profesionale

Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul autorizat de producator, concluziile unitatii abilitate fiind finale.

Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii documentelor de achizitie.

Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatului, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertismentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic al unitatii service.



EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , respectiv categoria D.E.E.E. (deseuri echipamente electrice si electronice ) si a H.G. 1037/2010 republicata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcaj indică faptul că acest produs face obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu deșeuri casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectiva.

Nu aruncați niciodată aparatul în foc. Nu așezați dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizati aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.



#### **Directiva privind bateriile**

Acest simbol indica faptul ca bateriile se colecteaza selectiv, este interzisa aruncarea la intamplare sau impreuna cu gunoiiul menajer a acumulatorilor uzati deoarece sunt considerati prin lege deseuri periculoase.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchii) între dispozitiv și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă. Nu utilizati aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

#### **Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări**

**AVERTIZARE:** Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale. În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților. Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, nu manipulați aparatul prin intermediul firului de alimentare si nu- l trantiti pe paviment. Pentru deteriorarea cablului de alimentare sau defectiuni obligatoriu contactati serviciul de asistență pentru clienți BaByliss si societatea Restart Service mentionata in certificatul de garantie al produsului.

Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răni grave .

Nu permiteti utilizarea aparatului si substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice la îndemâna copiilor.

## Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există orice defecțiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răniri sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzatorul nu își asumă nici o răspundere.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorului, unor terțe persoane, bunurilor utilizatorului sau aparținând unor terți și nici urmărilor sau consecințelor legale intervenite în urma nerespectării legislației în vigoare privind utilizarea acestui produs sau a nerespectării indicațiilor din manualul de utilizare.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influența alcoolului, stupefiantelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului sau în cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de către copii sau persoane fără discernământ.

În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzatorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului.

### Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informațiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastră personale în scopuri absolut necesare actului de comerț fără nici o altă utilizare și vom supraveghea atent angajații societății care au contact cu aceste date în vederea pastrării sigure a acestora conform prevederilor legale în vigoare la data emiterii prezentei informări.

Asigurarea activității de service se face de către RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L. București, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: [solutie@restart.ro](mailto:solutie@restart.ro), web: [www.restart.ro](http://www.restart.ro).