

Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță.

AVERTIZARE! Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu pielea, în special cu urechile, ochii, fața sau gâtul.

AVERTIZARE! Nu atingeți cilindrul cald câtă vreme aparatul este pornit.

INDICAȚII DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că aveți părul uscat în proporție de 80 % și perfect descălcit. Împărțiți părul în șuvițe gata de a fi coafate.
- Montați accesoriul dorit pe peria cu aer cald.
- Comutați întrerupătorul în poziția « * », « I » sau « II », pentru a porni aparatul, apoi reglați căldura în funcție de tipul dvs. de păr.
- După utilizare, comutați întrerupătorul în poziția « 0 » pentru a stinge aparatul. Apoi, scoateți aparatul din priză.
- Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

IMPORTANT! Lăsați întotdeauna accesoriile să se răcească înainte de a le introduce în husă.

Schimbarea accesoriilor

- Așezați accesoriul pe mâner și aliniați cele două crestături ale accesoriului la butoanele mânerului.
- Împingeți accesoriul pe mâner până când acesta se fixează printr-un clic.
- Pentru a scoate un accesoriu, țineți cele două butoane ale mânerului apăstate și scoateți accesoriul de pe mâner.

Peria rotativă de 42mm, 50 mm cu peri moi

Pentru a acționa peria, țineți apăstate butoanele « << » și « >> ». Acestea permit rotirea capului periei în sensul acelor de ceasornic și în sens opus acelor de ceasornic.

- Plasați peria sub o șuviță de păr, aproape de scalp, și mențineți-o așa câteva secunde, pentru a da volum rădăcinilor.
- Glisați aparatul de-a lungul șuviței și rotiți peria de la rădăcină până la vârfuri, ținând apăsat butonul de rotire adecvat.
- În acest timp, rezistați la rotirea periei trăgând-o în jos. Veți crea astfel o tensiune în șuvița de păr.

IMPORTANT! Este posibil să fie nevoie de mai multe încercări pentru a ajunge să stăpâniți perfect această tehnică. Dacă peria se rotește prea rapid, trebuie doar să eliberați butonul de rotație și să scoateți aparatul de pe păr.

- Când ajungeți la capătul șuviței, urmați rotația periei pentru a întoarce vârfurile în interior.
- Repetați operațiunea pentru fiecare șuviță.

Reglaje de temperatură

Aparatul este prevăzut cu două reglaje de temperatură și o funcție de aer rece. Mențineți întrerupătorul în prima poziție pentru a selecta funcția de aer rece « * », în a doua poziție pentru a selecta căldura moderată « I » și în a treia poziție pentru a obține căldură intensă « II ».

Rețineți: Dacă aveți părul subțire, fragil, vopsit sau decolorat, folosiți cu preponderență reglajele de temperatură mai moderate. Dacă aveți părul mai des, folosiți reglajul de căldură mai intensă.



Made in China
Fabriqué en Chine

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru o funcționare optimă îndelungată a aparatului, urmați instrucțiunile de mai jos.

Întreținere generală

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit.
- Frecați exteriorul aparatului cu ajutorul unei cârpe umede. Evitați pătrunderea apei în aparat și asigurați-vă că acesta este complet uscat înainte de a-l utiliza.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. Înfășurați-l mai degrabă separat, lângă aparat.
- Nu folosiți aparatul cu cablul de alimentare îndreptat.
- Scoateți aparatul din priză după fiecare utilizare.

Curățarea filtrului

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit.
- Țineți ferm mânerul aparatului și deschideți filtrul începând de la canelurile de la intrarea cablului de alimentare. Acum este deschis filtrul posterior.
- Cu ajutorul unei perii cu peri moi, eliminați firele de păr și celelalte reziduuri din filtru.
- Remontați filtrul posterior închizând capacul.

ÎNGRIJIRE & ÎNTREȚINERE

Pentru a ajuta la păstrarea aparatului dumneavoastră în cele mai bune condiții posibile, respectați prevederile de mai jos:

- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, ci, mai bine, înfășurați-l separat și nu prea strâns, lângă aparat.
- Nu trageți de cablul de alimentare când aparatul este conectat la priză.
- Scoateți din priză întotdeauna după utilizare.



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BABYLIS SARL

ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliiss.com

FAC 2024/01

IB-22/208B