BaByliss®

Made in China
Fabriqué en Chine

AS6558E / AS6558U - B88a

FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

The Conair Group Ltd
Unit 4, Revolution Park
Buckshaw Avenue
PR7 7DW

www.babyliss.com

FAC 2026/04

IB-26/208-1

FRANÇAIS

AS6558E / AS6558U

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- Séchez les cheveux avec une serviette pour éliminer l'eau et démêlez-les avec un peigne. Séparez la chevelure en mèches prêtes à être séchées / coiffées.
- Utilisez l'appareil sans accessoire pour sécher les cheveux. Pour le coiffage, fixez la tête de brosse de votre choix sur le manche. Pour changer d'accessoire, reportez-vous à la section « Changement d'accessoire ».
- Mettez l'interrupteur en position « On », puis sélectionnez la température et le débit d'air en fonction de votre type de cheveux.

Remarque : la LED bleue s'allume sous la sortie d'air pour indiquer que la fonction ionique anti-frisottis est activée.
- Après utilisation, mettez l'interrupteur en position « Off » afin d'éteindre l'appareil. Ensuite, débranchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Changement d'accessoire
- Positionnez l'accessoire sur la sortie d'air avec les crochets à l'arrière de l'accessoire tournés vers le haut. Selon une légère inclinaison et le bas de l'accessoire touchant l'appareil, poussez doucement le haut de l'accessoire sur la poignée jusqu'à ce qu'un clic confirme qu'il est bien en place.

IMPORTANT ! Il est recommandé de commencer à utiliser le cordon autour de la chevelure et de flux d'air le plus bas lors de la première utilisation.
Augmentez progressivement les réglages afin d'obtenir le résultat souhaité selon votre type de cheveux.
Attention ! Après une utilisation à réglage élevé, les accessoires peuvent devenir très chauds. Veuillez faire preuve d'une extrême prudence lors de leur retrait de l'appareil.

Séchage
- Utilisez l'appareil sans accessoire pour sécher les cheveux.
- Dirigez le flux d'air vers le bas de la chevelure pour lisser la mèche pendant le séchage.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et souffler doucement de l'air froid sur les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse lissante coussinée
- Positionnez la tête de brosse en dessous d'une mèche de cheveux, près du cuir chevelu, avec les poils souples orientés vers le haut.
- Utilisez la brosse pour lisser les boucles et démêler les cheveux délicatement pendant le séchage.
- Déplacez lentement la tête de la brosse vers le bas à travers chaque mèche pour sécher, lisser et donner de la brillance.
- Pour un coiffage durable, sélectionnez le réglage froid et brossez les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

Brosse lissante
- Positionnez la tête de brosse au-dessus ou en dessous d'une mèche de cheveux, près du cuir chevelu, avec les poils rigides orientés vers le haut.
- L'utilisation de la brosse sur la mèche de cheveux permet de démêler et de lisser les cheveux plus fins.
- Placez la brosse sous la mèche de cheveux pour aider à lisser les cheveux plus épais et leur donner du volume.
- De l'autre main, tirez la mèche de cheveux contre la brosse jusqu'à ce que les poils rigides pénètrent dans la mèche.
- Faites glisser doucement la tête de la brosse à travers la mèche en créant une tension et un contrôle dans les cheveux pour lisser la mèche pendant le séchage.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et brossez les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez 'opération pour chaque mèche.

Grand diffuseur
Le grand diffuseur en céramique, avec générateur d'ions, permet un séchage rapide, aisé et sans frisottis.

Réglage du débit d'air et de la température
Il y a 3 débits d'air et 4 réglages de température, dont un réglage froid.

Pour régler le débit d'air, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la vitesse de débit d'air souhaitée soit atteinte. Une LED blanche s'allume pour indiquer chacune des trois vitesses de flux d'air.

Pour régler la température, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. Une LED rouge s'allume pour indiquer chacun des trois niveaux de chaleur. Appuyez une quatrième fois sur le bouton pour activer le réglage froid - les 3 LED passent du rouge au bleu.

Lorsque vous choisissez une température pour sécher et coiffer vos cheveux, commencez par la température la plus basse et augmentez-la si nécessaire. Si vous avez des cheveux fins, délicats, colorés ou décolorés, privilégiez les réglages de température plus faibles. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez un réglage de température plus fort.
Utilisez le réglage froid sur les cheveux encore chauds pour fixer votre coiffure.

Ultra-Care Mode
Pour activer le mode Ultra-Care, appuyez sur le bouton de réglage de la température et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que les voyants de température alternent entre le rouge et le bleu pour indiquer que le flux d'air passe d'un flux d'air chaud à un flux d'air froid. Pour désactiver la fonction Ultra-Care, appuyez une fois sur le bouton de température pour revenir au réglage de chaleur choisi.

Fonction Mémoire
La fonction Mémoire enregistre votre réglage de température favori dans un souci de facilité d'utilisation et de constance des résultats. Cette fonction enregistre automatiquement votre température favorite lors de l'utilisation de l'appareil.

Une fois que la température souhaitée a été sélectionnée, la fonction Mémoire l'enregistre pour une utilisation ultérieure.

Lors de la mise en route suivante, l'appareil sélectionne automatiquement la température mémorisée. Pour réinitialiser la température mémorisée, il suffit de sélectionner une autre température.

Technologie anti-frisottis
Le double système ionique avancé d'équilibrage de l'hydratation combine des ions positifs et négatifs qui agissent ensemble pour éliminer les frisottis pendant le séchage et le coiffage. Vos cheveux restent soyeux, lisses et luxueusement brillants.

Filtre magnétique amovible
Le filtre d'entrée magnétique amovible facilite le nettoyage et optimise le flux d'air de l'appareil pour un séchage rapide.

Nettoyage et entretien
Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- Frottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Évitez que l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez-le plutôt séparément, à côté de l'appareil.
- Veillez à ne pas tendre à l'extrême le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez l'appareil.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.
- Pour préserver le bon état de votre appareil, rangez-le dans l'étui fourni.

Nettoyage du filtre d'entrée magnétique amovible
- Pour augmenter la durée de vie de votre produit, il est important de garder propre le filtre d'entrée propre.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- À l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.

ENGLISH

AS6558E / AS6558U

Read these safety precautions carefully before using the unit!

INSTRUCTIONS FOR USE
- Ensure hair is towel dried and combed through to remove excess water and any tangles. Divide the hair into sections ready for drying / styling.
- Use the Air Wand without an attachment to dry the hair. To style, attach preferred brush head onto the handle. To interchange between the attachments, refer to the 'Changing the Attachments' section.
- Slide the switch to the 'on' position and select a temperature and airflow setting suitable for your hair type.

Please note: The blue LED light will illuminate below the air outlet to indicate the anti-frizz ionic feature is activated.
- After use, slide the switch to the 'off' position to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Changing the Attachments
- With the hooks on the rear of the attachment located at the top, position the attachment over the air outlet. At a slight angle, with the bottom of the attachment touching the appliance, gently push the top of the attachment on to the handle until it clicks into place.

IMPORTANT! It is suggested to begin using each attachment on the lowest temperature/airflow setting upon first use. Increase the settings to achieve the desired result for your hair type.
Warning! After use on high settings, the attachments can become very hot. Please take extra care when removing from the unit.

Drying
- Use the Air Wand without an attachment to dry hair.
- Direct the airflow down the hair shaft to smooth the section as you dry.
- For a lasting style, select the cool setting and gently blow through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

Cushioned Smoothing Brush
- Place the brush head underneath a section of hair, close to the scalp with the flexible bristles pointing upwards.
- Use the brush to smooth through curls and gently remove knots as you dry.
- Slowly move the brush head down through each section to dry, smooth and add shine
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

Straightening Brush
- Place the brush head underneath or above the section of hair, close to the scalp with the firm bristles pointing upwards.
- Using the brush over the hair section will help to detangle and straighten thinner hair. Place the brush underneath the hair section to help straighten thicker hair and add volume.
- Use your other hand to pull the hair section taut against the brush head until the firm bristles penetrate through the hair.
- Gently glide the brush head through the section creating tension and control through the hair to straighten the section as you dry.
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

Large Diffuser
Large ceramic diffuser with ion-flow system that gives fast, easy, frizz-free drying.

Airflow / Temperature Settings
There are 3 airflow and 4 temperature settings including a cool setting.

To set the airflow, press the button until the desired airflow speed is reached. A white LED will illuminate to indicate each of the three airflow speeds.

To set the temperature, press the button until the desired temperature is reached. A red LED will illuminate to indicate each of the three temperature settings. Press the button for a forth time to activate the cool setting – the 3x LED lights will change from red to blue.

When choosing a temperature setting to dry and style your hair start with the lowest setting and increase as required. If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower temperature settings. For thicker hair, use the higher temperature setting.

Use the cool setting on warm hair to set your style.

Ultra-Care Mode
To activate the Ultra-Care Mode press and hold down the temperature setting button for 1-2 seconds until the temperature LED lights alternate between red and blue to indicate the airflow is cycling between a hot and cool airflow. To turn off the Ultra-Care Mode function, press the temperature button once to return to your chosen heat setting.

Memory Function
The memory feature stores you preferred temperature setting for ease of use and consistent results. The memory feature is automatically activated during use to store your preferred temperature setting.

Once the desired temperature setting has been selected, the memory function will store the selected temperature for future use.

When turning the appliance on next, the appliance will automatically select the temperature stored. To reset the temperature stored under the memory function, simply select a different temperature.

Anti-Frizz Technology
The advanced moisture-balancing dual ionic system combines both positive and negative ions, that work together to eliminate frizz as you dry and style. Your hair is left feeling silky and conditioned with luxurious shine.

Removable Magnetic Filter
The removable magnetic inlet filter makes cleaning easy and therefore optimises the dryers airflow for fast drying performance.

Cleaning and Maintenance
To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.
- To keep you Air Wand in the best condition, always store in the case provided

Cleaning the Removable Magnetic Inlet Filter
- To increase the lifespan of your product, it's important to keep the inlet filter clean.
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter.

DEUTSCH

AS6558E / AS6558U

Bitte aufmerksam diese Sicherheitshinweise lesen. bevor Sie das Gerät verwenden.

GEBRAUCHSANLEITUNG
- Vergewissern Sie sich, dass das Haar handtuchtrocken und gut durchgekämmt ist, so dass es keine Knötchen mehr enthält. Das Haar in Abschnitte aufteilen, um es auf das Trocknen / Stylen vorzubereiten.
- Den Föhnstab zum Trocknen des Haars ohne Aufsatz verwenden. Zum Stylen den gewünschten Bürstenkopf auf den Griff stecken. Im Abschnitt „Auswechseln der Aufsätze" finden Sie weitere Informationen.
- Den Schalter auf die Position 'Ein' schieben, um das Gerät einzuschalten und die für Ihren Haartyp geeignete Temperatur- und Luftstromeinstellung wählen.

Anmerkung: Die blaue LED unter dem Luftauslass zeigt an, dass die Anti Frizz-Ionenfunktion aktiviert ist.
- Nach dem Gebrauch den Regler wieder auf 'Aus' schieben, um das Gerät auszuschalten, und den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

Auswechseln der Aufsätze
- Das Aufsatzteil mit den Haken nach oben über dem Luftauslass positionieren. Dann das Aufsatzteil leicht angewinkelt mit der Rückseite am Gerät ansetzen und es vorsichtig von oben auf den Griff schieben, bis es einrastet.

WICHTIG! Es wird empfohlen, bei der ersten Verwendung der Düsen mit der niedrigsten Wärme- und Luftstromstufe zu beginnen. Erhöhen Sie die Einstellungen schrittweise, um das gewünschte Ergebnis für Ihren Haartyp zu erzielen.
Achtung! Nach der Verwendung bei hoher Einstellung können die Aufsätze sehr heiß werden. Bitte seien Sie beim Entfernen vom Gerät besonders vorsichtig.

Trocknen
- Zum Trocknen des Haars den Föhnstab ohne Aufsatz verwenden.
- Den Luftstrom am Haarschaft entlang lenken, um die Strähne beim Trocknen zu glätten.
- Die Kühlfunktion einstellen und sanft durch das warme Haar blasen, um es zu glätten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Gepolsterte Glättbürste
- Den Bürstenkopf unter einer Haarsträhne nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die flexiblen Borsten nach oben zeigen.
- Verwenden Sie die Bürste, um Locken sanft in Form zu bringen und Knötchen beim Trocknen vorsichtig zu entfernen.
- Den Bürstenkopf langsam durch jeden Abschnitt nach unten bewegen, um ihn zu trocknen, zu glätten und ihm Glanz zu verleihen.
- Damit die Frisur lange hält, anschließend die Kühlstufe wählen und durch das warme Haar bürsten, um es zu fixieren und zu glätten.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Glättbürste
- Den Bürstenkopf unter oder über der Haarsträhne nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die festen Borsten nach oben zeigen.
- Dünnes Haar kann besser entwirrt und geglättet werden, wenn Sie die Bürste über der Haarpartie ansetzen. Legen Sie die Bürste unter die Haarpartie, um dickeres Haar zu glätten und ihm mehr Volumen zu verleihen.
- Mit der anderen Hand die Haarsträhne straff gegen den Bürstenkopf ziehen, so dass die festen Borsten das Haar durchdringen.
- Mit dem Bürstenkopf sanft durch die Strähne gleiten und sie dabei straffen und formen, um sie während des Trocknens zu glätten.
- Für einen lang anhaltenden Effekt die Kühlfunktion wählen und durch das warme Haar bürsten, um es zu glätten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

Großer Diffusor
Großer Keramikdiffusor mit Ionenstromsystem für schnelles, einfaches und kräuselfreies Trocknen.

Einstellungen für Luftstrom und Temperatur
Das Gerät bietet 3 Luftstromstufen und 4 Temperaturstufen einschließlich einer Kühlstufe.

Um den Luftstrom einzustellen, drücken Sie die Taste, bis die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit erreicht ist. Die jeweilige Luftstromgeschwindigkeit wird durch eine weiße LED angezeigt.

Für die Temperatureinstellung die entsprechende Taste drücken, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die jeweilige Temperaturstufe wird durch eine rote LED angezeigt. Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um die Kühlfunktion zu aktivieren - die 3 LED-Leuchten wechseln dann von rot auf blau.

Beginnen Sie bei der Temperaturwahl zum Trocknen und Stylen Ihres Haars mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie diese dann nach Bedarf. Für empfindliches, feines, gebleichtes oder kolorierters Haar sollten Sie die niedrige Temperaturstufe wählen. Für dickeres Haar können Sie die höhere Temperaturstufe verwenden.
Abschließend die Kühlstufe auf dem warmen Haar verwenden, um Ihre Frisur zu fixieren.

Ultra-Care-Modus
Um den Ultra-Care-Modus zu aktivieren, halten Sie die Temperaturwahltaste 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Temperatur-LED abwechselnd rot und blau leuchtet und damit anzeigt, dass der Luftstrom zwischen heiß und kühl abwechselt. Um den Ultra-Care-Modus auszuschalten, drücken Sie einmal auf die Temperaturtaste, um zu Ihrer gewählten Heizstufe zurückzukehren.

Speicherfunktion
Die Speicherfunktion speichert die von Ihnen bevorzugte Temperatureinstellung, um die Benutzung zu erleichtern und gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen. Die Speicherfunktion wird während des Gebrauchs automatisch aktiviert, um Ihre bevorzugte Temperatureinstellung zu speichern.

Sobald Sie die gewünschte Temperatur eingestellt haben, speichert die Speicherfunktion die gewählte Temperatur für den zukünftigen Gebrauch.

Beim nächsten Einschalten des Geräts wählt das Gerät automatisch die gespeicherte Temperatur. Um die gespeicherte Temperatur zurückzusetzen, wählen Sie einfach eine andere Temperatur.

Anti-Frizz-Technologie
Das fortschrittliche, feuchtigkeitsausgleichende duale Ionensystem kombiniert sowohl positive als auch negative Ionen, die gemeinsam wirken, um beim Trocknen und Stylen auch Frizz zu glätten. Ihr Haar fühlt sich seidig gepflegt an und erhält einen luxuriösen Glanz.

Abnehmbarer Magnetfilter
Der abnehmbare magnetische Einlassfilter vereinfacht die Reinigung und optimiert damit den Luftstrom des Föhnstabs für schnelles, effizientes Trocknen.

Pflege & wartung
Beachten Sie bitte die folgenden Schritte, um Ihr Gerät in bestmöglichem Zustand zu halten:
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist. Die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und es vor dem Gebrauch wieder vollständig trocken ist.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern stattdessen locker neben dem Gerät aufrollen.
- Das Gerät nicht zu weit weg von der Steckdose verwenden, um nicht am Kabel zu zerren.
- Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.
- Bewahren Sie Ihren Föhnstab immer in dem mitgelieferten Etui auf, um ihn in bestem Zustand zu halten.

Reinigung des abnehmbaren magnetischen Einlassfilters
- Um die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern, ist es wichtig, den Einlassfilter sauber zu halten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
- Mit einer weichen Bürste Haare und andere Rückstände vom Filter entfernen.

NEDERLANDS

AS6558E / AS6558U

Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING
- Zorg dat het haar handdoekdroog en doorgekamd is, zodat het klitvrij en niet te nat meer is. Verdeel het haar in plukken om het te drogen en/of te stylen.
- Gebruik, om het haar te drogen, het basishandvat zonder opzetstuk. Om het haar te stylen plaatst u de gewenste opzetborstel op het handvat. Voor het verwisselen van de opzetstukken zie 'Opzetstukken verwisselen'.
- Verschuif de schakelaar om het apparaat aan te zetten en selecteer een warmte die geschikt is voor uw haartype.

Let op: Het blauwe LED-lampje onder de luchtuitvoer zal oplichten om aan te geven dat de ionenfunctie is geactiveerd.
- Schuif na gebruik de schakelaar terug om het apparaat weer uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.

Opzetstukken verwisselen
- Plaats het opzetstuk over de luchtuitlaat met de haakjes aan de achterkant van het opzetstuk naar boven. Zet de onderkant van het opzetstuk een beetje schuin tegen het apparaat aan en duw de bovenkant van het opzetstuk voorzichtig op de handgreep totdat hij vastklikt.

BELANGRIJK! Het wordt aanbevolen om bij het eerste gebruik te beginnen met de mondstukken op de laagste warmte- en luchtstroomstand. Verhoog de instellingen om het gewenste resultaat voor uw haartype te bereiken.
Waarschuwing! Na gebruik op hoge stand kunnen de opzetstukken zeer heet worden. Wees extra voorzichtig bij het verwijderen van het apparaat.

Drogen
- Gebruik, om het haar te drogen, het basishandvat zonder opzetstuk.
- Richt de luchtstroom langs de haarschacht naar beneden om de lok glad en zacht te maken terwijl u droogt.
- Kies daarna, om het haar langduriq in model te houden, de koele stand en blaas rustig de koude lucht door het haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Pneumatische borstel om het haar glad te maken
- Plaats de borstelkop onder een haarlok, dicht bij de hoofdhuid met de flexibele borstelharen naar boven gericht.
- Gebruik de borstel om krullen glad te strijken en voorzichtig klitten te verwijderen terwijl u het haar droog maakt.
- Beweeg de borstelkop langzaam naar beneden door elke haarlok, om het haar te drogen, glad te maken en te laten glanzen.
- Kies daarna, om het haar langduriq in model te houden, de koele stand, en borstel de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Opzetborstel om het haar steil te maken
- Plaats de borstelkop onder of boven een haarlok, dichtbij de haaraanzet, met de stevige borstelharen naar boven gericht.
- Door de haarlok van bovenaf te borstelen kunt u het haar ontwarren, en dunner haar steil maken. Door de borstel onder de haarlok te plaatsen kunt u dikker haar ontkrullen en volume toevoegen.
- Trek met de andere hand de haarlok strak tegen de borstelkop zodat de harde borstelharen door het haar steken.
- Laat de borstelkop rustig door de lok glijden terwijl u de lok straktreek en controle houdt over het haar, zodat de lok steil wordt tijdens het drogen.
- Kies, om het haar langduriq in model te houden, daarna de koele stand en borstel de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

Grote diffuser
Grote keramische diffuser met ionenstroomsysteem om snel, eenvoudig en pluisvrij te drogen.

Luchtstroom- en warmteinstellingen
Er zijn 3 luchtstroom- en 4 warmtestanden, waaronder een koude stand.

Druk op de knop om de gewenste luchtstroomsnelheid te kiezen. Een wit LED-lampje zal oplichten om elk van de drie luchtstroomsnelheden aan te geven.

Druk, om de temperatuur in te stellen, op de knop om de gewenste temperatuur te kiezen. Een rood LED-lampje zal oplichten om elk van de drie warmtestanden aan te geven. Druk een vierde keer op de knop om de koele stand te activeren – de 3 LED-lampjes veranderen dan van rood naar blauw.

Wanneer u een warmtestand kiest om uw haar te drogen en te stylen, begint u met de laagste stand en kunt u deze naar wens verhogen. Gebruik bij broos, fijn, gebleekt of gekleurd haar de lagere warmtestanden. Gebruik voor dikker haar de hogere warmtestand.

Gebruik de koude stand op warm haar om het model te fixeren.

Ultra Care-stand
Om de Ultra Care-functie te activeren, houdt u de temperatuurinstelknop 1 à 2 seconden ingedrukt totdat de temperatuur-LEDs afwisselend rood en blauw branden om aan te geven dat de luchtstroom wisselt tussen een warme en een koele luchtstroom. Om de Ultra Care-functie uit te schakelen, drukt u eenmaal op de temperatuurknop om terug te keren naar de gekozen warmtestand.

Geheugenfunctie
Voor het gemak onthoudt de geheugenfunctie de ingestelde warmtestand en zorgt zo voor een constant resultaat. De geheugenfunctie wordt tijdens het gebruik automatisch geactiveerd om de gewenste temperatuurinstelling op te slaan.

Als de gewenste temperatuurinstelling is geselecteerd, slaat de geheugenfunctie deze temperatuur op voor toekomstig gebruik.

Wanneer u het apparaat de volgende keer aanzet, selecteert hij automatisch de opgeslagen temperatuur. Als u de temperatuur die is opgeslagen in de geheugenfunctie wilt veranderen, selecteert u gewoon een andere temperatuur.

Technologie tegen pluizig haar
Het geavanceerde dubbele ionensysteem voor een goede vochtbalans combineert positieve en negatieve ionen, die samenwerken om pluizig haar tegen te gaan, terwijl u het haar droogt en in model brengt. Het haar voelt daardoor zijdezacht en verzorgd aan en krijgt een luxe glans.

Afneembaar magnetisch filter
Het afneembare magnetische invoerfilter maakt het reinigen eenvoudig en optimaliseert daarmee de luchtstroom van de droger, voor snelle droogprestaties.

Verzorging & onderhoud
Volg onderstaande stappen om uw apparaat in optimale conditie te houden:
- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Zorg dat er geen water in het apparaat komt en dat hij helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.
- Om uw föhnborstel in optimale conditie te houden, dient u hem altijd te bewaren in de meegeleverde verpakking.

Reinigen van het verwijderbare magnetische invoerfilter
- Om de levensduur van uw product te verlengen, is het belangrijk om het luchtinvoerfilter schoon te houden.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is.
- Gebruik een zacht borsteltje om haartjes en ander vuil uit het filter te verwijderen.

ITALIANO

AS6558E / AS6558U

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di usare il prodotto.

ISTRUZIONI PER L'USO
- Asciugare sommariamente i capelli con un asciugamano per eliminare l'acqua in eccesso ed eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per essere asciugate/modellate.
- Usare il ferro ad aria senza un accessorio per asciugare i capelli. Per modellarli, inserire la spazzola preferita sull'impugnatura. Per variare gli accessori, consultare la sezione "Cambio degli accessori".
- Impostare l'interruttore su "on" e selezionare una temperatura e un flusso d'aria adatto al proprio tipo di capelli.

Nota: la luce LED blu si illumina sotto l'uscita dell'aria a indicare l'attivazione della funzione a ioni anti piccoli arricciamenti indesiderati.
- Dopo l'uso, impostare l'interruttore su "off" per spegnere, quindi staccare l'apparecchio dalla corrente elettrica.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Cambio degli accessori
- Con i ganci sulla parte posteriore dell'accessorio situati nella parte superiore, posizionare l'accessorio sopra l'uscita dell'aria. Tenendo leggermente inclinata la parte inferiore dell'accessorio, che tocca l'apparecchio, premere delicatamente la parte alta dell'accessorio sull'impugnatura, fino ad avvertire lo scatto che ne conferma il corretto posizionamento.

IMPORTANTE! Si consiglia di iniziare a utilizzare gli ugelli con l'impostazione di calore e flusso d'aria più bassa al primo utilizzo. Aumentare le impostazioni per ottenere il risultato desiderato in base al proprio tipo di capelli.
Attenzione! Dopo l'uso ad alte impostazioni, gli accessori possono diventare molto caldi. Prestare particolare attenzione durante la rimozione dall'unità.

Asciugatura
- Usare il ferro ad aria senza un accessorio per asciugare i capelli.
- Dirigere il flusso d'aria in basso lungo il fusto del capello, in modo da lisciarlo durante l'asciugatura.
- Per un'acconciatura di lunga durata, selezionare la funzione "aria fresca" e orientare delicatamente sui capelli caldi per lisciare e fissare l'acconciatura.
- Ripetere l'operazione per ogni ciocca di capelli.

Spazzola lisciante imbottita
- Posizionare la testa della spazzola sotto la ciocca di capelli, vicino al cuoio capelluto, con le setole flessibili rivolte verso l'alto.
- Utilizzare la spazzola per lisciare i riccioli e per eliminare delicatamente i nodi durante l'asciugatura.
- Spostare lentamente la testa della spazzola verso il basso lungo la ciocca per asciugare, lisciare e conferire luminosità
- Per uno styling destinato a durare, selezionare la funzione «aria fresca», quindi passare la spazzola nei capelli caldi, in modo da lisciare e definire l'acconciatura.
- Ripetere l'operazione per ogni ciocca di capelli.

Spazzola lisciacapelli
- Posizionare la spazzola al di sotto o al di sopra della ciocca di capelli, vicino al cuoio capelluto, con le setole rigide rivolte verso l'alto.
- Utilizzare la spazzola sopra la ciocca di capelli contribuisce a eliminare i nodi e a lisciare i capelli più sottili. Posizionare la spazzola al di sotto della ciocca per favorire la lisciatura dei capelli più spessi e conferire volume.
- Usare l'altra mano per tenere la ciocca di capelli tesa contro la spazzola, fino al penetrare delle setole rigide nei capelli.
- Far scorrere delicatamente la spazzola lungo la ciocca, creando tensione e controllo all'interno dei capelli, per lisciare la ciocca durante l'asciugatura.
- Per un'acconciatura di lunga durata, selezionare la funzione "aria fresca" e orientare delicatamente sui capelli caldi per lisciare e fissare l'acconciatura.
- Ripetere l'operazione per ogni ciocca di capelli.

Diffusore ampio
Ampio diffusore in ceramica con un sistema a flusso di ioni che permette di asciugare in modo rapido, semplice e senza i piccoli arricciamenti indesiderati.

Impostazioni flusso d'aria/temperatura
Sono previsti 3 flussi d'aria e 4 temperature, compresa la funzione ""aria fresca".

Per regolare il flusso d'aria, premere il pulsante fino al raggiungimento della velocità desiderata del flusso d'aria. Una luce LED bianca si illumina a indicare ciascuna delle tre velocità di flusso d'aria.

Per regolare la temperatura, premere il pulsante fino al raggiungimento della temperatura desiderata. Una luce LED rossa si illumina a indicare ciascuna delle tre temperature. Premere il pulsante una quarta volta per attivare la funzione “aria fresca” – le luci LED 3x cambiano da rosse a blu.
Per asciugare e modellare i propri capelli, scegliere, per iniziare, l’impostazione più bassa. Aumentare all’occorrenza. Se i capelli sono fragili, sottili, decolorati o tinti, usare le temperature più basse. Per capelli più spessi, selezionare la temperatura più alta.

Usare la funzione “aria fresca” sui capelli caldi per fissare l’acconciatura.

Modalità Ultra-Care
Per attivare la modalità Ultra-Care Mode, tenere premuto il pulsante di regolazione della temperatura per 1-2 secondi fino a quando i LED della temperatura si alternano fra rosso e blu, a indicare che il flusso si alterna fra uno di aria calda e uno di aria fresca. Per disattivare la modalità Ultra-Care, premere una volta il pulsante della temperatura per tornare all’impostazione prescelta di calore.

Funzione memoria
La funzione di memoria memorizza l’impostazione della temperatura preferita per facilitá d’uso e massima efficacia. La funzione memoria si attiva automaticamente durante l’uso per memorizzare l’impostazione di temperatura preferita.

Una volta selezionata l’impostazione della temperatura desiderata, la funzione memoria memorizza, per un uso futuro, la temperatura selezionata.

Alla successiva accensione, l’apparecchio selezionerà automaticamente la temperatura memorizzata. Per reimpostare la temperatura memorizzata nella funzione di memoria, è sufficiente selezionare una temperatura diversa.

Tecnologia Anti-Frizz
Il sistema avanzato dual ionic di bilanciatura dell’umidità combina sia gli ioni positivi che quelli negativi, che lavorano insieme per eliminare i piccoli arricciamenti indesiderati mentre i capelli vengono asciugati e modellati. I capelli risultano vellutati con una luminosità brillante.

Filtro magnetico amovibile
Il filtro magnetico amovibile di entrata dell’aria facilita la pulizia dell’apparecchio e ottimizza il flusso d’aria per la massima rapidità di asciugatura.

Pulizia e manutenzione
Per garantire sempre la massima efficacia dell’apparecchio, procedure come descritto di seguito:
- Controllare che l’apparecchio si spento, staccato dall’apparecchio e raffreddato. Per pulire l’esterno dell’apparecchio, passarvi sopra un panno leggermente inumidito. Prestare la massima attenzione affinché non entri acqua nell’apparecchio, che deve essere totalmente asciutto prima dell’uso.
- Non avvolgere il cavo attorno all’apparecchio. Attorcigliarlo e lasciarlo libero a lato dell’apparecchio stesso.
- Non utilizzare l’apparecchio se il cavo risulta teso dalla presa elettrica.
- Staccare sempre dalla presa elettrica dopo l’uso.
- Per mantenere sempre la massima efficacia della vostra piastra ad aria, conservarla sempre nella custodia fornita in dotazione.

Pulizia del filtro magnetico amovibile di entrata
- Per allungare la durata del prodotto, è importante tenere il filtro di ingresso pulito.
- Controllare che l’apparecchio sia spento, staccato dalla presa elettrica e raffreddato.
- Con una spazzolina morbida, eliminare i capelli e gli eventuali altri residui dal filtro.

ESPAÑOL

AS6558E / AS6558U

Lea atentamente estas consignas de seguridad antes de utilizar el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO
- Seque el cabello con una toalla y péinelo para eliminar el exceso de agua y cualquier enredo. Divida el pelo en mechones para secarlo o moldearlo.
- Use el Air Wand sin accesorio para secar el pelo. Para moldear, coloque el cabezal de cepillo que prefiera. Para cambiar el accesorio, consulte la sección «Cambiar los accesorios»
- Coloque el interruptor a la posición «on» y seleccione una temperatura y un caudal de aire adecuados para su tipo de cabello.

Atención: La luz LED azul se iluminará debajo de la salida de aire para indicar que la función iónica antiencrespamiento está activada.
- Cuando termine, coloque el interruptor en la posición «off» para apagar el aparato y desenchúfelo.
- Deje que se enfríe antes de guardarlo.

Cambiar los accesorios
- Con los ganchos de la parte posterior del accesorio situados hacia arriba, coloque el accesorio sobre la salida de aire. Formando un ligero ángulo, con la parte inferior del accesorio que está pegada al aparato, empuje suavemente la parte superior del accesorio hacia el aparato hasta que encaje en su sitio.

¡IMPORTANTE! Se recomienda comenzar a utilizar las boquillas en la configuración de calor y flujo de aire más baja en el primer uso. Aumente los ajustes para lograr el resultado deseado según su tipo de cabello.

¡Advertencia! Tras el uso a alta temperatura, los accesorios pueden calentarse mucho. Tenga especial cuidado al retirarlos del dispositivo.

Secado
- Use el Air Wand sin accesorio para secar el pelo.
- Dirija el flujo de aire hacia abajo para alisar cada mechón mientras seca.
- Para aumentar la duración del peinado, seleccione el ajuste frío y pase el secador suavemente por el cabello caliente para fijar el peinado y alisarlo.
- Repita la operación con cada mechón.

Cepillo alisador
- Coloque el cepillo debajo de un mechón, cerca de las raíces y con las cerdas apuntando hacia arriba.
- Utilice el cepillo para alisar los rizos y eliminar suavemente los enredos al tiempo que seca el pelo.
- Mueva lentamente el cabezal del cepillo hacia abajo con cada mechón, para secar, alisar y dar brillo.
- Para aumentar la duración del peinado, seleccione el ajuste frío y pase el cepillo suavemente por el cabello caliente para fijar el peinado y alisarlo.
- Repita la operación con cada mechón.

Cepillo alisador
- Coloque el cabezal del cepillo debajo o encima de un mechón, cerca de las raíces y con las cerdas apuntando hacia arriba.
- Use el cepillo sobre el mechón ayudará a desenredar y alisar el cabello más fino. Coloque el cepillo debajo del mechón para alisar el cabello más grueso y añadir volumen.
- Use la otra mano para tensar el mechón contra el cabezal del cepillo para que las cerdas penetren a través del cabello.
- Deslice suavemente el cabezal del cepillo por el mechón creando tensión y control para alisarlo al tiempo que lo seca.
- Para aumentar la duración del peinado, seleccione el ajuste frío y pase el cepillo suavemente por el cabello caliente para fijar el peinado y alisarlo.
- Repita la operación con cada mechón.

Difusor grande
Gran difusor cerámico con sistema de flujo de iones que proporciona un secado rápido, fácil y sin encrespamiento.

Ajustes de velocidad de aire y temperatura
Dispone de 3 ajustes de velocidad de aire y 4 de temperatura, incluido un ajuste frío.

Para ajustar la velocidad del aire, pulse el botón hasta alcanzar la velocidad deseada. Se encenderá un LED blanco para indicar cada uno de los ajustes de velocidad.

Para ajustar la temperatura, pulse el botón hasta alcanzar la temperatura deseada. Se encenderá un LED rojo para indicar cada una de las tres temperaturas. Pulse el botón por cuarta vez para activar el ajuste de aire frío: las 3 luces LED cambiarán de rojo a azul.

Empiece por la temperatura más baja y vaya aumentando en función de las necesidades. Si tiene el cabello fino, delicado, decolorado o teñido, utilice el ajuste de calor más bajo. Para cabello más grueso, utilice el ajuste de calor más alto.
Utilice el ajuste de aire frío con el pelo caliente para fijar el peinado.

Modo Ultra Care
Para activar el modo Ultra Care, mantenga pulsado el botón de ajuste de temperatura durante 1-2 segundos hasta que las luces LED de temperatura alternen entre rojo y azul para indicar que el aire está alternando entre caliente y frío. Para desactivar la función Ultra Care, pulse el botón de temperatura una vez para volver al ajuste de calor elegido.

Función de memoria
La función de memoria almacena sus ajustes de calor favoritos para facilitar su uso y obtener unos resultados coherentes. La función de memoria se activa automáticamente durante el uso para almacenar su ajuste de temperatura favorito.

Una vez seleccionado el ajuste de temperatura deseado, la función de memoria almacenará la temperatura seleccionada para su uso futuro.

Al volver a encender el aparato, se seleccionará automáticamente la temperatura memorizada. Para restablecer la temperatura almacenada en la función de memoria, basta con seleccionar una temperatura diferente.

Tecnología antiencrespamiento
El avanzado sistema iónico dual equilibra la humedad y combina iones positivos y negativos, que trabajan conjuntamente para eliminar el encrespamiento durante el secado y el peinado. El cabello queda sedoso y acondicionado, con un brillo magnífico.

Filtro magnético extraíble
El filtro magnético extraíble facilita la limpieza y, por lo tanto, optimiza el flujo de aire del secador para lograr un secado rápido.

Cuidado y mantenimiento
Para mantener este aparato en las mejores condiciones posibles, siga los siguientes pasos:
- Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. Para limpiar el exterior, utilice un paño húmedo. Tenga cuidado de que no penetre agua en el aparato y de que está completamente seco antes de usarlo.
- No enrosque el cable alrededor del aparato, recójalo sin apretar y déjelo al lado del aparato.
- No use el aparato a una distancia excesiva del enchufe.
- Desenchúfelo siempre después de usarlo.
- Para conservar su Air Wand en las mejores condiciones, guárdelo siempre en el estuche incluido

Limpieza del filtro magnético extraíble
- Para aumentar la vida útil de su producto, es importante mantener limpio el filtro.
- Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. Con un cepillo suave, retire del filtro los restos de cabello y otros residuos.

PORTUGUÊS

AS6558E / AS6558U

Leia atentamente estas instruções de segurança antes de utilizar o aparelho.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Seque o cabelo com uma toalha e penteie-o para remover o excesso de água e quaisquer emaranhados. Divida o cabelo em madeixas prontas para secar/modelar.
- Utilize a Air Wand sem acessório para secar o cabelo. Para modelar, coloque a cabeça da escova preferida na pega. Para mudar de acessório, consulte a secção «Substituição dos acessórios».
- Deslize o interruptor para a posição «on» e selecione uma regulação de temperatura e de fluxo de ar adequadas ao seu tipo de cabelo.

Nota: A luz LED azul acende-se por baixo da saída de ar para indicar que a função iónica anti-encrespamento está ativada.
- Após a utilização, deslize o interruptor para a posição «off» para desligar o aparelho e retire a ficha da tomada.
- Deixe arrefecer o aparelho antes de o guardar.

Substituição dos acessórios
- Posicione o acessório sobre a saída de ar, com os ganchos na traseira do acessório situados na parte superior. Com uma ligeira inclinação para que a parte inferior do acessório toque no aparelho, empurre com cuidado a parte superior do acessório em direção à pega até encaixar no lugar.

IMPORTANTE! Recomenda-se começar a utilizar os bocais na configuração mais baixa de calor e fluxo de ar na primeira utilização. Aumente os ajustes para obter o resultado desejado para o seu tipo de cabelo.

Aviso! Após a utilização em níveis elevados, os acessórios podem ficar muito quentes. Tenha cuidado extra ao removê-los do aparelho.

Secagem
- Utilize a Air Wand sem acessório para secar o cabelo.
- Dirija o fluxo de ar no sentido descendente do fio do cabelo para alisar a madeixa enquanto seca.
- Para um penteado duradouro, selecione a regulação de ar frio e passe o aparelho lentamente pelo cabelo quente para fixar e alisar.
- Repita o procedimento para cada madeixa de cabelo.

Escova de alisamento almofadada
- Posicione a cabeça da escova por baixo de uma madeixa de cabelo, junto das raízes com as cerdas flexíveis a apontar para cima.
- Utilize a escova para alisar os caracóis e remova cuidadosamente quaisquer emaranhados à medida que seca o cabelo.
- Movimente lentamente a cabeça da escova para baixo ao longo de cada madeixa para secar, alisar e dar brilho.
- Para fazer durar o penteado, selecione o modo de frio e passe a escova pelo cabelo quente para fixar e alisar.
- Repita para cada madeixa de cabelo.

Escova de alisamento
- Coloque a cabeça da escova por baixo ou por cima da madeixa de cabelo, junto ao couro cabeludo, com as cerdas firmes viradas para cima.
- Utilizando a escova por cima da madeixa de cabelo ajuda a desembaraçar e a alisar o cabelo mais fino. Coloque a escova por baixo da madeixa de cabelo para ajudar a alisar o cabelo mais espesso e para dar volume.
- Utilize a outra mão para puxar a madeixa de cabelo esticada contra a cabeça da escova até as cerdas firmes penetrarem no cabelo.
- Deslize lentamente a cabeça da escova pela madeixa, criando tensão e controlo através do cabelo para alisar a madeixa enquanto seca.
- Para um penteado duradouro, selecione a regulação de ar frio e passe a escova pelo cabelo quente para fixar e alisar.
- Repita o procedimento para cada madeixa de cabelo.

Difusor grande
Difusor grande em cerâmica com sistema de fluxo iónico que proporciona uma secagem rápida, fácil e sem frisados.

Regulações de fluxo de ar / temperatura
Existem 3 regulações de fluxo de ar e 4 regulações de temperatura, incluindo uma regulação de ar frio.

Para regular o fluxo de ar, prima o botão até atingir a velocidade de fluxo de ar pretendida. Uma luz LED branca acende-se para indicar cada uma das três velocidades do fluxo de ar.

Para regular a temperatura, prima o botão até atingir a temperatura pretendida. Uma luz LED vermelha acende-se para indicar cada uma das três temperaturas. Prima o botão uma quarta vez para ativar a regulação de ar frio as três luzes LED mudarão de vermelho para azul.

Ao escolher uma regulação de temperatura para secar e modelar o seu cabelo, comece com a regulação mais baixa e aumente-a conforme necessário. Se tiver cabelo delicado, fino, descolorado ou pintado, utilize a regulação de temperatura mais baixa. Se tiver cabelo espesso, utilize a regulação de temperatura mais alta.
Utilize a regulação de ar frio em cabelos quentes para fixar o penteado.

Modo de cuidados capilares extremos
Para ativar o Modo de Cuidados Capilares Extremos, prima e mantenha premido o botão de regulação da temperatura durante 1-2 segundos até que as luzes LED da temperatura alternem entre vermelho e azul para indicar que o fluxo de ar está a alternar entre um fluxo de ar quente e frio. Para desativar esta função, prima o botão de temperatura uma vez para voltar à regulação de temperatura escolhida.

Função de memória
Esta função memoriza a sua regulação de temperatura preferida para facilitar a utilização e obter resultados consistentes. A função de memória é ativada automaticamente durante a utilização para guardar a sua regulação de temperatura preferida.

Assim que a temperatura desejada for selecionada, a função de memória guardará essa temperatura para utilização futura.

Quando voltar a ligar o aparelho, este selecionará automaticamente a temperatura memorizada. Para mudar a temperatura memorizada, basta selecionar uma temperatura diferente.

Tecnologia anti-encrespamento
O avançado sistema iónico duplo combina iões positivos e negativos que, em conjunto, equilibram o nível de humidade hidratando o cabelo e eliminando o encrespamento à medida que seca e modela o cabelo. O seu cabelo fica sedoso e hidratado com um brilho luxuriante.

Filtro magnético removível
O filtro magnético removível facilita a limpeza e, por conseguinte, otimiza o fluxo de ar dos secadores para um desempenho de secagem rápido.

Limpeza e manutenção
Para conservar o seu aparelho nas melhores condições possíveis, siga os procedimentos indicados a seguir:
- Certifique-se de que o aparelho está apagado, desligado e frio. Para limpar o exterior do aparelho, utilize um pano húmido. Preste atenção para que não entre água do aparelho e seque-o bem antes de utilizar.
- Não enrole o cabo à volta do aparelho, em vez disso enrole sem apertar e deixe-o pender ao lado do aparelho.
- Não utilize o aparelho de forma que o cabo fique esticado desde a tomada elétrica.
- Desligue sempre o aparelho depois de utilizar.
- Para manter a sua Air Wand nas melhores condições, guarde-a sempre no estojo fornecido.

Limpeza do filtro magnético removível
- Para prolongar a vida útil do aparelho, é importante manter o filtro limpo.
- Certifique-se de que o aparelho está apagado, desligado e frio.
- Com uma escova macia, retire quaisquer cabelos e resíduos do filtro.

DANSK

AS6558E / AS6558U

Læs disse sikkerhedsanvisninger nøje, inden du bruger apparatet.

BRUGSANVISNING
- Sørg for, at håret er håndklædetørt og kæmmet igennem for at fjerne eventuelle sammenfiltringer. Opdel håret i sektioner, der er klar til styling.
- Brug Air Wand uden tilbehør til at tørre håret. For at style skal du sætte det foretrukne børstehoved på håndtaget. Se afsnittet «Udskiftning af tilbehør» for at skifte tilbehør.
- Skub kontakten til «on»-positionen, og vælg en temperatur- og luftstrømsindstilling, der passer til din hårtype.

Bemærk: Det blå LED-lys vil lyse under luftudtaget for at indikere, at den krusfri ion-funktion er aktiveret.
- Efter brug skal du skubbe kontakten til «off» for at slukke for apparatet og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Lad apparatet afkøle, før det lægges til opbevaring.

Udskiftning af tilbehør
- Anbring tilbehøret over luftudtaget, med krogene på tilbehørets bagside opad. Hold tilbehøret en smule skråt, så bunden rører ved apparatet, og skub tilbehørets overside forsigtigt ind mod håndtaget, til det klikker på plads.

VIGTIGT! Det anbefales at begynde at bruge mundstykkerne med den laveste varme- og luftstrømsindstilling ved første brug. Øg indstillingerne for at opnå det ønskede resultat for din hårtype.

Advarsel! Efter brug ved høje indstillinger kan tilbehøret blive meget varmt. Vær ekstra forsigtig ved fjernelse fra enheden.

Tørring
- Brug Air Wand uden tilbehør til at tørre håret.
- Ret luftstrømmen ned gennem hårstrået for at udglatte sektionen, mens du tørrer.
- For en styling der holder, skal du vælge køleindstillingen og forsigtigt blæse gennem varmt hår for at sætte og glatte det.
- Gentag for hver hårsektion.

Glattebørste med pude
- Anbring børsten under en hårsektion nær hovedbunden, så de fleksible pigge peger opad.
- Brug børsten til at glatte krøller ud og forsigtigt fjerne sammenfiltringer, mens håret tørres.
- Bevæg børstehovedet langsomt ned langs hver hårsektion for at tørre, glatte og tilføre glans.
- Få frisuren til at holde ved at vælge koldluftindstillingen og barste det varme hår igennem, så det fikseres og glattes.
- Gør det samme med de øvrige hårsektioner.

Glattebørste
- Anbring børstehovedet under eller over en hårsektion, så tæt på rødderne som muligt, så børstehårene peger opad.
- Brug af børsten over hårsektionen hjælper med at udfiltrere og glatte tyndere hår. Placer børsten under hårsektionen for at hjælpe med at glatte tykkere hår og tilføje volumen.
- Brug din anden hånd til at trække hårsektionen stramt mod børstehovedet, indtil børsterne trænger gennem håret.
- Gild forsigtigt børstehovedet gennem sektionen for at skabe spænding og kontrol gennem håret for at glatte sektionen ud, mens du tørrer.
- For en styling der holder, skal du vælge køleindstillingen og forsigtigt børste gennem varmt hår for at sætte og glatte det.
- Gentag for hver hårsektion

Stor diffuser
Stor keramisk diffuser med ionstrømningssystem, der giver en hurtig, nem og krusfri tørring.

Indstillinger for luftstrøm/temperatur
Der er 3 luftstrøms- og 4 temperaturindstillinger inklusive en køleindstilling.

For at indstille luftstrømmen skal du trykke på knappen, indtil den ønskede luftstrømshastighed er nået. En hvid LED vil lyse for at angive hver af de tre luftstrømshastigheder.

For at indstille temperaturen skal du trykke på knappen, indtil den ønskede luftstrømshastighed er nået. En rød LED vil lyse for at angive hver af de tre varmeindstillinger. Tryk på knappen en fjerde gang for at aktivere køleindstillingen – de 3x LED-lys skifter fra rød til blå.

Når du vælger en temperaturindstilling til at tørre og style dit hår, skal du starte med den laveste indstilling og øge efter behov. Hvis du har sart, fint, bleget eller farvet hår, skal du bruge de lavere varmeindstillinger. Brug de højere varmeindstillinger til tykt hår.

Brug køleindstillingen på varmt hår til at sætte håret.

Ultra-Care-funktion
For at aktivere Ultra Care-funktionen skal du trykke på temperaturindstillingsknappen, og holde den nede i 1-2 sekunder, indtil temperatur-LED'lysene skifter mellem rødt og blåt for at angive, at luftstrømmen veksler mellem en varm og kold luftstrøm. For at deaktivere Ultra-Care-funktionen skal du trykke én gang på temperaturknappen for at vende tilbage til din valgte varmeindstilling.

Hukommelsesfunktion
Af hensyn til brugervenlighed og ensartede resultater gemmer hukommelsesfunktionen din foretrukne temperaturindstilling. Hukommelsesfunktionen aktiveres automatisk under brug og gemmer din foretrukne temperaturindstilling.

Når den ønskede temperaturindstilling er valgt, gemmer hukommelsesfunktionen den valgte temperatur til fremtidig brug.

Når du tænder for apparatet næste gang, vil det automatisk vælge den gemte temperatur. Hvis du vil nulstille temperaturen, der er gemt af hukommelsesfunktionen, skal du blot vælge en anden temperatur.

Krusfri teknologi
Det avancerede fugtbalancerende dobbeltioniske system kombinerer både positive og negative ioner, der arbejder sammen for at eliminere krus, mens du tørrer og styler. Dit hår efterlades silkeblødt og konditioneret med luksurøs glans.

Aftageligt magnetisk filter
Det aftagelige magnetiske indløbsfilter gør rengøringen nem og optimerer således hårtørrerens luftstrøm for hurtig tørreevne

Pleje og vedligeholdelse
Følg nedenstående trin for at hjælpe med at holde dit apparat i den bedst mulige tilstand:
- Sørg for, at apparatet er slukket, frakoblet og afkølet. Rengør ydersiden af apparatet ved at tørre det med en fugtig klud. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet, og at det er helt tørt før brug.
- Vikl ikke ledningen omkring apparatet. Rul i stedet ledningen op ved siden af apparatet.
- Brug ikke apparatet, så langt væk, at ledningen strækkes fra strømforsyningen.
- Tag altid stikket ud efter brug.
- Opbevar altid din Air Wand i det medfølgende etui, når den ikke er i brug, for at holde den i bedst mulig stand.

Rengøring af det aftagelige magnetiske indløbsfilter
- For at forlænge dit produkts levetid er det vigtigt at holde indløbsfilteret rent.
- Sørg for, at apparatet er slukket, frakoblet og afkølet.
- Fjern eventuelt hår og andet snavs fra filteret med en blød børste.

SVENSKA

AS6558E / AS6558U

Läs dessa säkerhetsföreskrifter noga innan du använder enheten.

BRUKSANVISNING
- Se till att håret är handdukstorrt och genomkammat så att överskottsvatten och knutar är borta. Dela upp håret i sektioner för torkning/styling.
- Använd Air Wand (airstylern) utan tillbehör för att torka håret. Montera önskat borsthuvud på skaftet för att style. Avsnittet Byta tillbehör innehåller information om hur du byter tillbehör.
- Slå på strömbrytaren och välj en temperatur- och luftflödesinställning som passar din hårtyp.

Obs! Den blå LED-lampan under luftutgången börjar lysa för att indikera att jonfunktionen är aktiverad.
- Stäng av apparaten genom att slå av strömbrytaren när du är klar och dra kontakten ur vägguttaget.
- Låt apparaten svalna innan du lägger undan.

Byta tillbehör
- Placera tillbehöret över luftutblåset med krokarna på tillbehörets baksida högst upp, med en liten vinkel så att tillbehörets nedre del rör vid apparaten. Tryck försiktigt tillbehörets övre del mot skaftet tills det klickar på plats.

VIKTIGT! Det rekommenderas att börja använda munstyckena med den lägsta värme- och luftflödesinställningen vid första användningen. Öka inställningarna för att uppnå önskat resultat för din hårtyp.

Varning! Efter användning vid höga inställningar kan tillbehören bli mycket heta. Var extra försiktig när du tar bort dem från enheten.

Torkning
- Använd Air Wand utan tillbehör för att torka håret.
- Rikta luftflödet nedåt längs hårstråna för att släta ut håret medan du torkar.
- Få frisyren att hålla länge genom att välja kallluftsinställningen och försiktigt blåsa igenom det varma håret för att fixera och släta ut.
- Upprepa i varje hårsektion.

Kuddborste för plattning
- Placera borsthuvudet under en hårsektion, nära hårbotten, med de böjliga borsten uppåt.
- Släta ut lockarna och red försiktigt ut håret med borsten medan du torkar.
- För borsthuvudet långsamt nedåt genom varje sektion för att torka, släta ut och ge glans.
- Välj kallluftsinställningen och borsta igenom det varma håret för att fixera och släta ut för en hållbar frisyr.
- Upprepa i varje hårsektion.

Plattningsborste
- Placera borsthuvudet under eller ovanpå hårsektionen, nära hårbottnen med de styva borsten pekande uppåt.
- Placera borsten ovanpå hårsektionen för att reda ut och platta tunnare hår. Placera borsten under hårsektionen för att platta tjockare hår och skapa volym.
- Använd den andra handen för att dra hårsektionen stramt mot borsthuvudet tills de fasta borsten går igenom håret.
- Låt borsthuvudet försiktigt glida genom sektionen. Håll håret stramt och kontrollerat medan du drar igenom det för att platta sektionen medan du torkar.
- Få frisyren att hålla länge genom att välja kallluftsinställningen och försiktigt borsta igenom det varma håret för att fixera och släta ut.
- Upprepa i varje hårsektion.

Stort spridningsmunstycke
Stort, keramiskt spridningsmunstycke med jonflödessystem som ger snabb, enkel och frisfri torkning.

Inställningar för luftflöde/temperatur
Det finns tre luftflödes- och fyra temperaturinställningar, inklusive en kylningsinställning.

Ställ in luftflödet genom att trycka på knappen tills den önskade luftflödeshastigheten har nåtts. En vit LED-lampa börjar lysa för att indikera de tre luftflödeshastigheterna.

Ställ in temperaturen genom att trycka på knappen tills den önskade temperaturen har nåtts. En röd LED-lampa börjar lysa för att indikera de tre temperaturerna. Tryck på knappen en fjärde gång för att aktivera kylinställningen – de tre LED-lamporna kommer att ändra från rött till blått.

Börja med den lägsta temperaturinställningen och öka efter behov när du väljer inställning för torkning och styling. Använd de lägre temperaturinställningarna om du har ömtåligt, fint, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen för tjockare hår.

Fixera frisyren med kallluftsinställningen på varmt hår.

Ultra Care-läget (extra vårdande läge)
Aktivera Ultra Care-läget genom att hålla ned temperaturinställningsknappen i 1–2 sekunder tills LED-temperaturlamporna växlar mellan rött och blått, vilket indikerar att luftflödet växlar mellan varmt och kallt luftflöde. Stäng av Ultra Care-läget genom att trycka på temperaturknappen en gång för att återgå till din valda temperaturinställning.

Minnesfunktion
Minnesfunktionen sparar din önskade temperaturinställning för praktisk användning och konsekventa resultat. Minnesfunktionen aktiveras automatiskt under användning för att spara din önskade temperaturinställning.

När den önskade temperaturinställningen har valts sparar minnesfunktionen den valda temperaturen för framtida bruk.

Nästa gång apparaten startas kommer den automatiskt att välja den sparade temperaturen. Du kan återställa temperaturen som sparas av minnesfunktionen genom att välja en annan temperatur.

Antifriss-teknik
Det avancerade fuktbalanserande dubbla jonsystemet kombinerar positiva och negativa joner som fungerar ihop för att eliminera friss medan du torkar och styler. Håret blir silkesmjukt och lätthanterligt med en lyxig glans.

Löstagbart magnetiskt filter
Det löstagbara magnetiska inloppsfiltret gör rengöringen ved första gangs bruk. Ök innstillingene for å oppnå ønsket resultat for din hårtype.

Advarsel! Etter bruk på høye innstillinger kan tilbehøret bli svært varmt. Vær ekstra forsiktig når du fjerner det fra enheten.

Hårføning
- Bruk luftstyleren uten tilbehør for å føne håret.
- Rett luftstrømmen nedover langs skaftet for å rette ut håret mens du fører der.
- For langvarig resultat kan du bruke kaldluftinnstillingen og forsiktig blåse gjennom det varme håret for å få frisyren til å sette seg og gjøre håret glatt.
- Gjenta med hver hårlokk.

Rettebørste med pute
- Plasser børstehodet under en hårlokk, nærme hodebunnen, med busten vendt opp.
- Bruk børsten til å glatte gjennom krøllene, og skånsomt fjerne floker mens du tørker.
- Flytt børsten forsiktig gjennom hver hårlokk for å tørke, glatte ut og tilsette glans.
- Velg kaldluftinnstillingen og børste gjennom det varme håret for å få frisyren til å vare og gjøre håret glatt.
- Gjenta med hver hårlokk.

Rengöra det löstagbara magnetiska insugsfiltret
- Det är viktigt att hålla insugsfiltret rent för att öka produktens livslängd.
- Kontrollera att apparaten är avstängd, urdragen ur vägguttaget och sval.
- Rengör allt hår och annat skräp från filtret med en mjuk borste.

Rettebørsten
- Plasser børsten på undersiden eller oversiden av hårlokken, nærme hodebunnen, med busten vendt opp.
- Hvis du bruker børsten på oversiden av hårlokken, vil du fjerne floker og rette tynt hår. Ved å plassere børsten under hårlokken kan du rette ut kraftigere hår og skape mer volum.
- Bruk den andre hånden til å holde hårlokken stram mot børstehodet slik at busten kan trenge inn gjennom håret.
- Beveg deretter børstehodet gjennom hårlokken slik at håret forblir stramt hele tiden. På denne måten kan du rette ut håret samtidig som du tørker det.
- For langvarig resultat kan du velge kaldluftinnstillingen og børste gjennom det varme håret for å få frisyren til å sette seg og gjøre håret glatt.
- Gjenta med hver hårlokk.

Stor spreder
En stor keramisk spreder med ionstrøm-system sørger for rask og enkel føning uten å gi krus.

Luftstrøm og temperaturinnstillinger
Det finnes tre innstillinger for luftstrøm og fire for temperaturer, inkludert en kaldluftinnstilling.

For å stille luftstrømmen må du trykke på knappen til du oppnår ønsket luftstrøm. En hvit LED lyser for å vise hver og en av de tre ulike luftstrømhastighetene.

For å stille temperaturen må du trykke på knappen til du oppnår ønsket temperaturinnstilling. En rød LED vil lyse for å indikere hver og en av de tre ulike varmeinnstillingene. Trykk på knappen en fjerde gang for å aktivere kaldluftinnstillingen – de 3 LED-lampene vil endre farge fra rød til blå.

Når du velger en temperaturinnstilling for å føne og style håret, anbefaler vi at du starter med den laveste innstillingen og øker etter behov. Hvis du har ømfintlig, bleket eller farget hår, bør du bruke de laveste varmeinnstillingene. For tykkere hår kan du bruke de

NORSK

AS6558E / AS6558U

Les disse sikkerhetsforholdsreglene nøye før du bruker enheten.

BRUKSANVISNING
- Tørk håret med et håndkle, og gre gjennom det for å fjerne overflødig fuktighet og eventuelle floker. Del håret inn i seksjoner som er klare for tørking/styling.
- Bruk luftstyleren uten tilbehør for å tørke håret. For stylingen kan du montere ønsket børstehode på håndtaket. Se avsnittet Bytte tilbehør hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du bytter tilbehør.
- Skyv bryteren til «på»-posisjonen og velg en temperatur- og luftstrøminnstilling som passer for din hårtype.

OBS: Den blå LED-en under luftutgangen vil lyse for å indikere at den ioniske antikrus-funksjonen er aktiv.
- Etter bruk må du skyve bryteren til av-posisjonen og trekke støpselet ut fra stikkontakten.
- Gi apparatet tid til å kjøle seg ned før du pakker det bort.

Bytte tilbehør
- Plasser tilbehøret over luftutgangen, slik krokene plassert på baksiden av tilbehøret, er overst. Opp-retthold en svak vinkel og la bunnen av tilbehøret berøre apparatet. Skyv deretter tilbehøret forsiktig ned på håndtaket helt til det klikker på plass.

VIKTIG! Det anbefales å begynne å bruke munnstykkene med den laveste varme- og luftstrømninnstillingen ved første gangs bruk. Øk innstillingene for å oppnå ønsket resultat for din hårtype.

Advarsel! Etter bruk på høye innstillinger kan tilbehøret bli svært varmt. Vær ekstra forsiktig når du fjerner det fra enheten.

Hårføning
- Bruk luftstyleren uten tilbehør for å føne håret.
- Rett luftstrømmen nedover langs skaftet for å rette ut håret mens du fører der.
- For langvarig resultat kan du bruke kaldluftinnstillingen og forsiktig blåse gjennom det varme håret for å få frisyren til å sette seg og gjøre håret glatt.
- Gjenta med hver hårlokk.

Rettebørste med pute
- Plasser børstehodet under en hårlokk, nærme hodebunnen, med busten vendt opp.
- Bruk børsten til å glatte gjennom krøllene, og skånsomt fjerne floker mens du tørker.
- Flytt børsten forsiktig gjennom hver hårlokk for å tørke, glatte ut og tilsette glans.
- Vira inte sladden kring apparaten, utan rulla den löst vid apparatens sida.
- Använd inte apparaten med sträckt sladd från vägguttaget.
- Dra alltid ur väggkontakten efter användning.
- Håll din Air Wand i bästa möjliga skick genom att alltid förvara den i det medföljande fodralet.

Rengöra det löstagbara magnetiska insugsfiltret
- Det är viktigt att hålla insugsfiltret rent för att öka produktens livslängd.
- Kontrollera att apparaten är avstängd, urdragen ur vägguttaget och sval.
- Rengör allt hår och annat skräp från filtret med en mjuk borste.

Rettebørsten
- Plasser børsten på undersiden eller oversiden av hårlokken, nærme hodebunnen, med busten vendt opp.
- Hvis du bruker børsten på oversiden av hårlokken, vil du fjerne floker og rette tynt hår. Ved å plassere børsten under hårlokken kan du rette ut kraftigere hår og skape mer volum.
- Bruk den andre hånden til å holde hårlokken stram mot børstehodet slik at busten kan trenge inn gjennom håret.
- Beveg deretter børstehodet gjennom hårlokken slik at håret forblir stramt hele tiden. På denne måten kan du rette ut håret samtidig som du tørker det.
- For langvarig resultat kan du velge kaldluftinnstillingen og børste gjennom det varme håret for å få frisyren til å sette seg og gjøre håret glatt.
- Gjenta med hver hårlokk.

Stor spreder
En stor keramisk spreder med ionstrøm-system sørger for rask og enkel føning uten å gi krus.

Luftstrøm og temperaturinnstillinger
Det finnes tre innstillinger for luftstrøm og fire for temperaturer, inkludert en kaldluftinnstilling.

For å stille luftstrømmen må du trykke på knappen til du oppnår ønsket luftstrøm. En hvit LED lyser for å vise hver og en av de tre ulike luftstrømhastighetene.

For å stille temperaturen må du trykke på knappen til du oppnår ønsket temperaturinnstilling. En rød LED vil lyse for å indikere hver og en av de tre ulike varmeinnstillingene. Trykk på knappen en fjerde gang for å aktivere kaldluftinnstillingen – de 3 LED-lampene vil endre farge fra rød til blå.

Når du velger en temperaturinnstilling for å føne og style håret, anbefaler vi at du starter med den laveste innstillingen og øker etter behov. Hvis du har ømfintlig, bleket eller farget hår, bør du bruke de laveste varmeinnstillingene. For tykkere hår kan du bruke de

høyere varmeinnstillingene.
Bruk kaldluftinnstillingen på varmt når for å få frisyren til å sette seg.

Ultra-Care-modus
For å aktivere Ultra-Care-modus må du trykke og holde inne knappen for temperaturinnstillingen i 1–2 sekunder, til LED-lampene som indikerer temperaturen, varierer mellom å blinke rødt og blått for å vise at luftstrømmen må veksler mellom varm og kald luftstrøm.
For å skru av Ultra-Care-modus må du trykke én gang på temperaturknappen for å gå tilbake til din valgte varmeinnstilling.

Minnefunksjon
Minnefunksjonen lagrer den temperaturinnstillingen du foretrekker, for enkelhets skyld og for å sikre jevne resultater. Minnefunksjonen aktiveres automatisk under bruk for å lagre den foretrukne temperaturinnstillingen.

Når du har valgt den temperaturinnstillingen du ønsker å bruke, vil minnefunksjonen lagre den valgte temperaturen for fremtidig bruk.

Neste gang du skrur på apparatet, vil det automatisk velge den lagrede temperaturen. For å tilbakestille temperaturen som har blitt lagret av minnefunksjonen, kan du holt enkelt velge en annen temperatur.

Antikrus-teknologi
Det avanserte fuktighetsbalanserende doble ioniske systemet kombinerer både positive og negative ioner for å redusere krusing av hår under tørking og styling. Håret ditt blir silkemykt og glansfullt.

Avtagbart magnetisk filter
Det magnetiske inntaksfilteret kan tas av for enkel rengjøring, noe som bidrar til å optimalisere hårfønerens luftstrøm og sikrer rask hårtørking.

Pleie og vedlikehold
For å sikre at apparatet forblir i best mulig tilstand bør du følge disse trinnene:
- Sørg for at apparatet er skrudd av, at støpselet er trukket ut fra stikkontakten, og at det er avkjølt. Rengjør de utvendige overflatene til apparatet med en lett fuktet klut. Vær påpasselig med å unngå at vann trenger inn i apparatet, og forsikre deg om at det er helt tørt før bruk.
- Ikke vikle ledningen rundt apparatet. Kveile den heller løst sammen og la den ligge ved siden av apparatet.
- Unngå at ledningen blir strukket stramt fra stikkontakten til stedet der du utfører stylingen.
- Trekk alltid ut støpselet etter bruk.
- For å holde luftstyleren (Air Wand) i best mulig stand bør du alltid oppbevare den i etuiet som følger med.

Rengjøring av det avtagbare magnetiske inntaksfilteret
- For å forlenge levetiden til produktet ditt er det viktig at du holder inntaksfilteret rent.
- Sørg for at apparatet er skrudd av, at støpselet er trukket ut fra stikkontakten, og at det er avkjølt.
- Bruk en myk kost og børst bort alt hår og annet smuss fra filteret.

IB-26/208-2

SUOMI

A6558E / A6558U

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

KÄYTTÖOHJEET
- Varmista, että hiukset on kuivattu pyyhkeellä ja kammattu ylimääräisen veden jo mahdollisten takkujen poistamiseksi. Jaa hiukset osiin kuivausta/muotoilua varten.
- Käytä hiusten kuivaamiseen Air Wandia ilman lisäsuutinta. Kiinnitä muotoilusuutin vain haluamasi harjanpää kahvaan. Jos haluat vaihtaa lisälaitetta, katso Lisälaitteen vaihtaminen -osio.
- Liu'uta kytkin ON-asentoon ja valitse hiustyypillesi sopiva lämpötila- ja ilmavirta-asetus.
Huomaa: sininen LED-valo syttyy ilman ulostuloaukon alapuolelle merkiksi siitä, että pörröisyyttä sileyttävä ionitoiminto on aktivoitu.
- Kytke laite käytön jälkeen pois päältä liu'uttamalla kytkin OFF-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Anna laitteen jäähtyä ennen varastointia.

Lisälaitteen vaihtaminen
- Aseta lisälaite ilman ulostuloaukon päälle siten, että lisälaitteen takaosa on oleva koukut ovat yhdällä. Lisälaitteen alaosan koskettaessa laitetta pienessä kulmassa, paina varovasti lisälaitteen yläosaa kahvaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

TÄRKEÄÄ! On suositeltavaa aloittaa suuttimien käyttö alimmalla lämpö- ja ilmavirta-asetuksella ensimmäisellä käyttökerralla. Nosta asetuksia saavuttaaksesi halutun lopputulokseen hiustyyppillesi.

Varoitus! Käytön jälkeen korkeilla asetuksilla lisäosat voivat kuumentua voimakkaasti. Ole erityisen varovainen poistaessasi ne laitteesta.

Kuivaus
- Käytä hiusten kuivaamiseen Air Wandia ilman lisälaitetta.
- Suomalaa ilmavirta hiuksia pitkin alaspäin tasoittaaksesi hiusosiota kuivauksen aikana.
- Jos haluat pysyvän tyylin, valitse viileä asetus ja puhalla varovasti lämpimien hiusten läpi, jotta ne asettuvat ja tasoittuvat.
- Toista tämä jokaisen hiusosion kohdalla.

Pehmustettu tasoitusharja
- Aseta harjanpää hiusosion alle lähelle päänahkaa niin, että jousitavat harjakset osoittavat ylöspäin.
- Käytä harjaa lisäämään tasoittamiseen ja takkujen poistamiseen hellävaraisesti samalla, kun kuivaat hiuksia.
- Liikuta harjanpäätä hitaasti alaspäin jokaista hiusosiota pitkin, jotta ne kuivuvat, tasoittuvat ja saavat lisää kiiltoa.
- Kestävän tyylin kaaimiseksi valitse viileän ilman asetus ja harjaa lämpimien hiusten läpi niiden muotoilemiseksi ja tasoittamiseksi.
- Toista sama kaikille hiusosioille.

Suoristusharja
- Aseta harjan pääs hiusosion alle tai yläpuolelle päänahan lähelle siten, että jäykät harjakset osoittavat ylöspäin.
- Harja auttaa irrottamaan ja suoristamaan ohuempia hiuksia hiusosion kohdalla käytettynä. Aseta harja hiusosion alle jaksumpien hiusten suoristamiseksi ja volyymin lisäämiseksi.
- Vedä toisella kädellä hiusosio tiukasti harjan päätä vasten, kunnes jäykät harjakset tunkeutuvat hiusten läpi.
- Liu'uttamalla harjan päätä varovasti hiusosion läpi jännittämisen hiukia hallitusti voit suoristaa hiusosion kuivauksen aikana.
- Jos haluat pysyvän tyylin, valitse viileä asetus ja harjaa lämpimät hiukset, jotta ne asettuvat ja tasoittuvat.
- Toista tämä jokaisen hiusosion kohdalla.

Suuri volyymisuutin
Suuri keraaminen volyymisuutin ionivirtausjärjestelmällä, joka kuivaa hiukset helposti, nopeasti ja niitä kähertämättä.

Ilmavirta-/lämpötila-asetukset
Käytettävissä on 3 ilmavirta- ja 4 lämpötila-asetusta, viileä asetus mukaan lukien.

Määritä ilmavirta-asetus painamalla painiketta, kunnes saadaan aikaan haluttu ilmavirran nopeus. Valkoinen LED-valo syttyy kunkin kolmen ilmavirtausnopeuden kohdalla.

Aseta lämpötila painamalla painiketta, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. Punainen LED-valo syttyy kunkin kolmen lämpötilavaihtoehdon kohdalla. Painamalla painiketta neljännen kerran voit aktivoida viileän asetuksen. Tällöin 3 LED-valoa muuttuu punaisesta siniseksi.

Kun valitset lämpötila-asetusta hiusten kuivaamista ja muotoilua varten, aloita alhaisimmalla asetuksella ja nosta sitä tarpeen mukaan. Jos sinulla on herkät, ohuet, vaalennetut tai värjätyt hiukset, käytä alhaisempia lämpöasetuksia. Käytä paksummille hiuksille korkeampaa lämpötila asetusta.
Muotoilu kiinnitetään käyttämällä viileää asetusta lämpimille hiuksille.

Ultra-Care -tila
Aktivoi edistynyt Ultra-Care Mode -hoitotila painamalla lämpötilan asetuspainiketta ja pitämällä sitä painettuna 1–2 sekuntia, kunnes lämpötilan LED-valot vaihtelevat punaisesta siniseen merkiksi siitä, että ilmavirta vaihtelee kuuman ja viileän välillä. Voit kytkeä Ultra-Care Mode toiminnon pois päältä painamalla lämpötilapainiketta kerran palataksesi valitsemaasi lämpöasetukseen.

Muistitoiminto
Muistitoiminto tallentaa suosikkilämpötila-asetuksesi, jotta käyttö olisi helpompaa ja tulokset yhtenäisempiä. Muistitoiminto aktivoituu automaattisesti käytön aikana ja tallentaa suosikkilämpötila-asetuksesi.

Kun haluamasi lämpötila-asetus on valittu, muistitoiminto tallentaa valitun lämpötilan tulevaa käyttöä varten.

Seuraavan kerran, kun kytket laitteen päälle, laite valitsee automaattisesti tallennetun lämpötilan. Nollaa muistitoimintoon tallennettu lämpötila valitsemalla eri lämpötila.

Pörröisyyttä sileyttävä teknologia
Edistyksellinen kosteutta tasapainottava duaalinen ionijärjestelmä yhdistelee sekä positiivisia että negatiivisia ioneja, jotka poistavat yhdessä pörröisyyttä kuivauksen ja muotoilun aikana. Hiuksistasi tulee silkinpehmeät, hoidetun tuntuiset ja upean kiiltävät.

Irrotettava magneettisuodatin
Irrotettava magneettinen tulosuodatin tekee puhdistamisesta helppoa ja optimoi kuivausilmavirran, jotta hiukset kuivuvat nopeasti.

Hoito ja kunnossapito
Voit pitää laitteesi parhaassa mahdollisessa kunnossa noudattamalla alla olevia ohjeita:
- Varmista, että laite on sammutettu, irrotettu pistorasiasta ja jäähtynyt. Puhdista laitteen ulkopuoli pyyhkimällä se kostealla liinalla. Varmista, että laitteeseen ei pääse vettä ja että se on täysin kuiva ennen käyttöä.
- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille vaan löysästi laitteen sivulle.
- Älä käytä laitetta kaukana pistorasiasta.
- Irrota laite aina pistorasiasta käytön jälkeen.
- Säilytä Air Wand aina sen mukana toimitetussa kotelossa.

Irrotettavan magneettisen tulosuodattimen puhdistaminen
- Tuotteen käyttöiän pidentämiseksi on tärkeää pitää tulosuodatin puhtaana.
- Varmista, että laite on sammutettu, irrotettu pistorasiasta ja jäähtynyt.
- Puhdista suodatin pehmeällä harjalla hiuksista ja muista epäpuhtauksista.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

A6558E / A6558U

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει τα μαλλιά με πετσέτα και τα έχετε χτενίσει καλά, για να απομακρύνετε την περιττή υγρασία και τυχόν κόμπους. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες, έτσιμες για στέγνωμα / styling.
- Χρησιμοποιήστε το φαλιδί μαλλιών με αέρα χωρίς κάποιο επιπλέον εξάρτημα για να στεγνώσετε τα μαλλιά. Για να φορμάρετε τα μαλλιά, τοποθετήστε την προτιμώμενη κεφαλή βούρτσας στη λαβή. Για την εναλλαγή των εξαρτημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή των εξαρτημάτων».
- Σύρετε τον διακόπτη στη θέση «on» και επιλέξτε τη ρύθμιση θερμότητας και ροής αέρα που είναι κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας.

Προσοχή: Η μπλε λυχνία LED θα ανάψει κάτω από την έξοδο αέρα για να υποδείξει ότι η λειτουργία ιονισμού κατά του φριζαρίσματος είναι ενεργοποιημένη.
- Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση, σύρετε τον διακόπτη στη θέση «off», για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, προτού την αποθηκεύσετε.

Αλλαγή των εξαρτημάτων
- Τοποθετήστε το εξάρτημα επάνω από την έξοδο αέρα, με τις υποδοχές που βρίσκονται στο πίσω μέρος του εξαρτήματος να ακουμπούν στο επάνω μέρος της εξόδου αέρα. Κρατώντας το εξάρτημα με ελαφριά κλίση και ενώ το κάτω μέρος του εξαρτήματος ακουμπάει τη συσκευή, πιέστε απαλά το εξάρτημα από το επάνω μέρος του με κατεύθυνση προς τη λαβή έως ότου αυτό ασφαλίσει στη θέση του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Συνιστάται να ξεκινήσετε τη χρήση των αξεσουάρων στη χαμηλότερη ρύθμιση θερμότητας και ροής αέρα από την πρώτη χρήση. Αυξήστε τις ρυθμίσεις για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα ανάλογα με τον τύπο μαλλιών σας.

Προειδοποίηση! Μετά τη χρήση σε υψηλές ρυθμίσεις, τα εξαρτήματα μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την αφαίρεσή τους από τη συσκευή.

Στέγνωμα
- Χρησιμοποιήστε το φαλιδί μαλλιών με αέρα χωρίς κάποιο εξάρτημα για να στεγνώσετε τα μαλλιά.
- Κατευθύνετε τη ροή του αέρα από τις ρίζες προς τις άκρες των μαλλιών, για να χτενίσετε καλά την κάθε τούφα καθώς τη στεγνώνετε.
- Για ένα φυσικό που διαρκεί, επιλέξτε τη ρύθμιση κρύου αέρα και ρίξτε απαλά κρύο αέρα στα ζεστά μαλλιά για να τα σταθεροποιήσετε και να τα λειάνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τούφα.

Βούρτσα με μαξιλαράκι για λείανση
- Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας κάτω από ένα τμήμα των μαλλιών, κοντά στο τριχωτό της κεφαλής, με τις εύκαμπτες τρίχες να δείχνουν προς τα πάνω.
- Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να ισιώσετε τις μπούκλες και να απομακρύνετε απαλά τα μπερδέματα καθώς στεγνώνετε.
- Μετακινήστε αργά την κεφαλή της βούρτσας προς τα κάτω σε κάθε τμήμα για να στεγνώσετε, να ισιώσετε και να προσθέσετε λάμψη.
- Για στυλ που διαρκεί, επιλέξτε τη ρύθμιση cool (ψυχρού αέρα) και περάστε τη βούρτσα από τα ζεστά μαλλιά για να σταθεροποιήσετε και να εξομαλύνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τμήμα μαλλιών.

Βούρτσα ισιώματος
- Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας κάτω ή πάνω από μια τούφα μαλλιών, κοντά στο τριχωτό της κεφαλής με τις σκληρές τρίχες της να δείχνουν προς τα πάνω.
- Τοποθετήστε τη βούρτσα πάνω από την τούφα μαλλιών για να ξεμπερδέψετε και να ισιώσετε τις λεπτότερες τρίχες. Τοποθετήστε τη βούρτσα κάτω από την τούφα μαλλιών για να ισιώσετε τις πιο χοντρές τρίχες και να προσθέσετε όγκο.
- Χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι, για να τραβήξετε σφιχτά την τούφα πάνω στην κεφαλή της βούρτσας έως ότου οι σκληρές τρίχες εισχωρήσουν κατά μήκος των μαλλιών σας.
- Περάστε απαλά την κεφαλή της βούρτσας μέσα από την τούφα, δίνοντας ένταση και ελεγχόμενα μέσα από τα μαλλιά για να ισιώσετε την τούφα, καθώς στεγνώνετε.
- Για ένα χτένισμα που διαρκεί, επιλέξτε τη ρύθμιση κρύου αέρα και περάστε τη βούρτσα μέσα από τα ζεστά μαλλιά για να τα σταθεροποιήσετε και να τα λειάνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τούφα.

Μεγάλος διαχύτης
Μεγάλος κεραμικός διαχύτης με σύστημα ροής ιόντων που προσφέρει γρήγορο, εύκολο στέγνωμα χωρίς φριζάρισμα.
Ρυθμίσεις ροής αέρα/θερμοκρασίας
Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις ροής αέρα και 4 ρυθμίσεις θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης κρύου αέρα.

Για να ρυθμίσετε τη ροή αέρα, πιέστε το κουμπί μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα ροής αέρα. Μια λευκή λυχνία LED θα ανάψει για να υποδείξει κάθε μία από τις τρεις ταχύτητες ροής αέρα.

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Μια κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει για να υποδείξει κάθε μία από τις τρεις ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Πατήστε το κουμπί για τέταρτη φορά για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση κρύου αέρα. Οι 3 λυχνίες LED θα αλλάξουν από κόκκινες σε μπλε.

Όταν επιλέγετε μια ρύθμιση θερμοκρασίας για να στεγνώσετε και να φορμάρετε τα μαλλιά σας, ξεκινήστε με τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε την ανάλογα με τις ανάγκες. Εάν έχετε εύθραυστα, λεπτά, ξεβαμμένα ή βαμμένα μαλλιά, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις της χαμηλότερης θερμότητας. Για πιο πυκνά μαλλιά, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση της υψηλότερης θερμότητας.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση κρύου αέρα σε θερμά μαλλιά για να δώσετε στυλ.

Λειτουργία Προηγμένης Φροντίδας (Ultra-Care)
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προηγμένης φροντίδας (Ultra-Care) πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας για 1-2 δευτερόλεπτα, μέχρι οι λυχνίες LED να εναλλάσσουν τα μεταξύ κόκκινου και μπλε χρώματος, για να υποδείξουν ότι η ροή αέρα εναλλάσσεται μεταξύ θερμής και ψυχρής ροής. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προηγμένης φροντίδας (Ultra-Care), πατήστε το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας μία φορά για να επιστρέψετε στην επιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Μόλις επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, η λειτουργία μνήμης αποθηκεύει την επιλεγμένη θερμοκρασία για μελλοντική χρήση.

Κατά την επόμενη ενεργοποίηση της συσκευής, η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα την αποθηκευμένη θερμοκρασία. Για να ρυθμίσετε εκ νέου τη θερμοκρασία που έχει αποθηκευτεί στο πλαίσιο της λειτουργίας μνήμης απλά επιλέξτε μια διαφορετική θερμοκρασία.

Τεχνολογία κατά του φριζαρίσματος
Το σύστημα διπλών ιόντων που εξισορροπεί την υγρασία συνδυάζει τόσο θετικά, όσο και αρνητικά ιόντα, τα οποία συνεργάζονται για να εξαλείψουν το φριζάρισμα κατά το στέγνωμα και το φορμάρισμα. Τα μαλλιά σας θα είναι μεταξένια και θα εκπέμπουν μια πολυτελή λάμψη.

Αφαιρούμενο μαγνητικό φίλτρο
Το αφαιρούμενο μαγνητικό φίλτρο εισόδου διευκολύνει τον καθαρισμό και συνεπώς, βελτιστοποιεί τη ροή αέρα του σεσουάρ για γρήγορη απόδοση στεγνώματος.

Φροντίδα & συντήρηση
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από τα ρεύμα και κρύα. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής, σκουπίστε το με ένα νωπό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εισχωρήσει καθόλου νερό στη συσκευή και ότι είναι εντελώς στεγνή πριν από τη χρήση.
- Μην τυλίγετε τα καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντιθέτως, μαζέψτε το χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση από την πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Για να διατηρήσετε το Air Wand στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, να το αποθηκεύετε πάντα στη θήκη που παρέχεται.

Καθαρισμός του αφαιρούμενου μαγνητικού φίλτρου εισόδου
- Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας, είναι σημαντικό να διατηρείτε το φίλτρο εισόδου καθαρό.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και κρύα.
- Χρησιμοποιώντας μια απαλή βούρτσα, καθαρίστε τη συσκευή από τρίχες και άλλα υπολείμματα στο φίλτρο.

MAGYAR

A6558E / A6558U

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági előírásokat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- Törölje szárazra a hajat törölközővel, és fésülje át, hogy eltávolítsa a felesleges vizet és az esetleges csomókat. Ossza el a hajat szárításra / formázásra kész szakaszokra.
- Hajszárításhoz használja az Air Wand-et tartozék nélkül. A formázáshoz csatlakoztassa a kívánt fejet a nyélre. A tartozékok cseréjéhez olvassa el a "Tartozékok cseréje" bekezdést.
- Csúsztassa a kapcsolót az 'on' (BE) állásba, és válassza ki a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet és légáramot.

Kérjük, vegye figyelembe: A kék LED világít a légkifúvó nyílás alatt jelezve, hogy a gondörödést gátló ionizáló funkció be van kapcsolva.
- Használat után csúsztassa a kapcsolót 'off' (KI) állásba a készülék kikapcsolásához, és húzza ki a csatlakozót.
- Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.

A tartozékok cseréje
- A tartozék hátoldalán felülre helyezett kampókkal helyezze a tartozékot a légkifúvó nyílásra. Kis szögben, úgy, hogy a tartozék alja érintse a készüléket, finoman nyomja rá a tartozék tetejét a fogantyúra, kattanásig.

FONTOS! Javasolt az első használatkor a fúvókákat a legalacsonyabb hő- és légáram-beállításon használni. Növelje a beállításokat a hajtípusának megfelelő kívánt eredmény eléréséhez.

Figyelem! Magas beállításon történő használat után a tartozékok nagyon felforrósodhatnak. Legyen fokozottan óvatos az eltávolításkor.

Szárítás
- Hajszárításhoz használja az Air Wandet tartozék nélkül.
- Irányítsa a légáramot a hajtincsek mentén, hogy szárítás közben simítsa a részt.
- A tartós frizura érdekében válassza a hideg beállítást, és finoman húzza a hajszárítót a langyos hajtincs fölött a rögzítéshez és a simításhoz.
- Ismételje meg a műveletet minden hajtincsnél.

Párnázott simító kefe
- Helyezze a kefe fejét egy hajtincs alá, a fejbőrhöz közel úgy, hogy a hajélkony szörték felfelé nézzenek.
- A kefével simítsa végig a fürtöket, és szárítás közben óvatosan távolítsa el a csomókat.
- Lassan mozgassa a kefe fejét lefelé minden hajtincsen, hogy szárítsa, simítsa és fényt adjon a hajnak
- A tartós stílus érdekében válassza a hideg beállítást és kefélje át a meleg hajat a rögzítéshez és a simításhoz.
- Ismételje meg a műveletet minden hajtincsnél.

Simító kefe
- Helyezze a kefe fejét egy hajtincs alá vagy fölé, a fejbőrhöz közel úgy, hogy a kemény sörték felfelé nézzenek.
- A kefe használata a hajtincs fölött segít kifesülni és simítani a vékonyabb szálú hajat. Helyezze a hajtincs alá, hogy segítse kibontani az erősebb szálú hajat és dúsabb hatást érjen el.
- A másik kezével húzza a hajtincset feszesen a kefe fejéhez, amíg az erős sörték át nem hatolnak a hajtincsen.
- Finoman csúsztassa végig a kefe fejét és feszítse meg a hajtincset szárítás közben a hajtincs simításához.
- A tartós frizura érdekében válassza a hideg beállítást és kefélje át a langyos hajat a rögzítéshez és a simításhoz.
- Ismételje meg a műveletet minden hajtincsnél.

Nagy diffúzor
Nagy kerámia diffúzor ion-flow rendszerrel, amely gyors, könnyű, göndörödéstől mentes szárítást eredményez.

Légáramlási / hőmérsékleti beállítások
3 légáramlási és 4 hőmérsékleti beállítás van, beleértve a hideg beállítást is.

A légáramlás beállításához tartsa lenyomva a gombot, amíg el nem éri a kívánt légáramlási sebességet. A fehér LED világítása jelzi a három légáramlási sebesség mindegyikét.

A hőmérséklet beállításához tartsa lenyomva a gombot, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékletet. Piros LED világítása jelzi a hőmérséklet mindegyikét. Nyomja meg a gombot negyedszerre a hideg beállítás aktiválásához – mindhárom LED pirosról kékre változik.

Amikor a hőmérséklet kiválasztja a haj szárításához és formázásához, kezdje a legalacsonyabb hőmérséklettel és szükség szerint növelje. Ha érzékeny, vékony szálú, szőkített vagy festett a haja, használjon alacsony hőfokozatokat. Erősebb szálú haj esetén használja a magasabb hőfokozatokat.

Használja a hideg beállítást a meleg hajra a frizura rögzítéséhez.

Ultra kímélő mód
Az ultra kímélő mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hőmérséklet-beállító gombot 1-2 másodpercig, amíg a hőmérsékletjelző LED felváltva piros és kék fénnyel villog, jelezve, hogy a légáramlás hőmérséklete változik a meleg és a hideg légáramlás között. Az ultra kímélő funkció kikapcsolásához nyomja meg egyszer a hőmérséklet-beállító gombot, hogy visszatérjen a kiválasztott hőmérsékleti beállításhoz.

Memória funkció
A memória funkció tárolja a kívánt hőmérséklet-beállítást a könnyű használat és a következetes eredmények érdekében. A memória funkció automatikusan aktiválódik használat közben és tárolja a kívánt hőmérséklet-beállítást.

A kívánt hőmérséklet-beállítás kiválasztása után a memória funkció tárolja a választott hőmérsékletet későbbi használatra.

Amikor a készüléket újra bekapcsolja, a készülék automatikusan kiválasztja a tárolt hőmérsékletet. A memória funkció alatt tárolt hőmérséklet visszaállításához egyszerűen válasszon ki egy másik hőmérsékletet.

Anti-frizz technológia
A korszerű, hidratálást kiegyenlítő kettős ionizáló rendszer kombinálja a pozitív és negatív ionokat, amelyek együttes hatása szárítás és formázás közben megszünteti a haj statikus feltöltődését. A haj selymes és ápolt, ragyogóan csillogó lesz.

Kivehető mágneses szűrő
A kivehető mágneses bemeneti szűrő megkönnyíti a tisztítást és ezáltal optimalizálja a szárító légáramlását a gyors szárítási teljesítmény érdekében.

Ápolás és karbantartás
A készülék lehető legjobb állapotának megőrzése érdekében tartsa be a következő lépéseket:
- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, a csatlakozó ki van húzva és lehűlt. A készülék külsejét nedves törlőkendővel tisztítsa. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, és teljesen száraz legyen a használat előtt.
- Ne csavarja a tápkábelt a készülék köré, hanem lazán hajtsa össze a készülék mellett.
- Ne használja a készüléket a hálózati csatlakozótól távol, hogy a tápkábel ne feszüljön.
- Használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból.
- Akkor is, ha az Air Wand készüléket a legjobb állapotban tartsa, mindig a mellékelt tokban tárolja

A kivehető bemeneti mágneses szűrő tisztítása
- A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében fontos a bemeneti szűrő tisztántartása.
- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, a csatlakozó ki van húzva és lehűlt.
- Puha kefével tisztítsa meg a szűrőt a hajmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől.

POLSKI

A6558E / A6558U

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności wskazanymi w niniejszym dokumencie.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- Włosy muszą być wytarte ręcznikiem i dokładnie rozczesane, bez splątań. Podziel włosy na pasma gotowe do suszenia/stylizacji.
- Wysusz włosy urządzeniem Air Wand bez nasadki. W celu ułożenia fryzury zamocuj wybraną końcówkę szczotki na uchwyt. Przed wymianą końcówki zapoznaj się z rozdziałem „Wymiana końcówek".
- Przesuń przełącznik w położenie „WŁ." (ON) i wybierz ustawienie temperatury odpowiednie dla Twojego typu włosów.

Uwaga: Niebieska dioda LED poniżej wlotu powietrza zapali się, sygnalizując włączenie funkcji jonizacji.
- Po użyciu przesuń przełącznik w położenie „WYŁ." (OFF), by wyłączyć urządzenie i odłącz je od sieci.
- Przed schowaniem urządzenia zaczekaj do jego całkowitego wystygnięcia.

Wymiana końcówek
- Umieść końcówkę nad wylotem powietrza, z zaczepami z tyłu końcówki skierowanymi do góry. Trzymając końcówkę pod niewielkim kątem, tak aby dolna część końcówki dotykała urządzenia, delikatnie docisnij górną część końcówki do uchwytu, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu.

WAŻNE! Zaleca się rozpoczęcie korzystania z nasadek przy najniższym ustawieniu temperatury i przepływu powietrza podczas pierwszego użycia. Zwiększ ustawienia, aby uzyskać pożądany efekt odpowiedni do rodzaju włosów.

Ostrzeżenie! Po użyciu na wysokich ustawieniach nasadki mogą stać się bardzo gorące. Należy zachować szczególną ostrożność podczas ich zdejmowania z urządzenia.

Suszenie
- Wysusz włosy urządzeniem Air Wand bez nasadki.
- Skieruj strumień powietrza ku łodydze włosa, aby wygładzić pasmo podczas suszenia.
- Aby utrwalić fryzurę, wybierz chłodne ustawienie i delikatnie przeczesz cieplę włosy, aby je wygładzić.
- Powtórz czynność przy każdym kolejnym paśmie.

Szczotka wygładzająca
- Umieść główkę szczotki pod pasmem włosów, blisko skóry głowy tak, aby sprężyste włosie było skierowane ku górze.
- Użyj szczotki, aby wygładzić loki i delikatnie rozczesać włosy podczas suszenia.
- Powoli przesuwaj główkę szczotki w dół po każdym pasmie włosów, aby je wysuszyć, wygładzić i nadać im połysk.
- Aby utrwalić fryzurę, wybierz ustawienie niskiej temperatury i wyszczotkuj cieplę włosy, aby je wygładzić.
- Powtórz czynność przy każdym kolejnym paśmie.

Szczotka do prostowania
- Umieść główkę szczotki pod lub nad pasmem włosów, blisko skóry głowy tak, aby twarde włosie było skierowane ku górze.
- Używanie szczotki powyżej pasma włosów pomoże rozczesać i wyprostować cieńsze włosy. Umieść szczotkę pod pasmem włosów, aby wyprostować grubsze włosy i dodać im objętości.
- Drugą ręką przyciągnij pasmo włosów do głowki szczotki, aż twarde włosie przejdzie przez włosy.
- Delikatnie przesuwaj głowkę szczotki po pasmie włosów, nadając im sprężystości i kształt podczas suszenia.
- Aby utrwalić fryzurę, wybierz chłodne ustawienie i wyszczotkuj cieplę włosy, aby je wygładzić.
- Powtórz czynność przy każdym kolejnym paśmie.

Duży dyfuzor
Duży ceramiczny dyfuzor z systemem jonizacji zapewnia szybkie i łatwe suszenie włosów bez puszenia się.

Ustawienia przepływu powietrza/temperatury
Dostępne są 3 ustawienia przepływu powietrza i 4 ustawienia temperatury, w tym ustawienie chłodne.

Aby ustawić przepływ powietrza, naciskaj przycisk do momentu osiągnięcia żądanej prędkości. Biała dioda LED zapali się, aby wskazać każdą z trzech prędkości przepływu powietrza.

Aby ustawić temperaturę, naciskaj przycisk włączania aż do osiągnięcia żądanej wartości. Czerwona dioda LED zaświeci się, wskazując każde z trzech ustawień temperatury. Naciśnij przycisk po raz czwarty, aby włączyć ustawienie chłodne – wszystkie 3 diody LED zmienią kolor z czerwonego na niebieski.

Wybierając ustawienie temperatury suszenia i stylizacji włosów, zacznij od najniższego ustawienia i zwiększaj je zależnie od potrzeb. Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane włosy, użyj niższych ustawień temperatury. W przypadku włosów gęstych wybierz wyższą temperaturę.

Przełącz na chłodny nawiew i utrwal fryzurę.
Tryb Ultra-Care
Aby aktywować tryb Ultra-Care, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania temperatury przez 1–2 sekundy, aż dioda LED temperatury zaświeci się na przemian na czerwono i niebiesko, wskazując, że przepływ powietrza przełącza się na przemian między ciepłym i chłodnym strumieniem powietrza. Jeśli chcesz wyłączyć tryb Ultra-Care, naciśnij przycisk temperatury raz, aby powrócić do wybranego ustawienia ogrzewania.

Funkcja zapamiętywania
Funkcja zapamiętywania zapisuje preferowane ustawienia temperatury, co ułatwia użytkowanie i pozwala uzyskać takie same rezultaty za każdym razem. Funkcja zapamiętywania jest automatycznie włączana podczas użytkowania, aby zarejestrować preferowane ustawienie temperatury.
Po wybraniu żądanego ustawienia temperatury przez użytkownika funkcja zapamiętywania zapisze wybraną temperaturę do wykorzystania w przyszłości.
Przy następnym włączeniu urządzenie automatycznie wybierze zapamiętaną temperaturę. Aby zresetować zapisaną temperaturę, wystarczy wybrać inną temperaturę.

Technologia zapobiegająca puszeniu się włosów
Zapewniający regulację nawilżenia podwójny system jonizacji wykorzystuje zarówno jony dodatnie, jak i ujemne, których wspólne działanie zapewnia nawilżenie włosów i wyeliminowanie ich puszenia się podczas suszenia i stylizacji. Włosy stają się odżywione, jedwabiście gładkie i zyskują zdrowy, luksusowy połysk.

Wyjmowany filtr magnetyczny
Wyjmowany magnetyczny filtr wlotowy ułatwia czyszczenie, a tym samym optymalizuje przepływ powietrza w suszarce, zapewniając szybkie i skuteczne suszenie.

Pielęgnacja i konserwacja
Aby zapewnić utrzymanie urządzenia w doskonałym stanie, przestrzegaj następujących zaleceń:
- Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i zimne. Zewnętrzną powierzchnię urządzenia można oczyścić wilgotną ściereczką. Przed użyciem upewnij się, że do urządzenia nie dostaje się woda i jest ono całkowicie suche.
- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, lecz zwiń go luźno z boku.
- Nie używaj urządzenia w taki sposób, aby przewód zasilania był naprężony.
- Po zakończeniu użytkowania zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.
- Aby utrzymać urządzenie

Pro úpravu účesu nastavte studenou teplotu na teplých vlasech.

Režim Ultra-Care

Režim Ultra-Care aktivujete stisknutím a podržením tlačítka nastavení teploty po dobu 1–2 sekund, dokud se na kontrolce teploty nezačne střídavě rozsvěcet červená a modrá barva, což signalizuje, že proud vzduchu cyklicky přechází mezi horkým a chladným proudem vzduchu. Chcete-li režim Ultra-Care vypnout, stiskněte jednou tlačítko teploty, čímž se vrátíte ke zvolenému nastavení teploty.

Paměťová funkce

Paměťová funkce ukládá preferované nastavení teploty pro snadné použití a konzistentní výsledky. Paměťová funkce se během používání automaticky aktivuje a uloží preferované nastavení teploty.

Po zvolení požadovaného nastavení teploty paměťová funkce uloží zvolenou teplotu pro budoucí použití.

Při dalším zapnutí spotřebiče se automaticky zvolí uložená teplota. Chcete-li změnit teplotu uloženou v rámci paměťové funkce, jednoduše zvolte jinou teplotu.

Technologie proti krepatění

Pokročilý duální iontový systém vyrovnávající vlhkost kombinuje kladné a záporné ionty, které společně eliminují krepatění vlasů při úpravě. Vaše vlasy zanechá hedvábné a s luxusním leskem.

Odnímatelný magnetický filtr

Odnímatelný magnetický vstupní filtr usnadňuje čištění a optimalizuje tak proudění vzduchu v sušiče pro rychlé sušení.

Péče a údržba

Chcete-li, aby spotřebič zůstal v co nejlepším stavu, dodržujte následující:

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý. Chcete-li vyčistit vnější část spotřebiče, otřete jej vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby do spotřebiče nepronikla voda, a aby byl před použitím zcela suchý.
- Přívodní kabel nenamotávejte kolem spotřebiče; svíňte jej volně po boku spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s napnutým přívodním kabelem.
- Po použití vždy vypojte ze zásuvky.
- Abyste spotřebič Air Wand udrželi v co nejlepším stavu, vždy jej skladujte v dodaném pouzdře.

Čištění odnímatelného magnetického vstupního filtru

- Pro prodloužení životnosti spotřebiče je důležité udržovat vstupní filtr čistý.
- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý.
- Chcete-li, aby účes dlouho vydržel, zvolte chladné nastavení a kartáčujte telpé vlasy, abyste je upravili a uhladili.

РУССКИЙ

AS6558E / AS6558U

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности перед тем, как использовать прибор.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ

- Предварительно высушите волосы полотенцем и тщательно расчешите их, не оставляя запутанных прядей. Разделите волосы на пряди, готовые к сушке/укладке.
- Для сушки волос воспользуйтесь прибором Air Wand без насадок. Для укладки волос выберите необходимую вам насадку и установите ее на ручку прибора. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Смена насадок».
- Передвиньте переключатель в положение 'on' (вкл.) и выберите необходимую вам настройку температуры и воздушного потока в зависимости от типа волос.

Пожалуйста, обратите внимание: под выходным воздушным отверстием загорается синий светодиодный индикатор, указывая на то, что активирована функция ионизации для устранения пушистости волос.

- Закончив пользоваться прибором, выключите его, передвинув переключатель в положение 'off' (выкл.), и отключите прибор от сети.
- Дайте прибору полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение.

Смена насадок

- Расположите насадку над воздуховыпускным отверстием; крючки на задней части насадки должны находиться вверху. Удерживая насадку под небольшим углом таким образом, чтобы ее нижняя часть касалась прибора, наденьте насадку на ручку, осторожно надавив на нее сверху до щелчка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При первом использовании рекомендуется начинать с самой низкой настройки температуры и потока воздуха. Увеличивайте параметры для достижения желаемого результата в зависимости от типа волос.

Внимание! После использования на высоких настройках насадки могут сильно нагреться. Соблюдайте особую осторожность при снятии с устройства.

Сушка

- Для сушки волос используйте прибор Air Wand без насадок.
- Направляйте воздушный поток вниз по пряди волос, чтобы выпрямить их в процессе высушивания.
- Для закрепления результата выберите настройку «холодный воздух» и снова аккуратно направьте воздушный поток на еще не остывшую прядь.
- Уложите подобным образом все остальные пряди волос.

Щетка на воздушной подушке для выпрямления волос

- Поместите головку щетки под прядь волос, близко к коже головы; гибкие щетинки должны быть направлены вверх
- Воспользуйтесь щеткой во время сушки, чтобы разгладить локоны и аккуратно расчесать волосы, не оставляя запутанных прядей.
- Медленно проведите щеткой сверху вниз по каждой пряди, чтобы высушить и разгладить волосы, придав им блеск.
- Чтобы укладка держалась дольше, выберите настройку «холодный воздух» и еще раз проведите щеткой по еще неостывшим прядям, закрепляя результаты укладки и выпрямления волос.
- Уложите подобным образом остальные пряди.

Щетка для выпрямления

- Расположите головку щетки под или над прядью волос, как можно ближе к кожному покрову головы; твердые щетинки должны быть направлены в сторону пряди.
- Расположив щетку над прядью волос, вы сможете тщательно расчесать и выпрямить тонкие волосы. Щетка, расположенная под прядью волос, поможет вам выпрямить густые волосы, а также придать им объем.
- Удерживая прибор в одной руке, другой рукой натяните прядь волос на щетку таким образом, чтобы зубчики прошли сквозь прядь.
- Аккуратно проведите щеткой по пряди волос, натягивая прядь таким образом, чтобы выпрямить волосы во время сушки.
- Для закрепления результатов воспользуйтесь настройкой «холодный воздух» и еще раз пройдитесь щеткой по неостывшим волосам.
- Уложите подобным образом все остальные пряди.

Диффузор большого диаметра

Большой керамический диффузор с системой ионизации обеспечивает быструю, легкую сушку, не придавая волосам пушистости.

Настройка воздушного потока и температуры

В приборе доступны 3 настройки воздушного потока и 4 настройки температуры, включая настройку «холодный воздух».

Настройка воздушного потока: нажимайте на кнопку настройки воздушного потока до тех пор, пока не настроите прибор на желаемый скоростной режим. Белый светодиодный индикатор загорается для обозначения каждого из трех режимов скорости воздушного потока.

Нажимайте на кнопку настройки температуры до тех пор, пока не настроите прибор на желаемый температурный режим. Красный светодиодный индикатор загорается для обозначения каждого из трех режимов. Чтобы активировать функцию «холодный воздух», нажмите кнопку четвертый раз: все 3 красных световых индикатора засветятся синим светом.

При выборе настройки температуры для сушки и укладки волос начните с самого низкого уровня нагрева и при необходимости переходите на более высокий уровень. Если ваши волосы тонкие, тонкие, обесцвеченные или окрашенные, используйте самый низкий уровень настроек. Для густых волос воспользуйтесь настройками более высокого уровня нагрева.

Для закрепления результатов укладки воспользуйтесь настройкой «холодный воздух» на еще не остывших волосах.

Режим ухода Ultra-Care

Чтобы активировать режим максимально эффективного ухода Ultra-Care, нажмите кнопку настройки температуры и удерживайте ее в нажатом положении в течение 1-2 секунд до тех пор, пока синие и красные светодиодные индикаторы не станут загораться поочередно: это означает, что воздушный поток будет попеременно то горячим, то холодным. Чтобы отключить режим Ultra-Care, нажмите один раз кнопку настройки температуры, и прибор вернется к выбранной вами предыдущей настройке.

Функция памяти

Функция памяти сохраняет предпочтительный температурный режим, что обеспечивает удобство использования и стабильность результатов. Функция памяти автоматически активируется во время использования и сохраняет предпочтительный температурный режим.

После установления желаемой температуры функция памяти сохранит ее для использования в будущем.

При следующем включении устройства автоматически будет установлена сохраненная температура. Для сброса сохраненной температуры необходимо установить другую температуру.

Технология предотвращения пушистости волос

Передовая система двойной ионизации для поддержания сбалансированной влажности волос сочетает одновременное использование положительных и отрицательных ионов, что способствует устранению пушистости волос в процессе их сушки и укладки. Ваши волосы выглядят шелковистыми и ухоженными, приобретают роскошный блеск.

Съемный магнитный фильтр

Съемный входной магнитный фильтр существенно облегчает уход за прибором и способствует оптимизации воздушного потока при сушке волос, что ускоряет процесс сушки.

Уход и обслуживание

Чтобы сохранить ваш прибор в оптимальном рабочем состоянии, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

- Перед уходом прибор следует выключить, отключить от сети и дать ему полностью остыть. Протрите прибор снаружи мягкой влажной тканью. Проследите за тем, чтобы жидкость не попадала внутрь прибора. Перед тем как снова воспользоваться прибором, дайте ему полностью высохнуть.
- Не накручивайте шнур на прибор: сверните его мягкими кольцами и храните рядом с прибором.
- В процессе работы прибора не допускайте натяжения шнура.
- Закончив пользоваться прибором, отключайте его от сети.
- Чтобы поддержать ваш стайлер Air Wand в идеальном состоянии, храните его в футляре, включенном в комплект поставки.

Очистка съемного входного магнитного фильтра

- Чтобы продлить срок службы вашего прибора, исключительно важно обеспечить чистоту входного фильтра.
- Перед очисткой фильтра выключите прибор, отключите от сети и дайте ему полностью остыть.
- Мягкой щеточкой удалите волосы и иные загрязнения, скопившиеся на фильтре.

EAC Электрический фен для укладки и сушки волос
Производитель:Бэбилис САРЛ
Промышленная зона Валь дэ Кальвини
59141 Иви
Франция
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

TÜRKÇE

AS6558E / AS6558U

Üniteyi kullanmadan önce bu güvenlik tedbirlerini dikkatlice okuyun.

KULLANIM TALİMATLARI

- Fazla suyu ve karışıklıkları gidermek için saçın havluyla kurutulduğundan ve tarandığından emin olun. Saçı şekillendirmek için onu bölümlere ayırın.
- Saçı kurutmak için Hava Çubuğunu eklenti olmadan kullanın. Şekillendirmek için tercih edilen fırça başlığını tutma koluna takın. Ek parçalar arasında geçiş yapmak için, «Ek parçalarının Değiştirilmesi» bölümüne bakın.
- Anahtarı 'açık' konumuna kaydırın ve saç tipinize uygun bir sıcaklık ve hava akışı ayarını seçin.

Lütfen aklınızda bulundurun: Mavi LED ışığı, kabarma önleyici iyonik özelliğin etkinleştirildiğini belirtmek için hava çıkışının altında yanacaktır.

- Kullandıktan sonra, kapatmak için düğmeyi 'kapalı' konumuna kaydırın ve cihazın fişini prizden çekin.
- Saklamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.

Eklerin Değiştirilmesi

- Ataşmanın arka tarafındaki kancalar üstte olacak şekilde, ataşmanı hava çıkışının üzerine konumlandırın. Ataşmanın alt kısmı cihaza temas edecek şekilde hafif bir açıyla, ataşmanın üst kısmını yerine oturana kadar yavaşça tutma kolunu doğru itin.

ÖNEMLİ! İlk kullanımda başlıkları en düşük ısı ve hava akışı ayarında kullanmaya başlamanız önerilir. Saç tipinize uygun istenen sonucu elde etmek için ayarları artırın.

Uyarı! Yüksek ayarlarda kullanımdan sonra aparatlar çok sıcak olabilir. Cihazdan çıkarırken ekstra dikkat gösterin.

Kurutma

- Hava Çubuğunu kuru saça eklenti olmadan kullanın.
- Kuruturken bölümü düzleştirmek için hava akışını saç merkezinin aşağıya doğru yönlendirin.
- Kalıcı bir stil için serin ayarı seçin ve sertleşmek ve pürüzsüzleştirmek için ısık saçlara hafifçe üfleyin.
- Bunu saçın her bölümü için tekrarlayın.

Yastıklı Pürüzsüzleştirici

- Fırça başlığını bir saç bölümünün altına, saç derisine yakın ve esnek fırça kılları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
- Bukleleri düzleştirmek için fırçayı kullanın ve kırulardan oluşan dolaşmaları nazikçe gidirin.
- Kurulamak, düzleştirmek ve ışıltı vermek için her bölümde fırça başlığını aşağı doğru yavaşça hareket ettirin
- Uzun süren bir şekil için soğuk ayarı seçin ve şekillendirmek ve düzleştirmek için sıcak saçı fırçalayın.
- Saçın her bir bölümü için işlemi tekrarlayın.

Düzleştirici Fırça

- Fırça başlığını saçın bir bölümünün altına, sert kılları yukarı bakacak şekilde kafa derisine yakın bir yere yerleştirin.
- Fırçayı saç bölümünün üzerinde kullanmak, daha ince saçların çözülmesine ve düzleştirilmesine yardımcı olacaktır. Daha kalın saçları düzeltmek ve hacim eklemek için fırçayı saç bölümünün altına yerleştirin.
- Diğer elinizle, sert killar saça nüfuz edene kadar saç bölümünü fırça kafasına doğru gerginlik yaratacak şekilde yavaşça kaydırın ve kıvrımları bölümü düzleştirmek için saçta kontrol sağlayın.
- Kalıcı bir stil için serin ayarı seçin ve sertleştirmek ve pürüzsüzleştirmek için sıcak saçları fırçalayın.
- Bunu saçın her bölümü için tekrarlayın.

Geniş Difüzör

İyon akışı sistemli geniş seramik difüzör hızlı, kolay, kabarma olmayan kurutma sağlar.

Hava Akışı / Sıcaklık Ayarları

Serin ayar dahil olmak üzere 3 hava akımı ve 4 sıcaklık ayarı vardır.

Hava akışını ayarlamak için, istenen hava akışı hızına ulaşılana kadar düğmeye basın. Üç hava akışı hızının her birini belirtmek için beyaz bir LED yanacaktır.

Sıcaklığı ayarlamak için, istenen sıcaklığa ulaşılana kadar düğmeye basın. Üç ısınma ayarının her birini belirtmek için kırmızı bir LED yanacaktır. Soğutma ayarını etkinleştirmek için düğmeye dördüncü kez basın - 3x LED ışıkları kırmızıdan maviye dönecektir.

Saçınızı kurutmak ve şekillendirmek için bir sıcaklık ayarı seçerken en düşük ayardan başlayın ve gerektiği kadar artırın. Hassas, ince, ağartılmış veya renkli saçlarınız varsa, düşük ısı ayarları kullanın. Daha kalın saçlar için daha yüksek ısı ayarı kullanın.

Stilinizi belirlemek için ılık saçlarda soğuk ayarı kullanın.

Ultra Bakım Modu

Ultra Bakım Modunu etkinleştirmek için, hava akışının sıcak ve soğuk hava akışı arasında geçiş yaptığını göstermek üzere sıcaklık LED ışıkları kırmızı ve mavi arasında değişene kadar sıcaklık ayarı düğmesini 1-2 saniye basılı tutun. Ultra Bakım Modu işlevini kapatmak için sıcaklık düğmesine bir kez basarak seçtiğiniz ısı ayarına dönün.

Hafıza Fonksiyonu

Hafıza özelliği, kullanım kolaylığı ve tutarlı sonuçlar için tercih ettiğiniz sıcaklık ayarını saklar. Tercih ettiğiniz sıcaklık ayarını saklamak için hafıza özelliği kullanım sırasında otomatik olarak etkinleştirilir.

İstenilen sıcaklık ayarı seçildikten sonra, hafıza fonksiyonu seçilen sıcaklığı ileride kullanmak üzere saklayacaktır.

Cihazı bir sonraki sefer açtığınızda, cihaz kayıtlı sıcaklığı otomatik olarak seçecektir. Hafıza fonksiyonu altında saklanan sıcaklığı sıfırlamak için farklı bir sıcaklık seçmeniz yeterlidir.

Kabarma Önleyici Teknoloji

Nem dengeleyici ikili iyon sistemi, saçı nemlendirmek ve kuruturken kabarmayı ortadan kaldırmak için birlikte çalışan hem pozitif hem de negatif iyonları birleştirir. Saçınız ipeksi bir hiş bırakır ve lüks bir parlaklıkla şekillendirilir.

Çıkarılabilir Manyetik Filtre

Çıkarılabilir manyetik giriş filtresi temizliği kolaylaştırır ve bu nedenle hızlı kurutma performansı için kurutucuların hava akışını optimize eder.

Cihazın bakimi

Cihazınızı mümkün olan en iyi durumda tutmanıza yardımcı olmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- Cihazın kapalı, fişinin çekilmiş ve soğuk olduğundan emin olun. Cihazın dışını temizlemek için nemli bir bezle silin. Kullanmadan önce cihaza su girmediğinden ve cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine kabloyu cihazın yanından gevşek bir şekilde döndürün.
- Cihazı güç noktasından uzak bir yerde kullanmayın.
- Kullandıktan sonra her zaman fişini çekin.
- Air Wand'inizi en iyi şekilde kullanmak için daima birlikte verilen çantasında saklayın.

Çıkarılabilir Manyetik Giriş Filtresinin Temizlenmesi

- Ürününüzün ömrünü uzatmak için giriş filtresini temiz tutmak önemlidir.
- Cihazın kapalı, fişinin çekilmiş ve soğuk olduğundan emin olun.
- Yumuşak bir fırça kullanarak, filtredeki tüm saçları ve diğer kalıntıları temizleyin.

İthalatçı Firma : Hakman Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Kat:5 Barbaros Plaza İş Merkezi Beşiktaş /İstanbul
Çağrı Merkezi Numarası: 0850 255 13 43

ROMÂNĂ

AS6558E / AS6558U

Citiți cu atenție aceste precauții de siguranță înainte de a utiliza unitatea.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că părul este uscat cu un prosop și pieptănat pentru a îndepărta excesul de apă și eventualele încâlciri. Împărțiți părul în secțiuni, gata de uscare/coafare.
- Folosiți Air Wand fără accesoriu pentru a usca părul. Pentru a coafa, atașați pe mâner capul de perie preferat. Pentru a face schimb între accesorii, consultați secțiunea „Schimbarea accesoriilor".
- Glisați comutatorul în poziția „on" și selectați o temperatură și un flux de aer potrivit pentru tipul dumneavoastră de păr.

Vă rugăm să rețineți: Lumina LED-ului albastru se va aprinde sub ieșirea de aer pentru a indica faptul că funcția ionică antiîncrețire este activată.

- După utilizare, glisați comutatorul în poziția „off" pentru a opri aparatul și scoateți-l din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.

Schimbarea accesoriilor

- Cu cârligele din partea din spate a accesoriului situat în partea de sus, poziționați accesoriul deasupra ieșirii de aer. La un unghi ușor înclinat, cu partea inferioară a accesoriului atingând aparatul, împingeți cu grijă partea superioară a accesoriului pe mâner până când se fixează în poziție.

IMPORTANT! Se recomandă să începeți utilizarea duzelor cu cea mai scăzută setare de căldură și flux de aer la prima utilizare. Măriți setările pentru a obține rezultatul dorit în funcție de tipul de păr.

Avertisment! După utilizarea la setări ridicate, accesoriile pot deveni foarte fierbinți. Acordați o atenție deosebită la îndepărtarea lor din aparat.

Uscarea

- Folosiți Air Wand fără accesoriu pentru a usca părul.
- Dirijați fluxul de aer în josul firului de păr pentru a netezi secțiunea respectivă în timp ce o uscați.
- Pentru o coafură de durată, selectați setarea rece și suflați ușor prin părul cald pentru a-l fixa și netezi.
- Repetați pentru fiecare șuviță de păr.

Perie de netezire cu pernuță

- Așezați capul periei sub o secțiune de păr, aproape de scalp, cu perii flexibile îndreptați în sus.
- Utilizați peria pentru a netezi bucle și a îndepărta ușor încurcăturile pe măsură ce vă uscați.
- Deplasați încet capul periei în jos prin fiecare secțiune pentru a usca, netezi și da strălucire
- Pentru o coafură de durată, selectați setarea rece și periați părul cald pentru a-l fixa și netezi.
- Repetați pentru fiecare șuviță de păr.

Perie pentru îndreptare

- Așezați capul periei sub sau deasupra secțiunii de păr, aproape de scalp, cu perii fermi îndreptați în sus.
- Folosirea periei deasupra secțiunii de păr va ajuta la descălcirea și îndreptarea părului mai subțire. Așezați peria sub secțiunea de păr pentru a ajuta la îndreptarea părului mai gros și adăuga volum.
- Folosiți cealaltă mână pentru a trage secțiunea de păr strâns în contact cu capul periei până când perii fermi ai acesteia pătrund prin păr.
- Glisați ușor capul periei prin secțiune, creând tensiune și control prin păr pentru a îndrepta secțiunea în timp ce o uscați.
- Pentru o coafură de durată, selectați setarea rece și periați părul cald pentru a-l fixa și netezi.
- Repetați pentru fiecare șuviță de păr.

Difuzor mare

Difuzor ceramic mare cu flux de ioni care asigură o uscare rapidă, ușoară și fără încrețituri.

Setări pentru fluxul de aer/temperatură

Există 3 setări pentru fluxul de aer și 4 pentru temperatură, inclusiv una pentru răcire.

Pentru a seta fluxul de aer, apăsați butonul până când se atinge viteza dorită a acestuia. Un LED alb se va aprinde pentru a indica fiecare dintre cele trei viteze ale fluxului de aer.

Pentru a seta temperatura, apăsați butonul până când este atinsă temperatura dorită. Un LED roșu se va aprinde pentru a indica fiecare dintre cele trei încălziri. Apăsați butonul pentru a patra oară pentru a activa setarea de răcire – cele 3 LED-uri se vor schimba din roșu în albastru.

Atunci când alegeți o setare de temperatură pentru a vă usca și coafa părul, începeți cu cea mai mică setare și măriți-o în funcție de necesități. Dacă aveți păr delicat, fin, decolorat sau vopsit, utilizați setările de temperatură mai mici. Pentru părul mai gros, folosiți o setare de încălzire mai mare.

Folosiți setarea rece pe părul cald pentru a vă aranja coafura.

Modul Ultra-Care

Pentru a activa modul Ultra-Care, apăsați și mențineți apăsat butonul de setare a temperaturii timp de 1-2 secunde până când LED-ul de temperatură alternează între roșu și albastru pentru a indica faptul că fluxul de aer trece de la cald la rece.

Pentru a dezactiva modul Ultra-Care, apăsați o dată butonul de temperatură pentru a reveni la setarea de căldură aleasă.

Funcția de memorie

Funcția de memorie stochează setarea preferată a temperaturii pentru o utilizare ușoară și rezultate constante. Ea este activată automat în timpul utilizării pentru a stoca setarea preferată a temperaturii.

Odată selectată setarea de temperatură dorită, funcția de memorie o va stoca pe cea selectată pentru o utilizare ulterioară.

La următoarea pornire, aparatul va selecta automat temperatura memorată. Pentru a reseta temperatura stocată în cadrul funcției de memorie, selectați pur și simplu o temperatură diferită.

Tehnologia antiîncrețire

Sistemul ionic dual avansat de echilibrare a umidității combină ioni pozitivi și negativi, care lucrează împreună pentru a elimina încrețirea în timp ce vă uscați și coafați. Părul dvs. rămâne mătăsos și arănjat, cu o strălucire somptuoasă.

Filtrul magnetic detașabil

Filtrul magnetic detașabil de intrare facilitează curățarea și, prin urmare, optimizează fluxul de aer al uscătorului pentru o performanță de uscare rapidă.

Curățarea și întreținerea

Pentru a vă ajuta să păstrați aparatul în cea mai bună stare posibilă, urmați pașii de mai jos:

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și rece. Pentru a curăța exteriorul aparatului, ștergeți-l cu o cârpă umedă. Asigurați-vă că nu intră apă în aparat și că acesta este complet uscat înainte de utilizare.
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului, ci strângeți-l liber pe lângă aparat.
- Nu utilizați aparatul la distanță mare de priza de curent.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Pentru a păstra Air Wand în cea mai bună stare, depozitați-o întotdeauna în carcasa prevăzută

Curățarea filtrului de admisie magnetic și detașabil

- Pentru a crește durata de viață a produsului dumneavoastră, este important să păstrați filtrul de admisie curat.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și rece.
- Cu ajutorul unei perii moi, curățați părul și alte resturi de pe filtru.

عربي

AS6558E / AS6558U

اقرأ احتياطات السلامة هذه بعناية قبل استخدام الوحدة.

تعليمات الاستخدام

- تأكد من تجفيف الشعر بالمنشفة وفشطه جيدًا لإزالة الماء والراند وأي تشابك. قسّم الشعر إلى أقسام جاهزة للتجفيف/التصفيف.
- استخدم جهاز Air Wand دون ملحقات لتجفيف الشعر. للتصفيف، ثبت رأس الفرشاة المفضل بالمقبض. للتبديل بين الملحقات، راجع قسم «تغيير الملحقات».
- حرّك المفتاح إلى وضع «التشغيل» وحدد إعداد درجة الحرارة وتدفق الهواء المناسب لنوع شعرك.

يُرجى العلم: سيُضيء مؤشر LED الأزرق أسفل مخرج الهواء للإشارة إلى تفعيل ميزة الشوارد المضادة للتجعد.

- بعد الاستخدام، حرّك المفتاح إلى وضع «إيقاف التشغيل» لإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة.
- اترك الجهاز ليبرد قبل تخزينه.

تغيير الملحقات

- وجه الخطافات الموجودة بالجزء الخلفي من الملحق للأعلى. ثم ضع الملحق فوق مخرج الهواء. ادفع الجزء العلوي من الملحق برفق باتجاه المقبض حتى يستقر في مكانه وانقر.

هام! يُنصح بالبدء في استخدام الفوهات على أقل إعداد للحرارة وتدفق الهواء عند الاستخدام الأول. قم بزيادة الإعدادات تدريجيًا لتحقيق النتيجة المطلوبة حسب نوع شعرك.

تحذير! بعد الاستخدام على إعدادات عالية، قد تصبح الملحقات شديدة السخونة. يُرجى توخي الحذر الشديد عند إزالتها من الجهاز.

التجفيف

- استخدم جهاز Air Wand دون ملحقات لتجفيف الشعر.
- وجه تدفق الهواء إلى أسفل اتجاه الشعر لتنعيم الجزء في أثناء تجفيفه.
- للحصول على تسريحة تدوم طويلاً، حدد إعداد التبريد، ثم مشط الشعر الدافئ لتثبيته وتنعيمه.
- تُكرر العملية لكل جزء من الشعر.

فرشاة التجفير المبطنة

- ضع رأس الفرشاة أسفل الجزء المراد من الشعر، بالقرب من فروة الرأس مع توجيه شعيرات الفرشاة المرنة لأعلى.
- استخدم الفرشاة لتنعيم تجعيد الشعر وإزالة التشابكات برفق في أثناء السحب.
- حرّك رأس الفرشاة ببطء على كل جزء من الشعر حتى يجف وليُضفي نعومة ولمعة.
- للحصول على تسريحة تدوم طويلاً، حدد إعداد التبريد، ثم مشط مرة الشعر الدافئ لتثبيته وتنعيمه.
- تُكرر العملية لكل جزء من الشعر.

فرشاة الفرد

- ضع رأس الفرشاة أسفل أو فوق الجزء المراد من الشعر، بالقرب من فروة الرأس مع توجيه الشعيرات المرنة القابلة للأخذ.
- يساعد استخدام الفرشاة على الشعر الجعد على فك تشابك الشعر الخفيف وتنعيمه. ضع الفرشاة أسفل قسم الشعر للمساعدة في فرد الشعر الكثيف وإضفاء مزيد من الكثافة.
- استخدم اليد الأخرى لسحب قسم الشعر المشدود على رأس الفرشاة حتى تتخلل أسنان الفرشاة القاسية في الشعر.
- مرّر رأس الفرشاة برفق على قسم الشعر لشد الشعر والتحكم فيه لفرده في أثناء التجفيف.
- للحصول على تسريحة تدوم طويلاً، حدد إعداد التبريد، ثم مشط عبر الشعر الدافئ لتثبيته وتنعيمه.
- تُكرر العملية لكل جزء من الشعر.

الموزع الكبير

يأتي الموزع الكبير المصنوع من السيراميك مزودًا بنظام تدفق أيوني يوفر تجفيفًا سريعًا وسهلاً وخاليًا من التجعد.

إعدادات تدفق الهواء/درجة الحرارة

توفر 3 إعدادات لتدفق الهواء و4 إعدادات لدرجة الحرارة من بينها إعداد التبريد.

لضبط تدفق الهواء، اضغط على الزر إلى أن تصل إلى سرعة تدفق الهواء المطلوبة. سيضيء مؤشر LED أبيض للإشارة إلى كل سرعة من سرعات تدفق الهواء الثلاث.

لضبط درجة الحرارة، اضغط على الزر إلى أن تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة. سيضيء مؤشر LED أحمر للإشارة إلى كل سرعة من سرعات تدفق الهواء الثلاث. اضغط على الزر للمرة الرابعة لتفعيل إعداد التبريد – ستتغير إضاءة مؤشرات LED الثلاثية من الأحمر إلى الأزرق.

عند اختيار إعداد درجة الحرارة لتجفيف الشعر وتسريحه، يجب البدء بأدنى إعداد للحرارة وزيادتها حسب الحاجة. إذا كان الشعر رفيعًا أو خفيفًا أو سبق أو مصبوغًا، تستخدم إعدادات حرارة أقل. للشعر الأكثر كثافة، يستخدم إعداد حرارة أعلى.

استخدم إعداد التبريد على الشعر الدافئ لتثبيت التسريحة.

وضع العناية الفائقة

لتفعيل وضع العناية الفائقة اضغط مع الاستمرار على زر ضبط درجة الحرارة لمدة 1-2 ثانية حتى تتبادل مؤشرات LED لدرجة الحرارة بين اللونين الأحمر والأزرق للإشارة إلى أن تدفق الهواء يتنقل بين تدفق الهواء الساخن والبارد. لإيقاف تشغيل وظيفة وضع العناية الفائقة، اضغط على زر درجة الحرارة مرة واحدة للعودة إلى إعداد الحرارة المختار.

وظيفة الذاكرة

تخزّن ميزة الذاكرة إعدادات درجة الحرارة المفضلة لسهولة الاستخدام والحصول على نتائج متناسقة. تعمل وظيفة الذاكرة تلقائيًا في أثناء الاستخدام لتخزين إعدادات درجة الحرارة المفضلة.

بمجرد تحديد إعداد درجة الحرارة المراد، ستقوم وظيفة الذاكرة بتخزين درجة الحرارة المحددة للاستخدام المستقبلي.

عند تشغيل الجهاز في المرة التالية، سيحدد الجهاز تلقائيًا درجة الحرارة المُخزنة. لإعادة ضبط درجة الحرارة المُخزنة في وظيفة الذاكرة، ما عليك سوى اختيار درجة حرارة مختلفة.

التقنية المضادة للتجعد

يجمع النظام الأيوني المزدوج المتوازن الذي يعمل على موازنة الرطوبة بين الأيونات الموجبة والسالبة التي تعمل معًا على التخلص من التجعد أثناء التجفيف والتصفيف. يُصبح الشعر حريريًا ومرطّبًا بلمعة رائعة.

الفلتر المغناطيسي القابل للإزالة

يسهّل فلتر المدخل المغناطيسي القابل للإزالة عملية التنظيف وبالتالي يحسّن تدفق هواء المجفف للحصول على أداء تجفيف سريع.

التنظيف والصيانة

للمساعدة في الحفاظ على الجهاز بأفضل حالة ممكنة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز، وفصله عن مصدر الكهرباء، وتركه ليبرد. لتنظيف السطح الخارجي للجهاز، امسحه بقطعة قماش مبللة. تأكد من عدم دخول الماء إلى الجهاز وأنه جاف تمامًا قبل الاستخدام.
- لا تقم بلف سلك حول الجهاز، وبدلاً من ذلك قم بلفه دون إحكام بجانب الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز على مسافة بعيدة من مصدر الطاقة.
- افصل الجهاز من مصدر الطاقة دائمًا بعد الاستخدام.
- للحفاظ على جهاز Air Wand بأفضل حالة، ضعه دائمًا في الحافظة المرفقة

تنظيف فلتر المدخل المغناطيسي القابل للإزالة

- لإطالة العمر الافتراضي للمنتج، من المهم الحفاظ على نظافة فلتر المدخل.
- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز، وفصله عن مصدر الكهرباء، وتركه ليبرد.
- باستخدام فرشاة ناعمة، نظف أي شعر أو شوائب أخرى من الفلتر.