



FRANÇAIS

Cette gamme de sèche-cheveux professionnels combine toutes les technologies pour donner des résultats optimaux en matière de séchage et de brushing.

Flux d'air/Temp.	Flux d'air II	Flux d'air I
T° élevée	Séchage Cheveux mouillés	Coiffage cheveux épais, bouclés
T° moyenne	Séchage Cheveux humides	Coiffage cheveux normaux et fins

La position air froid / frais fixe la mise en forme obtenue pour un résultat final optimal.

Concentrateur

Le concentrateur permet d'orienter le flux d'air avec précision. Son usage est recommandé pour lisser et coiffer les cheveux.

IMPORTANT ! Lors de la première utilisation, il est conseillé d'utiliser le concentrateur sur le réglage de température/flux d'air le plus faible. Augmentez ensuite le niveau pour obtenir le résultat souhaité en fonction de votre type de cheveux.

Avertissement ! Après une utilisation à des réglages élevés, le concentrateur peut être très chaud. La prudence est de mise lorsque vous le retirez de l'appareil.

Diffuseur (disponible sur certains modèles)

Le diffuseur sèche les cheveux naturellement, tout en préservant les boucles naturelles et en ajoutant du volume. Pendant le séchage, modelez les cheveux avec les doigts pour créer du volume. Pour conserver l'effet naturel, ne brossez pas les cheveux. Utilisez le diffuseur pour les cheveux permanents ou bouclés. Pour le diffuseur, il est recommandé d'utiliser le réglage de débit d'air « I ».

IMPORTANT ! Lors de la première utilisation, il est conseillé d'utiliser le concentrateur sur le réglage de température/débit d'air le plus faible. Augmentez ensuite le niveau pour obtenir le résultat souhaité en fonction de votre type de cheveux.

Avertissement ! Après utilisation, le diffuseur peut être très chaud. La prudence est de mise lorsque vous le retirez de l'appareil.

Peigne lissant (disponible sur certains modèles)

Le peigne lissant est doté d'ailettes de lissage spécialement conçues pour créer une tension dans les cheveux tout en les séchant, pour un coiffage lisse. Peut être utilisé sur tous les types de cheveux, en particulier les cheveux frisés et bouclés. Pour le peigne lissant, il est recommandé d'utiliser le réglage de débit d'air « I ».

IMPORTANT ! Lors de la première utilisation, il est conseillé d'utiliser le peigne lissant sur le réglage de température/débit d'air le plus faible. Augmentez ensuite le niveau pour obtenir le résultat souhaité en fonction de votre type de cheveux.

Avertissement ! Après utilisation, le peigne lissant peut être très chaud. La prudence est de mise lorsque vous le retirez de l'appareil.

Nettoyage et entretien

Pour garder votre appareil dans un état optimal, veuillez suivre les instructions suivantes :

Généralités

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon humide. Évitez que de l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez-le plutôt sans serrer, à côté de l'appareil.
- Veillez à ne pas tendre à l'extrême le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez l'appareil.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

Nettoyage du filtre

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- Maintenez fermement la poignée de l'appareil et tournez le filtre arrière vers la gauche pour le détacher.
- À l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.
- Remettez le filtre arrière en place en alignant les rainures et en tournant vers la droite jusqu'à ce qu'un clic confirme que le filtre est correctement remplacé.

Pour plus d'informations sur l'appareil, visitez www.babyliss.com

ENGLISH

These series of professional hairdryers combine all technologies for optimal hair drying and styling results.

Airflow/Temp.	Airflow II	Airflow I
Higher T°	To dry wet hair	To style thick, curly hair
Average T°	To dry damp hair	To style normal and fine hair

The cold / cool air position sets the style for optimal final results.

Concentrator Nozzle

The concentrator nozzle lets you direct the airflow precisely. It is recommended for straightening and styling hair.

IMPORTANT! It is suggested to begin using the nozzle on the lowest temperature/airflow setting upon first use. Increase the settings to achieve the desired result for your hair type.

Warning! After use on high settings, the nozzles can become very hot. Please take extra care when removing from the unit.

Diffuser (Available on selected models)

The diffuser dries hair naturally, whilst preserving the natural shape of curls and adding volume. During drying, shape the hair with your fingers to create volume. Do not brush the hair, to maintain the natural effect. Use the diffuser for permed or curly hair. The recommended airflow setting to use with the diffuser is 'I'.

IMPORTANT! It is suggested to be using the diffuser on the lowest temperature/airflow setting upon first use. Increase the settings to achieve the desired result for your hair type.

Warning! After use, the diffuser can become very hot. Please take extra care when removing from the unit.

Smoothing Pik (Available on selected models)

The smoothing pik has specially designed straightening fins to create tension in the hair, whilst drying, for a smoothing finish. Can be used on all hair types, specifically curly and coily hair. The recommended airflow setting to use with the smoothing pik is 'I'.

IMPORTANT! It is suggested to be using the smoothing pik on the lowest temperature/airflow setting upon first use. Increase the settings to achieve the desired result for your hair type.

Warning! After use, the smoothing pik can become very hot. Please take extra care when removing from the unit.

Cleaning & Maintenance

To keep your appliances in the best possible condition, please follow the steps below:

General

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

Cleaning the Filter

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Holding the handle of the appliance firmly, twist the rear filter to the left to remove.
- Using a soft brush, clean any hair and other debris from filter.
- Replace the rear filter by aligning the grooves and turning to the right until the filter clicks back into place.

For more information on this appliance visit www.babyliss.com

DEUTSCH

Dieses Sortiment von Haartrocknern von BaByliss Pro kombiniert alle Technologien zu einer optimalen Trockenleistung.

Luftstrom /Temp.	Luftstrom II	Luftstrom I
Hohe T°	Trocknen von nassem Haar	Frisieren von dickem, lockigem Haar
Mittlere T°	Trocknen von feuchtem Haar	Frisieren von normalem und feinem Haar

Die Position Kaltluft / kühle Luft fixiert das Styling für ein optimales Endresultat.

Zentrierdüse

Mit der Zentrierdüse kann der Luftstrom präzise gesteuert werden. Sie wird zum Glätten und Stylen des Haars empfohlen.

WICHTIG! Die Düse sollte bei der ersten Verwendung mit der niedrigsten Temperatur-/Luftstromeinstellung verwendet werden. Anschließend die Einstellungen erhöhen, bis das gewünschte Ergebnis für Ihren Haartyp erreicht ist.

Achtung! Bei der Verwendung auf hohen Stufen können die Düsen sehr heiß werden. Sie sollten dann besonders vorsichtig vorgehen, um sie vom Gerät zu entfernen.

Diffuser (mit ausgewählten Modellen verfügbar)

Der Diffusor trocknet das Haar auf natürliche Weise, bewahrt dabei die natürliche Form der Locken und verleiht Volumen. Das Haar während des Trocknens mit den Fingern formen, um Volumen zu erzeugen. Das Haar danach nicht bürsten, um den natürlichen Effekt zu bewahren. Der Diffusor ist besonders für Dauerwellen und Naturlocken geeignet. Die empfohlene Luftstromeinstellung für den Diffusor ist „I“.

WICHTIG! Der Diffusor sollte bei der ersten Verwendung mit der niedrigsten Temperatur-/Luftstromeinstellung verwendet werden. Anschließend die Einstellungen erhöhen, bis das gewünschte Ergebnis für Ihren Haartyp erreicht ist.

Achtung! Der Diffusor kann nach der Verwendung sehr heiß sein. Sie sollten dann besonders vorsichtig vorgehen, um ihn vom Gerät zu entfernen.

Glättaufsatz (mit ausgewählten Modellen verfügbar)

Der Glättaufsatz verfügt über speziell entwickelte Stege, die beim Trocknen Spannung im Haar erzeugen und für ein glattes Finish sorgen. Kann für alle Haartypen verwendet werden, besonders geeignet für lockiges und krauses Haar. Die empfohlene Luftstromeinstellung für den Glättaufsatz ist „I“.

WICHTIG! Der Glättaufsatz sollte bei der ersten Verwendung mit der niedrigsten Temperatur-/Luftstromeinstellung verwendet werden. Anschließend die Einstellungen erhöhen, bis das gewünschte Ergebnis für Ihren Haartyp erreicht ist.

Achtung! Der Glättaufsatz kann nach der Verwendung sehr heiß sein. Sie sollten dann besonders vorsichtig vorgehen, um ihn vom Gerät zu entfernen.

Reinigung & Pflege

Um Ihre Geräte in bestmöglichem Zustand zu halten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Allgemein

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist. Die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und es vor dem Gebrauch wieder vollständig trocken ist.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern stattdessen locker neben dem Gerät aufrollen.
- Das Gerät nicht zu weit weg von der Steckdose verwenden, um nicht am Kabel zu zerren.
- Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.

Reinigen des Filters

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
- Den Griff des Gerätes fest halten und den rückseitigen Filter nach links drehen, um ihn zu entfernen.
- Mit einer weichen Bürste Haare und andere Rückstände vom Filter entfernen.
- Den rückseitigen Filter wieder einsetzen, indem Sie die Nuten aufeinander ausrichten und den Filter nach rechts drehen, bis er wieder einrastet.

Weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter www.babyliss.com

NEDERLANDS

Dit gamma professionele haardrogers combineert alle technologieën voor optimale resultaten op het gebied van drogen en stylen.

Luchtstroom/Temp.	Luchtstroom II	Luchtstroom I
Hoge T°	Drogen nat haar	Stylen van dik, gekruld haar
Medium T°	Stylen van nat haar	Stylen van normaal en fijn haar

De koude/koele luchtinstelling fixeert het model, voor een optimaal eindresultaat.

Smalle blaasmond

Met de smalle blaasmond kunt u de luchtstroom nauwkeurig richten. Dit opzetstuk is zeer geschikt om het haar steil te maken en te stylen.

BELANGRIJK! De blaasmond kan bij het eerste gebruik het beste eerst op de laagste temperatuur-/luchtstroomstand gebruikt worden. Verhoog de instellingen om het gewenste resultaat voor uw haartype te bereiken.

Waarschuwing! Bij gebruik op hoge standen, kunnen de blaasmonden erg heet worden. Wees dan extra voorzichtig bij het verwijderen.

Diffuser (Verkrijgbaar voor geselecteerde modellen)

De diffusor droogt het haar op natuurlijke wijze, terwijl de natuurlijke vorm van krullen behouden blijft en er volume wordt toegevoegd. Gebruik tijdens het drogen uw vingers om het haar meer volume te geven. Borstel het haar niet droog, dan behoudt u het natuurlijke effect. Gebruik de diffusor voor permanente of krullend haar. De aanbevolen luchtstroomstand voor gebruik met de diffusor is 'I'.

BELANGRIJK! Gebruik de diffusor alleen in combinatie met de laagste temperatuur en de laagste luchtsnelheid. **Let op!** Na gebruik kan de diffusor erg heet zijn. Wees dan extra voorzichtig bij het verwijderen.

Steil- en gladmakende opzetkam (Verkrijgbaar voor geselecteerde modellen)

De steil- en gladmakende opzetkam heeft speciaal ontworpen 'vinnen' om het haar te spannen tijdens het drogen, om het glad en steil te kunnen maken. Hij kan worden gebruikt op alle haartypes, met name op krullend en heel sterk krullend haar. De aanbevolen opzetkam alleen in combinatie met de laagste temperatuur en de laagste luchtstroominstelling.

Let op! Na gebruik kan de opzetkam erg heet worden. Wees dan extra voorzichtig bij het verwijderen.

Reiniging & Onderhoud

Volg onderstaande stappen om uw apparaten in optimale conditie te houden:

Algemeen

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Zorg dat er geen water in het apparaat komt en dat hij helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

Het schoonmaken van het filter

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is.
- Houd de handgreep van het apparaat stevig vast en draai het achterfilter naar links om hem te verwijderen.
- Gebruik een zacht borsteltje om haartjes en ander vuil uit het filter te verwijderen.
- Plaats het achterfilter terug droog hem in lijn te plaatsen met de groeven en naar rechts te draaien totdat het filter vastklikt.

Ga voor meer informatie over dit apparaat naar www.babyliss.com

ITALIANO

Questa gamma di asciugacapelli professionali combina tutte le tecnologie per dare risultati ottimali di asciugatura.

flusso d'aria/Temp.	Flusso d'aria II	Flusso d'aria I
T° elevata	Asciugatura capelli bagnati	Acconciatura capelli spessi, ricci
T° media	Asciugatura capelli umidi	Acconciatura capelli normali e fini

La funzione aria fredda/fresca fissa la messa in piega per un risultato finale ottimale.

Bocchetta concentratrice

La bocchetta concentratrice permette di orientare con precisione il flusso d'aria. Se ne raccomanda l'utilizzo per lisciare i capelli e per lo styling.

IMPORTANTE! Si consiglia di cominciare a usare la bocchetta al livello più basso di temperatura/flusso d'aria in occasione del primo utilizzo. Aumentare poi il livello per raggiungere il risultato desiderato per il proprio tipo di capelli.

Avvertenza! Dopo un uso a temperatura elevata, le bocchette possono diventare molto calde. Prestare la massima attenzione, nel togliere la bocchetta dall'apparecchio.

Diffusore (disponibile su modelli selezionati)

Il diffusore asciuga i capelli in modo naturale e, al tempo stesso, preserva la forma naturale dei riccioli, conferendo loro volume. Durante l'asciugatura, dare forma ai capelli con le dita, per creare volume. Non spazzolare i capelli, al fine di mantenere l'effetto naturale. Usare il diffusore su capelli con la permanente o ricci. L'impostazione consigliata del flusso d'aria, per l'uso con il diffusore, è 'I'.

IMPORTANTE! Si consiglia di cominciare a usare il diffusore al livello più basso di temperatura/flusso d'aria in occasione del primo utilizzo. Aumentare poi il livello per raggiungere il risultato desiderato per il proprio tipo di capelli.

Avvertenza! Dopo l'uso, il diffusore può diventare molto caldo. Prestare la massima attenzione, nel togliere il diffusore dall'apparecchio.

Pik lisciante (disponibile su modelli selezionati)

Il pik lisciantè dotato di apposite alette tiranti che creano tensione nei capelli, in modo da conferire una finitura liscia. Utilizzabile su tutti i tipi di capelli, soprattutto con riccioli e spirali. L'impostazione consigliata del flusso d'aria, per l'uso con il pik lisciante, è 'I'.

IMPORTANTE! Si consiglia di cominciare a usare il pik lisciante al livello più basso di temperatura/flusso d'aria in occasione del primo utilizzo. Aumentare poi il livello per raggiungere il risultato desiderato per il proprio tipo di capelli.

Avvertenza! Dopo l'uso, il pik lisciante può diventare molto caldo. Prestare la massima attenzione, nel togliere il pik lisciante dall'apparecchio.

Pulizia e manutenzione

Per garantire sempre la massima efficacia dell'apparecchio, procedere come descritto di seguito.

Generale

- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente elettrica e raffreddato. Per pulire l'esterno dell'apparecchio, strofinare con un panno leggermente umidito. Non deve penetrare acqua nell'apparecchio, che deve essere completamente asciutto prima dell'uso.
- Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio. Attorcigliarlo leggermente su se stesso e lasciarlo penzolare a lato dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con il cavo tirato Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente elettrica dopo l'uso.

Pulizia del filtro

- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente elettrica e raffreddato.
- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente elettrica e raffreddato.
- Tenendo saldamente l'impugnatura dell'apparecchio, ruotare a sinistra il filtro posteriore per estrarlo.
- Usando una spazzolina morbida, eliminare capelli ed eventuali altri residui dal filtro.
- Riposizionare il filtro posteriore allineando le scanalature e ruotando a destra fino ad avvertire lo scatto che ne conferma il corretto inserimento.

Per maggiori informazioni su questo apparecchio: www.babyliss.com

ESPAÑOL

Esta gama de secadores profesionales combina todas las tecnologías para ofrecer unos resultados óptimos en materia de secado.

Flujo de aire/Temp.	Flujo de aire II	Flujo de aire I
T° elevada	Secado cabello mojado	Peinado cabello grueso, rizado
T° media	Secado cabello húmedo	Peinado cabello normal y fino

La posición aire frío/fresco fija el peinado, procurando un resultado final óptimo.

Boquilla concentradora

La boquilla concentradora permite dirigir el flujo de aire con precisión. Se recomienda para alisar y moldear el cabello.

¡IMPORTANTE! En el primer uso, recomendamos empezar a utilizar la boquilla en el ajuste más bajo de temperatura y flujo de aire. Vaya aumentando los ajustes hasta obtener el resultado deseado para su tipo de cabello.

¡Atención! Las boquillas pueden alcanzar temperaturas muy elevadas después de usarlas con el ajuste más alto. Tenga mucho cuidado al retirarla del aparato.

Difusor (disponible con algunos modelos)

El difusor seca el cabello de forma natural, conservando la forma original de los rizos y aportando volumen. Durante el secado, dé forma al cabello con los dedos para crear volumen. Para mantener el efecto natural, no cepille el cabello. Utilice el difusor para cabello permanente o rizado. Recomendamos usar el difusor con el ajuste de flujo de aire «I».

¡IMPORTANTE! En el primer uso, recomendamos empezar a utilizar el difusor en el ajuste más bajo de temperatura y flujo de aire. Vaya aumentando los ajustes hasta obtener el resultado deseado para su tipo de cabello.

¡Atención! El difusor puede alcanzar temperaturas muy elevadas después de su uso. Tenga mucho cuidado al retirarlo del aparato.

Boquilla en forma de peine (disponible con algunos modelos)

La boquilla en forma de peine cuenta con púas especialmente diseñadas para crear tensión en el cabello mientras se seca, lo que proporciona un acabado liso. Se puede utilizar en todo tipo de cabello, especialmente en cabello rizado y encrespado. Recomendamos usar la boquilla con el ajuste de flujo de aire «I».

¡IMPORTANTE! En el primer uso, recomendamos empezar a utilizar la boquilla en el ajuste más bajo de temperatura y flujo de aire. Vaya aumentando los ajustes hasta obtener el resultado deseado para su tipo de cabello.

¡Atención! La boquilla puede alcanzar temperaturas muy elevadas después de su uso. Tenga mucho cuidado al retirarla del aparato.

Limpeza y mantenimiento

Para mantener el aparato en las mejores condiciones, tenga en cuenta lo siguiente:

General

- Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. Para limpiar el exterior, utilice un paño húmedo. Tenga cuidado de que no penetre agua en el aparato y de que esté completamente seco antes de usarlo.
- No enrosque el cable alrededor del aparato, recójalo sin apretar y déjelo junto al aparato.
- No use el aparato a una distancia excesiva del enchufe.
- Desenchúfelo siempre después de usarlo.

Limpeza del filtro

- Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado.
- Sujetando firmemente el aparato por el mango, gire el filtro trasero hacia la izquierda para extraerlo.
- Con un cepillo suave, retire del filtro los restos de cabello y otros residuos.
- Vuelva a colocar el filtro trasero alineando las ranuras y girando hacia la derecha hasta que encaje en su sitio.

Para más información sobre este aparato, visite www.babyliss.com

PORTUGUÊS

Esta gama de secadores de cabelo profissionais integra todas as tecnologias para otimizar os resultados em matéria de secagem.

Fluxo de ar/Temp.	Fluxo de ar II	Fluxo de ar I
T° elevada	Secagem cabelos molhados	Penteado cabelos grossos, encaracolados
T° média	Secagem cabelos húmidos	Penteado cabelos normais e finos

Tela de ar frio/fresco permite fixar o penteado para um resultado de longa duração.

Bocal concentrador

O bocal concentrador permite direcionar o fluxo de ar com precisão. É recomendado para alisar e modelar o cabelo.

IMPORTANTE! Recomenda-se começar a utilizar o bocal no nível mais baixo de temperatura/fluxo de ar na primeira utilização. Vá aumentando até obter o resultado desejado para o seu tipo de cabelo.

Atenção! Após a utilização em níveis mais altos, o bocal pode ficar muito quente. Tenha especial cuidado ao retirá-lo do aparelho.

Difusor (disponível em modelos selecionados)

O difusor seca o cabelo naturalmente, preservando a forma natural dos caracóis e conferindo volume. Durante a secagem, modele o cabelo com os dedos para criar volume. Não escove o cabelo, para manter o efeito natural. Utilize o difusor em cabelos com permanente ou encaracolados. O nível de fluxo de ar recomendado para utilizar com o difusor é «I».

IMPORTANTE! Recomenda-se começar a utilizar o difusor no nível mais baixo de temperatura/fluxo de ar na primeira utilização. Vá aumentando até obter o resultado desejado para o seu tipo de cabelo.

Avviso! Após a utilização, o difusor pode ficar muito quente. Tenha especial cuidado ao removê-lo do aparelho.

Pente alisador (disponível em modelos selecionados)

O pente especial para alisar cabelos encaracolados possui dentes especialmente concebidos para criar tensão no cabelo, enquanto seca para um acabamento suave, podendo ser utilizado em todos os tipos de cabelo sobretudo cabelos encaracolados e crespos. O nível de fluxo de ar recomendado com este pente é «I».

IMPORTANTE! Recomenda-se começar a utilizar o pente alisador no nível mais baixo de temperatura/fluxo de ar na primeira utilização. Vá aumentando até obter o resultado desejado para o seu tipo de cabelo.

Atenção! Após a utilização, o pente alisador pode ficar muito quente. Tenha especial cuidado ao removê-lo do aparelho.

Reengorir og vedligeholdelse

For at holde apparat i bedst mulig stand skal følgende overholdes:

Generelt

- Sluk for apparatet, træk stikket ud, og lad apparatet køle af. Apparatets yderside kan rengøres med en fugtig klud. Sørg for, at der ikke kommer vand i apparatet, og lad apparatet tørre helt før brug.
- Undlad at vikle ledningen omkring apparatet. Rul den i stedet løst op ved siden af.
- Brug ikke apparatet så langt væk fra stikkontakten, at ledningen strækkes.
- Træk altid stikket ud efter brug.

Rengøring af filteret

- Sluk for apparatet, træk stikket ud, og lad apparatet køle af.
- Hold godt fast om apparatets håndtag, og tag filteret på bagsiden af ved at dreje det mod venstre.
- Rengør filteret for eventuelle hår og andet snavs med en blød børste.
- Sæt filteret tilbage ved at sikre, at rillerne passer sammen, og drej det mod højre, til det klikker på plads.

Limpeza do filtro

- Certifique-se de que o aparelho está apagado, não se encontra ligado à tomada de corrente e está frio.
- Segurando no punho do secador, rode o filtro traseiro para a esquerda para o remover.
- Com uma escova macia, retire quaisquer cabelos e resíduos que se tenham acumulado no filtro.
- Volte a colocar o filtro traseiro, alinhando as ranhuras e rodando-o para a direita até encaixar.

Para mais informações sobre este aparelho, consulte www.babyliss.com

DANSK

Denne serie med professionelle hårtørre indeholder alle de teknologier, der skal til for at få optimale tørreresultater.

Luftstrøm/Temp.	Luftstrøm II	Luftstrøm I
T° høj	Tørre vådt hår	Sætter tykt og krøllet hår
T° middel	Tørre fugtigt hår	Sætter normalt og fint hår

Indstillingen kold/kølig luft frigører frisuren og giver et optimalt slutresultat.

Koncentratormundstykke

Koncentratormundstykket giver dig mulighed for at styre luftstrømmen præcist. Det anbefales til glatning

