

# CLIPSTER

Sonic

#18265

## Manual de instrucțiuni

Aparat de tuns pentru păr/blană

Versiune în limba română



Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

# Clipster Sonic #18265

Instrucțiuni de utilizare în limba română

## 1. Siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi mașina de tuns, în special secțiunea Siguranță. Astfel evitați posibilele pericole și protejați aparatul împotriva deteriorărilor cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Păstrați instrucțiunile pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul este predat unui nou proprietar, transmiteți împreună cu acesta și aceste instrucțiuni de utilizare.

### 1.1 Explicarea termenilor și simbolurilor

În aceste instrucțiuni sunt folosiți următorii termeni:

<b>PERICOL</b>	Dacă nu este respectat, poate duce la vătămări grave sau deces.
<b>AVERTISMENT</b>	Dacă nu este respectat, poate duce la vătămări grave sau deces.
<b>NOTĂ</b>	Informații care trebuie respectate la manipularea aparatului.
<b>PERICOL</b>	Pericol de electrocutare! Aparatul nu trebuie încărcat sau utilizat niciodată în cadă, la duș, deasupra unei chiuvete pline sau deasupra altui recipient cu apă.

### 1.2 Utilizare prevăzută

- Mașina de tuns este folosită pentru tunderea părului/blăni.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu trebuie folosit în exterior, de exemplu în grădină sau pe terasă.
- Dacă aparatul este utilizat într-un mod care nu corespunde utilizării prevăzute sau dacă sunt făcute modificări asupra acestuia, garanția și răspunderea producătorului își pierd valabilitatea.

### 1.3 Avertismente importante privind pericolele

- Păstrați aparatul, suportul de încărcare și cablul de conectare departe de umezeală, apă și alte lichide; nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Nu scufundați aparatul, suportul de încărcare sau cablul de conectare în apă și nu le clătiți sub jet de apă.
- Dacă aparatul cade în apă, acesta nu mai trebuie folosit ulterior.
- Instalarea în locuință a unui dispozitiv de protecție la curent rezidual, cu un curent nominal de declanșare mai mic de 30 mA, oferă protecție suplimentară. Recomandăm ca circuitele electrice să fie protejate de un electrician calificat.
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare atunci când acumulatorul este încărcat sau cel târziu după 8 ore de încărcare continuă.
- Dacă acumulatorul nu se încarcă complet după 8 ore, nu utilizați aparatul și contactați producătorul.

<b>AVERTISMENT</b>	Capul de tuns se poate încălzi după utilizare îndelungată.
<b>PERICOL</b>	Mașina de tuns trebuie utilizată numai cu un alimentator care respectă specificațiile de pe plăcuța de identificare. Aparatul trebuie utilizat numai cu un alimentator care furnizează tensiunea de ieșire SELV indicată pe marcasele aparatului.

### 1.4 Instrucțiuni generale de siguranță

Nu utilizați niciodată aparatul dacă:

- aparatul, suportul de încărcare sau cablul de conectare este deteriorat;
- capul de tuns este deteriorat sau ciobit, deoarece poate răni pielea;
- aparatul a căzut, prezintă deteriorări vizibile sau funcționarea sa este afectată;
- aparatul este deteriorat astfel încât componentele electrice sunt expuse.

În toate aceste cazuri, aparatul trebuie deconectat imediat de la rețeaua electrică.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de minimum 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu experiență și cunoștințe insuficiente numai dacă sunt supravegheate sau instruite privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de copii fără supraveghere.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Aveți grijă ca aceștia să nu se rănească la capul de tuns. Păstrați aparatul în afara accesului copiilor.
- Țineți materialele de ambalare, de exemplu foliile, departe de copii.
- Așezați cablul de conectare astfel încât nimeni să nu se împiedice de el sau să calce pe el.
- Protejați cablul de conectare împotriva deteriorării. Nu trageți niciodată de cablu. Scoateți alimentatorul din priză ținând de ștecăr. Țineți cablul departe de suprafețele fierbinți și verificați-l periodic pentru deteriorări.
- Nu expuneți aparatul timp îndelungat la temperaturi sub 0 °C sau peste +40 °C. Evitați lumina directă a soarelui.
- Pentru evitarea pericolelor, reparațiile trebuie efectuate numai de personal autorizat.
- Deconectați aparatul de la alimentare înainte de întreținere și înlocuirea pieselor.
- Capul de tuns nu trebuie demontat.

### 1.5 Siguranță în timpul utilizării

Nu atingeți și nu introduceți mâna în zona capului de tuns atunci când aparatul este pornit.

Pentru funcționare fără probleme, capul de tuns trebuie curățat periodic și uns în punctele corespunzătoare.

Aparatul trebuie oprit atunci când:

- așezați aparatul jos, de exemplu pentru încărcare sau când întrerupeți tunsul pentru scurt timp;
- montați sau demontați pieptenele atașabil;
- curățați sau ungeți aparatul.

Folosiți mașina de tuns numai împreună cu accesoriile originale, cum ar fi pieptenele atașabil.

Nu folosiți niciodată obiecte ascuțite, de exemplu un pieptene cu coadă, pentru a îndepărta praful sau corpurile străine din interiorul aparatului.

## 2. Încărcare

- La livrare, aparatul nu este încă pregătit pentru utilizare.
- Înainte de conectarea mașinii de tuns la priză, asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde valorii indicate pe plăcuța de identificare a alimentatorului.
- Pentru menținerea capacității de încărcare a acumulatorului, se recomandă descărcarea ocazională a acestuia prin folosirea aparatului până când motorul se oprește.
- Înainte de prima utilizare, încărcați aparatul timp de 8 ore pentru activarea acumulatorului inclus.
- Nu încărcați aparatul la temperaturi sub 0 °C sau peste 30 °C.
- Nu încărcați aparatul în lumină solară directă sau lângă surse de căldură/radiatoare.
- Timpul standard de încărcare este de 240 de minute. Evitați încărcarea prelungită pentru a preveni deteriorarea acumulatorului.
- Când aparatul este complet încărcat, poate fi utilizat mai mult de 90 de minute. În timpul încărcării, indicatorul luminos roșu este aprins.

### 3. Conținutul pachetului



Nr.	Componentă
1	Mașină de tuns
2	Pieptene (3 mm)
3	Pieptene (6 mm)
4	Pieptene (9 mm)
5	Pieptene (12 mm)
6	Perie de curățare
7	Ulei
8	Alimentator EU/UK
9	Acumulator de schimb

### 4. Utilizare, curățare și întreținere

#### Pornirea și oprirea

Pentru a porni aparatul, glisați comutatorul On/Off înainte. Pentru a opri aparatul, glisați comutatorul On/Off înapoi (fig. 1).

Această mașină de tuns poate fi utilizată atât cu cablu, cât și fără cablu. Conectați alimentatorul la mufa aparatului aflată în partea inferioară, apoi conectați alimentatorul la sursa de curent (fig. 2).



Fig. 1 - Comutator pornit/oprit



Fig. 2 - Conectarea alimentatorului

#### Reglarea înălțimii de tăiere

Mașina de tuns are reglaj al înălțimii de tăiere în 5 trepte, între 0,8 și 2,0 mm. Înălțimea de tăiere poate fi modificată prin rotirea roțiței de reglare (fig. 3).



Fig. 3 - Roțița pentru reglarea înălțimii de tăiere

## Utilizarea pieptenilor atașabili

Asigurați-vă că mașina de tuns este oprită atunci când montați sau demontați pieptenele. Sunt disponibile patru piepteni, de 3, 6, 9 și 12 mm, pentru lungimi de tăiere diferite. Așezați pieptenele pe capul de tuns și verificați să se fixeze lateral.

Curățați și ungeți aparatul periodic pentru a asigura funcționarea fără probleme și performanța completă a mașinii de tuns.

## Curățarea capului de tuns

În cazul utilizării regulate, capul de tuns trebuie curățat temeinic o dată pe zi.

Opriti aparatul. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Îndepărtați pieptenele atașabil și apăsați în centrul lamelor pentru a le scoate (fig. 4). Îndepărtați părul cu peria de curățare.

Montați capul de tuns înapoi pe aparat, conform fig. 5. Asigurați-vă că mecanismul de blocare este poziționat corect și apăsați capul de tuns pe aparat până se fixează.



Fig. 4 - Demontarea capului de tuns



Fig. 5 - Montarea capului de tuns

## Ungerea capului de tuns

Pentru a păstra rezultatele bune de tăiere cât mai mult timp, capul de tuns trebuie uns regulat: în timpul utilizării, la fiecare 15 minute, iar în timpul depozitării, preferabil zilnic.

Îndepărtați pieptenele atașabil. Folosiți peria pentru a curăța muchia de tăiere și pentru a îndepărta părul dintre lame. Ungeți punctele în care partea superioară și partea inferioară a capului de tuns se ating. Aparatul trebuie uns imediat dacă performanța de tăiere scade vizibil sau dacă temperatura capului de tuns pare prea ridicată. Capul de tuns trebuie uns o dată pe zi atunci când mașina nu este utilizată.

## Înlocuirea capului de tuns

Capul de tuns este o piesă de uzură. Chiar și cu o întreținere corectă, performanța de tăiere va scădea în timp. În acest moment, capul de tuns trebuie înlocuit. Capul de tuns poate fi comandat individual ca piesă de schimb, cu numărul de referință 18181.

La înlocuirea capului de tuns, puteți îndepărta resturile de păr din interiorul aparatului cu peria. Apăsați în centrul lamelor pentru a le scoate (fig. 4). Montați noul cap de tuns pe aparat conform fig. 5. Asigurați-vă că mecanismul de blocare este poziționat corect și apăsați capul de tuns pe aparat până se fixează.

## Curățarea aparatului

Ștergeți ocazional aparatul cu o lavetă umedă, apoi uscați-l prin ștergere.

## 5. Depanare

Aparatul nu poate fi pornit?

- Acumulatorul este descărcat? Conectați alimentatorul și încărcați mașina de tuns.
- Capul de tuns este uscat? Capul de tuns trebuie uns.

Capul de tuns nu funcționează uniform?

- Capul de tuns trebuie uns.
- Lama superioară și lama inferioară se pot lipi dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai lungă.

Indicatorul de încărcare nu se aprinde în timpul încărcării?

- Asigurați-vă că alimentatorul este conectat corect.

Aparatul se oprește singur?

- Acumulatorul este descărcat. Încărcați mașina de tuns.

Acumulatorul nu mai poate fi încărcat?

- Acumulatorul sau alimentatorul este defect. Alimentatorul poate fi comandat din nou. Dacă acumulatorul este defect, aparatul trebuie eliminat corespunzător.

## 6. Date tehnice

	Mașină de tuns	Alimentator
Nr. art.	18265	SC102
Turația motorului	6600 rpm	-
Timp de încărcare	240 min	-
Timp de tuns	90 min	-
Greutate	220 g	119 g
Tensiune de intrare	2,4 V DC	100-240 V~
Frecvență	-	50/60 Hz
Capacitatea acumulatorului	1200 mAh	-
Temperatură ambientală încărcare/utilizare	0 °C - 40 °C	0 °C - 30 °C
Clasa de protecție	III	II

### Deșeurile electronice

Eliminarea acestui aparat la sfârșitul duratei sale de viață este responsabilitatea operatorului. Respectați reglementările naționale în vigoare. Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Conform Directivei UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatul poate fi predat gratuit la centrele locale de colectare sau reciclare. Alternativ, poate fi returnat comercianților care oferă serviciu de colectare. Eliminarea corectă contribuie la protecția mediului și previne efectele negative asupra sănătății umane și asupra mediului.

### Declarație de conformitate CE/UKCA

Albert KERBL GmbH declară prin prezenta că produsul/aparatul descris în aceste instrucțiuni respectă cerințele fundamentale și celelalte prevederi și reglementări relevante. Marcajul CE/UKCA confirmă conformitatea cu directivele Uniunii Europene sau cu legislația relevantă din Regatul Unit.