



Fronius Symo 3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S 3,0-3-M / 3,7-3-M / 4,5-3-M 5,0-3-M / 6,0-3-M / 7,0-3-M 8.2-3-M 10,0-3-M / 12,5-3-M / 15,0-3-M 17,5-3-M / 20,0-3-M Operativne instrukcije



EN





42,0410,2028

007-16062014

EN

Hvala vam na povjerenju koje ste ukazali našoj kompaniji i čestitamo vam na kupovini ovog visokokvalitetnog Fronius proizvoda. Ove upute će vam pomoći da se upoznate s proizvodom. Pažljivo čitanje uputstava omogućit će vam da naučite o mnogim različitim funkcijama koje nudi. To će vam omogućiti da u potpunosti iskoristite njegove prednosti.

Također obratite pažnju na sigurnosna pravila kako biste osigurali veću sigurnost prilikom korištenja proizvoda. Pažljivo rukovanje proizvodom će vam se odužiti godinama sigurnog i pouzdanog rada. Ovo su osnovni preduslovi za odlične rezultate.

Objašnjenje sigurnosni simboli

Uvod

OPASNOST!Ukazuje na neposrednu i stvarnu opasnost. Ako se to ne izbjegne, doći će do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

UPOZORENJE!Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju. Ako se ne preduzmu odgovarajuće mjere opreza, može doći do smrti ili ozbiljne ozljede.



OPREZ!Označava situaciju u kojoj može doći do oštećenja ili ozljeda. Ako se to ne izbjegne, može doći do manjih ozljeda i/ili materijalne štete.



BILJEŠKA!Ukazuje na rizik od pogrešnih rezultata i mogućeg oštećenja opreme.

BITAN!Označava savjete za pravilan rad i druge posebno korisne informacije. Ne ukazuje na potencijalno štetnu ili opasnu situaciju.

Ako vidite bilo koji od simbola prikazanih u poglavlju "Sigurnosna pravila", potrebna je posebna pažnja.

Sadržaj

Sigurnosna pravila	
Generalno	Uslovi
okoline Kvalifikovani serv	visni
inženjeri Vrijednosti emisij	e
buke EMC	
mjere	
Odlaganje	Zaštita
podataka	Autorsko
pravo	
Koncent uređaja	Pravilna
	Unozoronia
na dieuaju	
ureuaja	kacija podataka i solarna
mreza	
Solarna mreza i interfejs podataka	
Područje komunikacije podataka	Opis
'Fronius Solar Net' LED diode	
Primjer	Fronius
Datamanager	
Kontrole, veze i displeji na Fronius Datamanager-u	Fronius
Datamanager tokom noći ili kada je raspoloživi DC napon nedovoljan	Instaliranje
'Fronius Datamanager' - Pregled	Dodatne
informacije o Froniusu Upravitelj podataka	Kontrole
indikatori	
Kontrole i indikatori	
Displei	
Javigacija na nivou menija	
Aktiviranje pozedinskog osvjetljenje ekrane	
Automatiko doaktiviranje pozadinskog osvjetijelija ekiana	Otvoropi
Automatsko deaktiviranje pozadinskog osvjetijenja displeja / izabente stavku menija SADA	
nivo menija	
u stavci menija SADA vrijednosti	prikazane u stavci LOG
menija Stavka menija	
SETUP	
Početna postavka	
Ažuriranja softvera	
Kretanje kroz stavku menija SETUP	Podešavanje
unosa u meniju Setup, generalno	Primjer primjene:
Podešavanje vremena	Stavke menija u Set-up
meniju	
Pričekaj DATCOM	
, USB	
menadžer Vrijeme / datum	Postavke
	TOStavke
ekrana Energetski prinos	
Ventilator Stavka menija INFO	Energetski
prinos	Stavka
menija INFOEnergetski prinos	
Ventilator Stavka menija	
INFO	········
Izmjerene vrijednosti PSS status Mrežni status	Uređaj
informacije	
Verzija	Uključivanje i
skliučivanie zakliučavania tastera	
Generalno	Prehacivanie
zaključavanja tastora uključivanje i isključivanje	
zakijutavarija tastera ukijutivarije riskijutivalije	
אסט אוווואנ pouck kao shimac pouataka i za azuriranje sottvera invertera	
USB STICK kao datalogger	
Odgovarajući USB stickovi	
USB stick za ažuriranje softvera invertera	

ВN

Uklonite USB stick	Osnovni	36
meni		37
Generalno	Pristup	37
osnovnom meniju	Stavke u	37
osnovnom meniju	Dijagnostika statusa i	37
rješavanje problema		39
Prikaz statusnih kodova	Potpuni kvar	39
displeja	Klase 1 statusni	39
kodovi	Klasa 3 statusni	39
kodovi	Statusni kodovi klase	39
4	Klasa 5 statusni	40
kodovi	Klasa 6 statusni	42
kodovi	Klasa 7 statusni	43
kodovi	Klase 10 - 12 statusni	43
kodovi	Korisnička	45
podrška	Rad u prašnjavim	45
okruženjima	Tehnički	45
podaci		46
Fronius Symo lutka		52
Objašnjenje fusnota	Primjenjivi	52
standardi i smjernice	Uslovi	52
garancije i odlaganje		53
Garancija proizvođača Froniusa		53
Odlaganje		53



Uređaj je proizveden uz pomoć najsavremenije tehnologije i prema priznatim sigurnosnim standardima. Međutim, ako se koristi nepravilno ili pogrešno, može uzrokovati:

- povreda ili smrt rukovaoca ili trećeg lica,

- oštećenje uređaja i drugih materijalnih sredstava koja pripadaju operativnom preduzeću,

- neefikasan rad uređaja.

Sve osobe uključene u puštanje u rad, održavanje i servisiranje uređaja moraju

- biti odgovarajuće kvalifikovan,

- posjedovati znanje i iskustvo u radu na elektroinstalacijama i

- pažljivo pročitajte i slijedite ove upute za uporabu.

Uputstvo za upotrebu mora uvek biti pri ruci gde god da se uređaj koristi. Pored uputstava za upotrebu, morate obratiti pažnju i na sve opšte važeće i lokalne propise u vezi sa sprečavanjem nezgoda i zaštitom životne sredine.

Sve obavijesti o sigurnosti i opasnostima na uređaju

- mora biti u čitljivom stanju,
- ne smije biti oštećen,
- ne smije se uklanjati,
- ne smije se prekrivati, lijepiti ili farbati.



Koristite uređaj samo kada su svi zaštitni uređaji potpuno funkcionalni. Ako zaštitni uređaji nisu u potpunosti funkcionalni, postoji opasnost od

- povreda ili smrt rukovaoca ili trećeg lica,

- oštećenje uređaja i drugih materijalnih sredstava koja pripadaju operateru,
- neefikasan rad uređaja.

Sve sigurnosne uređaje koji ne funkcionišu ispravno mora popraviti kvalificirani inženjer prije nego što se uređaj uključi.

Nikada nemojte zaobići ili onemogućiti zaštitne uređaje.

Za lokaciju napomena o sigurnosti i opasnostima na uređaju, pogledajte odjeljak pod naslovom "Opće napomene" u uputama za upotrebu uređaja.

Prije nego što uključite uređaj, uklonite sve greške koje bi mogle ugroziti sigurnost.

Ovo je za vašu ličnu sigurnost!

Environmental uslovima



Rad ili skladištenje uređaja izvan predviđenog područja smatrat će se da "nije u skladu s namjenom". Proizvođač se ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu takvim korištenjem.

Za tačne informacije o dozvoljenim uvjetima okoline, molimo pogledajte "Tehnički podaci" u uputama za upotrebu. Kvalifikovana usluga inženjeri



Servisne informacije sadržane u ovim uputama za upotrebu su namijenjene samo za korištenje kvalifikovanih servisnih inženjera. Strujni udar može biti fatalan. Nemojte izvoditi nikakve radnje osim onih opisanih u dokumentaciji. Ovo važi čak i ako ste za to kvalifikovani.



Svi kablovi i vodovi moraju biti sigurni, neoštećeni, izolirani i odgovarajuće dimenzionirani. Olabavljene veze, spaljene, oštećene ili neadekvatno dimenzionirane kablove i vodove mora odmah popraviti ovlašteno osoblje.



Radove na održavanju i popravkama smije izvoditi samo ovlašteno osoblje.

Nemoguće je garantirati da su kupljeni dijelovi dizajnirani i proizvedeni tako da zadovolje zahtjeve koji se od njih postavljaju ili da zadovoljavaju sigurnosne zahtjeve. Koristite samo originalne rezervne dijelove (odnosi se i na standardne dijelove).

Nemojte vršiti nikakve modifikacije, preinake, itd. na uređaju bez pristanka proizvođača.

Komponente koje nisu u savršenom stanju moraju se odmah promijeniti.

Emisija buke vrijednosti



Inverter generiše maksimalan nivo zvučne snage od < 59 dB(A) (ref. 1 pW) kada radi pod punim opterećenjem u skladu sa IEC 62109-1:2010.

Uređaj se hladi što je moguće tiše uz pomoć elektronskog sistema za kontrolu temperature, a zavisi od količine pretvorene snage, temperature okoline, stepena zaprljanosti uređaja itd.

Nije moguće dati vrijednost emisije na radnom mjestu za ovaj uređaj jer na stvarni nivo zvučnog pritiska u velikoj mjeri utiču situacija instalacije, kvalitet struje, okolni zidovi i svojstva prostorije općenito.

EMC mjere



U određenim slučajevima, iako je uređaj usklađen sa standardnim graničnim vrijednostima za emisije, to može utjecati na područje primjene za koje je dizajniran (npr. kada se na istoj lokaciji nalazi osjetljiva oprema ili ako je mjesto na kojem je uređaj instaliran u blizini radio ili televizijskih prijemnika). Ako je to slučaj, operater je dužan poduzeti odgovarajuće radnje da popravi situaciju.

Odlaganje



Da bi se uskladila sa Evropskom direktivom 2002/96/EC o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi i njenom primenom kao nacionalnim zakonom, električna oprema koja je došla do kraja svog životnog veka mora se odvojeno sakupljati i vraćati u odobreno postrojenje za reciklažu. Svaki uređaj koji vam više nije potreban mora se ili vratiti svom prodavaču ili dati nekom od odobrenih objekata za prikupljanje i recikliranje u vašem području. Ignoriranje ove evropske direktive može imati potencijalno štetne posljedice po okoliš i vaše zdravlje!

Zaštita podataka



Korisnik je odgovoran za čuvanje svih promjena napravljenih u tvorničkim postavkama. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve izbrisane lične postavke.

Copyright



Autorsko pravo na ovo uputstvo za upotrebu ostaje kod proizvođača.

Tekst i ilustracije su tehnički ispravni u trenutku štampanja. Zadržavamo pravo na izmjene. Sadržaj uputstva za upotrebu ne predstavlja osnovu za bilo kakve reklamacije od strane kupca. Ako imate bilo kakve prijedloge za poboljšanje, ili možete ukazati na greške koje ste pronašli u uputama, bit ćemo vam jako zahvalni na komentarima.

OPŠTE

Koncept uređaja



Konstrukcija uređaja: (1) Poklopac kućišta (2) Inverter (3) Zidni nosač (4) Područje priključka uklj. DC glavni prekidač (5) Područje komunikacije podataka (6) Poklopac komunikacije podataka

Inverter pretvara jednosmjernu struju koju generiraju solarni moduli u naizmjeničnu u izmjeničnu struju. Ova naizmenična struja se dovodi u vaš kućni sistem ili u javnu mrežu i sinhronizuje sa naponom koji se tamo koristi.

Inverter je dizajniran isključivo za upotrebu u fotonaponskim sistemima povezanim na mrežu. Ne može proizvesti električnu energiju nezavisno od mreže.

Dizajn i funkcija pretvarača pružaju maksimalan nivo sigurnosti tokom instalacije i rada.

Inverter automatski nadgleda javnu mrežu. Kad god su uvjeti u električnoj mreži u suprotnosti sa standardnim uvjetima (na primjer, isključenje mreže, prekid), pretvarač će odmah prestati s radom i prekinuti dovod struje u mrežu. Monitoring mreže se vrši pomoću praćenja napona, praćenja frekvencije i praćenja stanja ostrva.

Inverter je potpuno automatski. Počevši od izlaska sunca, čim solarni moduli generiraju dovoljno energije, inverter počinje pratiti napon i frekvenciju mreže. Čim postoji dovoljan nivo ozračivanja, solarni inverter počinje da dovodi energiju u mrežu. Inverter osigurava da se maksimalna moguća izlazna snaga crpi iz solarnih modula u svakom trenutku.

Kako više nema dovoljno energije za napajanje mreže, pretvarač u potpunosti isključuje mrežnu vezu i prestaje s radom. Sva podešavanja i snimljeni podaci su sačuvani.

Ako temperatura pretvarača prelazi određenu vrijednost, pretvarač automatski smanjuje stvarnu izlaznu snagu radi samozaštite.

Uzrok za previsoku temperaturu pretvarača može se naći u visokoj temperaturi okoline ili u neodgovarajućem prijenosu topline (npr. za ugradnju u upravljačke ormare bez odgovarajućeg odvođenja topline).

Pravilna upotreba Solarni inverter je namijenjen isključivo za pretvaranje istosmjerne struje iz solarnih modula u naizmjeničnu struju i njeno napajanje u javnu mrežu. Korišćenje koje nije u skladu sa namenom obuhvata: - korištenje u bilo koju drugu svrhu ili na bilo koji drugi način - bilo kakve izmjene na pretvaraču koje nije izričito odobrio Fronius

- ugradnju dijelova koje Fronius ne distribuira ili nije izričito odobrio.

Fronius neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu takvim radnjama. Garancijski zahtjevi neće biti razmatrani. Pravilna upotreba uključuje:

- pažljivo pročitajte i pridržavajte se svih uputa i svih napomena o sigurnosti i opasnostima u uputama za uporabu
- obavljanje svih propisanih poslova pregleda i održavanja
- instalaciju kako je navedeno u uputama za upotrebu

Prilikom projektovanja fotonaponskog sistema, pobrinite se da sve njegove komponente rade u okviru dozvoljenog radnog opsega u svakom trenutku.

Pridržavajte se svih mjera koje preporučuje proizvođač solarnog modula kako biste osigurali trajno održavanje svojstava solarnog modula.

Poštujte propise kompanije za snabdevanje energijom u vezi sa dovodom energije u mrežu.

Upozorenja na uređaju

Na i u pretvaraču se nalaze upozorenja i sigurnosni simboli. Ova upozorenja i sigurnosni simboli ne smiju se uklanjati ili prefarbati. Oni upozoravaju na nepravilan rad s uređajem, jer to može dovesti do ozbiljnih ozljeda i oštećenja.



Sigurnosni simboli:

Rizik od teških ozljeda i oštećenja zbog nepravilnog rada

Nemojte koristiti ovdje opisane funkcije dok u potpunosti ne pročitate i shvatite sljedeće dokumente:

- ovo uputstvo za upotrebu
- sva uputstva za upotrebu sistemskih komponenti fotonaponskog sistema, posebno bezbednosna pravila

Opasan električni napon

Sačekajte da se kondenzatori isprazne.

Tekst upozorenja:

UPOZORENJE!

Strujni udar može biti fatalan. Uvjerite se da su i ulazna i izlazna strana uređaja bez struje prije otvaranja uređaja. Pričekajte da se kondenzatori isprazne (5 minuta).

Bilješke u veziLažni uređaj nije prikladan za operativno povezivanje na fotonaponski sistem i smije selažni uređajikoristiti samo u svrhu demonstracije.

BITAN!Nikada nemojte povezivati DC kablove u DC priključne utičnice na lažnom uređaju.

Dozvoljeno je povezivanje kablova bez napona ili delova kabla u svrhu demonstracije.

Lažni uređaj može se prepoznati po natpisnoj pločici uređaja:

							_				
				ð	Y		ιu	IAC nom		220 V	230 V
		C	E	X		V	f/	AC nom	/	7 50/6	30 Hz
WWV	v.fronius.com				N	28324	G	Brid 🦳	\leq	1~1	NPE
Model I	No.							AC nom		6.8 A	6.5 A
Part No).						$ \Gamma v$	Admar //		9.0	A
Ser. No).		1	\neg		QV\$2	1	nom Shak		450	0 VA
			ſ						1		
	VYL	ALLAN	V / Web	server		$\backslash \vee / \backslash$	Nс	es la la la		0.7-1 ir	nd./cap.
	1	1	\prod				ľΡ	max (cosφ=0.9	5 / cosφ=1)	4275 W /	4500 W
11	EC62109-1/-2 / EN61	000-3-2/	- 3 /₽/N	61000-6-2/	-31 EN622	33	ιu	DC mpp		150 -	800 V
			$\overline{}$][ī	DC min / max		150 - 1	1000 V
	VDE-AR-N 410	05		DIN VDI	E V 0126-1-	1	lt	DC max		16.	0 A
	CEI 0-21			Safety Cla	ass 1	IP 65	١s	se pv		24.	0 A
							_				

Primjer: Nazivna pločica uređaja lažnog uređaja

Komunikacija podataka i solarna mreža

Solar Net

Fronius Solar Net je razvijen kako bi sistemske dodatke učinio fleksibilnim za korištenje u raznim aplikacijama. Fronius Solar Net je mreža podataka koja omogućava povezivanje više pretvarača pomoću sistemskih dodataka.

To je sistem sabirnice koji koristi topologiju prstena. Jedan kabel je dovoljan za komunikaciju između jednog ili više pretvarača koji su povezani na Fronius Solar Net pomoću sistemskog dodatka.

Fronius Solar Net automatski prepoznaje širok izbor sistemskih dodataka.

Da bi se razlikovalo između nekoliko identičnih sistemskih dodataka, svakom od njih mora biti dodijeljen jedinstveni broj.

Slično, svakom pretvaraču na Fronius Solar Net mora biti dodijeljen jedinstveni broj. Pogledajte odeljak pod naslovom 'Stavka menija SETUP' za uputstva o tome kako da dodelite jedinstveni broj.

Detaljnije informacije o pojedinačnim sistemskim dodacima mogu se naći u odgovarajućim uputama za upotrebu ili na internetu na http://www.fronius.com.

Detaljnije informacije o kabliranju DATCOM komponenti možete pronaći na:



-http://www.fronius.com/QR-link/4204101938

Komunikacija podataka-



Ovisno o modelu, pretvarač može biti opremljen Fronius Datamanager priključnom karticom.

Stavka Oznaka

(1) Preklopni multifunkcionalni strujni interfejs (npr. za funkciju smanjenja snage, interfejs za merač, merni ulaz, itd.)

Pin 1 = mjerni ulaz: max. 20 mA, 100 Ohm mjerni otpornik (impedansa opterećenja) Pin 2 = max. struja kratkog spoja 15 mA, max. napon otvorenog kola 16 V DC ili

GND

Varijanta dijagrama ožičenja 1: Signalni kontakt za zaštitu od prenapona Pin 1:

Pin 2: +

Varijanta dijagrama ožičenja 2: 4-20 mA Pin 1: + Pin 2: - Upotrijebite 2-pinski spojni konektor isporučen s pretvaračem za spajanje na multifunkcionalni strujni interfejs. Fronius Solar Net konekcija / protokol interfejsa IN Fronius Solar Net veza / protokol interfejsa OUT 'Fronius Solar Net' / ulaz i izlaz protokola interfejsa za povezivanje sa drugim DATCO komponentama (npr. pretvarač, senzorska kutija, itd.) Ako je nekoliko DATCOM komponenti povezano zajedno, završni utikač mora k spojen na svaku slobodnu IN ili OUT vezu na DATCOM komponenti. Za pretvarače sa Fronius Datamanager priključnom karticom, dva završna utikača s
Pin 1: + Pin 2: - Upotrijebite 2-pinski spojni konektor isporučen s pretvaračem za spajanje na multifunkcionalni strujni interfejs. Fronius Solar Net konekcija / protokol interfejsa IN Fronius Solar Net veza / protokol interfejsa OUT 'Fronius Solar Net' / ulaz i izlaz protokola interfejsa za povezivanje sa drugim DATCC komponentama (npr. pretvarač, senzorska kutija, itd.) Ako je nekoliko DATCOM komponenti povezano zajedno, završni utikač mora b spojen na svaku slobodnu IN ili OUT vezu na DATCOM komponenti. Za pretvarače sa Fronius Datamanager priključnom karticom, dva završna utikača sp
Pin 2: - Upotrijebite 2-pinski spojni konektor isporučen s pretvaračem za spajanje na multifunkcionalni strujni interfejs. Fronius Solar Net konekcija / protokol interfejsa IN Fronius Solar Net veza / protokol interfejsa OUT 'Fronius Solar Net' / ulaz i izlaz protokola interfejsa za povezivanje sa drugim DATCC komponentama (npr. pretvarač, senzorska kutija, itd.) Ako je nekoliko DATCOM komponenti povezano zajedno, završni utikač mora b spojen na svaku slobodnu IN ili OUT vezu na DATCOM komponenti. Za pretvarače sa Fronius Datamanager priključnom karticom, dva završna utikača so
Upotrijebite 2-pinski spojni konektor isporučen s pretvaračem za spajanje na multifunkcionalni strujni interfejs. Fronius Solar Net konekcija / protokol interfejsa IN Fronius Solar Net veza / protokol interfejsa OUT 'Fronius Solar Net' / ulaz i izlaz protokola interfejsa za povezivanje sa drugim DATCC komponentama (npr. pretvarač, senzorska kutija, itd.) Ako je nekoliko DATCOM komponenti povezano zajedno, završni utikač mora b spojen na svaku slobodnu IN ili OUT vezu na DATCOM komponenti. Za pretvarače sa Fronius Datamanager priključnom karticom, dva završna utikača sp isporečenju s pretvaračem
multifunkcionalni strujni interfejs. Fronius Solar Net konekcija / protokol interfejsa IN Fronius Solar Net veza / protokol interfejsa OUT 'Fronius Solar Net' / ulaz i izlaz protokola interfejsa za povezivanje sa drugim DATCO komponentama (npr. pretvarač, senzorska kutija, itd.) Ako je nekoliko DATCOM komponenti povezano zajedno, završni utikač mora b spojen na svaku slobodnu IN ili OUT vezu na DATCOM komponenti. Za pretvarače sa Fronius Datamanager priključnom karticom, dva završna utikača sv iznoručnih s protuznačom
Fronius Solar Net konekcija / protokol interfejsa IN Fronius Solar Net veza / protokol interfejsa OUT 'Fronius Solar Net' / ulaz i izlaz protokola interfejsa za povezivanje sa drugim DATCO komponentama (npr. pretvarač, senzorska kutija, itd.) Ako je nekoliko DATCOM komponenti povezano zajedno, završni utikač mora b spojen na svaku slobodnu IN ili OUT vezu na DATCOM komponenti. Za pretvarače sa Fronius Datamanager priključnom karticom, dva završna utikača so
 Fronius Solar Net veza / protokol interfejsa OUT 'Fronius Solar Net' / ulaz i izlaz protokola interfejsa za povezivanje sa drugim DATCC komponentama (npr. pretvarač, senzorska kutija, itd.) Ako je nekoliko DATCOM komponenti povezano zajedno, završni utikač mora b spojen na svaku slobodnu IN ili OUT vezu na DATCOM komponenti. Za pretvarače sa Fronius Datamanager priključnom karticom, dva završna utikača sporevjuju s pretvaračom
Ako je nekoliko DATCOM komponenti povezano zajedno, završni utikač mora b spojen na svaku slobodnu IN ili OUT vezu na DATCOM komponenti. Za pretvarače sa Fronius Datamanager priključnom karticom, dva završna utikača s
Ako je nekoliko DATCOM komponenti povezano zajedno, završni utikač mora b spojen na svaku slobodnu IN ili OUT vezu na DATCOM komponenti. Za pretvarače sa Fronius Datamanager priključnom karticom, dva završna utikača s
Ako je nekoliko DATCOM komponenti povezano zajedno, završni utikač mora b spojen na svaku slobodnu IN ili OUT vezu na DATCOM komponenti. Za pretvarače sa Fronius Datamanager priključnom karticom, dva završna utikača s isporučuju s pretvaračom
spojen na svaku slobodnu IN ili OUT vezu na DATCOM komponenti. Za pretvarače sa Fronius Datamanager priključnom karticom, dva završna utikača s isporučuju s protvaračom
Za pretvarace sa Fronius Datamanager priključnom karticom, dva zavrsna utikaca si isporučuju s pretvaračem
ISDUI ULUIU S DIELVAI ALEITI.
'Solarna mreža' LED
označava da li je Fronius Solar Net napajanje dostupno
LED dioda 'Prijenos podataka'
spimanie u toku
za povezivanje USB sticka maksimalnih dimenzija 65 x
30 mm
LISB stick može funkcionirati kao datalogger za pretvarač LISB stick nije
uključen u opseg isporuke pretvarača.
Plutajući kontakt prekidača sa odgovarajućim konektorom
max. 250 V AC / 4 A AC
max. 30 V DC / 1 A DC
max. Presjek kabla 1,5 mm²
Pin 1 = NC kontakt
Pin 2 = zajednički
Pin 3 = NE kontakt (pinovi
od vrha do dna)
Upotrijebite odgovarajući konektor isporučen s pretvaračem za spajanje na kontakt
plivajućeg prekidača.
Fronius Datamanager sa WLAN antenom ili
poklopac za pretinac za opcionu karticu
Poklopac za pretinac za opcionu karticu

'Fronius Solar napajanje Net' LED	za komunikaciju podataka u okviru Fronius Solar Net/interfejs protokola je u redu
LED "Solar greška u k - Prekomje prstenu) - Podnapo	na mreža" nakratko treperi svakih 5 sekundi: omunikaciji podataka u Fronius Solar Net rna struja (strujni protok > 3 A, npr. kao rezultat kratkog spoja u Fronius Solar Net on (nije kratak spoj, napon u Fronius Solar Net < 6,5 V, npr. ako ima previše

U ovom slučaju, napajanje za DATCOM komponente mora se napajati povezivanjem dodatnog napajanja na jednu od DATCOM komponenti.

Da biste otkrili prisustvo podnapona, po potrebi provjerite neke druge komponente DATCOM-a na greške.

Nakon isključivanja zbog prevelike struje ili podnapona, pretvarač pokušava vratiti napajanje u Fronius Solar Net svakih 5 sekundi dok je kvar i dalje prisutan.

Kada se kvar otkloni, napajanje Fronius solarne mreže će se vratiti u roku od 5 sekundi.

Primjer Snimanje i arhiviranje podataka iz pretvarača i senzora pomoću Fronius Datamanagera i Fronius Sensor Boxa:



Mreža podataka sa 3 invertera i Fronius senzorskom kutijom:

- Inverter 1 sa Fronius Datamanager

- Invertori 2 i 3 bez Fronius Datamanagera!

🕳 = Završni utikač

Eksterna komunikacija (Fronius Solar Net) odvija se na pretvaraču preko područja za prijenos podataka. Područje komunikacije podataka sadrži dva RS 422 interfejsa kao ulaze i izlaze. RJ45 konektori se koriste za povezivanje.

BITAN!Budući da Fronius Datamanager funkcionira kao datalogger, Fronius Solar Net prsten ne smije uključivati nijedan drugi datalogger.

U svakom Fronius Solar Net prstenu mora postojati samo jedan Fronius Datamanager. Fronius Symo 3 - 10 kW: Svi drugi Fronius Datamanageri moraju biti uklonjeni i nezauzeti slot za opcionu karticu zapečaćen pomoću poklopca (42,0405,2020 - dostupan kod Froniusa kao opcioni dodatak); alternativno, koristite pretvarač bez Fronius Datamanager-a (lakša verzija).

Fronius Symo 10 - 20 kW: Bilo koji drugi Fronius Datamanager mora biti uklonjen i nezauzeti slot za opcionu karticu zapečaćen zamenom poklopca (br. artikla 42,0405,2094); alternativno, koristite pretvarač bez Fronius Datamanager-a (lakša verzija).

Fronius Datamanager

Kontrole, povezivanjecije i dissvira na Fronius Datamanager



Ne Funkcija

(1) IP prekidač

za promjenu IP adrese:

A Određena IP adresa '169.254.0.180' 'Fronius Datamanager' radi sa fiksnom IP adresom 169.254.0.180;

fiksna IP adresa se koristi za direktno povezivanje računara preko LAN mreže bez potrebe za prethodnom konfiguracijom računara

'n

0

B Dodijeljena IP adresa
 'Fronius Datamanager' radi sa dodeljenom IP adresom (fabrička postavka 192.168.1.180);
 IP adresa se može postaviti na 'Fronius Datamanager' web interfejsu.

(2) WLAN LED

- stalno zeleno: mrežna veza uspostavljena
- stalno crveno: nema mrežne veze
- (3) LED za solarnu web vezu
 - stalno zeleno: 'Fronius Solar.web' veza uspostavljena
 - stalno crveno: kada 'Fronius Solar.web' veza nije uspostavljena

- ne svijetli: kada je veza s 'Fronius Solar.web' deaktivirana na Datamanageru

(4) LED za povezivanje - stalno zeleno: veza unutar 'Fronius Solar Net' uspostavljena - stalno crveno: veza unutar 'Fronius Solar Net' je prekinuta	×
 (5) LED za napajanje stalno zeleno: 'Fronius Solar Net' osigurava adekvatno napajanje; 'Fronius Datamanager' je spreman za upotrebu ne svijetli: nedovoljno ili nema napajanja iz 'Fronius Solar Net' - potrebno je eksterno napajanje treperi crveno: ažuriranje je u toku 	~
BITAN!Nikada nemojte prekidati napajanje dok je ažuriranje u toku.	
- stalno crveno: ažuriranje nije uspjelo	



Ne Funkcija

(7) WLAN antena

(8) I/Os

digitalni ulazi i izlazi

Digitalni ulazi:I/O 0 - I/O 3, I 4 - I 9 Nivo napona: nizak = min. 0 V - max. 1.8 V; visoka = min. 3 V - max. 30 V Ulazne struje: zavisno od ulaznog napona; Ulazni otpor = 46 kOhm

Digitalni izlazi:U/I 0 - U/I 3

Kapacitet prebacivanja kada se napajanje napaja preko Datamanager plug-in kartice: 3,2 W, 10,7 V ukupno za sva 4 digitalna izlaza

Preklopni kapacitet kada se napajanje napaja eksternim napajanjem min. 12,8 - max. 24 V DC, spojeno na Uint / Uext i GND: 1 A, 10,7 - 24 V DC (ovisno o vanjskom napajanju) za svaki digitalni izlaz

Povezivanje sa I/O-ovima je implementirano pomoću isporučenog spojnog konektora.

Fronius Datamanstarosti tokom noću ili kada je dostupan DC voltstarost je nedovoljna

Parametar noćnog režima pod "Postavke ekrana" u meniju za podešavanje je fabrički podešen na OFF.

Iz tog razloga Fronius Datamanager-u se ne može pristupiti noću ili kada je raspoloživi DC napon nedovoljan.

Da biste ipak aktivirali Fronius Datamanager, isključite i ponovo uključite pretvarač na mrežu i pritisnite bilo koji taster na displeju pretvarača u roku od 90 sekundi.

Takođe pogledajte poglavlja o "Stavke menija za podešavanje", "Postavke ekrana" (noćni režim).

Instaliranje'Fronius Datamanager' -Pregled





BILJEŠKA!Za instaliranje Fronius Datamanagera potrebno je poznavanje mrežnih sistema.

BILJEŠKA!Za instaliranje i puštanje u rad Fronius Datamanager potreban je PC / laptop.

Detaljne informacije o Fronius Datamanager-u možete pronaći u punoj verziji Fronius Datamanager-a za rad (Galvo / Symo) pod Solar Electronics / System monitoring na http://www.fronius.com.

- 1 Povežite plavi Ethernet kabl (LAN konekcija) na 'Fronius Datamanager' Povežite
- 2 završni utikač sa 'Fronius Datamanager' (Solar Net IN konekcija) Povežite plavi
- 3 Ethernet kabl na PC / laptop
- 4 Isključite WLAN na PC-u / laptopu (da biste izbjegli mrežne konflikte)
- 5 Na PC-u / laptopu, konfigurirajte mrežne parametre za 'Fronius Datamanager'

npr. za Microsoft Windows XP:

Kontrolna tabla / Centar za mrežu i dijeljenje / LAN veza / Svojstva (Općenito) / Internet protokol (TCP/IP) / Svojstva / Označite potvrdne okvire 'Pribavi IP adresu auto-

maticno' + 'Automatski dobij adresu DNS servera'

Internet pretraživač / Alati / Internet opcije / Veze / LAN postavke / Poništite potvrdni okvir 'Koristi proxy server za LAN'

- 6 Pomaknite 'IP' prekidač na 'Fronius Datamanager' u položaj A -
- Z Uključite pretvarač na mrežu i pritisnite bilo koji taster na ekranu pretvarača u roku od 90 sekundi
- 8 Odaberite Display Settings iz 'SETUP' menija na pretvaraču, i podesite Night Mode na 'ON'
- <u>9</u> Sačekajte cca. 1 minut, zatim otvorite pretraživač na PC-u/laptop-u i unesite sljedeću adresu (web server funkcionira sa Internet Explorer-om (verzija 9 i novija), Chrome i Firefox): http://169.254.0.180

Prikazaće se veb interfejs 'Fronius Datamanager'.



BILJEŠKA!Ako se veza sa 'Fronius Datamanager-om' ne može uspostaviti, provjerite mrežne postavke (npr. za Microsoft Windows):

- Upravljačka ploča / Centar za mrežu i dijeljenje / LAN veza / Svojstva (Općenito) / Internet protokol (TCP/IP) / Svojstva / Označite potvrdne okvire 'Pribavi IP adresa automatski' + 'Automatski dohvati adresu DNS servera'
- Internet pretraživač / Alati / Internet opcije / Veze / LAN postavke / Poništite izbor u polju za potvrdu 'Koristi proxy server za LAN'

Kada se 'Fronius Datamanager' instalira po prvi put, pojavljuje se poruka koja pokazuje vrijeme i datum.

8 Kliknite na poruku, a zatim postavite vrijeme i datum

U slučaju da se poruka ne pojavi: Postavke / VRIJEME/DATUM / Podesite vrijeme i datum

- 9 Postavke / Internet veza / WLAN Sačuvaj
- <u>10</u> Postavke / WLAN / Odaberite: 'dinamički' (dodijelite naziv hosta) ili

'static' (unesite podatke)

11 Postavke / UPRAVLJANJE WLAN-om / Ažuriranje mreža

- 12 Odaberite svoju WLAN mrežu
- 13 Unesite svoju mrežnu lozinku
- 14 Postavke / SOLAR.WEB / unesite podatke, sačuvajte
- Više detalja o Fronius Solar.web možete pronaći u uputama za upotrebu Fronius Solar.web.
- 15 Informacije o sistemu / Napomena Datalogger ID (potreban za prijavu na
- 16 Solar.web) Isključite pretvarač na mrežu
- 17 Vratite IP prekidač na 'Fronius Datamanager' u položaj B -
- 18 Odspojite plavi Ethernet kabl iz 'Fronius Datamanager-a' i sa PC-a / laptopa
- 19 Ponovo uključite WLAN na računaru / laptopu
- 20 Zatvorite poklopac za prijenos podataka i uključite pretvarač
- 21 Ako je prikladno, vratite noćni način rada na 'ISKLJUČENO' pod postavkama zaslona na izborniku SETUP pretvarača

Registracija na Fronius Solar.web

- Unesite "www.solarweb.com" u svoj pretraživač
- Vaša e-mail adresa se koristi za potrebe registracije
- Možete početi koristiti Fronius Solar.web nakon što primite e-mail za potvrdu
- Kliknite na simbol kuće pri vrhu Solar. Web stranice da kreirate svoj vlastiti sistem



- Dodatni izvori podataka mogu se dodati pod "Izvori podataka" (trebali ste prethodno zabilježiti ID dataloggera; unesite ga ovdje)

Dodatne informacije o Fronius Datamanageru možete pronaći na:

Dodatne informacijecija na Fronius Datamanager



-http://www.fronius.com/QR-link/4204260173EA

Kontrole i indikatori

Kontrole i indicators



Stavka	Opis
Stavka	Opis

(1)	Display
	za prikaz vrednosti, podešavanja i menija

Kontrolne i statusne LED diode

(2)	LED za opći status stalno, - ako se statusni kod prikazuje na monitoru (crvena za grešku, narandžasta za
	upozorenje)
	- ako je proces dovoda energije u mrežu prekinut
	- pri rukovanju greškama (pretvarač čeka na potvrdu ili da se greška otkioni)
(3)	LED dioda za pokretanje (narandžasta) na stabilno ako
	- pretvarač je u fazi automatskog pokretanja ili samotestiranja (čim nakon izlaska sunca, jer solarni moduli isporučuju dovoljnu snagu)
	- pretvarač je prebačen u standby mod u izborniku za podešavanje (= dovod energije u mrežu isključen ručno)
	- softver pretvarača se ažurira
(4)	LED indikator radnog statusa (zeleno)
	svetli stalno,
	- ako PV sistem radi ispravno nakon faze automatskog pokretanja protugrača
	- svo vrijeme dok se energija dovodi u mrežu
Funkcijs	ke tipke - dodijeljene su različite funkcije ovisno o odabiru:
(5)	Taster 'lijevo/gore'
	za navigaciju lijevo i gore
(6)	Taster 'dolje/desno'
	za navigaciju dolje i desno
(7)	Taster 'Menu/Esc'
	za prelazak na nivo menija za
	napuštanje menija za podešavanje
(8)	Taster 'Enter'
	za potvrdu izbora

Tasteri rade kapacitivno. Izlaganje vodi može narušiti njihovu funkciju. Ako je potrebno, obrišite ključeve suhom krpom kako biste osigurali optimalnu funkcionalnost.

Napajanje ekrana dolazi iz mrežnog napona. Ovisno o postavci odabranoj u izborniku Setup, ekran može biti uključen cijeli dan.

> BITAN!Zaslon na pretvaraču nije kalibrirani mjerni uređaj. Mala nepreciznost u poređenju sa mjeračem energije koji koristi kompanija za snabdevanje energijom je svojstvena sistemu. Za obračun računa za kompaniju za snabdevanje energijom biće potrebno kalibrisano brojilo.



Područja prikaza u načinu prikaza

Display



Prikaz područja u načinu podešavanja

(*) Traka za pomicanje

(**) Simbol Energy Manager se prikazuje kada je funkcija Energy Manager aktivirana

(***) Inv. br. = DATCOM broj pretvarača, Simbol za čuvanje - pojavljuje se nakratko dok se pohranjuju podešene vrijednosti, USB veza - pojavljuje se ako je USB stick povezan

Navigacija na nivou menija

Aktivirajte prikaz pritisni bilo koje dugme 1 pozadinsko osvetljenje Pozadinsko osvetljenje ekrana je aktivirano. Postoji opcija pod 'Display Settings' u meniju SETUP za podešavanje pozadinskog osvetljenja ekrana tako da bude stalno uključeno ili isključeno sve vreme. Ako nijedna tipka nije pritisnuta 2 minute, Automatsko deaktiviranje vacija prikaza - pozadinsko osvjetljenje displeja se automatski isključuje i pretvarač prelazi na stavku menija 'SADA' (pod pretpostavkom da je pozadinsko osvjetljenje ekrana podešeno na automatsko). pozadinsko osvjetljenje / odaberite 'SADA' - Izbor stavke menija 'SADA' se može desiti sa bilo koje pozicije na nivou menija sa izuzetkom stavke 'Standby' u meniju za podešavanje. stavku menija - Prikazuje se količina energije koja se trenutno unosi. Otvorite nivo menija Pritisnite taster 'Meni' 1 NOW 4 **Output** Power AC. Displej se prebacuje na nivo menija. NOW LOG INFO Koristite tastere 'Levo' ili 'Desno' da 2 izaberete željenu stavku menija Pritisnite taster 'Enter' da izaberete 3 željenu stavku menija Stavke menija SADprikazuje vrijednosti u realnom vremenu LOGpodaci snimljeni danas, tokom tekuće kalendarske godine i od prvog puštanja pretvarača u rad GRAFDnevna karakteristika prikazuje dijagram koji prikazuje izlaznu snagu tokom dana. Vremenska os se automatski skalira. Pritisnite taster 'Nazad' da zatvorite ekran POSTAVITIMeni za podešavanje INFOInformacije o uređaju i softveru Prikazane vrijednosti Izlazna snaga (W) - ovisno o vrsti uređaja (MultiString), dvije izlazne snage (PV1 / PV2) u meniju SADA se prikazuju kada se pritisne tipka Enter predmet

Napon mreže (V) - za tri faze L1, L2 i L3

Izlazna struja (A) - za tri faze L1, L2 i L3

Frekvencija mreže (Hz)

Napon PV polja (V) - od U PV1 i U PV2 ako postoje

struja PV polja (A) - od I PV1 i I PV2 ako postoje

vrijeme -Vrijeme na pretvaraču ili u Fronius Solar Net prstenu

Datum -Datum na pretvaraču ili u Fronius Solar Net prstenu

prikazane vrijednosti u meniju LOG predmet	Energija dovedena u (kWh, MWh) Energija je dovedena u mrežu tokom dotičnog perioda
	Može doći do neslaganja sa vrijednostima prikazanim na drugim mjernim instrumentima zbog razlika u metodama mjerenja. Što se tiče obračuna dostavljene energije, jedine obvezujuće prikazane vrijednosti su one koje proizvodi kalibrirani mjerni uređaj koji obezbjeđuje elektrodistribucija.
	Max. izlazna snaga (W) Najveća količina energije unesena u mrežu tokom perioda o kojem je riječ
	^{Prinos} Iznos novca zarađen tokom perioda koji je u pitanju (valuta i faktor konverzije se mogu odabrati u meniju za podešavanje)
	Kao i broj dostavljene energije, broj prinosa također može pokazati odstupanja s drugim izmjerenim vrijednostima.
	Odjeljak 'Setup Menu' objašnjava kako odabrati valutu i stopu naplate. Tvornička postavka ovisi o postavkama dotične zemlje.
	CO2ušteda (g/kg) CO2emisija ušteđenih tokom dotičnog perioda
	Vrijednost za CO2ušteda zavisi od objekata elektrane i odgovara CO2emisije koje bi se oslobodile pri generiranju iste količine energije. Tvornička postavka je 0,53 kg / kWh (izvor: DGS – Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie eV (Njemačko društvo za solarnu energiju).
	Max. AC mrežni napon (V) Najveći napon naizmjenične mreže izmjeren tokom dotičnog perioda
	Maksimalni napon PV polja (V) Najveći napon PV niza izmjeren tokom dotičnog perioda
	Radni sati Dužina vremena rada pretvarača (HH:MM).
	BITAN!Preduvjet za ispravan prikaz vrijednosti dana i godine je da je vrijeme ispravno podešeno.

БN

Stavka menija SETUP

Početna postavka

Inverter je unapred konfigurisan i spreman za upotrebu. Nema potrebe unositi inicijalne postavke prije nego što ga koristite za dovod energije u mrežu, jer je ovo potpuno automatiziran proces.

Stavka izbornika SETUP omogućava laku promjenu početnih postavki pretvarača kako bi se što više uskladio sa željama i zahtjevima korisnika.

Ažuriranja softvera



BILJEŠKA!Kao rezultat ažuriranja softvera, možda ćete otkriti da vaš uređaj ima određene funkcije koje nisu opisane u ovim uputama za upotrebu, ili obrnuto. Određene ilustracije se također mogu neznatno razlikovati od stvarnih kontrola na vašem uređaju, ali ove kontrole funkcioniraju na potpuno isti način.



SETUP INFO GRAF i

Uđite u stavku menija SETUP



Skrolujte između unosa



Izlazak iz unosa



Na nivou menija, koristite tastere 11 'Levo' ili 'Desno' da izaberete stavku menija 'SETUP'

Pritisnite tipku 'Enter' 2

Prikazuje se prvi unos ispod stavke menija SETUP: 'Pričekaj'

Koristite tipke 'Gore' i 'Dolje' za 3 kretanje između dostupnih unosa

Za izlaz iz menija pritisnite tipku 4 4 'Nazad'

Pojavljuje se nivo menija

Ako nijedna tipka nije pritisnuta 2 minute, - pretvarač se prebacuje s mjesta gdje se nalazi na nivou menija nazad u mod prikaza 'SADA' (izuzetak: unos 'Standby' u izborniku za podešavanje), - pozadinsko osvetljenje displeja se gasi. - prikazuje se količina energije koja se trenutno unosi. Postavljanje unosa uključeno Uđite u stavku menija SETUP 1 meni za podešavanje, Koristite tipke 'Gore' ili 'Dolje' za odabir željene stavke menija 2 general **▲ ♥** Pritisnite 'Enter' 3 ₽ Prva cifra vrijednosti koju treba postaviti Prikazuju se dostupne postavke: treperi: Koristite tipke 'gore' ili 'dolje' da odaberete Koristite tipke 'Gore' ili 'Dolje' za odabir 4 4 željene postavke vrijednost za prvu cifru **▲ ♥** ♠ ♥ Pritisnite taster 'Enter' da sačuvate i Pritisnite 'Enter' 5 5 4 primenite postavku. ₽ Druga cifra vrijednosti treperi. Da biste odbacili postavku, pritisnite tipku Ponavljajte korake 4 i 5 dok... 6 'Esc'. ▲ cijela vrijednost koju treba postaviti treperi. Pritisnite 'Enter' 7 ₽ Ponovite korake 4 - 6 prema potrebi za 8 jedinice ili druge vrijednosti koje treba postaviti dok odgovarajuća jedinica ili vrijednost ne trepću. Pritisnite taster 'Enter' da sačuvate i 9 primenite promene. 4 Da biste odbacili promjene, pritisnite tipku 'Esc'.

_

Prikazuje se trenutno odabrana stavka menija.

Prikazuje se trenutno odabrana stavka menija.

Aplikacija exdovoljno: Podešavanje vrijeme



- ➡ <u>1</u> Izaberite "Vreme/Datum" iz menija podešavanja
- 2 Pritisnite tipku 'Enter'

4

ЕN









		UP	
÷Set	Time		
Set	Date	ini Mala sa sa sa	
HUTC	o payr:	igntsa	ving
÷			
+	+	÷	L.



Prikazuje se pregled vrijednosti koje se mogu promijeniti.

- ★ <u>3</u> Koristite tipke 'Gore' ili 'Dolje' za odabir 'Postavi vrijeme'
- 4 Pritisnite tipku 'Enter'

4

Pojavljuje se trenutno vrijeme. (HH:MM:SS, 24-časovni sat), cifra 'desetice' za sat će treptati.

- <u>5</u> Koristite tipke 'gore' i 'dolje' da odaberete vrijednost za cifru 'desetice' za sat

Cifra 'jedinica' za sat će treptati.

 Ponovite korake 5 i 6 za cifru
 'jedinica' za sat, za minute i sekunde dok...

podešeno vreme počinje da treperi.

8 Pritisnite tipku 'Enter'

Vrijeme se primjenjuje i prikazuje se pregled vrijednosti koje se mogu promijeniti.

▲ Pritisnite tipku 'Esc'

Pojavljuje se stavka 'Vrijeme/Datum' u meniju za podešavanje.

Stavke menija u meniju za podešavanje

Pričekaj	Ručno aktiviranje/deaktiviran	je Standby moda					
	 Energija se ne dovodi u mre Startup LED će stalno pokazivati U režimu pripravnosti, nijednoj drug Automatski prelazak u režim ne događa. Režim pripravnosti može se p Isporuka energije u mrežu može se 	žu. narandžastu boju. oj stavci menija na nivou menija se ne može pristupiti ili podesiti. I prikaza 'SADA' nakon 2 minute neaktivnosti tipkovnice se rekinuti samo ručno pritiskom na tipku 'Enter'. e nastaviti u bilo kojem trenutku (deaktivirajte 'Standby').					
	Isključivanje režima pripravno	osti (ručno isključivanje dovoda energije u mrežu):					
	 Odaberite stavku 'Standby' Pritisnite tipku 'Enter' 	 Odaberite stavku 'Standby' Pritisnite tipku 'Enter' 					
	'STANDBY' i 'ENTER' se naizmenič pripravnosti je sada aktivan. LED lampica za pokretanje stalno prikazuje nara	'STANDBY' i 'ENTER' se naizmenično pojavljuju na displeju. Režim pripravnosti je sada aktivan. LED lampica za pokretanje stalno prikazuje parandžastu boju					
	Nastavak dovoda energije u r	Nastavak dovoda energije u mrežu:					
	'STANDBY' i 'ENTER' se naizmenično pojavljuju na displeju kada je u stanju pripravnosti. <u>1</u> Pritisnite tipku 'Enter' da nastavite s dovodom energije u mrežu						
						Prikazuje se stavka menija 'Star Istovremeno, pretvarač ulazi LED dioda radnog stanja stalr nastavljen.	ıdby'. u fazu pokretanja. ıo svijetli zeleno kada je dovod energije u mrežu
	DATCOM	Provjera prijenosa podataka, u protokola	nos broja pretvarača, DATCOM noćni način rada, podešavanja				
	Opseg podešavanja Statu	ıs / broj pretvarača / tip protokola					
	Status Označava da se komunikacija p greške u komunikaciji podatak	odataka odvija preko Fronius Solar Net-a ili da je došlo do a					
	Broj pretvarača Postavlja broj (= adresu) pretv	/arača u sistemu s nekoliko solarnih pretvarača					
	Opseg podešavanja 00 -	99 (00 = 100. pretvarač)					
	Tvornička postavka 01						
	BITAN!Ako je više pretvarača povezano u sustav za prijenos podataka, svakom dodijelite jedinstvenu adresu.						
	Vrsta protokola Određuje komunikacijski protoko	l koji će se koristiti za prijenos podataka:					

Opseg podešavanja

Fronius Solar Net / protokol interfejsa *

Tvornička postavka

Fronius Solar Net

* Tip protokola 'protokol sučelja' funkcionira samo kada u pretvaraču nema kartice Datamanager. Sve Datamanager kartice moraju biti uklonjene iz pretvarača.

Specifikacija vrijednosti u kombinaciji s USB stickom

Opseg podešavanja Sigurno uklonite HW / ažuriranje softvera / interval evidentiranja

Bezbjedno uklonite HW

Za uklanjanje USB sticka iz USB A utičnice na priključnoj komunikacijskoj kartici bez gubitka podataka.

USB stick se može ukloniti:

- kada se pojavi poruka OK

- kada LED 'Prenos podataka' prestane da treperi ili svetli stalno

SoftverAžuriraj Softver pretvarača se ažurira preko USB sticka.

Procedura:

Preuzmite relevantnu datoteku ažuriranja 'froxxxx.upd' (npr. sa http://www.fronius.com; xxxxx označava broj verzije)



BILJEŠKA!Za uspješno ažuriranje softvera pretvarača, za tu svrhu predviđeni USB stick ne smije imati skrivenu particiju ili bilo kakvu enkripciju (vidi poglavlje "Prikladni USB stickovi").

- 2 Sačuvajte datoteku za ažuriranje na najviši nivo podataka na USB sticku.
- <u>3</u> Otvorite područje za komunikaciju podataka
- <u>4</u> Uključite USB stick koji sadrži datoteku za ažuriranje u USB utičnicu u području komunikacije podataka
- 5 Odaberite 'USB' iz menija za podešavanje, a zatim 'Ažuriraj softver'
- 6 Pritisnite tipku 'Enter'

7 Pričekajte dok se verzija trenutno instalirana na pretvaraču i nova verzija ne

- prikažu za usporedbu:
 - 1. stranica: Recerbo softver (LCD), softver za kontrolu ključa (KEY), verzija za podešavanje zemlje (Set)
 - 2. strana: Softver za set za napajanje
- 8 Pritisnite tipku 'Enter' nakon svake stranice

Pretvarač počinje kopirati podatke.

'UPDATE' i napredak pohranjivanja pojedinačnih testova izražen u % su prikazani dok se ne kopiraju svi podaci za sve elektronske module.

Kada se kopiranje završi, pretvarač ažurira elektronske module prema potrebi u redoslijedu.

'UPDATE', prikazani su zahvaćeni moduli i napredak ažuriranja u %.

Posljednji korak je da pretvarač ažurira prikaz. Zaslon ostaje taman cca. 1 minut dok LED indikatori za nadzor i status trepću.

Nakon što je ažuriranje softvera završeno, pretvarač ulazi u fazu pokretanja prije nego što počne da dovodi energiju u mrežu. USB stick se može isključiti.

USB

Kada se softver pretvarača ažurira, sve prilagođene postavke koje su konfigurirane u izborniku Setup se zadržavaju.

Interval evidentiranja

Aktivirajte/deaktivirajte funkciju evidentiranja i odredite interval evidentiranja

Jedinica	Minute
Opseg podešavanja	30 min. / 20 min./ 15 min./ 10 min./ 5 min./ Bez dnevnika
Tvornička postavka	30 min.
30 min.	Interval evidentiranja je 30 minuta; svakih 30 minuta novi podaci evidentiranja će se pohranjivati na USB stick.
20 min.	П
15 min.	ζĻ
10 min.	V
5 min.	Interval evidentiranja je 5 minuta; svakih 5 minuta novi podaci evidentiranja će se pohranjivati na USB stick.
Nema dnevnika	Nema pohranjivanja podataka

BITAN!Da bi funkcija zapisivanja radila ispravno, vrijeme mora biti ispravno podešeno.

Relej	Aktiviranje releja, pode	šavanja releja, test releja
	Opseg podešavanja	Način rada releja / Test releja / Tačka uključivanja* / Tačka isključivanja*
	* oni se prikazuju	samo ako je funkcija 'E-Manager' aktivirana pod 'Relay mode'.
	^{Relejni način rada} za odabir različitih podataka: - Funkcija alarma - Aktivni izlaz - Menadžer energ	i funkcija kontakta plivajućeg prekidača u području prijenosa ije
	Opseg podešavanja	SVE / Trajno / ISKLJUČENO / UKLJUČENO / E-Manager SVE
	Tvornička postavka	
	Funkcija alarma	a:
	Trajno / SVE:	Prebacite kontakt plivajućeg prekidača za trajne i privremene servisne kodove (npr. kratak prekid dovoda energije u mrežu, servisni kod se javlja određeni broj puta dnevno - može se podesiti u 'BASIC' meniju)
	Aktivni izlaz:	
	UKLJUČENO:	Plutajući NO kontakt je uključen sve vrijeme dok je inverter u radu (sve dok zaslon nije taman i prikazuje nešto).
	ISKLJUČENO:	Plutajući NO kontakt je isključen.
	Menadžer energ	jije:
	E-menadžer:	Dodatne detalje o funkciji 'Energy-Manager' možete pronaći u odjeljku "Energy-Manager".

	Test releja Funkcionalni test ka	ko bi se utvrdilo da li se konta	akt plivajućeg prekidača prebac	uje
	Tačka uključivanj za podešavanje e	a (samo ako je aktivirana f fektivne granice snage izr	ūnkcija 'Energy-Manager') ad koje se uključuje kontał	kt plivajućeg prekidača
	Tvornička postavka 1000 W			
	Opseg podešavanja	Tačka isključe	nja - max. nazivna snaga	oretvarača / W / kW
	Tačka isključenja za podešavanje e	(samo ako je aktivirana fu fektivne granice snage pr	nkcija 'Energy-Manager') eko koje se isključuje konta	kt plivajućeg prekidača
	Tvornička postavka	500		
	Opseg podešavanja	0 - Tačka uključ	íivanja / W / kW	
Menadžer energije	Funkcija 'Energy-Manager' može se koristiti za aktiviranje kontakta plivajućeg prekidača na način da funkcionira kao aktuator. Tako se potrošač koji je spojen na kontakt plivajućeg prekidača može kontrolirati specificiranjem točke uključivanja ili isključivanja koja ovisi o snazi napajanja.			
	Kontakt plivajuć	eg prekidača se automat odovodi struju u mreži	ski isključuje,	
	- ako se pretva	ač ručno prebaci u star	nje pripravnosti,	
	- ako je efektivr	a snaga < 10% nomina	lne snage,	
	- u siucaju neuc	voljne msolacije.		
	Da biste aktivira Kada je funkcija gornjem lijevon	li funkciju 'Energy-Mana 'Energy-Manager' pokre uglu ekrana:	ger', odaberite 'E-Manage nuta, simbol 'Energy-Mar	er' i pritisnite tipku 'Enter'. nager' će se pojaviti u
	kada je	plutajući NO kontakt isklju	čen (otvoreni kontakt)	
	i k ada je	plutajući NO kontakt uklju	čen (zatvoren kontakt)	
	Da biste deaktiv 'Enter'.	rali funkciju 'Energy-Ma	nager', odaberite drugu fi	unkciju i pritisnite tipku
	Napomene o po Ako je razlika iz fluktuacije efek Da bi se izbjeglo isključivanja treł	stavljanju tačaka uključiv među tačaka uključivar tivne snage, rezultat m često uključivanje i isklju a biti najmanje 100 - 20	vanja i isključivanja nja i isključivanja premal ože biti više ciklusa uklju učivanje, razlika između ta 0 W.	a, ili ako postoje ıčivanja. ačaka uključivanja i
	Prilikom odabir priključenog po	a tačke isključivanja tre trošača.	ba uzeti u obzir potrošn	ju električne energije
	Prilikom odabir predviđenu ins	a tačke uključivanja tre vlaciju.	ba uzeti u obzir i vreme	nske uslove i
	Primjer primjer Tačka uključivanj	e a = 2000 W, tačka isključiv	anja = 1800 W	
	Ako pretvarač o pretvaraču. Ako izlazna snaga	aje 2000 W ili više, tada pretvarača padne ispod 180	a je uključen kontakt pliv)0 W, tada se kontakt plivajuć	vajućeg prekidača na jeg prekidača isključuje.

Moguće primjene: upravljanje toplotnom pumpom ili sistemom klimatizacije koristeći što je moguće više vlastite snage. Vrijeme/Datum Podesite vrijeme, datum i automatsko prebacivanje između ljetnog i zimskog računanja vremena Opseg podešavanja Podesite vrijeme / Podesite datum / ljetno/zimsko računanje vremena Podesite vreme Podesite vrijeme (hh:mm:ss) Podesite datum Postavite datum (dd.mm.gggg) Ljeto/zimsko računanje vremena Aktivirajte/deaktivirajte automatsko prebacivanje između ljetnog i zimskog računanja vremena BILJEŠKA!Koristite funkciju automatskog prebacivanja na ljetno/zimsko računanje vremena samo ako Fronius Solar Net prsten ne uključuje komponente sistema kompatibilne s LAN ili WLAN (npr. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager). Ako uključuje takve sistemske komponente, onda ovu funkciju treba uključiti pomoću web sučelja sistemske komponente. Opseg podešavanja uključeno isključeno on Tvornička postavka BITAN!Ispravno vrijeme i datum su preduvjet za ispravan prikaz vrijednosti dana i godine i karakteristike dana. Postavke ekrana Jezik / Noćni režim / Kontrast / Osvetljenje Opseg podešavanja Jezik Podesite jezik za prikaz Nemački, engleski, francuski, holandski, italijanski, španski, češki, slovački Opseg podešavanja itd. Noćni način rada DATCOM noćni način rada; kontroliše rad DATCOM-a i displeja tokom noći ili kada je DC napon nedovoljan AUTO / ON / OFF Opseg podešavanja Tvornička postavka ISKLIUČENO

ЕN

- AUTO: DATCOM način rada je uvijek na snazi sve dok je Datalogger povezan u aktivnoj i neprekidnoj Fronius Solar Net. Ekran ostaje taman tokom noći, ali se može aktivirati pritiskom na bilo koji taster.
- UKUJUČENO: DATCOM način rada je uvijek na snazi. Inverter kontinuirano napaja 12 V za napajanje Fronius solarne mreže. Zaslon je uvijek aktivan.

BITAN!Ako je noćni režim DATCOM postavljen na UKLJUČENO ili AUTO kada su spojene komponente Fronius Solar Net-a, tada će se trenutna potrošnja pretvarača tokom noći povećati na oko 7 W.

DATCOM neće raditi noću, pretvaraču neće biti potrebna nikakva izmjenična struja za napajanje Fronius solarne mreže.
 Displej je isključen tokom noći i Fronius Datamanager nije dostupan.

Kontrast

Podesite kontrast na ekranu

Opseg podešavanja	0 - 10
Tvornička postavka	5

Pošto kontrast zavisi od temperature, kada se uslovi okoline promene, možda će biti potrebno podesiti stavku menija 'Kontrast'.

Iluminacija Početna postavka za osvjetljenje displeja

Stavka menija 'Osvetljenje' se odnosi samo na pozadinsko osvetljenje ekrana.

Opseg podešavanja Tvornička postav	AUTO / ON / OFF /ka AUTO	
AUTO:	Pozadinsko osvetljenje ekrana se aktivira pritiskom na bilo koji taster. Ako se 2 minuta ne pritisne nijedan taster, pozadinsko osvetljenje ekrana će se ponovo isključiti.	
UKLJUČENO:	Pozadinsko osvjetljenje zaslona ostaje trajno uključeno kada je pretvarač uključen.	
ISKLJUČENO:	Pozadinsko osvetljenje ekrana je trajno isključeno.	

Energetski prinos	Podešavanje

- vrijednosti OFFSET za prikaz ukupne energije
- faktor odstupanja mjerenja za prikaz dana, godine i ukupne energije
- od valute
- feed-in tarife
- od CO2faktor

Opseg podešavanja

Odstupanje brojila / kalibracija brojila / valuta / feed-in tarifa / CO2 faktor /

Odstupanje brojila

Unos vrijednosti za dovedenu energiju koja će biti dodata energiji koja se trenutno dovodi (npr. vrijednost prijenosa prilikom zamjene pretvarača)

Jedinica Wh / kWh / MWh Opseg podešavanja Pet cifara Tvornička postavka 0

Slavka

Kalibracija mjerača

Unos vrijednosti korekcije kako bi se osiguralo da vrijednost prikazana na displeju pretvarača odgovara kalibriranom prikazu na brojilu električne energije

Jedinica	%
Opseg podešavanja	- 5,0 - +5,0
Tvornička postavka	0

Valuta Podesite valutu

Opseg podešavanja

3 znaka, AZ

Feed-in tarifa Postavite stopu naknade za energiju koja se dovodi u mrežu

Opseg podešavanja	2 cifre, 3 decimalna mjesta
Tvornička postavka	(ovisno o postavci zemlje)

CO2 faktor Postavite faktor za CO2smanjenje

Jedinica	kg/kWh
Opseg podešavanja	0.000 - 2.000
Tvornička postavka	0,53
	(ovisno o postavci zemlje)

Fan

Da provjerite da ventilator radi ispravno

Opseg podešavanja Test ventilator #1 / Test ventilator #2 (ovisno o uređaju)

- Koristite tipke 'Gore' i 'Dolje' za odabir željenog ventilatora

- Testiranje odabranog ventilatora se pokreće klikom na 'Enter'.

- Ventilator će nastaviti da radi sve dok operater ne izađe iz menija pritiskom na 'Esc'.

Stavka menija INFO

Izmjerene vrijednosti PSS status	Izmjerene vrijednos	Izmjerene vrijednosti Raspon prikaza: PV ins. / Ventilator #1 / U PV1		
Status mreže		PV Ins. Otpor izolacije PV sistema		
		_{Ventilator #1} Postotak ciljnog izlaza za ventilator		
		U PV 1 / U PV 2 Trenutni istosmjerni napon na terminalima, čak i ako pretvarač uopće ne dovodi struju u mrežu (iz 1. ili 2. MPP trackera)		
	PSS status	Može se prikazati status posljednje greške pretvarača.		
		BITAN!Zbog niskog nivoa insolacije rano ujutro i uveče, statusni kodovi 306 (niska snaga) i 307 (niska DC) se redovno prikazuju u ovo doba dana. Ove statusne poruke ne ukazuju na bilo kakvu vrstu greške.		
		- Pritisnite tipku 'Enter' da vidite status podešenog stupnja napajanja i najnoviju grešku - Koristite tipke 'Gore' i 'Dolje' za pomicanje kroz listu		
		- Pritisnite taster 'Nazad' da zatvorite listu statusa i grešaka		
	Status mreže	Može se prikazati pet najnovijih grešaka u mreži:		
		- Pritisnite tipku 'Enter' da vidite pet najnovijih grešaka mreže - Koristite tipke 'Gore' i 'Dolje' za pomicanje kroz listu - Pritisnite tipku 'Nazad' da zatvorite prikaz greške mreže		
Informacije o uređaju- Cija	Za prikaz postavki vrijednosti ovisit ć	koje će biti od značaja za kompaniju za snabdevanje energijom. Prikazane e o postavkama u zemlji ili specifičnim postavkama pretvarača.		
	Područje prikaza	Općenito / Postavka države / MPP tracker / Nadgledanje mreže / Granice napona mreže / Granice frekvencije mreže / P-faktor / Ograničenje AC napajanja		
	generalno:	Vrsta uređaja Fam.		
	Postavka države:	^{Postaviti} Određena postavka zemlje		
		Verzija Verzija podešavanja zemlje		
		Grupa Grupa za ažuriranje softvera pretvarača		
	MPP Tracker:	Tracker 1 Tracker 2		

Nadaladania mraža	CMT
Nadgledanje mreze:	
	Vrijeme pokretanja pretvaraca u s
	GMTr
	Vrijeme ponovnog povezivanja u s nakon kvara na mreži
	ULL
	Srednji napon mreže preko 10 minuta u V.
	LLtrip
	Vrijeme rada za dugotrajno praćenje napona
Granice napona:	UILmax
	Gornji napon unutrašnje mreže u V
	UILmin
	Donji napon unutrašnje mreže u V
Ograničenja učestalosti:	FILmax
	Frekvencija gornje unutrašnje mreže u Hz
	FILmin
	Donja frekvencija unutrašnje mreže u Hz
P-faktor:	trenutno podešavanje faktora snage cos phi
	(npr. Konstantna Cos(phi) / Konstanta Q / Q(U)-karakteristika / itd.)
Ograničenje AC snage:	Max. P AC
	ručno smanjenje snage

Verzija

Prikazuje verziju i serijske brojeve PC ploča u pretvaraču (npr. za servisne svrhe)

Područje prikaza

Prikaz / Softver za prikaz / Kontrolna suma SW / Skladište podataka / Skladište podataka #1 / Set stepena napajanja / Set SW stepena napajanja / EMC filter

EN

Uključivanje i isključivanje zaključavanja tastera

Generale

Inverter ima funkciju zaključavanja ključa.

Kada je zaključavanje tastera aktivno, meni za podešavanje nije dostupan, tj. podaci o podešavanju se ne mogu slučajno (ili zlonamerno) promeniti.

Kod 12321 se mora unijeti da bi se aktiviralo/deaktiviralo zaključavanje ključa.

Promena ključa zaključati i isključiti









▲ 1 Pritisnite taster 'Meni'

Pojavljuje se nivo menija.

2 Pritisnite nedodijeljenu tipku 'Menu / Esc' 5 puta



"Access Code" je prikazan u "CODE" meniju; prva cifra počinje da treperi.

- <u>3</u> Unesite kod 12321: koristite tipke 'Gore' i 'Dolje' za odabir vrijednosti za prvu cifru koda.
- 4 Pritisnite tipku 'Enter'

Druga cifra počinje da treperi.

<u>5</u> Ponovite korake 3 i 4 za drugu, treću, četvrtu i petu cifru pristupnog koda dok...

odabrani kod počinje da treperi.

← 6 Pritisnite tipku 'Enter'

'Key Lock' je prikazano u 'LOCK' meniju.

<u>7</u> Koristite tipke 'gore' i 'dolje' da uključite ili isključite zaključavanje tipki:

UKLJUČENO = zaključavanje tastera je uključeno (meni za podešavanje nije dostupan)

OFF = zaključavanje tastera je isključeno (meni za podešavanje je dostupan)

8 Pritisnite tipku 'Enter'

USB Stick kao snimač podataka i za ažuriranje softvera pretvarača

USB stick kao datalogger Ako je USB stick spojen na USB A utičnicu, može funkcionirati kao datalogger za pretvarač.

U svakom trenutku mogu biti podaci za evidentiranje pohranjeni na USB sticku

- uvezeno u softver Fronius Solar.access koristeći FLD fajl koji je istovremeno evidentiran,
- pregledano direktno u programima trećih strana (npr. Microsoft® Excel) koristeći istovremeno evidentiranu CSV datoteku.

Starije verzije (prije Excel 2007) ograničene su na najviše 65.536 redova.

Dodatne informacije o "Podaci na USB sticku", "Obim podataka i kapacitet pohrane" kao i "Buffer memorija" možete pronaći na:

Fronius Symo 3 - 10 kW:



-http://www.fronius.com/QR-link/4204260172EN

Fronius Symo 10 - 20 kW:



-http://www.fronius.com/QR-link/4204260175EN

Pogodan USBZbog raznovrsnosti USB stickova dostupnih na tržištu, ne može se garantirati da ćeštapićipretvarač prepoznati svaki USB stick.

Fronius preporučuje da se koriste samo certificirani USB stickovi industrijske klase (pazite na USB-IF logo).

Inverter podržava USB stickove sa sljedećim sistemima datoteka:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius preporučuje da se korišteni USB stickovi koriste samo za snimanje podataka iz evidencije ili ažuriranje softvera pretvarača. USB stickovi ne bi trebali sadržavati nikakve druge podatke.

USB simbol na displeju pretvarača, npr. u modu prikaza 'SADA':



Ako pretvarač otkrije USB stick, u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se USB simbol.

Prilikom umetanja USB sticka provjerite da li je prikazan USB simbol (može i da treperi).

BILJEŠKA!Imajte na umu da konvencionalni USB stickovi često rade samo u ograničenom temperaturnom rasponu za primjenu na otvorenom. Za vanjske primjene osigurajte da USB stick također funkcionira, na primjer, na niskim temperaturama.

USB stick za	Krajnji kupci također mogu koristiti USB stick za ažuriranje softvera pretvarača: datoteka
ažuriranje pretvarača softver	ažuriranja se prvo pohranjuje na USB stick, a zatim prenosi na pretvarač.

Uklonite USB stick

Sigurnosna napomena o uklanjanju USB sticka:



BITAN!Kako biste izbjegli gubitak podataka, USB stick se može ukloniti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- samo uklonite USB stick putem stavke 'Sigurno ukloni USB / HW' u meniju SETUP
- LED dioda 'Prenos podataka' je prestala da treperi ili svetli stalno.

Osnovni meni

Generale

Osnovni meni se koristi za podešavanje sledećih parametara koji su važni za instalaciju i rad pretvarača:

- MPP Tracker 1
- MPP Tracker 2
- Relejni signal

- Upozorenje o temperaturi

- TOTALNO resetovanje

Pristupite osnovnom meni









▲ 1 Pritisnite taster 'Meni'

Pojavljuje se nivo menija.

<u>Pritisnite nedodijeljenu tipku 'Menu /</u> Esc' 5 puta



'Access Code' se prikazuje u meniju 'CODE'; prva cifra počinje da treperi.

- <u>3</u> Unesite kod 22742: koristite tipke 'Gore' i 'Dolje' za odabir vrijednosti za prvu cifru koda.
- ₄ 4 Pritisnite tipku 'Enter'

Druga cifra počinje da treperi.

<u>5</u> Ponovite korake 3 i 4 za drugu, treću, četvrtu i petu cifru pristupnog koda dok...

odabrani kod počinje da treperi.

← 6 Pritisnite tipku 'Enter'

Pojavljuje se osnovni meni.

- <u>7</u> Koristite tipke 'Gore' ili 'Dolje' za odabir željene stavke menija
- A8Pritisnite taster 'Enter' da otvorite
željenu stavku menija
- <u>9</u> Pritisnite taster 'Esc' da izadete iz osnovnog menija

MPP Tracker 1 / MPP Tracker 2

- MPP Tracker 2: ON / OFF (samo za uređaje sa više MPP trackera)

- DC način rada: MPP AUTO / FIX / MPP USER

- Fiksni napon: za unos fiksnog napona

- MPPT početni napon: za unos početnog napona MPPT

USB dnevnik

Aktivira ili deaktivira funkciju za pohranjivanje svih poruka o grešci na USB stick AUTO / OFF / ON

Relejni signal

- Kašnjenje događaja

za unos vremenskog odgoda nakon kojeg se šalje SMS ili relej treba prebaciti 900 - 86.400 sekundi

- Brojač događaja:

za unos broja događaja koji dovode do signalizacije: 10

- 255

Upozorenje o temperaturi

za aktiviranje/deaktiviranje upozorenja o previsokoj temperaturi za svaki događaj ON/OFF

TOTAL Reset

u stavci LOG menija, resetuje maks. i min. vrijednosti napona i maks. moć hranjenja na nulu.

Nakon što su vrijednosti resetirane, ova radnja se ne može poništiti.

Da biste vratili vrijednosti na nulu, pritisnite tipku 'Enter'. Prikazuje se "CONFIRM". Ponovo pritisnite 'Enter'. Vrijednosti se resetuju i meni se prikazuje.

Dijagnostika statusa i rješavanje problema

Prikaz statusa kodovi		Pretvarač vrši samo mogu pojaviti i prik u pretvaraču i fotor	ši samodijagnozu sistema koja automatski otkriva mnoge greške koje se iti i prikazuje ih na displeju. To znači da ste odmah obaviješteni o kvarovima u i fotonaponskom sistemu, ili o bilo kakvim greškama u instalaciji ili radu.			
		Ako je samodijagnos prikazan na ekranu.	stika sistema otkrila određenu grešku	, pridruženi statusni kod će biti		
	BITAN!Statusni kodovi se ponekad mogu nakratko pojaviti kao rezultat upravljač odgovora pretvarača. Ako pretvarač tada nastavi raditi bez ikakvih znakova prob znači da nije bilo greške.					
Potpuni kvar Ako se ekran ne upa displeja - Provjerite AC na AC napon mo		Ako se ekran ne upali - Provjerite AC napo AC napon mora	neko vrijeme nakon izlaska sunca: on na priključnim utičnicama inverto a biti 220/230 V (+ 10 % / - 5 %) ili 38	era: :0/400 V (+ 10 % / - 5 %).		
Status klase 1 kodovi		Statusni kodovi klase Početni odgovor pr naknadno provjera otkrije daljnji proble	se 1 uglavnom nastaju samo trenutno i uzrokovani su javnom mrežom. pretvarača u ovom slučaju je da se isključi iz mreže. Mreža se rava za predviđeni period praćenja. Ako se do kraja ovog perioda ne plem, inverter će nastaviti s napajanjem energije u mrežu.			
		Funkcija GPIS SoftS Nakon isključenja z povećava u skladu s	tart je aktivirana u skladu s postavk bog AC greške, izlazna snaga pretvo s nacionalnim smjernicama.	ama zemlje: arača se kontinuirano		
Kod	Opis		Ponašanje	Lijek		
102	AC napor	n je previsok				
103	AC napon	je prenizak				
105	05 AC frekvencija previsoka *) 06 AC frekvencija je preniska		¯ Nakon pažljivog testiranja i	Provjerite priključke na mrežu Ako se ovaj statusni kod stalno		
106			 kada su mrežni uvjeti ponovo 			
107 Nema AC mreže		reže	 unutar dozvoljenog raspona, inverter će nastaviti s 	ponavlja, kontaktirajte svog sistem		
108 Otkrivena samostalna		a samostalna	dovodom energije u mrežu.	inženjera		

*) Frekvencija mreže je previsoka i inverter možda neće dovoditi energiju u mrežu zbog standarda. Ništa nije u redu sa uređajem.

Status klase 3Klasa 3 uključuje statusne kodove koji se mogu pojaviti dok se energija dovodi u mrežu, ali
generalno ne uzrokuju prekid procesa na bilo koji vremenski period.

operacija

RCMU greška

112

Inverter se automatski isključuje iz mreže, mreža se zatim nadzire kako je specificirano i pretvarač pokušava da nastavi sa napajanjem energije u mrežu.

Kod	Opis	Ponašanje	Lijek
301	Prekomjerna struja (AC)	Kratkotrajni prekid pri dovodu energije u mrežu.	
302	Prekomjerna struja (DC)	Inverter nastavlja sa rutinom pokretanja.	**)
303	Previsoka temperatura DC modula	Kratkotrajni prekid pri	
304	Previsoka temperatura AC modula	dovodu energije u mrežu. Pretvarač nastavlja sa rutinom pokretanja.	Pročistiti otvore za zrak za hlađenje i hladnjak; **)
305	Nema napajanja, uprkos zatvorenom releju	Kratkotrajni prekid pri dovodu energije u mrežu. Pretvarač nastavlja sa rutinom pokretanja.	**)
306	PV izlaz je prenizak za dovod energije u mrežu	Kratkotrajni prekid pri dovodu epergije u prežu	sačekajte dovoljan nivo insolacije; **)
307	DC niska DC ulazni napon je prenizak za dovod energije u mrežu	Inverter nastavlja svoju rutinu pokretanja.	
BITAN!Zbo svakog jut	g niskog nivoa insolacije, statusni kodo ra i večeri. Ovi statusni kodovi ne ukazu	vi 306 (Power low) i 307 (DC low) s ju na bilo kakvu vrstu greške.	e rutinski prikazuju
308	Napon srednjeg kola je previsok	Kratkotrajni prekid pri	
309	DC ulazni napon MPPT 1 previsok	dovodu energije u mrežu	**)
313	DC ulazni napon MPPT 2 previsok	pokretanja.	

* *) Greška se automatski otklanja. Ako se ovaj statusni kod stalno ponavlja, kontaktirajte svog sistem inženjera

Status klase 4	Neki od statusnih kodova klase 4 zahtijevaju intervenciju servisnog inženjera obučenog u Fronius-
kodovi	u.

Kod	Opis	Ponašanje	Lijek
401	Komunikacija nije moguća sa kompletom za napajanje	Pretvarač će se automatski	
406	Senzor temperature DC modula je neispravan	pokušati ponovo povezati i,	*)
407	Senzor temperature AC modula je neispravan	napajanjem energije u mrežu	···)
408	DC komponenta mjerena u mreži previsoka		
412	Odabran je način fiksnog napona umjesto režima MPP napona, a fiksni napon je postavljen na prenisku ili previsoku vrijednost.	-	**)
415	Aktivirao se sigurnosni prekid preko opcione kartice ili RECER-BO	Inverter ne unosi nikakvu energiju u mrežu.	*)
416	Nije moguća komunikacija između sklopa snage i upravljačkog sistema.	Pretvarač će se automatski pokušati ponovo povezati i, ako je moguće, nastavit će s napajanjem energije u mrežu	*)

Kod	Opis	Ponašanje	Lijek	
417	Problem sa hardverskim ID-om			
419	Konflikt jedinstvenog ID-a	Pretvarač će se automatski		
421	Greška HID opsega	pokušati ponovo povezati i,	Ažuninaita Europa inventore	
425	Komunikacija nije moguća sa kompletom za napajanje	ako je moguće, nastavit će s napajanjem energije u mrežu	roba; *)	
426 - 428	Moguća hardverska greška			
431	Problem sa softverom	Inverter ne unosi nikakvu energiju u mrežu.	Izvršite resetovanje naizmenične struje (isključiti i uključiti automatski prekidač ponovo); Ažurirajte firmver pretvarača; *)	
436	Funkcionalna nekompatibilnost (jedna ili više PC ploča u pretvaraču nisu kompatibilne jedna s drugom, npr. nakon zamjene PC ploče)	Pretvarač će se automatski pokušati ponovo povezati i, ako je moguće, nastavit će s napajanjem energije u mrežu	Ažurirajte firmu invertera- roba; *)	
437	Problem sa podešavanjem stepena napajanja			
438	Funkcionalna nekompatibilnost (jedna ili više PC ploča u pretvaraču nisu kompatibilne jedna s drugom, npr. nakon zamjene PC ploče)	Pretvarač će se automatski pokušati ponovo povezati i, ako je moguće, nastavit će s napajanjem energije u mrežu	Ažurirajte firmu invertera- roba; *)	
443	Napon srednjeg kola je prenizak ili asimetričan	Inverter ne unosi nikakvu energiju u mrežu.	*)	
445	- Greška u kompatibilnosti (npr. zbog zamjene PC ploče) - Nevažeća konfiguracija seta stupnja snage	Inverter ne unosi nikakvu energiju u mrežu.	Ažurirajte firmu invertera- roba; *)	
447	Greška izolacije	Inverter ne unosi nikakvu	*)	
450	Stražar se ne može naći	energiju u mrežu.		
451	Otkrivena je greška u memoriji			
452	Greška u komunikaciji između procesora	Pretvarač će se automatski		
453	Mrežni napon i set stepena snage su nekompatibilni	pokušati ponovo povezati i, ako je moguće, nastavit će s	*)	
454	Frekvencija mreže i set stupnja snage nisu kompatibilni	napajanjem energije u mrežu		
456	Funkcija protiv otoka više nije ispravno implementirana			
457	Zaglavljivanje releja mreže			
458	Greška prilikom snimanja mjernog signala			
459	Greška prilikom snimanja mjernog signala za ispitivanje izolacije			
460	Izvor referentnog napona za procesor digitalnih signala (DSP) radi izvan tolerancije	Inverter ne unosi nikakvu energiju u mrežu.	*)	
461	Greška u DSP memoriji podataka			
462	Greška s rutinom praćenja DC napajanja			
463	Obrnuti polaritet naizmenične struje, AC konektor je pogrešno umetnut			

EN

Kod	Opis	Ponašanje	Lijek
472	Osigurač za uzemljenje solarnog modula je neispravan; nije otkriveno uzemljenje solarnog modula		
474	RCMU senzor je neispravan	Inverter ne unosi nikakvu	
475	Greška izolacije (veza između solarnog modula i uzemljenja)	energiju u mrežu.	**)
476	Napon napajanja drajvera je prenizak	-	
480, 481	Funkcionalna nekompatibilnost (jedna ili više PC ploča u pretvaraču nisu kompatibilne jedna s drugom, npr. nakon zamjene PC ploče)	Inverter ne unosi nikakvu energiju u mrežu.	Ažurirajte firmu invertera- roba, *)
482	Postavljanje nakon početnog pokretanja je prekinuto	Inverter ne unosi nikakvu energiju u mrežu.	Ponovo pokrenite podešavanje nakon resetiranja AC (isključite i ponovo uključite automatski prekidač)
483	Napon UDC fixedna MPP2 nizu izvan granica	Inverter ne unosi nikakvu energiju u mrežu.	Provjerite postavke MPP-a; *)
485	CAN bafer za prijenos je pun	Inverter ne unosi nikakvu energiju u mrežu.	Izvršite resetovanje naizmenične struje (isključiti i uključiti automatski prekidač ponovo); *)

*) Ako je statusni kod stalno prikazan: obavijestite Fronius-ovog servisnog inženjera

* *) Ako se ovaj statusni kod stalno ponavlja, kontaktirajte svog sistem inženjera

Status klase 5Statusni kodovi klase 5 općenito ne ometaju dovod energije u mrežu, ali mogu
uzrokovati ograničenja. Statusni kod se prikazuje sve dok se ne potvrdi pritiskom na
tipku (pretvarač, međutim, nastavlja normalno raditi u pozadini).

Kod	Opis	Ponašanje	Lijek
502	Greška izolacije na solarnim modulima	Poruka upozorenja je prikazano na displeju	**)
509	U posljednja 24 sata nije dovedena energija u mrežu	Poruka upozorenja je prikazano na displeju	Potvrdite statusni kod; Provjerite da li su ispunjeni svi uslovi za nesmetano dovođenje energije u mrežu (npr. da li su solarni moduli prekriveni snijegom?); **)
515	Nije moguća komunikacija sa filterom	Uključena poruka upozorenja displej	*)
516	Nije moguća komunikacija sa skladišnom jedinicom	Upozorenje jedinice za skladištenje poruka	*)
517	Smanjenje snage uzrokovano previsokom temperaturom	Prilikom smanjenja snage Kada dođe do pojave, na monitoru se prikazuje poruka upozorenja	Ako je potrebno, pročistite otvore za zrak za hlađenje i hladnjak; kvar se automatski otklanja; **)
518	Interni DSP kvar	Uključena poruka upozorenja displej	*)
519	Nije moguća komunikacija sa skladišnom jedinicom	Upozorenje jedinice za skladištenje poruka	*)

Kod	Opis		Ponašanje	Lijek
520	MPPT1 r mrežu u	ije uneo energiju u posljednja 24 sata	Poruka upozorenja je prikazano na displeju	Potvrdite statusni kod; Provjerite da li su ispunjeni svi uslovi za nesmetano dovođenje energije u mrežu (npr. da li su solarni moduli prekriveni snijegom?); *)
522	DC niska	žica 1	Uključena poruka upozorenja	*)
523	B DC niska žica 2		displej	
551	Osigurač za u neispravan	zemljenje solarnog modula je	Uključena poruka upozorenja displej	Zamijenite osigurač za masu solarnog modula; **)
558, 559	Funkcion (jedna ili pretvarad jedna s d zamjene	alna nekompatibilnost više PC ploča u ču nisu kompatibilne rugom, npr. nakon PC ploče)	Uključena poruka upozorenja displej	Ažurirajte firmver pretvarača; *)
560	Smanjenje si previsokom t	nage uzrokovano frekvencijom	Prikazuje se kada frekvencija mreže postane viša- sively high. Snaga je smanjena.	Čim se frekvencija mreže vrati u dozvoljeni opseg i pretvarač se vrati u normalan rad, kvar se automatski otklanja; **)
564	Funkcion (jedna ili pretvarač jedna s d zamjene	alna nekompatibilnost više PC ploča u ču nisu kompatibilne rugom, npr. nakon PC ploče)	Uključena poruka upozorenja displej	Ažurirajte firmver pretvarača; *)
Status kla	ase 6	*) Ako je statusni kod * *) Ako se ovaj statusni ko Neki od statusnih kodo	stalno prikazan: obavijestite od stalno ponavlja, kontaktirajte svo va klase 4 zahtijevaju intervenci	Fronius-ovog servisnog inženjera og sistem inženjera iju servisnog inženjera obučenog u Fronius-
kodovi		u.		
Kod	Opis		Ponašanje	Lijek
601	CAN sabirnica	je puna	Inverter ne uno: energiju u mrež	si nikakvu Ažurirajte firmu invertera- u. roba; *)
		*) Ako je statusni kod	stalno prikazan: obavijestite	Fronius-ovog servisnog inženjera
Status kla kodovi	ase 7	Statusni kodovi klase pretvarača i mogu dir	7 odnose se na upravljački sis ektno ili indirektno uticati na j	tem, konfiguraciju i snimanje podataka proces dovoda energije u mrežu.
Kod	Opis		Ponašanje	Lijek
701 - 716	Pruža in internog	formacije o statusu procesora	Poruka upozorenja na displeju	*)
721	EEPROM inicijalizi	je ponovo ran	Poruka upozorenja na displeju	Potvrdite statusni kod; *)
722 - 730	Pruža in internog	formacije o statusu procesora	Poruka upozorenja na displeju	*)

Kod	Opis	Ponašanje	Lijek
731	Greška pri inicijalizaciji - USB stick nije podržan	Poruka upozorenja na	Provjerite ili zamijenite USB stick Provjerite
732	Greška pri inicijalizaciji - Prekomjerna struja na USB sticku	displeju	sistem datoteka na USB sticku; *)
733	Nije povezan USB stick	Poruka upozorenja na displeju	Povežite ili provjerite USB stick; *)
734	Datoteka ažuriranja nije prepoznata ili nije prisutna	Poruka upozorenja na displeju	Provjerite ažuriranu datoteku (npr. za ispravan naziv datoteke) *)
735	Datoteka ažuriranja ne odgovara uređaju, datoteka ažuriranja je prestara	Poruka upozorenja na displeju, proces ažuriranja je prekinut	Provjerite datoteku ažuriranja i ako je potrebno, preuzmite datoteku za ažuriranje koja odgovara uređaju (npr. na http://www.fronius.com); *)
736	Došlo je do greške pri pisanju ili čitanju	Poruka upozorenja na displeju	Provjerite USB stick i podatke koji se nalaze na njemu ili zamijenite USB stick Nikada ne isključujte USB stick ako LED dioda 'Prenos podataka' još uvijek treperi ili svijetli; *)
737	Nije moguće otvoriti fajl	Poruka upozorenja na displeju	Uklonite i zatim ponovo umetnite USB stick; provjerite ili zamijenite USB stick
738	Log fajl se ne može sačuvati (npr. USB stick je zaštićen od pisanja ili pun)	Poruka upozorenja na displeju	Napravite malo prostora za pohranu, uklonite zaštitu od pisanja, ako je potrebno provjerite ili zamijenite USB stick; *)
740	Greška pri inicijalizaciji - greška u sistemu datoteka na USB sticku	Poruka upozorenja na displeju	Provjerite USB stick; reformatirati na PC-u za FAT12, FAT16 ili FAT32
741	Greška tokom snimanja podataka evidencije	Poruka upozorenja na displeju	Uklonite i zatim ponovo umetnite USB stick; provjerite ili zamijenite USB stick
743	Došlo je do greške tokom procesa ažuriranja	Poruka upozorenja na displeju	Ponovite proces ažuriranja, provjerite USB stick; *)
745	Datoteka ažuriranja je oštećena	Poruka upozorenja na displeju, proces ažuriranja je prekinut	Ponovo preuzmite datoteku za ažuriranje; provjerite ili zamijenite USB stick; *)
746	Došlo je do greške tokom procesa ažuriranja	Poruka upozorenja na displeju, proces ažuriranja je prekinut	Sačekajte 2 minute, a zatim ponovo pokrenite ažuriranje; *)
751	Izgubljeno vrijeme	– Poruka upozorenia na	Resetiraite vrijeme i datum na pretvaraču:
752	Greška u komunikaciji modula sata realnog vremena	displeju	*)
753	Interna greška: Modul sata realnog vremena je u hitnom modu	Vrijeme može biti netočno ili izgubljeno (normalno dovođenje energije u mrežu)	Resetirajte vrijeme i datum na pretvaraču
754 - 755	Pruža informacije o statusu internog procesora	Poruka upozorenja na displeju	*)
757	Hardverska greška u modulu sata realnog vremena	Poruka o grešci na displeju; inverter ne unosi nikakvu energiju u mrežu	*)
758	Interna greška: Modul sata realnog vremena je u hitnom modu	Vrijeme može biti netočno ili izgubljeno (normalno dovođenje energije u mrežu)	Resetirajte vrijeme i datum na pretvaraču
760	Interna hardverska greška	Poruka o grešci na displeju	*)

Kod	Opis	Ponašanje	Lijek
761 - 765	Pruža informacije o statusu internog procesora	Poruka upozorenja na displeju	
766	Smanjenje snage u slučaju nužde je aktivirano (maks. 750 W)	Poruka o grešci na displeju	*)
767	Pruža informacije o statusu internog procesora		
768	Različito smanjenje snage u hardverskim modulima	Poruka upozorenja na displaju	*)
772	Jedinica za pohranu nije dostupna	uispieju	
773	Grupa za ažuriranje softvera 0 (nevažeća postavka zemlje)		
775	PMC set snage nije dostupan	Poruka upozorenja na	Pritisnite taster 'Enter' da
776	Nevažeći tip uređaja	uispieju	potvruite gresku, ")
781 - 794	Pruža informacije o statusu internog procesora	Poruka upozorenja na displeju	*)

*) Ako je statusni kod stalno prikazan: obavijestite Fronius-ovog servisnog inženjera

Klase 10 - 12 statusni kodovi	1000 - 1299-Navedite informacije o statusu programa internog procesora			
	Opis	Nije zabrinjavajuće kada pretvarač radi ispravno i pojavljuje se samo u parametru podešavanja "Status PS". U slučaju stvarne greške, ovaj statusni kod pomaže Fronius tehničkoj podršci tokom analize greške.		
Korisnička podrška	BITAN!Obratite se svom Fronius distributeru ili Fronius obučenom serviseru ako - greška se pojavljuje često ili stalno - pojavljuje se greška koja nije navedena u tabelama			
Operacija u prašnjavo okruženje- ments	Prilikom rada pret po potrebi očistit zraka na zidnom	varača u izuzetno prašnjavim okruženjima: e rashladne elemente i ventilator na poleđini pretvarača, kao i dovode nosaču čistim komprimiranim zrakom.		

EN

Tehnički podaci

Fronius Symo	3.0-3-S	3.7-3-S	4.5-3-S	
Ulazni podaci	1	1	1	
MPP opseg napona	200 - 800 V DC	250 - 800 V DC	300 - 800 V DC	
Max. ulazni napon		1000 V DC	1	
(pri 1000 W/m²/ -10 °C u otvorenom krugu)				
Min. ulazni napon		150 V DC		
Max. ulazna struja		16,0 A		
Max. struja kratkog spoja solarnih modula (Isc Pv)		24,0 A		
Max. povratna struja4)		32 A (RMS)5)		
Izlazni podaci				
Nazivna izlazna snaga (strnom)	3000 W	3700 W	4500 W	
Max. izlazna snaga	3000 W	3700 W	4500 W	
Nazivni napon mreže	3 ~ N	IPE 220/230 V / 380/40	00 V	
Min. napon mreže		150 V / 260 V		
Max. napon mreže		280 V / 485 V		
Nazivna izlazna struja na 220 / 230 V	4,5 / 4,3 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A	
Max. izlazna struja		9 A		
Nazivna frekvencija	50 / 60 Hz1)			
Totalna harmonijska distorzija	< 3 %			
Faktor snage cos phi	0,7 - 1 ind./cap.2)			
Strujni impuls napajanja6)i trajanje	38 A / 2 ms			
Max. izlazna struja kvara po periodu		21,4 A (RMS)		
Opšti podaci				
Maksimalna efikasnost		98 %		
Europ. efikasnost	96,2 %	96,7 %	97 %	
Samopotrošnja preko noći	< 0,7 W & < 3 VA			
Hlađenje	Kont	rolisana prinudna ventila	icija	
Stepen zaštite		IP 65		
Dimenzije VxŠxd		645 x 431 x 204 mm		
Težina	16 kg			
Dozvoljena temperatura okoline	- 25 °C - +60 °C			
Dozvoljena vlažnost	0 - 100 %			
EMC klasa emisije	В			
Kategorija prenapona DC/AC 2 / 3		2/3		
Nivo zagađenja	2			
Emisija buke	58,3 dB(A) ref. 1pW			
Zaštitni uređaji				
DC mjerenje izolacije		Integrisano		
Odgovor na DC preopterećenje	Pomak r	radne tačke, ograničenje	snage	
DC rastavljač		Integrisano		
RCMU	Integrisano			

Fronius Symo	3.0-3-M	3.7-3-M	4.5-3-M	
I				
MPP opseg napona	150 - 800 V DC	150 - 800 V DC		
Max. ulazni napon (pri 1000 W/m²/ -10 °C u otvorenom krugu)	1000 V DC			
Min. ulazni napon	150 V DC			
Max. ulazna struja	2 x 16,0 A			
Max. struja kratkog spoja solarnih modula (Isc Pv)	2 x 24,0 A			
Max. povratna struja4)	48 A (RMS)5)			
Izlazni podaci	·			
Nazivna izlazna snaga (strnom)	3000 W	3700 W	4500 W	
Max. izlazna snaga	3000 W 3700 W 4500 W			
Nazivni napon mreže	3 ~ N	3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V		
Min. napon mreže	150 V / 260 V			
Max. napon mreže	280 V / 485 V			
Nazivna izlazna struja na 220 / 230 V	4,6 / 4,4 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A	
Max. izlazna struja	13,5 A			
Nazivna frekvencija	50 / 60 Hz1)			
Totalna harmonijska distorzija	< 3 %			
Faktor snage cos phi	0,85 - 1 ind./cap.2)			
Strujni impuls napajanja6)i trajanje	38 A / 2 ms			
Max. izlazna struja kvara po periodu	24 A (RMS)			
Opšti podaci				
Maksimalna efikasnost	98 %			
Europ. efikasnost	96,5 %	96,9 %	97,2 %	
Samopotrošnja preko noći	< 0,7 W & < 3 VA			
Hlađenje	Kontrolisana prinudna ventilacija			
Stepen zaštite	IP 65			
Dimenzije VxŠxd	645 x 431 x 204 mm			
Težina	19,9 kg			
Dozvoljena temperatura okoline	- 25 °C - +60 °C			
Dozvoljena vlažnost	0 - 100 %			
EMC klasa emisije	В			
Kategorija prenapona DC/AC	2/3			
Nivo zagađenja	2			
Emisija buke	59,5 dB(A) ref. 1pW			
Zaštitni uređaji				
DC mjerenje izolacije		Integrisano		
Odgovor na DC preopterećenje	Pomak r	adne tačke, ograničenje	snage	
DC rastavljač		Integrisano		
RCMU		Integrisano		

Fronius Symo	5.0-3-M	6.0-3-M	7.0-3-M	
Ulazni podaci				
MPP opseg napona	163 - 800 V DC	228 - 800 V DC		
Max. ulazni napon (pri 1000 W/m²/ -10 °C u otvorenom krugu)	1000 V DC			
Min. ulazni napon	150 V DC			
Max. ulazna struja	2 x 16,0 A			
Max. struja kratkog spoja solarnih modula (Isc Pv)	2 x 24,0 A			
Max. povratna struja4)	48 A (RMS)5)			
Izlazni podaci				
Nazivna izlazna snaga (str _{nom})	5000 W	6000 W	7000 W	
Max. izlazna snaga	5000 W 6000 W 7000 W			
Nazivni napon mreže	3 ~ N	3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V		
Min. napon mreže	150 V / 260 V			
Max. napon mreže	280 V / 485 V			
Nazivna izlazna struja na 220 / 230 V	7,6 / 7,3 A	9,1 / 8,7 A	10,6 / 10,2 A	
Max. izlazna struja	13,5 A		•	
Nazivna frekvencija	50 / 60 Hz1)			
Totalna harmonijska distorzija	< 3 %			
Faktor snage cos phi	0,85 - 1 ind./cap.2)			
Strujni impuls napajanja6)i trajanje	38 A / 2 ms			
Max. izlazna struja kvara po periodu	24 A (RMS)			
Opšti podaci				
Maksimalna efikasnost	98 %			
Europ. efikasnost	97,3 % 97,5 % 9		97,6 %	
Samopotrošnja preko noći	< 0,7 W & < 3 VA			
Hlađenje	Kontrolisana prinudna ventilacija			
Stepen zaštite	IP 65			
Dimenzije VxŠxd	645 x 431 x 204 mm			
Težina	19,9 kg 19,9 kg 21,9 k		21,9 kg	
Dozvoljena temperatura okoline	- 25 °C - +60 °C			
Dozvoljena vlažnost	0 - 100 %			
EMC klasa emisije	В			
Kategorija prenapona DC/AC	2/3			
Nivo zagađenja	2			
Emisija buke	59,5 dB(A) ref. 1pW			
Zaštitni uređaji				
DC mjerenje izolacije		Integrisano		
Odgovor na DC preopterećenje	Pomak r	radne tačke, ograničenje	snage	
DC rastavljač	Integrisano			
RCMU	Integrisano			

Fronius Symo	8.2-3-M
Ulazni podaci	
MPP raspon napona (PV1 / PV2)	267 - 800 V DC
Max. ulazni napon (pri 1000 W/m²/ -10 °C u otvorenom krugu)	1000 V DC
Min. ulazni napon	150 V DC
Max. ulazna struja (I PV1 / I PV2)	2 x 16,0 A
Max. struja kratkog spoja solarnih modula (Isc PV)	2 x 24,0 A
Max. povratna struja4)	48 A (RMS)5)
Izlazni podaci	
Nazivna izlazna snaga (strnom)	8200 W
Max. izlazna snaga	8200 W
Nazivni napon mreže	3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V
Min. napon mreže	150 V / 260 V
Max. napon mreže	280 V / 485 V
Nazivna izlazna struja na 220 / 230 V	12,4 / 11,9 A
Max. izlazna struja	13,5 A
Nazivna frekvencija	50 / 60 Hz1)
Totalna harmonijska distorzija	< 3 %
Faktor snage cos phi	0,85 - 1 ind./cap.2)
Strujni impuls napajanja6)i trajanje	38 A / 2 ms
Max. izlazna struja kvara po periodu	24 A (RMS)
Opšti podaci	
Maksimalna efikasnost	98 %
Europ. efikasnost	97,7 %
Samopotrošnja preko noći	< 0,7 W & < 3 VA
Hlađenje	Kontrolisana prinudna ventilacija
Stepen zaštite	IP 65
Dimenzije VxŠxd	645 x 431 x 204 mm
Težina	21,9 kg
Dozvoljena temperatura okoline	- 25 °C - +60 °C
Dozvoljena vlažnost	0 - 100 %
EMC klasa emisije	В
Kategorija prenapona DC/AC	2/3
Nivo zagađenja	2
Emisija buke	59,5 dB(A) ref. 1pW
Zaštitni uređaji	
DC mjerenje izolacije	Integrisano
Odgovor na DC preopterećenje	Pomak radne tačke, ograničenje snage
DC rastavljač	Integrisano
RCMU	Integrisano

Fronius Symo	us Symo 10.0-3-M		
Ulazni podaci			
MPP opseg napona	270 - 800 V DC	320 - 800 V DC	
Max. ulazni napon (pri 1000 W/m²/ -10 °C u otvorenom krugu)	1000 V DC		
Min. ulazni napon	200 V DC		
Max. ulazna struja (MPP1 / MPP2)	27,0/	16,5 A	
	14 A za napo	ne < 420 V	
Max. struja kratkog spoja solarnih modula (I sc pv) (MPP1 / MPP2)	40,5 / 24,8 A		
Max. povratna struja4)	40,5 / 24,8 A (RMS)5)		
Izlazni podaci	1		
Nazivna izlazna snaga (strnom)	10.000 W	12.500 W	
Max. izlazna snaga	10.000 W	12.500 W	
Nazivni napon mreže	3 ~ NPE 220/230	V / 380/400 V	
Min. napon mreže	150 V /	260 V	
Max. napon mreže	280 V /	485 V	
Nazivna izlazna struja na 220 / 230 V	15,2 / 14,5 A	18,9 / 18,1 A	
Max. izlazna struja	20	A	
Nazivna frekvencija	50 / 60) Hz1)	
Totalna harmonijska distorzija	< 2 %		
Faktor snage cos phi	0 - 1 ind./cap.2)		
Max. izlazna struja kvara po periodu	960 A / 4,22 ms		
Opšti podaci			
Maksimalna efikasnost	97,8	3 %	
Europ. efikasnost UDCmin/ UDCnom/ UDCmax	95,4 / 97,3 / 96,6 %	95,7 / 97,5 / 96,9 %	
Samopotrošnja preko noći	0,7 W &	117 VA	
Hlađenje	Kontrolisana prinudna ventilacija		
Stepen zaštite	IP 66		
Dimenzije VxŠxd	725 x 510 x 225 mm		
Težina	34,8 kg		
Dozvoljena temperatura okoline	- 25 °C - +60 °C		
Dozvoljena vlažnost	0 - 100 %		
EMC klasa emisije	В		
Kategorija prenapona DC/AC	2/3		
Nivo zagađenja	2		
Emisija buke	65 dB(A) (ref. 1pW)		
Zaštitni uređaji			
DC mjerenje izolacije	Integr	risano	
Odgovor na DC preopterećenje	Pomak radne tačke,	ograničenje snage	
DC rastavljač	Integr	isano	
RCMU	Integr	isano	

Fronius Symo	15.0-3-M	17.5-3-M	20.0-3-M	
Ulazni podaci				
MPP opseg napona	320 - 800 V DC	420 - 800 V DC		
Max. ulazni napon (pri 1000 W/m²/ -10 °C u otvorenom krugu)	1000 V DC			
Min. ulazni napon		200 V DC		
Max. ulazna struja (MPP1 / MPP2)		33,0 / 27,0 A		
Max. struja kratkog spoja solarnih modula (Isc Pv) (MPP1 / MPP2)	49,5 / 40,5 A			
Max. povratna struja4)	49,5 / 40,5 A			
Izlazni podaci				
Nazivna izlazna snaga (str _{nom})	15.000 W	17.500 W	20.000 W:	
Max. izlazna snaga	15.000 W	17.500 W	20.000 W:	
Nazivni napon mreže	3 ~ N	3 ~ NPE 220/230 V / 380/400 V		
Min. napon mreže		150 V / 260 V		
Max. napon mreže	280 V / 485 V			
Nazivna izlazna struja na 220 / 230 V	22,7 / 21,7 A 26,5 / 25,4 A 30,3 /		30,3 / 29 A	
Max. izlazna struja	32 A			
Nazivna frekvencija	50 / 60 Hz1)			
Totalna harmonijska distorzija	< 2 %			
Faktor snage cos phi	0 - 1 ind./cap.2)			
Max. izlazna struja kvara po periodu	960 A / 4,22 ms			
Opšti podaci				
Maksimalna efikasnost	98 %			
Europ. Efikasnost UDCmin/ UDCnom/	96,2 / 97,6 / 97,1 %	96,4 / 97,7 / 97,2 %	96,5 / 97,8 / 97,3%	
UDCmax				
Samopotrošnja preko noći	0,7 W & 117 VA			
Hlađenje	Kontrolisana prinudna ventilacija			
Stepen zaštite	IP 66			
Dimenzije VxSxd	725 x 510 x 225 mm			
Težina	43,4 kg / 43,2 kg			
Dozvoljena temperatura okoline	- 25 °C - +60 °C			
Dozvoljena vlažnost	0 - 100 %			
EMC klasa emisije	В			
Kategorija prenapona DC/AC	2/3			
Nivo zagađenja	2			
Emisija buke		65 dB(A) (ref. 1pW)		
Zaštitni uređaji				
DC mjerenje izolacije		Integrisano		
Odgovor na DC preopterećenje	Pomak r	adne tačke, ograničenje	snage	
DC rastavljač		Integrisano		
RCMU		Integrisano		

Fronius Symo			Dummy 3 - 10 kW	Dummy 10 - 20 kW			
aummy	Naziv	/ni napon mreže	1 ~ NP	1 ~ NPE 230 V			
	Tolera	ancija napona mreže	+ 10 /	+ 10 / -5 %1)			
	Naziv	vna frekvencija	50 - 6	0 Hz1)			
	Opši	i podaci					
	Step	en zaštite	IP 65	IP 66			
	Dim	enzije VxŠxd	645 x 431 x 204 mm	725 x 510 x 225 mm			
	Težii	าล	11 kg	22 kg			
Objašnjenje fusnote	1)	Navedene vrijednos zahtievima relevant	sti su zadane; pretvarač je posek ne zemlie.	ono konfiguriran da odgovara			
	2)	Ovisno o postavci zemlje ili postavkama specifičnim za uređaj (ind. = induktivno; kap. = kapacitivno)					
	3)	PCC = interfejs za javnu mrežu					
	4)	Maksimalna struja od pretvarača do solarnog modula kada dođe do greške u pretvaraču					
	5)	Zagarantovano električnom konfiguracijom pretvarača					
	6)	Maksimalna struja pr	ri uključivanju pretvarača				
Primjenjivo postolje- ards i vodič- linije	CE oznaka Uređaji su usklađeni sa svim potrebnim i relevantnim standardima i smjernicama koje čine dio relevantne direktive EU, te im je stoga dozvoljeno da imaju CE oznaku. Krug za sprječavanje samostalnog rada Inverter ima odobreno kolo za sprječavanje samostalnog rada. Greška mreže Standardne mjerne i sigurnosne procedure integrirane u pretvarač osiguravaju da se u slučaju kvara na mreži dovod energije odmah prekine (npr. isključenje od strane						
	dobavljača energije ili oštećenje vodova).						

Uslovi garancije i odlaganje

Fronius manufac- turerova garancija	Kada se Fronius pretvarači isporuče, oni dolaze sa garancijom proizvođača koja važi u cijelom svijetu 60 mjeseci od datuma ugradnje. Ovo se može produžiti uz dodatnu uplatu. Dok je garancija na snazi, Fronius će osigurati da pretvarač ispravno radi. Detaljni uslovi i odredbe garancije specifične za zemlju dostupni su od inženjera koji instalira sistem ili na Internetu na sledećoj adresi: http://www.fronius.com/Solar/Warranty		
	Da biste podnijeli zahtjev prema jamstvu proizvođača Fronius, potrebno je dostaviti relevantnu fakturu proizvoda, uvjete i odredbe jamstva i, ako je primjenjivo, jamstveni list izdat prilikom produženja jamstva.		
	Fronius stoga preporučuje da nakon puštanja pretvarača u rad odštampate ažurnu kopiju uvjeta garancije.		
Odlaganje	Ako u budućnosti odlučite zamijeniti svoj pretvarač, Fronius će vratiti stari uređaj i organizirati ga recikliranjem na odgovarajući način.		