# Uputstvo za upotrebu

# 4KW/6KW TWIN SOLARNI INVERTER / PUNJAČ

# Sadržaj

O OVOM PRIRUČNIKU	1
Svrha	
- Obim	1
SIGURNOSNE UPUTSTVA	
	2
	Z
Karakteristike	2
Osnovna arhitektura sistema	2
Pregled proizvoda	
INSTALACIJA	
Raspakivanje i pregled	4
Priprema	4
Montaža jedinice	4
Povezivanje baterije	5
Ulazno/izlazno povezivanje naizmenične struje	7
PV priključak	8
Završna skupština	10
Daljinska instalacija displeja	11
Opcije komunikacije	12
BMS komunikacija	13
Signal suvog kontakta	13
OPERACIJA	14
Uključivanje/isključivanje	14
Ploča za rad i displej	14
Ikone LCD displeja	
Postavka LCD-a	
Podešavanje ekrana	
Opis načina rada	36
Opis ekvilizacije baterije	
Referentni kod greške	40
Indikator upozorenja	41
SPECIFIKACIJE	
Tabela 1 Specifikacije linijskog režima	42
Tabela 2 Specifikacije načina rada invertera	43
Tabela 3 Specifikacije načina punjenja	44
Tabela 4 Opće specifikacije	44
RJEŠAVANJE PROBLEMA	
Dodatak I: BMS komunikacijska instalacija	
Dodatak II: Vodič za Wi-Fi rad na daljinskom panelu	

# O OVOM PRIRUČNIKU

### Svrha

Ovaj priručnik opisuje sastavljanje, instalaciju, rad i rješavanje problema s ovom jedinicom. Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije instalacije i rada. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

### Obim

Ovaj priručnik pruža smjernice za sigurnost i instalaciju, kao i informacije o alatima i ožičenju.

### SIGURNOSNE UPUTSTVA



# UPOZORENJE: Sva sigurnosna uputstva u ovom dokumentu moraju se pročitati, razumjeti i slijediti. Nepoštivanje ovih uputa rezultirat će smrću ili ozbiljnim ozljedama.

- 1. Prije korištenja uređaja, pročitajte sva uputstva i oznake upozorenja na jedinici, baterijama i svim odgovarajućim odjeljcima ovog priručnika.
- 2.**OPREZ**--Da biste smanjili rizik od ozljeda, punite samo punjive olovne baterije dubokog ciklusa. Druge vrste baterija mogu eksplodirati i uzrokovati tjelesne ozljede i štetu.
- 3. Nemojte rastavljati jedinicu. Odnesite ga u kvalifikovani servisni centar kada je potreban servis ili popravka. Neispravno ponovno sastavljanje može dovesti do opasnosti od strujnog udara ili požara.
- 4. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, odspojite sve žice prije nego što pokušate bilo kakvo održavanje ili čišćenje. Isključivanje uređaja neće smanjiti ovaj rizik.
- 5.**OPREZ**-Samo kvalifikovano osoblje može instalirati ovaj uređaj sa baterijom.
- 6.**NIKAD**napuniti smrznutu bateriju.
- 7. Za optimalan rad ovog pretvarača/punjača, molimo slijedite potrebne specifikacije kako biste odabrali odgovarajuću veličinu kabela. Veoma je važno pravilno rukovati ovim pretvaračem/punjačem.
- 8. Budite veoma oprezni kada radite sa metalnim alatima na ili oko baterija. Postoji potencijalni rizik od ispadanja alata ili kratkog spoja na baterije ili druge električne dijelove i može uzrokovati eksploziju.
- 9. Molimo striktno slijedite proceduru instalacije kada želite odspojiti AC ili DC terminale. Za detalje pogledajte odjeljak INSTALACIJA ovog priručnika.
- 10. Jedan komad osigurača od 150A je osiguran kao zaštita od prekomjerne struje za napajanje baterije.
- 11. UPUTSTVO ZA UZEMLJENJE -Ovaj inverter/punjač bi trebao biti spojen na stalno uzemljeni sistem ožičenja. Budite u skladu s lokalnim zahtjevima i propisima za instaliranje ovog pretvarača.
- 12. NIKADA nemojte uzrokovati kratki spoj na AC izlazu i DC ulazu. NEMOJTE povezivati na električnu mrežu kada dođe do kratkog spoja DC ulaza.
- 13.**Upozorenje!!**Samo kvalifikovani serviseri mogu servisirati ovaj uređaj. Ako greške i dalje postoje nakon što slijedite tablicu za rješavanje problema, pošaljite ovaj pretvarač/punjač natrag lokalnom prodavaču ili servisnom centru na održavanje.
- 14.**UPOZORENJE:**Budući da ovaj inverter nije izolovan, prihvatljiva su samo tri tipa fotonaponskih modula: monokristalni, polikristalni sa klasom A i CIGS moduli. Kako biste izbjegli bilo kakav kvar, nemojte povezivati fotonaponske module s mogućim curenjem struje na pretvarač. Na primjer, uzemljeni PV moduli će uzrokovati curenje struje u pretvaraču. Kada koristite CIGS module, budite sigurni da NEMA uzemljenja.
- 15.**OPREZ:**Zahtijeva se korištenje PV razvodne kutije sa zaštitom od prenapona. U suprotnom će uzrokovati oštećenje invertera kada se munje pojave na fotonaponskim modulima.

### UVOD

Ovo je multifunkcionalni inverter, koji kombinuje funkcije pretvarača, solarnog punjača i punjača baterija kako bi ponudio podršku za neprekidno napajanje u jednom paketu. Sveobuhvatni LCD ekran nudi korisniku konfigurabilne i lako dostupne operacije dugmadi kao što su struja punjenja baterije, prioritet punjenja naizmeničnom strujom ili solarnim napajanjem i prihvatljiv ulazni napon zasnovan na različitim aplikacijama.

#### Karakteristike

- Čisti sinusni inverter
- Konfigurabilni rasponi ulaznog napona za kućne aparate i personalne računare preko LCD kontrolne table
- Konfigurabilna struja punjenja baterije na osnovu aplikacija preko LCD kontrolne table
- Konfigurabilan prioritet AC/solarnog punjača preko LCD kontrolne
- ploče Kompatibilan sa strujom iz mreže ili generatora
- Automatsko ponovno pokretanje dok se AC oporavlja
- Zaštita od preopterećenja / previsoke temperature / kratkog spoja Pametan
- dizajn punjača baterija za optimizirane performanse baterije Funkcija hladnog
- pokretanja
- Uklonjivi LCD kontrolni modul
- Više komunikacionih portova za BMS (RS485, CAN-BUS, RS232)
- Ugrađeni WiFi za mobilno praćenje (zahteva aplikaciju), OTG USB funkcija, filteri za sumrak
- Podesivi AC/PV izlazni tajmer upotrebe i određivanje prioriteta

### Osnovna arhitektura sistema

Sljedeća ilustracija prikazuje osnovnu primjenu ove jedinice. Takođe je zahtevao da sledeći uređaji imaju kompletan sistem koji radi:

- Generator ili komunalna
- mreža. PV moduli

Posavjetujte se sa svojim sistemskim integratorom za druge moguće arhitekture sistema ovisno o vašim zahtjevima.

Ovaj inverter može da napaja različite uređaje u kućnom ili kancelarijskom okruženju, uključujući i motorne uređaje kao što su cevno svetlo, ventilator, frižider i klima uređaji.



Slika 1 Hibridni sistem napajanja

### **Pregled proizvoda**



- 1. LCD ekran
- 2. Indikator statusa
- 3. Indikator punjenja
- 4. Indikator greške
- 5. Funkcijska dugmad

6. Prekidač za uključivanje/isključivanje

- 7. AC ulazni konektori
- 8. AC izlazni konektori (priključak za opterećenje)

1

- 9. PV ulaz
- 10. Ulaz baterije
- 11. Prekidač
- 12. Komunikacijski port za daljinski LCD panel
- 13. Suvi kontakt
- 14. USB komunikacioni port
- 15. BMS komunikacioni port: CAN i RS232 ili RS485
- 16. RS-232 komunikacioni port
- 17. Indikatori izlaznog izvora (pogledajte odjeljak OPERACIJA/Operacija i Panel zaslona za detalje) i podsjetnik za podešavanje USB funkcije (pogledajte OPERACIJU/Postavke funkcije za detalje)

### INSTALACIJA

### Raspakivanje i pregled

Prije instalacije provjerite sadržaj. Uvjerite se da ništa unutar pakovanja nije oštećeno. U paketu ste trebali dobiti sljedeće artikle:

- Inverter x 1
- Uputstvo za upotrebu x 1
- RS232 komunikacioni kabl x 1 CD sa
- softverom x 1
- DC osigurač x 1

### Priprema

Prije povezivanja svih žica, skinite donji poklopac tako što ćete ukloniti dva zavrtnja kao što je prikazano ispod. Odvojite kablove od poklopca.



### Montaža jedinice

Razmotrite sljedeće prije nego što odaberete svoje pozicije:

- Ne montirajte pretvarač na zapaljive građevinske materijale.
- Montirajte na čvrstu podlogu
- Inverter instalirajte u visini očiju kako biste omogućili lako očitavanje LCD zaslona.
- Za pravilnu cirkulaciju zraka i odvođenje topline ostavite razmak od cca. 20 cm u stranu i cca. 50 cm iznad i ispod jedinice.
- Temperatura okoline treba biti između 0°C i 55°C kako bi se osigurao optimalan rad.
- Preporučena orijentacija je da se pričvrsti na zid okomito.
   Obavezno držite druge predmete i površine kao što je prikazano na dijagramu kako biste osigurali dovoljno rasipanje topline i imali dovoljno prostora za ožičenje.





### POGODNO ZA MONTAŽU SAMO NA BETON ILI DRUGU NEZAGORIVU POVRŠINU.

Instalirajte jedinicu tako što ćete zavrnuti dva zavrtnja. Preporučuje se upotreba vijaka M4 ili M5.



### **Battery Connection**

**OPREZ:**Za bezbjedan rad i usklađenost sa propisima, zahtijeva se ugradnja posebnog DC zaštitnika od prekomjerne struje ili uređaja za isključivanje između baterije i pretvarača. Možda neće biti potrebno imati uređaj za isključenje u nekim aplikacijama, međutim, ipak se preporučuje instalirana zaštita od prekomjerne struje. Molimo pogledajte tipičnu amperažu prema potrebi.

Zvono terminala:

**UPOZORENJE!**Svo ožičenje mora izvesti kvalifikovani elektrotehničar. **UPOZORENJE!**Za sigurnost sistema i efikasan rad veoma je važno koristiti odgovarajuće kablove za povezivanje akumulatora. Da biste smanjili rizik od ozljeda, koristite odgovarajući preporučeni kabel u tabeli ispod.



### Preporučena veličina kabla baterije:

Model	Tipično	Wire Size	Kabel mm <sub>2</sub>	Ring	「erminal	Obrtni moment
	Amperaža		(svaki)	Dim	enzije	Vrijednost
				D (mm)	L (mm)	
4KW	165A	2*4AWG	25	8.4	33.2	
CIAN	1244	1*2AWG	38	8.4	39.2	5 Nm
OKVV	124A	2*4AWG	25	8.4	33.2	

Molimo slijedite dolje navedene korake za implementaciju povezivanja baterije:

1. 4KW model podržava 24VDC sistem, a 6KW model podržava 48VDC sistem. Povežite sve baterije kao ispod grafikona. Preporučljivo je spojiti bateriju kapaciteta najmanje 100Ah za model od 4KW i bateriju kapaciteta 200Ah za model od 6KW.



2. Pripremite četiri žice baterije za model od 4KW i dvije ili četiri žice baterije za model od 6KW u zavisnosti od veličine kabla (pogledajte tabelu preporučenih veličina kabla). Pričvrstite prstenaste terminale na žice akumulatora i pričvrstite ih na blok terminala akumulatora s pravilno zategnutim vijcima. Za vrijednost obrtnog momenta pogledajte veličinu kabela baterije. Uvjerite se da je polaritet i na bateriji i na pretvaraču ispravno spojen i da su prstenasti terminali pričvršćeni na terminale baterije.



**OPREZ!!**Prije konačne istosmjerne veze ili zatvaranja DC prekidača/rastavljača, provjerite da li plus (+) mora biti spojen na plus (+), a minus (-) na minus (-).

### AC ulaz/izlaz veza

**OPREZ!!**Prije povezivanja na AC ulazni izvor napajanja, instalirajte a**odvojeno**AC prekidač između pretvarača i ulaznog izvora napajanja naizmjeničnom strujom. Ovo će osigurati da se pretvarač može sigurno isključiti tijekom održavanja i potpuno zaštititi od prekomjerne struje. Preporučena specifikacija AC prekidača je 32A **OPREZ!!**Postoje dva terminala za napajanje sa oznakama "IN" (ulaz) i "OUT" (izlaz). NEMOJTE greškom spajati na pogrešne konektore.

### UPOZORENJE!Svo ožičenje mora izvesti kvalifikovano osoblje.

**UPOZORENJE!**Veoma je važno za sigurnost sistema i efikasan rad koristiti odgovarajuću veličinu kabla za AC ulaznu vezu. Da biste smanjili rizik od ozljeda, koristite odgovarajuću preporučenu veličinu kabela kao što je dolje.

Model	Mjerilo	Kabl (mm²)	Vrijednost obrtnog momenta
4KW	12 AWG	4	1,2 Nm
6KW	10 AWG	6	1,2 Nm

### Predloženi zahtjevi za kablovima za AC žice

Molimo slijedite ove korake za implementaciju AC ulazno/izlazne veze:

- 1. Prije uspostavljanja AC ulazno/izlazne veze, obavezno prvo omogućite DC zaštitu ili rastavljač.
- 2. Uklonite izolacijske navlake za oko 10 mm za pet vijčanih terminala.
- 3. Umetnite ulazne žice za naizmjeničnu struju u skladu sa polaritetima navedenim na terminalu i pritegnite zavrtnje terminala. Obavezno spojite žicu za uzemljenje ()prvo.
  - ⊖→zemlja (žuto-zelena)

### L→LINIJA (smeđa ili crna) N

→neutralno (plavo)



### UPOZORENJE:

Uvjerite se da je izvor napajanja naizmjeničnom strujom isključen prije nego što pokušate da ga spojite na jedinicu.

4. Ovaj pretvarač je opremljen dvostrukim izlazom. Na izlaznom portu su dostupna četiri terminala (L1/N1, L2/N2). Postavlja se preko LCD programa ili softvera za praćenje za uključivanje i isključivanje drugog izlaza. Pogledajte odeljak "Postavke LCD-a" za detalje.

Umetnite izlazne žice za naizmjeničnu struju u skladu s polaritetima navedenim na terminalu i zategnite zavrtnje terminala. Budi obavezno spojite PE zaštitni vodič (

⊕→zemlja (žuto-zelena)

L1→LINIJA (smeđa ili crna) N1

→Neutralno (plavo) L2→

LINIJA (smeđa ili crna) N2→

neutralno (plavo)



#### 5. Provjerite jesu li žice dobro povezane.

OPREZ:Uređajima kao što je klima uređaj potrebno je najmanje 2-3 minute da se namotaju jer treba imati dovoljno vremena da izbalansira rashladni plin unutar krugova. Ako dođe do nestanka struje i povrati se u kratkom vremenskom periodu, to može uzrokovati oštećenje vaših priključenih uređaja. Kako biste spriječili da se to dogodi, provjerite kod proizvođača klima uređaja ima li funkciju odgode prije ugradnje. U suprotnom, ovaj pretvarač će PVtriሮ೮୯೯୩୩೫୯ kvar i prekinuti izlaz kako bi zaštitio vaš uređaj, ali ponekad i dalje može uzrokovati oštećenje klima uređaj.

### **PV** Connection

**OPREZ:**Prije povezivanja na PV module, instalirajte a**odvojeno**DC prekidač između pretvarača i PV modula.

**UPOZORENJE!**Veoma je važno za sigurnost sistema i efikasan rad koristiti odgovarajući kabl za PV modul<u>le connection. Da</u> <u>biste smanjili rizik od ozljeda, koristite odgovarajuću preporučenu veličinu kabela prikazanu</u> ispod.

Model	Wire Size	Kabl (mm²)	Vrijednost obrtnog momenta(max)
4KW/6KW	1 x 12AWG	4	1,2 Nm

**UPOZORENJE:**Budući da je ovaj inverter neizolovan, prihvaćeni su: monokristalni, polikristalni sa klasom A i CIGS moduli. Kako biste izbjegli bilo kakve kvarove, nemojte spajati fotonaponske module s mogućim curenjem struje na pretvarač. Na primjer, uzemljeni PV moduli će uzrokovati curenje struje u pretvaraču. Kada koristite CIGS module, budite sigurni da NEMA uzemljenja.

**OPREZ:**Zahtijeva se korištenje PV razvodne kutije sa zaštitom od prenapona. U suprotnom će uzrokovati oštećenje invertera kada se munje pojave na fotonaponskim modulima.

#### Izbor PV modula:

Prilikom odabira odgovarajućih fotonaponskih modula, obratite pažnju na sljedeće parametre:

1. Napon otvorenog kola (Voc) PV modula ne prelazi maksimalni napon otvorenog kola PV polja invertera.

#### 2. Napon otvorenog kola (Voc) PV modula bi trebao biti veći od napona pokretanja.

INVERTER MODEL	4KW	6KW	
Max. Snaga PV polja	5000W	6000W	
Max. Napon otvorenog kruga PV niza	500Vdc		
PV niz MPPT opseg napona	60Vdc~450Vdc		
Početni napon	60Vdc +/- 10Vdc		
Max. PV Current	27A		

Uzmimo 250Wp PV modul kao primjer. Nakon razmatranja gornja dva parametra, preporučene konfiguracije modula su navedene u tabeli ispod.

Solar Panel Spec. (referenca)	SOLARNI ULAZ	17 11×1	Total input
	Min u seriji: 2 kom, max. u seriji: 12 kom.	Kolicina panela	moć
- 250WP - Vmp: 30 1 Vdc	2kom u seriji	2 kom	500W
- Imp: 30,1 vac	4kom u seriji	4 kom	1000W
- Glas: 37 7 Vdc	6 kom u seriji	6 kom	1500W
- Isc: 8.4A	8 kom u seriji	8 kom	2000W
- Ćelije: 60	12 kom u seriji	12 kom	3000W
	8 komada u seriji i 2 seta paralelno	16 kom	4000W
	10 komada u seriji i 2 seta paralelno	20 kom	5000W
	11 komada u seriji i 2 seta paralelno	22 1	
	(samo za model od 6KVA)	22 KOM	550010
	12 komada u seriji i 2 seta paralelno	24 kom	600014/
	(samo za model od 6KVA)	24 KOM	000000

Uzmimo 555Wp PV modul kao primjer. Nakon razmatranja gornja dva parametra, preporučene konfiguracije modula su navedene u tabeli ispod.

Solar Panel Spec. (referenca)	SOLARNI ULAZ		Total input
	Min u seriji: 2 kom, max. u seriji: 11 kom.	Kolicina panela	moć
- Imp: 17.32A	2kom u seriji	2 kom	1110W
- Glas: 38,46 Vdc	4kom u seriji	4 kom	2220W
- Isc: 18.33A - Ćelije: 110	6 kom u seriji	6 kom	3330W
	8 kom u seriji	8 kom	4440W
	10 kom u seriji (samo za 6KVA model)	10 kom	5550W
	11 kom u seriji (samo za 6KVA model)	11 kom	6000W

#### Priključak žice fotonaponskog modula

Za implementaciju povezivanja fotonaponskih modula poduzmite sljedeće:

1. Uklonite izolacijsku čahuru za oko 7 mm na pozitivnim i negativnim žicama.

2. Preporučujemo korištenje čahura za vezivanje na žicama za optimalne performanse.

3. Provjerite polaritete žičanih veza između fotonaponskih modula i ulaznih fotonaponskih priključaka. Povežite svoje žice kao što je prikazano ispod.

Preporučeni alat: odvijač sa oštricom od 4 mm





# **Final Assembly**

Nakon povezivanja svih ožičenja, vratite donji poklopac kao što je prikazano ispod.



# Daljinska instalacija displeja

LCD modul se može ukloniti i instalirati na udaljenoj lokaciji pomoću opcionog komunikacijskog kabela.

Poduzmite sljedeće korake za implementaciju ove daljinske instalacije panela.

**Korak 1.**Uklonite zavrtanj na dnu LCD panela i izvucite modul iz kućišta. Odvojite kabl od udaljenog komunikacionog porta. Obavezno vratite ploču za zadržavanje na pretvarač.



**Korak 2.**Pripremite rupe za montažu na označenim mjestima kao što je prikazano na donjoj slici. LCD modul se tada može sigurno montirati na željenu lokaciju.



Korak 3. Povežite LCD modul na inverter pomoću opcionog RJ45 komunikacijskog kabla kao što je prikazano ispod.



### **Communication Options**

### Serial Connection

Molimo koristite isporučeni serijski kabel za povezivanje između pretvarača i vašeg računala. Instalirajte softver za nadzor sa priloženog CD-a i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju. Za detaljan rad softvera, pogledajte korisnički priručnik softvera na priloženom CD-u.

#### Wi-Fi veza

Ova jedinica je opremljena Wi-Fi predajnikom. Wi-Fi predajnik može omogućiti bežičnu komunikaciju između invertera izvan mreže i platforme za nadzor. Korisnici mogu pristupiti i kontrolirati nadzirani pretvarač uz preuzetu APP. Možete pronaći aplikaciju "WatchPower" od Apple-a®Store ili "WatchPower Wi-Fi" na Google-u® Play Store. Svi registratori podataka i parametri se pohranjuju u iCloud. Za brzu instalaciju i rad, pogledajte Dodatak C.



# BMS komunikacija

Preporučuje se kupovina posebnog komunikacijskog kabela ako se povezujete na litijum-jonske baterije. Za detalje pogledajte Dodatak B- BMS komunikacijska instalacija.

# Suhi kontakt signal

Postoji jedan suvi kontakt (3A/250VAC) dostupan na zadnjoj ploči. Može se koristiti za isporuku signala vanjskom uređaju kada napon baterije dostigne nivo upozorenja.

Status jedinice	Stanje			Suvi kontakt priključak:	
				NC & C	NE & C
Iskljuciti	Jedinica je isklj	učena i nema izl	aza.	Zatvori	Otvori
	Izlaz je	Program 01	Napon baterije < Nizak DC	Otvori	Zatvori
	powered	postaviti kao USB	napon upozorenja	00001	200011
	iz baterije	(prvo komunalije)	Napon baterije > Postavljena		
	moć ili		vrijednost u programu 13 ili	Zatvari	Otvori
	Solarna energija.		punjenje baterije dostiže	Zatvori	
Dower Op			plivajući stupanj		
Power On		Program 01 je	Napon baterije < Vrijednost	Otucari	Zatvori
		postavljeno kao SBU	podešavanja u programu 12	Otvori	
		(SBU prioritet)	Napon baterije > Postavljena		
			vrijednost u programu 13 ili	Zatvari	Otvori
			punjenje baterije dostiže	ZatVOri	
			plivajući stupanj		

### OPERACIJA

#### Uključivanje/isključivanje napajanja

Kada je jedinica pravilno instalirana i baterije dobro povezane, jednostavno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (nalazi se na displeju) da biste uključili jedinicu.



### Inverter Uključivanje

Nakon što se ovaj inverter uključi, svjetlosna emisija WELCOME će se pokrenuti sa RGB LED BAR-om. Polako će se kretati kroz čitav spektar od devet boja (zelena, nebesko plava, kraljevsko plava, ljubičasta, ružičasta, crvena, med, žuta, limeta žuta) oko 10-15 sekundi. Nakon inicijalizacije, svijetlit će zadanom bojom.

RGB LED BAR može svijetliti u različitim bojama i svjetlosnim efektima na osnovu podešavanja energetskog prioriteta za prikaz načina rada, izvora energije, kapaciteta baterije i nivoa opterećenja. Ovi parametri kao što su boja, efekti, svjetlina, brzina i tako dalje mogu se konfigurirati preko LCD panela. Za detalje pogledajte LCD postavke.

### Ploča za rad i prikaz

Rad i LCD modul, prikazan na grafikonu ispod, uključuje šest indikatora, šest funkcijskih tipki, prekidač za uključivanje/isključivanje i LCD zaslon, koji pokazuje radni status i informacije o ulazno/izlaznoj snazi.



### Indikatori

LED inc	dikator	Воја	Stalno/treperi	Poruke
Postavlja	nje LED 1	Zeleno	Solid On	Izlaz napaja uslužni program
Postavlja	nje LED 2	Zeleno	Solid On	Izlaz napaja PV
Postavlja	nje LED 3	Zeleno	Solid On	Izlaz napaja baterija
- <del>  </del> - AC	Zeleno	Solid On	Izlaz je dostupan u linijskom režimu	
-¢- INV		Treperi	Izlaz se napaja iz baterije u baterijskom načinu rada	
Status		Solid On	Baterija je potpuno napunjena	
indikatori	-y- Chg	Zeleno	Treperi	Baterija se puni.
			Solid On	Režim greške
FAULI		Crveni	Treperi	Režim upozorenja

#### Funkcijski tasteri

Funk	cijska tipka	Opis
(U) ESC	ITD	Izađite iz podešavanja
() III	Podešavanje USB funkcije	Odaberite USB OTG funkcije
( SO	Podešavanje tajmera za prioritet izlaznog izvora	Podesite tajmer za određivanje prioriteta izlaznog izvora
	Podešavanje tajmera za prioritet izvora punjača	Podesite tajmer za određivanje prioriteta izvora punjača
SELECT	Odaberite	Do sljedećeg odabira
	Enter	Za potvrdu/unošenje odabira u modu podešavanja
SELECT +		Pritisnite ove dvije tipke istovremeno da promijenite RGB LED traku za prioritet izlaznog izvora i status pražnjenja/punjenja baterije

# Ikone LCD ekrana



Ikona	Opis funkcije		
Input Source Information			
AC	Označava AC ulaz.		
PV	Označava PV ulaz		
	Navedite ulazni napon, ulaznu frekvenciju, PV napon, struju punjača, snagu punjača, napon baterije.		

Konfiguracijski j	program i infor	macije o grešci				
(¢)						
888		Označava programe za podešavanje.				
		Označava kodove	Označava kodove upozorenja i kvarova.			
888@		Upozorenje:	treperi ko	dom upozorenja.		
		<sub>greška:</sub> F88	rasvjeta sa kod	om greške		
Izlazne informa	:ije					
		Navedite izlazni nap	oon, izlaznu frekve	enciju, postotak opterećenja, opterećenje u VA,		
		opterećenje u vatim	ia i struju pražnjei	nja.		
Ουτρυτ		IKONA treperi koja	i označava jedini	cu sa izlazom naizmjenične struje i		
		programima 60, 6	1 ili 62 koji se raz	likuju od zadanih postavki.		
Informacije o bat	eriji	1				
50.50		Označava nivo ba	terije za 0-24%,	25-49%, 50-74% i 75-100% u načinu rada		
BATT		baterije i status p	unjenja u linijsk	com načinu rada.		
Kada as hataviis v			h a ta vii a			
	Napon batarija	status punjenja	baterije.			
Status	<2V/ćeliju		4 crtice će trepta	ti naizmienično.		
Konstantno	2 ~ 2 083 V/ćelij	i	Desna traka će biti uključena, a ostale tri trake će			
Trenutni način rada /	2 2,005 77001	treperiti naizmjenično.				
Konstantno	2,083 ~ 2,167 V/	ćeliji Dvije desne črtice će biti uključene, a druge dvije trake će treperiti naizmjenično.				
Voltage mode		Tri desna traka će biti uključena, a lijeva će				
	> 2,167 V/celiji	treptati.				
Plutajući način rada. E	Baterije su potpuno n	apunjene.	4 takta će biti uklju	učena.		
U načinu rada bateri	je, prikazat će kapa	acitet baterije.				
Procenat opterećenja		Napon baterije		LCD ekran		
		< 1,85 V/ćeliji		LOWBATT		
Optoroćanja >50%		1,85 V/ćeliji ~ 1,933	V/ćeliji	BATT		
Opterecenje >50%		1,933 V/ćeliji ~ 2,0	17 V/ćeliji	BATT		
		> 2,017 V/ćeliji		BATT		
		< 1,892 V/ćeliji		LOWBATT		
Onterećenie < 50%		1,892 V/ćeliji ~ 1,9	75 V/ćeliji	BATT		
opteretenje 190%		1,975 V/ćeliji ~ 2,0	58 V/ćeliji	BATT		
	> 2,058 V/ćeliji			BATT		
Učitaj informaci	je	1				
	*	Ukazuje na preopterećenje.				
Označava nivo			opterećenja za	a 0-24%, 25-49%, 50-74% i 75-100%.		
		0%~	24%	25%~49%		
		LOAD		LOAD		
		50%~	·74%	75%~100%		

Informacije o načinu rada		
	Označava da je jedinica spojena na električnu mrežu.	
MPPT	Označava da se jedinica povezuje na PV panel.	
BYPASS	Označava da se opterećenje napaja električnom energijom.	
ACTEC	Označava da strujni krug punjača radi.	
DC FDC	Označava da krug solarnog punjača radi.	
	Označava da DC/AC inverterski krug radi.	
	Označava da je alarm jedinice onemogućen.	
USBE	Označava da je USB disk povezan.	
	Označava podešavanje tajmera ili prikaz vremena	

# **LCD Setting**

# General Setting

Nakon što pritisnete i držite "	" na 3 sekunde, uređaj će ući u način podešavanja. Pritisnite	e "
dugme za odabir programa za podeša	avanje. Pritisnite " dugme za potvrdu odabira ili "	lugme za izlaz.

#### Podešavanje programa:

Program	Opis	Mogućnost odabira	
00	Izađite iz moda podešavanja	Bijeg	
		Prvo uslužni program (zadano)	Uslužni program će osigurati napajanje za opterećenja kao prvi prioritet. Solarna energija i energija iz baterija će opskrbljivati opterećenje samo kada električna energija nije dostupna.
Prioritet izlaznog 01 konfiguriranje pri napajanja optered	Prioritet izlaznog izvora: Za konfiguriranje prioriteta izvora napajanja opterećenja	Prvo solarno	Solarna energija daje energiju za opterećenja kao prvi prioritet. Ako solarna energija nije dovoljna da napaja sva priključena opterećenja, komunalna energija će istovremeno opskrbljivati opterećenjem.
		SBU prioritet	Solarna energija daje energiju za opterećenja kao prvi prioritet. Ako solarna energija nije dovoljna da napaja sva povezana opterećenja, energija baterije će istovremeno opskrbljivati opterećenje. Uslužni program napaja opterećenje samo kada napon baterije padne na niski napon upozorenja ili na
02	Maksimalna struja punjenja: Za konfiguriranje ukupne struje punjenja za solarne i komunalne punjače. (Maksimalna struja punjenja = struja punjenja za struju + solarna struja punjenja)	60A (zadano)	postavku u programu 12. Raspon podešavanja je od 10A do 120A. Prirast svakog klika je 10A.

		Aparati (zadano)	Ako je odabrano, prihvatljiv raspon ulaznog AC napona bit će unutar 90-280VAC.
07		806	
03 op:	Opseg ulaznog napona naizmenične struje	UPS	Ako je odabrano, prihvatljiv raspon ulaznog AC napona bit će unutar 170-280VAC.
		UPS	
		AGM (zadano)	Poplavljena
		86n	FLJ
		Definisano od strane korisnika	Ako je odabrano "User-Defined", napon punjenja baterije i niski DC napon prekida mogu se podesiti u programu 26, 27 i 29.
		USE	
	Tin Latanija	Pylontech baterija	Ako je odabrano, programi 02, 26, 27 i 29 će se automatski postaviti. Nema potrebe za daljim podešavanjem.
05	lip baterije	ΡΥL	
		WECO baterija (samo za model od 48V)	Ako je odabrano, programi od 02, 12, 26, 27 i 29 će biti automatski konfigurisano prema dobavljaču baterija. Nema potrebe za daljim prilagođavanjem.
		J3u	
		Soltaro baterija (samo za model od 48V)	Ako je odabrano, programi 02, 26, 27 i 29 će se automatski postaviti. Nema potrebe za daljim podešavanjem.
		SOL	

		Baterija kompatibilna sa LIb	Odaberite "LIb" ako koristite litijumsku
		protokolom	bateriju kompatibilnu sa Lib protokolom.
			Ako je odabrano, programi 02, 26, 27 i 29
		UD "	će se automatski postaviti. Nema potrebe
			za daljim podešavanjem.
		LIЪ	
		3rdparty Lithium baterija	Odaberite "LIC" ako koristite litijumsku
			bateriju koja nije gore navedena. Ako je
		00 -	odabrano, programi 02, 26, 27 i 29 će se
			automatski postaviti. Nema potrebe za
		116	daljim podešavanjem. Molimo kontaktirajte
			dobavljača baterija za proceduru
			instalacije.
		Onemogući ponovno pokretanje (zadano)	Omogućavanje ponovnog pokretanja
		05 🐵	05 🐵
06	Automatsko ponovno pokretanje kada dođe do	00	00
00	preopterećenja		
		!!	! L C
		Onemogući ponovno pokretanje (zadano)	Omogućavanje ponovnog pokretanja
07	Automatsko ponovno pokretanje kada	-	
	dode do previsoke temperature		
		649	645
		50Hz (zadano)	60Hz
			NO @
00	Izlazna fralavancija		- נט
09	izidzna nekvencija		
		ςΩ	50
			230V (zadano)
		220	220
10	Izlazni napon	<u>c'c'i'</u>	
		240V	
		24U*	
	Maksimalna struja	30A (zadano)	
	purijerija Napomena: Ako je vrijednost		Raspon podečavanja je 24. zatim od
11	postavke u programu 02 manja		104 do 1004 Prinast svakog klika io
	od one u programu u 11,	UEI	10A.
	pretvarac ce primijeniti struju punjenja iz programa 02 za	<u>הה</u>	
	pomoćni punjač.	JU^	



		Ako ovaj inverter/punjač radi u Li	inijskom, Standby ili Fault modu, izvor
		punjača se može programirati na	a sljedeći način:
		Prvo solarno	Solarna energija će puniti bateriju kao
		15 ®	prvi prioritet.
			Uslužni program će puniti bateriju samo
			kada solarna energija nije dostupna.
		CSO	
		Solarni i komunalni (zadano)	Solarna energija i komunalije će
		15 <b>@</b>	istovremeno puniti bateriju.
16	Prioritet izvora punjača: Za		
10	konfiguraciju prioriteta izvora		
	punjaca	SAU	
		Only Solar	Solarna energija će biti jedini izvor punjača
		15 <b>@</b>	bez obzira na to da li je uslužni program
			dostupan ili ne.
		050	
		Ako ovaj inverter/punjač radi u n	ačinu rada baterije, samo solarna
		energija može puniti bateriju. So	larna energija će puniti bateriju ako je
		dostupna i dovoljna.	
		Alarm uključen (zadano)	Alarm isključen
		¦ <b>□ ⊚</b>	<u> 8</u>
18	Kontrola alarma		.0
		600	505
		Povratak na zadani ekran	Ako je odabrano, bez obzira na to
		(podrazumevano)	kako korisnici mijenjaju ekran, on će
		iQ 🐵	se automatski vratiti na zadani ekran (ulazni napon/izlazni napon) nakon
		·	što nijedno dugme nije pritisnuto 1
			minut.
		CCO	
19	Automatski povratak na podrazumevani ekran		
		Ostanite na najnovijem ekranu	Ako je odabrano, ekran će ostati na
		!Q 🐵	ekranu koji korisnik konačno
			promijeni.

		Pozadinsko osvetljenje uključeno (zadano)	Pozadinsko osvetljenje isključeno
		20 ®	28 🐵
20	Kontrola pozadinskog osvetljenja		
		LON	LOF
		Alarm uključen (zadano)	Alarm isključen
22	Pišta dok je primarni izvor prekinut	22 🐵	22 🐵
		800	80F
		Zaobilaženje onemogućeno (zadano)	Bypass enable
	Premosnica preopterećenja: Kada je omogućeno, jedinica će se	23 🐵	
23	prebaciti u linijski način rada ako dođe do preopterećenja u načinu rada		
	baterije.	699	696
		Omogućavanje snimanja (zadano)	Onemogući snimanje
		· 25 @	25 🐵
25	Zabilježite kod greške		
		FEN	892
		Dostupne opcije za 24V mode	21:
		28,2 V (zadano)	Ako je u programu 5 odabrano korisnički definirano, ovaj program se može postaviti.
		ďo 🖤	Raspon podešavanja je od 25.0V do 31.5V.
		["	Povećanje svakog klika je 0,1V.
26	Napon punienia		
20	(CV napon)	Dostupne opcije za 48V mode	el:
		56,4 V (zadano)	Ako je u programu 5 odabrano korisnički definirano, ovaj program so možo postoviti
		db 🎯	Raspon podešavanja je od 48.0V do 61.0V.
		ſυ	Povećanje svakog klika je 0,1V.

		Dostupne opcije za 24V mode	21:
		27V (zadano)	Ako je u programu 5 odabrano korisnički
		) ) ()	definirano, ovaj program se može postaviti.
			Raspon podešavanja je od 25.0V do 31.5V.
		FLU	Povečanje svakog klika je 0, i v.
27	Plutaiući nanon nunienia		
27	natajaen napon panjenja	Dostupne opcije za 48V mode	21:
		54V (zadano)	Ako je u programu 5 odabrano korisnički
			definirano, ovaj program se može postaviti.
			Raspon podešavanja je od 48.0V do 61.0V.
		FLU	Povećanje svakog klika je 0, i v.
		Dostupne opcije za 24V mode	el:
		21,0 V (zadano)	Ako je u programu 5 odabrano korisnički
Nizak DC napon prekida ili postotak SOC:		20 🐵	definirano, ovaj program se može
			postaviti. Raspon podešavanja je od
		21.0V do 24.0V. Povećanje svakog klika je	
		0, IV. NISKI DC preklani napon ce biti	
	Nizak DC napon prekida		na postotak opterećenia
	ili postotak SOC:		povezan.
	<ul> <li>Ako je baterija dostupna samo kao izvor napajanja</li> </ul>	Dostupne opcije za 48V model:	
	pretvarač će se ugasiti. Ako	42,0 V (zadano)	Ako je u programu 5 odabrano korisnički
	<ul> <li>su PV energija i baterija</li> </ul>		definirano, ovaj program se može
29	inverter će se puniti	29 🚳	postaviti. Raspon podešavanja je od
	baterija bez AC		42.0V do 48.0V. Povećanje svakog klika je
	- Ako su PV energija, baterija		0,1V. Niski DC prekidni napon će biti
	i uslužni sistem dostupni,	u,⊐́"Ω,	fiksirán na zadatu vrijednost bez obzirá
	inverter će se prebaciti u linijski način rada		na postotak opterecenja
		SOC 0% (zadano)	Ako je litijumska baterija odabrana u
			programu 5, vrijednost postavke će se
		C') 🖉	automatski promijeniti u SOC. Raspon
		SOF	podešavanja je od 0% do 90%.
		BATT	
		<b>1</b> %	

		Izjednačavanje baterije	Onemogućeno izjednačavanje	
			baterije (zadano)	
		30 🐵	38 🐵	
20	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
30	Izjednačavanje baterije			
		1880	1845	
		Ako je u programu 05 odabrano "F	looded" ili "User-Defined", ovaj	
		program se može podesiti.		
		Dostupne opcije za 24V mode	el:	
		29,2 V (zadano)	Raspon podešavanja je od 25.0V do	
			31.5V. Povećanje svakog klika je 0,1V.	
		- Cu		
		292,		
31	Napon izjednačavanja baterije	Dostupne opcije za 48V mode	ا وا:	
		58,4 V (zadano)	Raspon podešavanja je od 48.0V do	
		⊒!⊗	61.0V. Povećanje svakog klika je 0,1V.	
		- Eu		
		10,7		
		60 min (zadano)	Raspon podešavanja je od 5 min do	
		55 <sup>©</sup>	900 min. Porast svakog klika je 5 min.	
33	Baterija je izjednačila vrijeme			
		60		
		120 min (zadano)	Raspon podešavanja je od 5 min do	
		그니 @	900 min. Porast svakog klika je 5 min.	
34	Vremensko ograničenje baterije izjednačeno			
		120		
		30 dana (zadano)	Raspon podešavanja je od 0 do 90 dana	
			Povećanje svakog klika je 1 dan	
25	•	- 22		
35	Interval izjednačavanja			
		י סב		
		200		
		Omogući	Onemogući (zadano)	
	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	36 <sup>60</sup>	16 <sup>60</sup>	
36	Izjednacenje je aktivirano odmah			
	ounian		o .c	
		HEII	Hơb	

	Recetizaite sve pohranjene podatke	Ako je funkcija ekvilizacije omoguća podesiti. Ako je u ovom programu u aktivirati izjednačavanje baterije i p "ČAko je odabrano "Disable", po stigne sljedeće aktivirano vrijeme postavljanje. U ovom trenutku, " ေ ," ne Nije resetirano (zadano)	ena u programu 30, ovaj program se može odabrano "Enable", potrebno je odmah orikazat će se LCD glavna stranica ništit će funkciju ekvilizacije dok ne e ekvilizacije na osnovu programa 35 će biti prikazan na LCD glavnoj stranici.
37	za PV generiranu snagu i izlazna energija opterećenja	۳۲۶	FSE
		24V zadana postavka: 21.0V	Ako je u programu 05 odabrano "User-defined", ovaj raspon podešavanja je od 21.0V do 31.5V za 24V model. Povećanje svakog klika je 0,1V.
60	Nizak DC napon prekida ili procenat SOC na drugom izlazu	48V zadana postavka: 42.0V	Ako je u programu 05 odabrano "Korisnički definirano", ovaj raspon podešavanja je od 42,0 V do 61,0 V za model od 48 V. Povećanje svakog klika je 0,1V.
		SOC 0% (zadano za litijum) SOC 0% (zadano za SOC 0% SOC 0% SOC 0% SOC 0% SOC 0% (zadano za	Ako je bilo koja vrsta litijumske baterije odabrana u programu 05, vrijednost ovog parametra će biti prikazana u postocima, a postavka vrijednosti je zasnovana na kapacitetu baterije postotak. Raspon podešavanja je od 0% do 95%. Povećanje svakog klika je 5%.
61	Podešavanje vremena pražnjenja na drugom izlazu (L2)	Onemogući (zadano) 6   @ dd5	Opseg podešavanja je onemogućen, a zatim od 0 min do 990 min. Porast svakog klika je 5 min. * Ako vrijeme pražnjenja baterije dostigne vrijeme podešeno u programu 61, a funkcija programa 60 nije aktivirana, izlaz će se isključiti.

62	Podešavanje vremenskog intervala za uključivanje drugog izlaza (L2)	00~23 (Podrazumevano. Drugo izlaz je uvijek uključen) 62 🐲 0 0	Raspon podešavanja je od 00 do 23. Porast svakog klika je 1 sat. Ako je raspon podešavanja od 00 do 08, drugi izlaz će biti uključen do 09:00. Tokom ovog perioda, isključit će se ako se dostigne bilo koja vrijednost postavke u programu 60 ili 61.
93	Izbrišite sve evidencije podataka	Nije resetirano (zadano)	Resetovati 93 ⊗ ⊦SE
94	Interval evidentiranja dnevnika podataka * Maksimalni broj dnevnika podataka je 1440. Ako je veći od 1440, ponovo će napisati prvi dnevnik.	3 minute 94 🐵 10 minuta (zadano) 94 🐵 10 30 minuta 94 🐵	5 minuta 94 🐵 20 minuta 94 🐵 60 minuta 94 🐵
95	Podešavanje vremena – minuta	Za podešavanje minuta, raspor S S C C C C C C C C C C C C C	n je od 0 do 59.
96	Podešavanje vremena – Sat	Za podešavanje sata, raspon je	od 0 do 23.

		Za podešavanje dana, raspon je od 1 do 31.
97	Podešavanje vremena – Dan	489
		Za podešavanje mjeseca, raspon je od 1 do 12.
98	Podešavanje vremena – Mjesec	-00
		Za podešavanje godine, raspon je od 17 do 99.
99	Podešavanje vremena – Godina	YE8
		19

### Funkcionalna postavka

Postoje tri postavke funkcija: USB OTG, postavka tajmera za prioritet izlaznog izvora i postavka tajmera za prioritet izvora punjača.

### Umetnite OTG USB disk u USB port (

(I) . Pritisnite i držite " " na 3 sekunde za ulazak u USB

Setup Mode. Ove funkcije uključuju nadogradnju firmvera pretvarača, izvoz evidencije podataka i ponovno upisivanje internih parametara s USB diska.

#### 1. Podešavanje USB funkcije

Procedura	LCD ekran
<b>Korak 1:</b> Pritisnite i držite " ("na 3 sekunde da biste ušli u način podešavanja funkcije.	UP[ 🔹
2. korak:Pritisnite "	588 106

**Korak 3:**Odaberite program za podešavanje slijedeći proceduru.

Program #	Procedura operacije LCD			
U	Ova funkcija služi za nadogradnju firmvera pretvarača. Ako je potrebna nadogradnja firmvera	ı, obratite se svom		
ESC	prodavaču ili instalateru za detaljne upute.			
Nadogradite				
firmware				
	Ova funkcija je prepisivanje svih postavki parametara (TEXT fajl) sa postavkama na On-Tl	ne-Go USB disku iz		
(~°:	prethodnog podešavanja ili dupliranje postavki pretvarača. Za detaljne upute obratite se	e svom prodavaču		
Prepiši	ili instalateru.			
interni				
parametri				
SELECT .	Pritisnite " ugme za izvoz evidencije podataka sa USB diska na pretvarač. Ako je	L[[[ @ @		
Izvezi podatke				
loa	odabrana funkcija je spremna, LCD će 🛛 🖓 🗂 🖓 " dugme za	624		
	prikazati "potvrdite izbor ponovo.			

		<ul> <li>Pritisnite " da odaberete "Da", LED 1 će treptati jednom svake sekunde tokom procesa. Samo će se prikazati ova radnja je završena. Zatim pritisnite " ekran.</li> </ul>	L06 🛛 🔿 985 N0
--	--	--	----------------------

Ako se nijedno dugme ne pritisne 1 minut, automatski će se vratiti na glavni ekran.

### Poruka o grešci za USB On-The-Go funkcije:

Kod greške	Poruke
UO I	USB disk nije otkriven.
50U	USB disk je zaštićen od kopiranja.
U03	Dokument unutar USB diska sadrži pogrešan format.

Ako dođe do greške, kod greške će se prikazati samo 3 sekunde. Nakon 3 sekunde, automatski će se vratiti na glavni ekran.

#### 2. Podešavanje tajmera za prioritet izlaznog izvora

Ova postavka tajmera je za postavljanje prioriteta izlaznog izvora po danu.

o ta postatila taji		1	
Procedura			
<b>Korak 1:</b> Pritisnit prioritet izvora.	<b>Korak 1:</b> Pritisnite i držite " dugme na 3 sekunde da biste ušli u režim podešavanja funkcija za izlaz prioritet izvora.		
2. korak:Pritisnite " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " "			
Korak 3:Molimo	odaberite program za podešavanje prateći svaku proceduru.		
Program #	Procedura operacije	LCD ekran	
U ESC	Pritisnite " Ugme za postavljanje Utility First Timer. Pritisnite " Ugme za odabir vreme gledanja. Pritisnite " Ugme za podešavanje vrednosti i pritisnite " Ugme za odabir potvrditi. Pritisnite " Ponovo za odabir vremena završetka. Pritisnite " Ugme za podešavanje vrednosti, pritisnite " Ugme za potvrdu. Vrijednosti postavki su 00 do 23, sa korakom od 1 sata.	US6 © 00 23	
	Pritisnite " " dugme za postavljanje solarnog prvog tajmera. Pritisnite " " dugme za odabir vreme gledanja. Pritisnite " " dugme za podešavanje vrednosti i pritisnite " " to potvrditi. Pritisnite " " dugme za odabir vremena završetka. Pritisnite " " dugme za podesite vrijednosti, pritisnite " " dugme za potvrdu. Vrijednosti postavki su od 00 do 23, sa povećanjem od 1 sata.	SUB ♥ 00 23	

izaberite vreme startovanja. Pritisnite " "dugme za podešavanje vrijednosti i pritisnite " " ugme za podešavanje vrijednosti postavki su od 00		Pritisnite " ugme za postavljanje SBU prioritetnog tajmera. Pritisnite " ugme za	560	
podesite vrijednosti, pritisnite " dugme za potvrdu. Vrijednosti postavki su od 00	SELECT	izaberite vreme startovanja. Pritisnite " Za potvrdu. Pritisnite " "dugme za odabir vremena završetka. Pritisnite " "dugme za odabir vremena završetka. Pritisnite " "	23	
do 23, sa povećanjem od 1 sata.		podesite vrijednosti, pritisnite " " dugme za potvrdu. Vrijednosti postavki su od 00 do 23, sa povećanjem od 1 sata.		

Pritisnite " Ugme za izlazak iz Setup Mode.

### 3. Podešavanje tajmera za prioritet izvora punjača

Ova postavka tajmera služi za postavljanje prioriteta izvora punjača po danu.

Procedura	LCD ekran
<b>Korak 1:</b> Pritisnite i držite " " dugme na 3 sekunde da biste ušli u režim podešavanja tajmera za punjenje prioritet izvora.	[50 ♥ 500
<b>2. korak:</b> Pritisnite " , " ", " " ili " " za ulazak u programe koje možete odabrati (detalj opisi u koraku 3).	ŌSŌ

Korak 3: Molimo odaberite program za podešavanje prateći svaku proceduru.

Program #	Procedura operacije	LCD ekran			
U ESC	Pritisnite " ugme za postavljanje solarnog prvog tajmera. Pritisnite " ugme za odabir vreme gledanja. Pritisnite " ugme za podešavanje vrijednosti i pritisnite " ugme za odabir vremena završetka. Pritisnite " ugme za potvrditi. Pritisnite " ugme za odabir vremena završetka. Pritisnite " ugme za podesite vrijednosti i pritisnite " ugme za potvrdu. Vrijednosti postavki su od 00 do 23. sa povećanjem od 1 sata				
	Pritisnite " <sup>1</sup> dugme za postavljanje solarnog i uslužnog tajmera. Pritisnite " <sup>1</sup> dugme za izaberite vreme startovanja. <sup>1</sup> Pritisnite " <sup>1</sup> dugme za podešavanje vrednosti i pritisnite " <sup>1</sup> ugme za za potvrdu. Pritisnite " <sup>1</sup> dugme za odabir vremena završetka. Pritisnite " <sup>1</sup> dugme za podesite vrijednosti, pritisnite " <sup>1</sup> dugme za potvrdu. Vrijednosti postavki su od 00 do 23, sa povećanjem od 1 sata.	500 <b>©</b> 00 23			
SELECT	Pritisnite " ugme za postavljanje solarnog tajmera. Pritisnite " ugme za odabir vreme gledanja. Pritisnite " ugme za podešavanje vrednosti i pritisnite " " to potvrditi. Pritisnite " ugme za odabir vremena završetka. Pritisnite " ugme za podesite vrijednosti, pritisnite " ugme za potvrdu. Vrijednosti postavki su od 00 do 23, sa povećanjem od 1 sata.	050 <b>©</b> 00 23			



# **Display Setting**

Informacije o LCD displeju će se menjati pritiskom na dugme " se menja " dugme. Selektivne informacije prema sledećoj tabeli po redosledu:

Informacije koje se mogu birati	LCD ekran
	Ulazni napon=230V, izlazni napon=230V
Ulazni napon/Izlazni napon (zadani ekran)	
	Ulazna frekvencija=50Hz
Ulazna frekvencija	
	PV napon=260V
PV napon	
	PV struja = 2.5A
PV struja	
	PV snaga = 500W
PV snaga	

	AC i PV struja punjenja=50A
	OUTPUT OUTPUT OUTPUT OV PV struja punjenja=50A
Struja punjenja	OUTPUT OUTPUT OUTPUT AC struja punjenja=50A
	OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT
	OUTPUT OUTPUT OV PV snaga punjenja=500W
Snaga punjenja	Snaga punjenja AC=500W
	Napon baterije=25.5V, izlazni napon=230V
Napon baterije i izlazni napon	

	Izlazna frekvencija=50Hz
Izlazna frekvencija	
	BATT BATT BATT
Procenat opterećenja	
	OUTPUT WPPT MPPT FCHARGING BATT
	Kada je priključeno opterećenje niže od 1kVA, opterećenje u VA će prikazati xxxVA kao na donjoj tabeli. LOAD
Opterećenje u VA	OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT VA MPPT OUTPUT
	Kada je opterećenje manje od 1kW, opterećenje u W će prikazati xxxW kao na donjoj tabeli. LOAD T T T
Opterećenje u vatima	EXTENSE OUTPUT OUTPUT OUTPUT W WPPT CHARGING BATT BATT Kada je opterećenje veće od 1kW (≧1KW), opterećenje u W će
	predstavljati x.xkW kao na grafikonu ispod.

L2 izlazni napon	Drugi izlaz je isključen i L2 izlazni napon je OV. LOAD OUTPUT OUTPUT Drugi izlaz je uključen i L2 izlazni napon je 230V. LOAD BATT OUTPUT OUT
Napon baterije/DC struja pražnjenja	Napon baterije=25.5V, struja pražnjenja=1A
PV energija proizvedena danas i opterećenje izlazne energije danas	Proizvodnja PV energije danas = 3,88kWh, današnja izlazna energija opterećenja=9,88kWh. LOAD
PV energija proizvedena ovog mjeseca i opterećenje izlazne energije ovog mjeseca.	Proizvodnja PV energije ovog mjeseca = 388kWh, izlazna energija opterećenja ovog mjeseca= 988kWh. LOAD
PV energija proizvedena ove godine i opterećenje izlazne energije ove godine.	Proizvodnja PV energije ove godine = 3,88 MWh, izlazna energija opterećenja ove godine = 9,88 MWh. LOAD

	Ukupna proizvodnja PV energije = 38,8 MWh, ukupna izlazna energija opterećenja = 98,8 MWh.
Ukupna proizvodnja PV energije i ukupna izlazna energija opterećenja.	
	Pravi datum 28.11.2020.
Pravi datum.	
	Realno vrijeme 13:20.
Real time.	
	Verzija glavnog procesora 00014.04.
Provjera glavne verzije CPU-a.	
	Sekundarni CPU verzija 00003.03.
Provjera sekundarne CPU verzije.	
	Wi-Fi verzija 00000.24.
Provjera Wi-Fi verzije.	

# Opis načina rada

Način rada	Opis	LCD ekran
Standby mod Bilješka: * Režim pripravnosti: Inverter još nije uključen, ali u ovom trenutku pretvarač može puniti bateriju bez AC izlaza.	Jedinica ne daje nikakav izlaz, ali i dalje može puniti baterije.	Punjenje komunalnom i fotonaponskom energijom. Punjenje putem komunalnih usluga. Punjenje PV energijom. Punjenje PV energijom. Punjenje PV energijom. Nema punjenja. produktore postavenje posta
Režim greške <sup>Bilj</sup> eška: * Režim greške: Greške su uzrokovane greškom unutar kola ili vanjskim razlozima kao što su previsoka temperatura, kratki spoj na izlazu i tako dalje.	Uopšte nema punjenja, bez obzira da li je mrežna ili fotonaponska snaga dostupan.	Mreža i PV napajanje su dostupne.





# Opis ekvilizacije baterije

Funkcija izjednačavanja baterije ugrađena je u kontroler punjenja. On preokreće nakupljanje negativnih hemijskih efekata kao što je stratifikacija, stanje u kojem je koncentracija kiseline veća na dnu baterije nego na vrhu. Izjednačavanje također pomaže u uklanjanju kristala sulfata koji su se možda nakupili na pločama. Ako se ne označi, ovo stanje, zvano sulfatizacija, će smanjiti ukupni kapacitet baterije. Stoga se preporučuje periodično izjednačavanje baterije.

### - Kako aktivirati funkciju ekvilizacije

Prvo morate omogućiti funkciju izjednačavanja baterije u LCD podešavanju Program 30. Zatim možete primijeniti ovu funkciju na bilo koji od sljedećih načina:

1. Podešavanje intervala ekvilizacije u programu 35.

2. Odmah aktivirajte izjednačavanje u programu 36.

### Kada izjednačiti

U fazi plivajućeg punjenja, kada se postigne podešavanje intervala ekvilizacije (ciklus ekvilizacije baterije) ili se izjednačavanje aktivira odmah, kontroler će početi da ulazi u Equalize Mode.



#### Izjednačite punjenje i vremensko ograničenje

U Equalize modu, kontroler će osigurati napajanje za punjenje baterije što je više moguće sve dok napon baterije ne dostigne napon izjednačavanja. Zatim se primjenjuje regulacija konstantnog napona kako bi se napon baterije održao na nivou izjednačavanja. Baterija će ostati u Equalize modu sve dok se tajmer ekvilizacije ne potroši.



Međutim, u načinu izjednačavanja, ako tajmer za izjednačavanje baterije istekne i napon baterije se ne vrati na tačku izjednačavanja napona baterije, kontroler punjenja će produžiti vrijeme izjednačavanja baterije dok napon baterije ne postigne napon izjednačavanja. Ako je napon baterije i dalje niži od napona izjednačavanja kada se produžetak potroši, kontroler punjenja će zaustaviti izjednačavanje i vratiti se u fazu plutajućeg punjenja.



### Referentni kod greške

Kôd greške	Događaj greške	Ikona uključena
01	Ventilator je zaključan kada je inverter isključen.	F0
02	Prekomjerna temperatura	1685
03	Napon baterije je previsok	1683
04	Napon baterije je prenizak	F04
05	Komponente internog pretvarača detektuju kratak spoj na izlazu ili previsoku temperaturu.	F05
06	Izlazni napon je previsok.	F86
07	Vremensko ograničenje preopterećenja	F87
08	Napon sabirnice je previsok	F08
09	Meki start sabirnice nije uspio	F09
51	Prekomjerna struja ili prenapon	FS (
52	Napon sabirnice je prenizak	1622
53	Meki start pretvarača nije uspio	F53
55	Prekoračenje DC napona u AC izlazu	FSS
57	Trenutni senzor nije uspio	F57
58	Izlazni napon je prenizak	F58
59	PV napon je preograničen	F59

# Indikator upozorenja

Upozorenje <b>Kod</b>	Događaj upozorenja	Zvučni alarm	Ikona treperi
01	Ventilator je zaključan kada je inverter uključen.	Zvuk tri puta svake sekunde	
02	Prekomjerna temperatura	Nema	\$20
03	Baterija je prenapunjena	Bip jednom svake sekunde	83@
04	Prazna baterija	Bip jednom svake sekunde	[]Ч <b>@</b>
07	Preopterećenje	Zvuk jednom u 0,5 sekunde	
10	Smanjenje izlazne snage	Zvuk dvaput svake 3 sekunde	
15	PV energija je niska.	Zvuk dvaput svake 3 sekunde	15 <b>@</b>
16	Visok AC ulaz (>280VAC) tokom BUS mekog starta	Nema	15@
32	Greška u komunikaciji između pretvarača i udaljenog displeja	Nema	32@
8	Izjednačavanje baterije	Nema	29 <b>&amp;</b>
62	Baterija nije povezana	Nema	5 <b>°</b> @

# SPECIFIKACIJE

Tabela 1. Specifikacije linijskog režima

INVERTER MODEL	4KW 6KW		
Talasni oblik ulaznog napona	Sinusoidalni (komunalni ili generator)		
Nominalni ulazni napon	23	OVac	
Low Loss Voltage	170Vac± 90Vac± 7V	7V (UPS); (aparati)	
Povratni napon sa malim gubicima	180Vac± 100Vac± 7V	7V (UPS); (aparati)	
Visok napon gubitka	280V	ac± 7V	
Visoki gubitak povratnog napona	270V	ac± 7V	
Maks. AC ulazni napon	30	OVac	
Nominalna ulazna frekvencija	50Hz / 60Hz (auto	natsko otkrivanje)	
Niska frekvencija gubitka	40:	±1Hz	
Niska povratna frekvencija gubitaka	42±1Hz		
Visoka frekvencija gubitka	65±1Hz		
Visoka frekvencija povrata gubitka	63±1Hz		
Zaštita od kratkog spoja na izlazu	Prekidač		
Efikasnost (linijski način rada)	> 95% (Nominalno R opterećenje, baterija potpuno napunjena)		
Vrijeme prijenosa	10ms tipično (UPS); 20ms tipično (aparati)		
<b>Smanjenje izlazne snage:</b> Kada AC ulazni napon padne na 170V, izlazna snaga će biti smanjena.	Izlazna snaga Nazivne snage 50% snage 90V 170	/ 280V Ulazni napon	

Tabela 2 Specifikacije načina rada pretvarača

INVERTER MODEL	4KW	6KW
Nazivna izlazna snaga	4KVA/4KW	6KVA/6KW
Talasni oblik izlaznog napona	Čisti sir	nusni talas
Regulacija izlaznog napona	230V	ac± 10%
Izlazna frekvencija	5	50Hz
Peak Efficiency	9	93%
Zaštita od preopterećenja	5s@≥110% opterećenje; 1	0s@105 %~110% opterećenja
Kapacitet prenapona	2* nazivna sna	iga za 5 sekundi
Max. AC izlazna struja	30Amp	40Amp
Nominalni DC ulazni napon	24Vdc	48Vdc
Napon hladnog pokretanja	23.0Vdc	46.0Vdc
Nizak napon DC upozorenja @		
opterećenje < 50%	23.0Vdc	46.0Vdc
@ opterećenje ≥ 50%	22.0Vdc	44.0Vdc
Nizak DC upozorenje povratni napon @		
opterećenje < 50%	23.5Vdc	47.0Vdc
@ opterećenje ≥ 50%	23.0Vdc	46.0Vdc
Nizak DC napon prekida @		
opterećenje < 50%	21.5Vdc	43.0Vdc
@ opterećenje ≥ 50%	21.0Vdc	42.0Vdc
Visok DC napon oporavka	32Vdc	62Vdc
Visok DC napon prekida	33Vdc	63Vdc
Potrošnja energije bez opterećenja	<40W	<55W

Tabela 3 Specifikacije načina punjenja

Uslužni način punjenja			
INVEF	RTER MODEL	4KW	6KW
Algoritam punj	enja	3-St	ер
AC struip pupie	nia (maks)	100Ar	np
Ac struja pulije	iija (iiiaks.)	(@V <sub>I/P</sub> =23	0Vac)
Bulk Charging	Flooded Battery	29.2Vdc	58.4
voltaža	AGM / Gel baterija	28.2Vdc	56.4
Plutajući napor	n punjenja	27Vdc	54Vdc
Charging Curve	9	2.41 WE C25 Wei 2.25 Wei 2.25 Wei Bulk (Konstantna struja) (konstantni napon)	voltaža voltaža 100% 50% Održavanje (plutajući)
MPPT način solar	nog punjenja	11	
INVERTER MOD	EL	4KW	6KW
Max. Snaga PV J	oolja	5000W	6000W
Max. PV Curren	t	27A	
Nominalni PV na	pon	320Vdc 360Vdc	
Početni napon		60Vdc +/- 10Vdc	
PV niz MPPT ops	seg napona	60Vdc~450Vdc	
Max. Napon otvo	orenog kruga PV niza	500Vdc	
Maksimalna struja j (AC punjač plus	<sup>punjenja</sup> solarni punjač)	120Amp	

# Tabela 4 Opće specifikacije

INVERTER MODEL 4KW		6KW
Raspon radne temperature	- 10°C do 50°C	
Temperatura skladištenja	- 15°C~ 60°C	
Vlažnost	5% do 95% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)	
Dimenzije (D*Š*V), mm	115 x 300 x 435	
Neto težina, kg	9 10	

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	LCD/LED/zujalica	Objašnjenje / Mogući uzrok	Šta da radim
Jedinica se gasi automatski <sup>tokom pokretanja</sup> proces.	LCD/LED i zujalica će biti aktivan 3 sekunde, a zatim dovršiti.	Napon baterije je prenizak (<1,91V/ćelija)	1. Ponovo napunite bateriju. 2. Zamijenite bateriju.
Nema odgovora posle uključeno.	Nema indikacija.	1. Napon baterije je prenizak. (<1,4V/ćelija) 2. Interni osigurač je isključen.	<ol> <li>Obratite se centru za popravke radi zamjene osigurača.</li> <li>Napunite bateriju.</li> <li>Zamijenite bateriju.</li> </ol>
	Ulazni napon je prikazano kao 0 na LCD-u i zelena LED dioda treperi.	Zaštita ulaza je aktivirana	Provjerite da li je prekidač naizmjenične struje isključen i da li je AC ožičenje dobro povezano.
Mreža postoji, ali jedinica radi način rada baterije.	Zelena LED dioda treperi.	Nedovoljan kvalitet AC napajanja. (obala ili generator)	<ol> <li>Provjerite jesu li AC žice pretanke i/ili preduge.</li> <li>Provjerite da li generator (ako je primijenjen) radi dobro ili je postavka raspona ulaznog napona ispravna. (UPS-uređaj)</li> </ol>
	Zelena LED dioda treperi.	Postavite "SUB" (prvo solarno) kao prioritet izlaznog izvora.	Promijenite prioritet izlaznog izvora na "USB" (prvo pomoćni program).
Kada je jedinica uključena, interna relej se uključuje i isključuje više puta.	LCD ekran i LED diode trepću	Baterija je isključena.	Provjerite jesu li žice akumulatora dobro povezane.
	Šifra greške 07	Greška preopterećenja. Inverter je preopterećen 110% i vrijeme je isteklo.	Smanjite priključeno opterećenje tako što ćete neke isključiti Oprema.
		Ako je ulazni napon PV veći od specifikacije, izlazna snaga će biti smanjena. U ovom trenutku, ako priključeno opterećenje je veće od smanjene izlazne snage, to će uzrokovati preopterećenje.	Smanjite broj PV modula u seriji ili povezanog opterećenja.
	Šifra greške 05	Kratki spoj na izlazu.	Provjerite je li ožičenje dobro povezano i uklonite nenormalno opterećenje.
	Šifra greške 02	Temperatura unutrašnje komponente pretvarača je preko 120°C. Unutrašnja temperatura invertorske komponente je preko 100°C.	Provjerite je li protok zraka u jedinici blokiran ili je temperatura okoline previsoka.
Zujalica se oglasi kontinuirano i		Baterija je prenapunjena.	Vratite se u servisni centar.
crvena LED dioda je uključena.	Šifra greške 03	Napon baterije je previsok.	Provjerite zadovoljavaju li specifikacije i količina baterija zahtjevi.
	Šifra greške 01	Greška ventilatora	Zamijenite ventilator.
	Šifra greške 06/58	Nenormalan izlaz (napon invertera ispod 190Vac ili veći od 260Vac)	<ol> <li>Smanjite priključeno opterećenje.</li> <li>Vratite se u servisni centar</li> </ol>
	Kôd greške 08/09/53/57	Interne komponente nisu uspjele.	Vratite se u servisni centar.
	Šifra greške 51	Prekomjerna struja ili prenapon.	Ponovo pokrenite jedinicu, ako
	Šifra greške 52	Napon sabirnice je prenizak.	se greška ponovi, vratite se u servisni centar.
	Šifra greške 55	Izlazni napon je neuravnotežen.	
	Šifra greške 59	PV ulazni napon je izvan specifikacije.	Smanjite broj PV modula u seriji.

# Dodatak I: Instalacija BMS komunikacije

### 1. Uvod

Ako se povezujete na litijumsku bateriju, preporučuje se kupovina RJ45 komunikacionog kabla po meri. Za detalje provjerite kod svog distributera ili integratora.

Ovaj prilagođeni RJ45 komunikacijski kabel isporučuje informacije i signal između litijumske baterije i pretvarača. Ove informacije su navedene u nastavku:

- Ponovno konfigurirajte napon punjenja, struju punjenja i prekidni napon pražnjenja baterije prema parametrima litijumske baterije.
- Neka inverter počne ili zaustavi punjenje u skladu sa statusom litijumske baterije.

### 2. Dodjela pinova za BMS komunikacijski port

	Definicija
PIN 1	RS232TX
PIN 2	RS232RX
PIN 3	RS485B
PIN 4	NC
PIN 5	RS485A
PIN 6	CANH
PIN 7	CANL
PIN 8	GND



### 3. Konfiguracija komunikacije s litijumskom baterijom

#### LIO-4805/LIO-4810-150A



ID prekidač označava jedinstveni ID kod za svaki baterijski modul. Za normalan rad potrebno je dodijeliti identičan ID svakom modulu baterije. Možemo postaviti ID kod za svaki baterijski modul okretanjem PIN broja na ID prekidaču. Od broja 0 do 9, broj može biti nasumičan; bez posebnog reda. Maksimalno 10 baterijskih modula može raditi paralelno.



-Dip prekidač: Postoje 4 Dip prekidača koji postavljaju različitu brzinu prijenosa i adresu grupe baterija. Ako je položaj prekidača okrenut u položaj "OFF", to znači "0". Ako je položaj prekidača okrenut u položaj "ON", to znači "1".

Dip 1 je "ON" da predstavlja brzinu prijenosa 9600. Dip 2,

3 i 4 su rezervirani za adresu grupe baterija.

Dip prekidač 2, 3 i 4 na glavnoj bateriji (prva baterija) služi za postavljanje ili promjenu adrese grupe.

Dip 1	Dip 2	Dip 3	Dip 4	Adresa grupe
	0	0	0	Samo jedna grupa. Potrebno je podesiti glavnu bateriju sa ovom postavkom, a podređene baterije su neograničene.
	1	0	0	Stanje više grupa. Sa ovom postavkom potrebno je postaviti glavnu bateriju na prvu grupu, a podređene baterije su neograničene.
1: RS485 brzina prijenosa=9600	0	1	0	Stanje više grupa. Potrebno je postaviti glavnu bateriju na drugu grupu sa ovom postavkom i slave baterije su neograničene.
Ponovo počnite da uzmete	1	1	0	Stanje više grupa. Sa ovom postavkom potrebno je postaviti glavnu bateriju na treću grupu, a podređene baterije su neograničene.
efekat	0	0	1	Stanje više grupa. Sa ovom postavkom potrebno je postaviti glavnu bateriju na četvrtu grupu, a podređene baterije su neograničene.
	1	0	1	Stanje više grupa. Sa ovom postavkom potrebno je postaviti glavnu bateriju na petu grupu, a podređene baterije su neograničene.

**BILJEŠKA:**"1" je gornja pozicija, a "0" je donja pozicija.

**BILJEŠKA:**Maksimalan broj grupa litijumskih baterija je 5, a za maksimalan broj za svaku grupu obratite se proizvođaču baterije.

### 4. Instalacija i rad

### LIO-4805/LIO-4810-150A/ESS LIO-I 4810

Nakon ID br. je dodijeljen za svaki baterijski modul, molimo postavite LCD panel u inverter i instalirajte ožičenje prema sljedećim koracima.

Korak 1: Koristite isporučeni RJ11 signalni kabl za povezivanje na priključak za proširenje (P1 ili P2).





#### Napomena za paralelni sistem:

- 1. Podržavajte samo uobičajenu instalaciju baterije.
- 2. Koristite prilagođeni RJ45 kabel za povezivanje bilo kojeg pretvarača (nema potrebe za povezivanjem na određeni inverter) i litijumske baterije. Jednostavno postavite ovaj tip baterije invertera na "LIB" u LCD programu 5. Drugi bi trebao biti "USE".

Korak 3: Okrenite prekidač prekidača na "ON". Sada je baterijski modul spreman za DC izlaz.

![](_page_49_Figure_6.jpeg)

Korak 4: Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na baterijskom modulu na 5 sekundi, modul baterije će se pokrenuti.

\* Ako se ne može pristupiti ručnom dugmetu, jednostavno uključite modul pretvarača. Modul baterije će se automatski uključiti.

Korak 5. Uključite pretvarač.

![](_page_49_Picture_10.jpeg)

Korak 6. Obavezno odaberite tip baterije kao "LIB" u LCD programu 5.

05 👁

# ЦЬ

Ako je komunikacija između pretvarača i baterije uspješna, ikona baterije

![](_page_50_Picture_4.jpeg)

na LCD displeju će

blic. Općenito govoreći, bit će potrebno više od 1 minute za uspostavljanje komunikacije.

### PYLONTECH

Nakon konfiguracije, instalirajte LCD panel sa inverterom i litijumskom baterijom sa sledećim koracima. Korak 1. Koristite prilagođeni RJ45 kabl za povezivanje invertera i litijumske baterije.

88 88

Korak 2. Uključite litijumsku bateriju.

![](_page_50_Figure_11.jpeg)

Korak 3. Pritisnite više od tri sekunde da pokrenete litijumsku bateriju. Izlazna snaga je spremna.

![](_page_50_Picture_13.jpeg)

Korak 4. Uključite pretvarač.

![](_page_50_Picture_15.jpeg)

Korak 5. Obavezno odaberite tip baterije kao "PYL" u LCD programu 5.

![](_page_50_Picture_17.jpeg)

![](_page_51_Picture_0.jpeg)

![](_page_51_Picture_2.jpeg)

![](_page_51_Picture_3.jpeg)

Π

\*

Korak 4. Obavezno odaberite tip baterije kao "WEC" u LCD programu 5.

![](_page_51_Picture_4.jpeg)

![](_page_51_Picture_5.jpeg)

Korak 2. Uključite litijumsku bateriju.

### Aktivna funkcija

na LCD displeju će Ako je komunikacija između pretvarača i baterije uspješna, ikona baterije treperi. Općen govoreći, bit će potrebno više od 1 minute za uspostavljanje komunikacije.

Ova funkcija je da automatski aktivira litijumsku bateriju prilikom puštanja u rad. Nakon uspješnog ožičenja

# J3u

 $\langle 0 \rangle$ 

Ako je komunikacija između pretvarača i baterije uspješna, ikona baterije

"bljesak". Općenito govoreći, bit će potrebno više od 1 minute za uspostavljanje komunikacije.

![](_page_51_Picture_12.jpeg)

![](_page_51_Picture_13.jpeg)

### SOLTARO

Korak 1. Koristite prilagođeni RJ45 kabl za povezivanje invertera i litijumske baterije.

![](_page_52_Figure_2.jpeg)

Korak 2. Otvorite DC izolator i uključite litijumsku bateriju.

![](_page_52_Figure_4.jpeg)

Korak 3. Uključite pretvarač.

![](_page_52_Picture_6.jpeg)

Korak 4. Obavezno odaberite tip baterije kao "SOL" u LCD programu 5.

![](_page_52_Picture_8.jpeg)

# SOL

![](_page_52_Picture_10.jpeg)

Ako je komunikacija između pretvarača i baterije uspješna, ikona baterije

"bljesak". Općenito govoreći, bit će potrebno više od 1 minute za uspostavljanje komunikacije.

### 5. Informacije o LCD ekranu

Pritisnite " ugme za prebacivanje informacija na LCD ekranu. Prikazat će se baterija i broj grupe baterija prije "Provjere glavne verzije CPU-a" kao što je prikazano ispod.

Informacije koje se mogu birati	LCD ekran	
Brojevi baterija i grupa baterija	Brojevi baterija = 3, brojevi grupa baterija = 1	

#### 5. Referenca koda

Povezani informativni kod će biti prikazan na LCD ekranu. Provjerite radi li na LCD ekranu pretvarača.

Kod	Opis	Akcija
60 <b>ø</b>	Ako status baterije nije dozvoljen da se puni i prazni nakon što je komunikacija između pretvarača i baterije uspješna, prikazat će se kod 60 za zaustavljanje punjenja i pražnjenja baterije.	
5 Iø	<ul> <li>Komunikacija je izgubljena (dostupno samo kada je tip baterije postavljen na bilo koju vrstu litijum-jonske baterije.)</li> <li>Nakon što se baterija priključi, komunikacioni signal se ne detektuje 3 minuta, zvučni signal će se oglasiti. Nakon 10 minuta, inverter će prestati puniti i prazniti litijumsku bateriju.</li> <li>Do gubitka komunikacije dolazi nakon uspješnog povezivanja pretvarača i baterije, odmah se oglasi zvučni signal.</li> </ul>	
<b>83</b>	Broj baterije je promijenjen. Vjerovatno je to zbog gubitka komunikacije između baterija.	Pritisnite tipku "UP" ili "DOWN" za prebacivanje LCD ekrana dok se ne prikaže donji ekran. Broj baterije će biti ponovo provjeren i kod upozorenja 62 će biti jasan.
69 <b>@</b>	Ako status baterije nije dopušten da se puni nakon što je komunikacija između pretvarača i baterije uspješna, prikazat će se kod 69 za zaustavljanje punjenja baterije.	
700	Ako se status baterije mora napuniti nakon uspješne komunikacije između pretvarača i baterije, prikazat će se kod 70 za punjenje baterije.	
	Ako status baterije nije dopušten da se isprazni nakon što je komunikacija između pretvarača i baterije uspješna, prikazat će se kod 71 za zaustavljanje pražnjenja baterije.	

# Dodatak II: Vodič za Wi-Fi rad na daljinskom panelu

### 1. Uvod

Wi-Fi modul može omogućiti bežičnu komunikaciju između invertera izvan mreže i platforme za nadzor. Korisnici imaju potpuni i daljinski nadzor i iskustvo upravljanja pretvaračima kada kombinuju Wi-Fi modul sa WatchPower APP, dostupnom za iOS i Android uređaje. Svi registratori podataka i parametri se pohranjuju u iCloud.

Glavne funkcije ovog APP-a:

- Pruža status uređaja tokom normalnog rada. Omogućava
- konfiguriranje postavki uređaja nakon instalacije. Obavještava
- korisnike kada se pojavi upozorenje ili alarm. Omogućava
- korisnicima da traže podatke o povijesti pretvarača.

![](_page_54_Picture_8.jpeg)

#### 2. Aplikacija WatchPower

### 2-1.Preuzmite i instalirajte APP

### Zahtevi operativnog sistema za vaš pametni telefon:

🗯 iOS sistem podržava iOS 9.0 i noviji Android

🖷 sistem podržava Android 5.0 i noviji

Skenirajte sljedeći QR kod svojim pametnim telefonom i preuzmite aplikaciju WatchPower.

![](_page_54_Picture_15.jpeg)

Android

sistem

![](_page_54_Picture_16.jpeg)

iOS sistem

Ili možete pronaći aplikaciju "WatchPower" iz Apple® Store-a ili "WatchPower Wi-Fi" u Google® Play Store-u.

#### 2-2.Početno podešavanje

Korak 1: Prva registracija

Nakon instalacije, dodirnite ikonu prečice

![](_page_54_Picture_22.jpeg)

tapkanje ikona. Ili možete jednostavno unijeti PN direktno. Zatim dodirnite dugme "Registriraj se".

V 1.0.0	.at ♥ 下年2:18
Please enter user name	Please enter user name
Please enter the password	Please enter the password
Remember Me	Please enter the password
Login	Please enter email
Wi El Canfin	Please enter the phone number
WI-FI Config	Please enter the Wi-Fi Module PN
	Degister

#### Don't have an account?PleaseRegister

Zatim će se pojaviti prozor "Uspješna registracija". Dodirnite "Idi sada" da nastavite s postavljanjem lokalne Wi-Fi mrežne veze.

Registratio	n success configured for this 19410124000) iately?
Log in	Go now

#### Korak 2: Konfiguracija lokalnog Wi-Fi modula

Sada ste na stranici "Wi-Fi Config". Postoji detaljna procedura podešavanja koja je navedena u "Kako se povezati?" odjeljak i možete ga pratiti da povežete Wi-Fi.

![](_page_55_Picture_6.jpeg)

Unesite "Settings-Wi-Fi" i odaberite ime povezane Wi-Fi mreže. Povezano Wi-Fi ime je isto kao i vaš Wi-Fi PN broj i unesite zadanu lozinku "12345678".

![](_page_55_Picture_8.jpeg)

#### Korak 3: Postavke Wi-Fi mreže

Dodirnite ikona da odaberete naziv vašeg lokalnog Wi-Fi rutera (za pristup internetu) i unesete lozinku. Wi-Fi Config Diagnosis Wi-Fi Config < Wi-Fi Config Diagnosis < Diagnosis cted Wi-Fi Currently cor Currently connected Wi-Fi <u>\_</u> 5 Q0818010011284 Q0818010011284 ted Wi-Fi Module 0 2 -0 -0 0 -2 0 Connect Connect Network Settings Connect The Wi-Fi Module Network Settings Network The Wi-Fi The Wi-Fi Settings Module Module Please connect with the wireless router to ensure remote data transmission ect with the wireless router to ensure ⇒ Please cc ect with the wireless router to ensure Please c remote data transmission te data tr Route 9 ŝ Router Router wifi\_test 3 Successful setup Passwo The Wi-Fi Module is restarting, Password Password ..... please wait. 75 Setting Setting

Korak 4: Dodirnite "Potvrdi" da dovršite Wi-Fi konfiguraciju između Wi-Fi modula i Interneta.

![](_page_56_Picture_3.jpeg)

Ako veza ne uspije, ponovite korake 2 i 3.

![](_page_56_Picture_5.jpeg)

#### Funkcija dijagnostike

Ako modul ne nadgleda pravilno, dodirnite " Diagnosis" u gornjem desnom uglu ekrana za dalje detalji. Prikazaće predlog za popravku. Pratite ga da riješite problem. Zatim ponovite korake iz poglavlja 4.2 da ponovo postavite mrežne postavke. Nakon svih podešavanja, dodirnite "Ponovna dijagnoza" da se ponovo povežete.

![](_page_57_Picture_0.jpeg)

#### 2-3.Prijava i glavna funkcija aplikacije

Nakon završetka registracije i lokalne Wi-Fi konfiguracije, unesite registrirano ime i lozinku za prijavu. Napomena: Označite "Zapamti me" za lakše prijavljivanje nakon toga.

![](_page_57_Picture_3.jpeg)

#### Pregled

Nakon što je prijava uspješna, možete pristupiti stranici "Pregled" da biste imali pregled svojih uređaja za praćenje, uključujući cjelokupnu radnu situaciju i informacije o energiji za trenutnu snagu i današnje napajanje kao na donjem dijagramu.

![](_page_57_Figure_6.jpeg)

#### Uređaji

Dodirnite ikona (nalazi se na dnu) za ulazak na stranicu sa listom uređaja. Ovdje možete pregledati sve uređaje dodavanjem

ili brisanjem Wi-Fi modula na ovoj stranici.

Dodaj uređaj	Izbriši uređaj						
Carrier 🗢 6:10 PM Device List		$\oplus$	ati 🥂	*	3:02 PM Device List	4	● 64% <b>■</b> >
Q Please enter the alias or sn of	device		Q Please	e enter	the alias or S	N of devi	ce
All status 🗸	Alias A-Z ∨		Alls	itatus 🗸		Alias A-Z	~
• 92931706103012     Device SN:92931706103012     Wi-Fi Module PN:Q081931001	4063	>	1003170 Device SN:10 Datalogger PI	61033 0317061 N:Q0819	<b>00</b> 03300 310000181	>	<u>Delete</u>
				10031 evice SN atalogge	706103300 :100317061033 r PN:Q0819360	00	>
			$\bigcirc$				
( <u>····</u> ) Overview Devices	Me		( <u> </u>	,	Devices		8 Me

ikona u gornjem desnom uglu i ručno unesite broj dela za dodavanje uređaja. Ova oznaka broja dijela je zalijepljen na dno udaljenog LCD panela. Nakon što unesete broj dijela, dodirnite "Potvrdi" da dodate ovaj uređaj na listu uređaja.

![](_page_58_Picture_5.jpeg)

Za više informacija o listi uređaja, pogledajte odjeljak 2.4.

### ME

Na stranici ME korisnici mogu mijenjati "Moje informacije", uključujući 【Fotografija korisnika】, 【Sigurnost računa】, 【Izmijenite lozinku】, 【Obriši keš memoriju】, i 【Odjaviti se】,prikazano na dijagramima ispod.

![](_page_59_Picture_0.jpeg)

#### 2-4. Lista uređaja

Na stranici s popisom uređaja možete povući prema dolje kako biste osvježili informacije o uređaju, a zatim dodirnuti bilo koji uređaj za koji želite da provjerite njegov status u realnom vremenu i povezane informacije, kao i da promijenite postavke parametara. Molimo pogledajte listu podešavanja parametara.

	≈ 2 Dev	ice List	• 70% <b>=</b> )	-	2:0 Devi	ьрм ce List	• 70% <b>•</b>	< 1	8-25 PM 10031706103 <u>300</u>		29. <b>–</b> [4]_
Q Ple	ease enter the a	lias or SN of c	levice	Q Please	enter the ali	as or SN of d	evice	DOV THE	Battery Mode	-	229.5V
	All status 🗸	Alias	<u>A-Z</u> ~	<u>All s</u>	tatus 🗸	Alias	<u>A-Z</u> ~	1 8.	BWIRTIN		
	Pull dov Last update	vn to refresh ed: Today 14:15 103300			1003170610 vice SN:10031 italogger PN:Q	03300 706103300 0819310000181	>	o.ov 10015			
	Device SN:1003	1706103300	>					Basic	Information	proc	duct Info
	Datalogger PN:0	2091931000018						Grid Voltage			0.0V
								Grid Frequen	ру		0.0Hz
								PV Input Volta	age		0.0V
		-						Battery Volta	ge		26.2V
								Battery Capa	sity		100%
								Battery Charg	ing Current		0A
								Battery Disch	arge Current		0A
								AC Output Vo	ltage	2	29.5V
() Ove	i) rview	Devices	8 Me	Overview	De	vices	8 Me	AC Output Fr	equency	6	0.0Hz

#### Način rada uređaja

Na vrhu ekrana nalazi se dinamički dijagram toka snage koji prikazuje rad uživo. Sadrži pet ikona za predstavljanje PV snage, invertera, opterećenja, komunalnih usluga i baterije. Na osnovu statusa vašeg modela invertera, postojat će (Standby Mode), [Line Mode], [Battery Mode].

**(Standby Mode)** Inverter neće napajati opterećenje dok se ne pritisne prekidač "ON". Kvalificirani uslužni ili PV izvor može puniti bateriju u stanju pripravnosti.

![](_page_59_Figure_7.jpeg)

**[Line Mode]** Inverter će napajati opterećenje iz uređaja sa ili bez PV punjenja. Kvalificirani uslužni ili fotonaponski izvor može puniti bateriju.

![](_page_59_Picture_9.jpeg)

**(Battery Mode)** Inverter će napajati opterećenje iz baterije sa ili bez PV punjenja. Samo PV izvor može puniti bateriju.

![](_page_60_Figure_1.jpeg)

#### Alarm uređaja i promjena imena

Na ovoj stranici, dodirnite ikona u gornjem desnom uglu za ulazak na stranicu alarma uređaja. Zatim možete pregledati historija alarma i detaljne informacije. Dodirnite ikona u gornjem desnom uglu, izaći će prazan okvir za unos. Zatim možete urediti ime za svoj uređaj i dodirnuti "Potvrdi" da dovršite promjenu imena.

![](_page_60_Picture_4.jpeg)

#### Podaci o uređaju

Korisnici mogu provjeriti 【Osnovne informacije】,【Informacije o proizvodu】,【Ocenjene informacije】,【istorija】,i 【 Informacije o Wi-Fi modulu】 prevlačenjem ulijevo.

![](_page_60_Figure_7.jpeg)

**[Osnovne informacije]** prikazuje osnovne informacije o pretvaraču, uključujući AC napon, AC frekvenciju, PV ulaz napon, napon baterije, kapacitet baterije, struja punjenja, izlazni napon, izlazna frekvencija, izlazna prividna snaga, izlazna aktivna snaga i postotak opterećenja. Povucite prema gore da vidite više osnovnih informacija.

**(Informacije o proizvodnji)** prikazuje tip modela (tip invertera), verziju glavne CPU, verziju Bluetooth CPU-a i sekundarnu verziju CPU-a.

**(Rated Information)** prikazuje informacije o nominalnom AC naponu, nominalnoj AC struji, nazivnoj bateriji napon, nazivni izlazni napon, nazivna izlazna frekvencija, nazivna izlazna struja, nazivna izlazna prividna snaga i nazivna izlazna aktivna snaga. Molimo povucite prema gore da vidite više informacija o ocjeni.

**(istorija)** prikazuje zapis podataka o jedinici i pravovremeno podešavanje.

#### **[Informacije o Wi-Fi modulu]** prikazi PN Wi-Fi modula, statusa i verzije firmvera.

#### Podešavanje parametara

Ova stranica služi za aktiviranje nekih funkcija i postavljanje parametara za pretvarače. Imajte na umu da se lista na stranici "Podešavanje parametara" na donjem dijagramu može razlikovati od modela nadziranih pretvarača. Ovdje ću ukratko istaknuti neke od toga, [Output Setting], [Podešavanje parametara baterije], [Omogući/onemogući stavke], [Vrati na zadane postavke] ilustrirati.

![](_page_61_Figure_5.jpeg)

Postoje tri načina za izmjenu postavki i oni se razlikuju prema svakom parametru.

a) Navođenje opcija za promjenu vrijednosti dodirom na jednu od njih.

b) Aktivirajte/isključite funkcije klikom na dugme "Omogući" ili "Onemogući".

c) Promjena vrijednosti klikom na strelice ili unosom brojeva direktno u kolonu. Svaka postavka funkcije se pohranjuje klikom na dugme "Set".

Molimo pogledajte donju listu postavki parametara za opći opis i imajte na umu da dostupni parametri mogu varirati ovisno o različitim modelima. Molimo uvijek pogledajte originalni priručnik proizvoda za detaljne upute za podešavanje.

#### Lista podešavanja parametara:

Stavka		Opis
Podešavanje izlaza	Izlazni izvor	Za konfiguriranje prioriteta izvora napajanja opterećenja.
	prioritet	
	AC ulazni opseg	Prilikom odabira "UPS" dozvoljeno je povezivanje personalnog računara. Molimo
		pogledajte priručnik proizvoda za detalje.
		Prilikom odabira "Aparat" dozvoljeno je spajanje kućnih aparata.
	Izlazni napon	Za podešavanje izlaznog napona.
	Izlazna frekvencija	Za postavljanje izlazne frekvencije.
Baterija	Tip baterije:	Za postavljanje vrste povezane baterije.
parametar	Isključenje baterije	Za podešavanje napona za zaustavljanje pražnjenja baterije ili SOC.
postavljanje	napon/SOC	Molimo pogledajte priručnik proizvoda za preporučeni napon ili opseg SOC
		na osnovu tipa povezane baterije.
	Nazad na mrežu	Kada je "SBU" ili "SOL" postavljen kao prioritet izlaznog izvora i napon baterije je
	napon/SOC	niži od ovog podešenog napona ili SOC, jedinica će se prebaciti u linijski način rada
		i mreža će osigurati napajanje za punjenje.
	Nazad na otpust	Kada je "SBU" ili "SOL" postavljen kao prioritet izlaznog izvora i napon
	napon/SOC	baterije je veći od ovog podešenog napona ili SOC, baterija će se

		dozvoljeno da se isprazni.			
	Izvor punjača	Za konfiguriranje prioriteta izvora punjača.			
	prioritet:				
	Max. punjenje				
	struja				
	Max. AC punjenje	To je za postavljanje parametara punjenja baterije. Vrijednosti koje se mogu odabrati u različitim			
	trenutni:	modelima pretvarača mogu se razlikovati. Za detalje pogledajte priručnik proizvoda			
	Punjenje na plovak				
	voltaža				
	Punjenje na veliko	To je za postavljanje parametara punjenja baterije. Vrijednosti koje se mogu odabrati u			
	voltaža	različitim modelima pretvarača mogu se razlikovati. Za detalje pogledajte priručnik proizvoda			
	Bateriia	Omogućite ili onemogućite funkciju izjednačavanja baterije.			
	izjednačavanje				
	U realnom vremenu	To je akcija u stvarnom vremenu za aktiviranje izjednačavanja baterije.			
	Aktivirajte bateriju				
	Izjednačenje				
	Izjednačeno vrijeme	Za podešavanje vremena trajanja za izjednačavanje baterije.			
	Van				
	Izjednačeno vrijeme	Za postavljanje produženog vremena za nastavak izjednačavanja baterije.			
	Izjednačenje	Za podešavanje frekvencije za izjednačavanje baterije.			
	Period				
	Izjednačenje	Za podešavanje napona izjednačavanja baterije.			
	voltaža				
Omogući onemogući	LCD automatski povratak	Ako je omogućeno, LCD ekran će se automatski vratiti na glavni ekran nakon			
Funkcije	na glavni ekran	jednog minuta.			
	Kôd greške	Ako je omogućeno, kod kvara će se zabilježiti u pretvaraču kada se dogodi bilo kakva			
	Zapis	greška.			
	Pozadinsko osvetljenje	Ako je onemogućeno, pozadinsko osvjetljenje LCD-a će se isključiti kada se dugme na panelu ne			
		pritisne 1 minut.			
	Bypass Funkcija	Ako je omogućeno, jedinica će se prebaciti u linijski način rada kada se dogodi preopterećenje u			
		načinu rada baterije.			
	Pišta dok	Ako je omogućeno, zujalica će alarmirati kada primarni izvor nije normalan.			
	primarni izvor				
	prekinuti				
	Gotovo	Ako je onemogućeno, jedinica se neće ponovo pokrenuti nakon što se riješi greška previsoke			
	Temperatura	temperature.			
	Overload Auto	Ako je onemoguceno, jedinica se nece ponovo pokrenuti nakon preopterecenja.			
	Ponovo pokreni	Ako je opomogućano, zviplica se poće ukljužiti kada se pojovi plarm/letor			
	Pottony Cut off				
	Napon/SOC L2	Za podesavanje napona zaustavljanja praznjenja baterije in SOC na Lz izlazu.			
L2 izlaz (drugi izlaz).	Vrijeme pražnjenja L2	Za postavljanje vremena zaustavljanja pražnjenja baterije na L2 izlazu.			
	Vremenski interval do Uključite L2	Za postavljanje vremenskog intervala za uključivanje L2 izlaza.			
	Omogući onemogući	Uključite ili isključite RGB LED diode			
RGB LED postavka	Osvetljenost	Podesite jačinu osvetljenja			

	Brzina	Podesite brzinu osvetljenja	
Efekti		Promijenite svjetlosne efekte	
	Izbor boja	Podesite kombinaciju boja da prikažete izvor energije i status baterije	
Vratite se na	Ova funkcija je vraćanje svih postavki na zadane postavke.		
default			