Rohnson®

Инструкция за употреба

Тостер R-2211 & R-2216





Когато използвате тостера си, винаги трябва да спазвате основните предпазни мерки, включително следните:

Важни предпазни мерки

1. Моля, прочетете тези инструкции преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.
2. За да се предпазите от електрически удар, не потапяйте никоя част от уреда или кабела във вода или друга течност..
3. Необходим е строг надзор, когато уредът се използва в близост до деца.
4. Винаги използвайте уреда върху суха, равна повърхност.
5. Не използвайте уреда на открито.
6. Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване.
7. Не използвайте уреда, ако е повреден, след неизправност на уреда или ако е повреден по някакъв начин. Върнете го на оторизиран сервизен техник за ремонт, тъй като са необходими специални инструменти.
8. В интерес на безопасността, трябва да се извършват редовни периодични проверки на захранващия кабел, за да се гарантира, че няма видими повреди. Ако има каквито и да е признаци, че кабелът е повреден дори и най-малко, целият уред трябва да бъде върнат на оторизиран сервизен техник..
9. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота, нито да докосва горещи повърхности. Оставете уреда да се охлади, преди да го увиете около основата за съхранение..
10. Внимавайте да не докосвате горещи повърхности, не съхранявайте и не покривайте уреда, докато не се охлади напълно.
11. Не поставяйте този уред върху или близо до горещ газов или електрически котлон, в или където може да се докосне до загрята фурна или микровълнова фурна.
12. Не използвайте силни абразиви, каустични почистващи препарати или почистващи препарати за фурни при почистване на този уред..
13. Внимание - хлябът може да изгори. Когато използвате този уред, оставете достатъчно въздушно пространство отгоре и от всички страни за циркулация на въздуха. Не позволявайте на уреда да докосва завеси, стенни покрития, дрехи, кърпи за съдове или други запалими материали по време на употреба. ВНИМАНИЕ е необходимо при повърхности, където топлината може да причини проблем - препоръчва се изолирана нагревателна

подложка.

14. Този уред е предназначен за употреба в домакинство и подобни приложения, като например:
    - кухни за персонала в магазини, офиси и други;
    -селски къщи;
    - от клиенти в хотели, мотели и други;
    -настаняване на база нощувка със закуска
15. Не използвайте тостера без поставена издърпваща се тавичка за трохи. Тавичката за трохи трябва да се почиства редовно. Не позволявайте трохите да се натрупват в тавичката.
16. Не използвайте този уред с хранителни продукти, съдържащи захар, или с продукти, съдържащи сладко или консерви.
17. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
18. Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.
19. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
20. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда..
21. Хлябът може да изгори. Затова тостерите не трябва да се използват близо до или под завеси и други запалими материали. Те трябва да се наблюдават.
22. Никога не използвайте уреда без надзор! Изключвайте уреда, когато не го използвате, дори и само за момент.
23. Уредите не са предназначени за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

Внимание!
Никога не се опитвайте да изваждате заседнали филийки, мъфини, гевреци или

други продукти с нож или друг предмет, тъй като контактът с живи елементи може да причини токов удар.

Оставете уреда да се охлади, изключете го от контакта и внимателно извадете хляба..

Описание на уреда

1. Тавичка за трохи
2. Бутон Стоп
3. Бутон претопляне
4. Бутон размразяване
5. Електронно регулиране на степента за препичане
6. Лост



Начин на работа

1. Включете щепсела в подходящ контакт и включете захранването.
2. Поставете две филийки хляб, мъфини или гевреци в отворите.
3. Изберете желаната степен на препичане от № 7 на копчето (№ 1 - най-светло, № 7 - най-тъмно). Когато използвате тостера за първи път, ви препоръчваме да препечете на № 3. Различните видове хляб и личните предпочитания може да изискват различна степен на препичане..
4. Натиснете лоста надолу, докато щракне на мястото си. Цикълът на препичане ще започне автоматично.

Забележка: Ако тостерът не е включен в контакта, лостът няма да щракне на мястото си.

5. Тостерът се изключва, когато се постигне желаният цвят на филийката и автоматично я изважда. Процесът на препичане може да бъде спрян по всяко време с натискане на бутона за стоп.

Препичане на замразен хляб: За да препечете замразен хляб, поставете хляба в отворите за хляб и изберете желаната степен на препичане. Натиснете лоста надолу, докато щракне на мястото си, след което натиснете бутона „Frozen“.

Почистване и поддръжка

Вашият тостер е снабден с подвижна тава за трохи. Това е бърз и удобен начин за отстраняване на трохи. Винаги се уверявайте, че тостерът е изключен от контакта и е изстинал, преди да извадите и изпразните тавата. Почистете тавата с влажна кърпа и винаги я подсушавайте добре, преди да я поставите обратно в тостера. Използвайте твърда четка, за да отстраните всички загорели трохи. Избършете външната част на тостера с влажна кърпа. Не използвайте остри предмети или абразивни вещества за почистване на тостера.
Внимание: За да предотвратите токов удар, изключете от електрическата мрежа, преди да свалите капака.
Няма части, които потребителят може да обслужва вътре.

Обърнете се към квалифициран сервизен персонал за обслужване. Уредът не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление..

Спесификации

Напрежение	220–240 V
Честота	~50-60Hz
Мощност	780-930W

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

