

Montaj pat

Kit instalare:

- 2 laterale pat
- 1 capac mic fata
- 1 capac mare spate
- 9 eriscoane
- 2 coltare de plastic
- 4 holsuruburi mici
- pазie interioara de legatura
- 3 hidrofugate

Montajul se executa in urmatoarii pasi : se va lua partea din spate a patutului impreuna cu un lateral si se vor introduce eurosuruburile pe rand, dupa aceasta operatiune se va monta pазia de legatura cu ajutorul celor 4 holsuruburi mici aflate in plicul cu accesorii, se va atasa conform numerotarii (1 pereche 1) si se vor strange holsuruburile in locurile deja semnate. Se va aseza si partea din fata, dupa care cel de-al doilea lateral.

Dupa ce patutul a fost asamblat, se vor aseza cele trei bucati de hidrofugat , dupa care se va aseza salteaua.

Dimensiuni pat 180x80:

- dimensiuni exterioare: 184x84 cm;
- dimesniuni interioare: 180x80 cm;
- capac spate: 50x80 cm;
- capac fata: 24x84 cm.
- inaltimea de la care vine asezata salteaua este de 18 cm.

