

## Montaj pat

Kit instalare:

- 2 laterale pat
- 1 capac mic fata
- 1 capac mare spate
- 9 eriscoane
- 2 coltare de plastic
- 4 holsuruburi mici
- pазie interioara de legatura
- 3 hidrofugate

Montajul se executa in urmtorii pasi : se va lua partea din spate a patutului impreuna cu un lateral si se vor introduce eurosuruburile pe rand, dupa aceasta operatiune se va monta pазia de legatura cu ajutorul celor 4 holsuruburi mici aflate in plicul cu accesorii, se va atasa conform numerotarii (1 pereche 1 ) si se vor strange holsuruburile in locurile deja semnate. Se va aseza si partea din fata, dupa care cel de-al doilea lateral.

Dupa ce patutul a fost asamblat, se vor aseza cele trei bucati de hidrofugat , dupa care se va aseza saltea.

Dimensiuni pat 160x80:

- dimensiuni exterioare: 164x84 cm;
- dimensiuni interioare: 160x80 cm;
- capac spate: 45x80 cm;
- capac fata: 24x84 cm.
- inaltimea de la care vine asezata saltea este de 18 cm.

