Manual Utilizare iCar BT/WIFI

Pasul 1

Instalati soft-ul pe dispozitivul mobil, daca acesta foloseste sistemul de operare Android descarcati aplicatia Torque din Magazin Play, daca acesta foloseste sistemul de operare iOS descarcati aplicatia Dashcommand din App Store. Dupa instalarea aplicatiei din Magazin Play sau App Store, desigur puteti instala si de pe CD-ul primit,

Pasul 2

Conectati dispozitivul iCar la mufa OBD2 a autoturismului dumneavoastra, dupa conectarea dispozitivului ledul acestuia va lumina intermitent fapt ce asigura conectarea corecta a acestuia.

Pasul 3

Pentru iCar cu Wifi nu este nevoie de parola, pentru conectare deschideti setarile telefonului mobil, navigate catre Wifi selectati V-LINK si conectati-va.

Pentru iCar cu Bluetooth este nevoie de parola pentru conectare, pentru a va conecta deschideti setarile telefonului navigati catre Bluetooth selectati V-LINK si introduceti parola 1234 apoi conectati-va.

Pasul 4

Dupa conectare urmati pasii de mai jos:

Pentru Torque selectati setari apoi navigati catre OBD adapter settings si selectati Bluetooth/Wifi in functie de tipul de iCar.

Pentru Dashcommand selectati setari navigate catre OBD interface si selectati ELM.

Apoi inchideti si redeschideti aplicatia.