

Descrierea produsului: Cablu adaptor Techstar® OBD2 la BMW 20 pin este un dispozitiv esențial pentru conectarea echipamentelor de diagnosticare OBD2 la vehicule BMW care au un port de diagnosticare de tip 20 pin. Acest adaptor permite accesul la informațiile de diagnosticare ale vehiculului, facilitând întreținerea și depanarea acestuia.

Caracteristici principale:

- **Compatibilitate extinsă:** Permite diagnosticarea vehiculelor BMW cu porturi de tip 20 pin utilizând scanere OBD2 standard.
 - **Conectori de înaltă calitate:** Asigură o conexiune fermă și stabilă.
 - **Design robust:** Ideal pentru utilizare repetată și de lungă durată.
-

Conținutul pachetului:

1. Cablu adaptor OBD2 la BMW 20 pin
 2. Manual de utilizare
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectarea cablului adaptor la portul 20 pin al vehiculului BMW

- Localizați portul de diagnosticare 20 pin al vehiculului BMW (acesta este de obicei situat sub bord, în apropierea volanului).
- Conectați capătul de tip 20 pin al adaptorului în portul de diagnosticare al vehiculului, asigurând o conexiune fermă.

2. Conectarea cablului OBD2 la echipamentul de diagnosticare

- Conectați capătul OBD2 al cablului adaptor la scanerul sau echipamentul de diagnosticare compatibil OBD2.
- Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine fixate pentru a evita deconectările în timpul diagnosticării.

3. Realizarea diagnosticării

- Porniți vehiculul și dispozitivul de diagnosticare.
 - Urmați instrucțiunile de pe scaner pentru a începe procedura de diagnosticare.
 - După finalizarea diagnosticării, deconectați cablul adaptor de la portul 20 pin al vehiculului și de la scaner.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați periodic conectorii pentru a menține o conexiune optimă și stabilă.
 - Nu îndoiți excesiv cablul pentru a evita deteriorarea acestuia.
 - Depozitați cablul într-un loc uscat și ferit de praf pentru a preveni oxidarea conectorilor.
-

Depanare:

1. Dispozitivul de diagnosticare nu detectează vehiculul:
 - Verificați dacă toate conexiunile sunt bine fixate.
 - Asigurați-vă că dispozitivul de diagnosticare este compatibil cu standardul OBD2.
 2. Conexiune intermitentă sau instabilă:
 - Curățați conectorii pentru a îndepărta praful sau murdăria și asigurați-vă că portul de diagnosticare nu este deteriorat.
-

Notă: Cablu adaptor OBD2 la BMW 20 pin Techstar® este proiectat pentru diagnosticarea vehiculelor BMW cu port de tip 20 pin. Asigurați-vă că folosiți cablul în mod corect pentru a preveni uzura sau deteriorarea prematură.