

Descrierea produsului

Chitul Sinto Standard este un chit auto pe bază de rășină poliesterică, în 2 componente, deosebit de ușor de șlefuit, cu aderență pe fier, oțel, GRP (plastic armat cu fibră de sticlă) și lemn.

Se caracterizează prin **uscare rapidă**, **șlefuire facilă** și aplicare **fără pori**, chiar și în straturi groase – caracteristici care îl fac un produs de top.

Condiții de procesare

Asigurați o ventilație adecvată de admisie și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10 °C. Umiditatea maximă a aerului: 80 %. Chitul pe bază de poliester nu mai se întărește la o temperatură mai mică de +10 °C.




Culoare

bej



Întăritor

Intaritor chit



Raport de amestecare

100:2 in greutate



Time de uscare

Temperature de aplicare 20 °C

Slefuibil după 20 minute

Temperature de aplicare 60 °C

Slefuibil după 5-10 minute

Pot Life la 20 °C

4-5 minute

Reglementare VOC:

Valoare limită UE – Categoria B/b: 250 g/l.

Acest produs conține maximum 25 g/l.

Instrucțiuni de utilizare:

- Substratul trebuie să fie curat, uscat și lipsit de grăsimi. Șlefuiți ușor suprafața.
- Îndepărtați straturile vechi de vopsea și grund care nu sunt complet întărite.
- Nu aplicați pe produse termoplastice sau pe produse acide (ex. wash-primer).
- Amestecați bine materialul de chit cu întăritorul. Nu folosiți mai mult de **3% întăritor** ! O dozare insuficientă sau excesivă poate provoca pete în stratul final de vopsea.
- Curățați și degresați întreaga suprafață care urmează a fi vopsită înainte de fiecare operațiune.
- Îndepărtați rugina până la metal curat și șlefuiți uscat cu hârtie abrazivă P80 / P150.
- La chituirea suprafețelor din metale neferoase (ex. aluminiu, suprafețe galvanizate), se poate utiliza un grund epoxidic adecvat pentru a asigura aderența optimă.
- Pentru îmbunătățirea protecției anticorozive, de exemplu la restaurarea automobilelor clasice, se recomandă aplicarea unui grund epoxidic.
- După uscare, șlefuiți uscat cu hârtie abrazivă P150 / P240.
- Șlefuiți întreaga suprafață cu hârtie abrazivă uscată P240 / P360 până la un aspect mat, înainte de aplicarea chiturilor.
- Chitul poate fi șlefuit numai uscat.
- Nu acoperiți cu alte produse fără izolarea suprafeței cu un filler 1K sau 2K.