

ITEM 23JSQ-2
(RO) ODORIZANT CAMERĂ ELECTRIC
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Citiți cu atenție și păstrați pentru referințe ulterioare.

Specificații

Intrare: AC100-240V 50/60HZ

Ieșire: DC24V 500MA

Putere: 12W


Frecvență: 2.4MHZ

Dimensiuni: 150,5x100,5mm

Capacitate: 500ml


Ilustrația și funcțiile produsului

1. Orificiu de ieșire a parfumului
2. Capac
3. Recipient
4. Ieșire
5. Comutator de pulverizare
6. Comutator de iluminare
7. Indicator luminos de funcționare de 4 ore
8. Indicator luminos de funcționare de 2 ore
9. Lumină de funcționare intermitentă de 10 secunde
10. Lumină indicatoare de funcționare continuă
11. Fantă cablu



Reîmprospătați aerul din camera dvs. prin simpla apăsare a unui buton. Culorile alternante ale LED-ului luminează frumos camera și creează o atmosferă plăcută. Cu funcționare silențioasă pentru momente de relaxare și întinerire.

Modul de funcționare



Comutator de pulverizare/timp (mist/time)

Notă: Când apăsați comutatorul pentru prima dată, difuzorul trece implicit la modul ceață. Apăsați timp de 10 secunde și prima lumină va începe să clipească. Difuzorul va intra în modul de pulverizare.

1. Apăsați o dată butonul MIST/TIME: luminile se vor aprinde și va începe pulverizarea.
2. Apăsați a doua oară pentru pulverizare și 10 secunde de funcționare. Ceața va fi eliberată în atmosferă timp de 10 secunde, apoi se va opri pentru alte 10 secunde.
3. Apăsați a treia oară pentru pulverizare și funcționare timp de 2 ore.
4. Apăsați a patra oară pentru pulverizare și 4 ore de funcționare.
5. Apăsați a cincea oară pentru a opri operațiunile.

Înterupător de lumină (light)

1. În timpul funcționării odorizantului, iluminarea va alterna ciclic.
2. Apăsăți butonul LIGHT (Lumină) pentru a opri alternanța și o culoare la alegere va rămâne constantă.
3. Apăsăți din nou pentru a naviga printre culorile existente și a o selecta pe cea dorită (7 culori cu 2 niveluri).
4. După ce ați terminat de navigat printre culori, atunci iluminarea va fi oprită.
5. Pentru a activa iluminarea ciclică, apăsăți din nou comutatorul.

Pași




1. Îndepărtați capacul odorizantului urmând direcția săgeții.



2. Umpleți recipientul cu apă.



3. Puneți la loc capacul urmând direcția săgeții.



4. Conectați un capăt al cablului USB la odorizantul de parfum și celălalt capăt la sursa de alimentare, așa cum se arată în imagine.

Adăugarea de uleiuri aromatice

Deconectați aparatul de la sursa de alimentare, scoateți capacul și adăugați uleiul parfumat ales de dvs. în recipientul difuzorului. Apoi adăugați cantitatea corespunzătoare de apă. Închideți capacul și conectați-l la priză.

Important

1. Atunci când adăugați apă, utilizați indicația de pe recipient. Dacă adăugați mai multă sau mai puțină apă decât este indicat, atunci pulverizarea va fi afectată în consecință.
2. Nu umeziți produsul.

3. Păstrați-l în afara razei de acțiune a copiilor.
 4. Dacă în recipient se află o cantitate mare de apă, atunci se va produce mai puțin abur la utilizarea aparatului. Odată ce nivelul apei este redus, atunci va începe să se producă mai mult abur.
- Atenție! Nu umpleți prea mult recipientul cu apă.

Întreținere

1. Opriți întrerupătorul de alimentare și scoateți-l din priză.
2. Scoateți capacul și goliți apa din recipient.
3. Folosiți o cârpă moale pentru a curăța exteriorul și recipientul difuzorului.
4. Ștergeți ușor centrul recipientului folosind tampoane de bumbac. Se sugerează o dată la 7-14 zile.

Rezolvarea problemelor

Daune	Cauza	Rezoluția
	Nu este conectat la sursa de alimentare	Conectați alimentarea și apăsați comutatorul de pulverizare/timp(Mist/Time).
	Nu este suficientă apă	Adăugați apă în recipient
Dispozitivul nu pulverizează	Există mai multă apă decât cea recomandată	Îndepărtați apa din recipient
	S-au format săruri în recipient	Curățați calcarul
	Capacul sau recipientul este blocat de abur sau alte obiecte	Curățați cu o cârpă sau cu tampoane

Atenție

1. Folosiți numai apă curată în recipient și niciun alt lichid coroziv.
2. Utilizarea necorespunzătoare a difuzorului poate provoca scurgeri ale apei din interiorul difuzorului. Scoateți imediat aparatul din priză, goliți apa, curățați-l bine și lăsați-l să se usuce într-o zonă bine ventilată timp de aproximativ 3 zile. Lăsați difuzorul să se usuce în mod natural după utilizare. Dacă există în continuare defecțiuni, întrerupeți utilizarea.

RO - Exista variații de ilustrații specificații culori și conținut