



Manual de utilizare si instructiuni privi siguranta Convactor Kumtel HC-2947

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de utilizarea dispozitivului!

Dragă client,

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

Produsul dvs. care a fost fabricat în instalații moderne și trecut printr-un proces riguros de control al calității, pentru a vă oferi cea mai bună experiență în utilizare.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual întreg înainte de a utiliza produsul și păstrați-l ca ghid de referință. Manualul de utilizare vă ajută să utilizați produsul rapid și în siguranță.

- Citiți manualul de utilizare înainte de a instala și utiliza produsul.
- Urmați în special informațiile referitoare la siguranță. Păstrați manualul de utilizare într-un loc ușor accesibil, deoarece este posibil să aveți nevoie de el mai târziu.
- Citiți și celelalte documente furnizate împreună cu produsul.
- Vă rugăm să rețineți că acest manual de utilizare poate fi valabil și pentru alte modele.
- Vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru a utiliza dispozitivul în mod eficient în ceea ce privește consumul de energie.
- Dispozitivul dumneavoastră este pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru uz comercial.
- Compania noastră nu este responsabilă pentru nicio vătămare sau daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din prezentul manual de utilizare.

ATENȚIE! Pentru a evita provocarea de incendii, șoc electric și vătămări, citiți cu atenție măsurile de siguranță și urmați avertismentele.

AVERTIZARE! Nu utilizați produsul dacă părțile sale sunt rupte sau deteriorate! Consultați cel mai recent vânzător autorizat. Nu avem servicii gratuite de întreținere și instalare. Clientul este responsabil pentru instalare.

NOTĂ: Valorile indicate în marcasele de pe produs sau în alte documente tipărite furnizate împreună cu produsele sunt valorile obținute în mediul de laborator cu respectarea standardelor relevante. Aceste valori se pot modifica în funcție de utilizarea și condițiile ambientale ale produsului.

Acest produs a fost produs în facilități moderne - respectă mediul înconjurător fără a dăuna naturii.

ATENȚIE: Acest produs a fost produs în conformitate cu reglementările de siguranță. Utilizarea neconformă poate dăuna persoanei, dispozitivului sau mediului.

Avertismente de siguranță:

1. Citiți manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru a-l consulta pe viitor. Dacă oferiți produsul unei alte persoane, oferiți-l împreună cu acest manual.

2. Nu aruncați ambalajul produsului fără să utilizați produsul sau să vă asigurați că acesta funcționează corect
3. Nu utilizați DISPOZITIVUL dacă produsul sau accesoriile acestuia sunt absente, rupte sau deteriorate.
4. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele specificate în acest manual. (Nu îl folosiți pentru a vă usca hainele sau pentru a menține animalele sau plantele calde.)
5. În timp ce nu utilizați dispozitivul, rotiți butonul de funcție în poziția „oprit” și deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică. Nu trageți de cablul de alimentare în timp ce îl deconectați.
6. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timp ce funcționează.
7. Nu interfețați cu produsul când cablul de alimentare este deteriorat și sunați la service autorizat.
8. Nu utilizați încălzitorul dumneavoastră dacă este deteriorat din cauza transportului, livrării sau depozitării. Într-un astfel de caz, apălați la un serviciu autorizat.
9. Încălzitorul nu poate fi utilizat cu un programator, temporizator sau orice alt dispozitiv care rulează automat.
10. Apărătoarea de incendiu a acestui încălzitor este menită să împiedice accesul direct la elementele de încălzire și trebuie să fie la locul său în timp ce încălzitorul este în funcțiune.
11. Nu acoperiți dispozitivul și nu îl utilizați pentru a usca orice obiect.
12. Dispozitivul dvs. nu trebuie utilizat cu un alt dispozitiv conectat la același cablu de alimentare sau siguranță.
13. Nu utilizați produsul în locuri precum băi, cabine de duș sau înnot piscine.
14. Cablul de alimentare nu trebuie plasat pe corpul fierbinte al dispozitivului sau aproape de acesta. Nu adăugați cablul de alimentare. În caz contrar, poate cauza defecțiuni, șoc electric sau incendiu.
15. Dacă dispozitivul dumneavoastră nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, va fi mutat, curățat sau reglat, deconectați dispozitivul și asigurați-vă că este rece.
16. Nu așezați încălzitorul chiar sub priză.
17. Nu expuneți niciodată elementele de încălzire la apă.
18. Dispozitivul trebuie deconectat în timpul instalării, întreținerii sau reparațiilor.
19. În timp ce deconectați cablul de alimentare, nu trageți ștecherul din cablu și nu îl atingeți cu mâinile ude și aveți grijă să nu îl striviți sub obiecte grele.
20. Opriți încălzitorul folosind butonul de funcție a elementului de încălzire și deconectați-l din priză.
21. Păstrați dispozitivul într-o zonă uscată și închisă.
22. Întreținerea periodică, curățarea și transportul dispozitivului dvs. Se va face conform instrucțiunilor din acest manual.
23. Nu folosiți încălzitorul în timp ce dormiți sau dacă sunteți departe de dispozitiv.
24. Evitați utilizarea prelungitorului, poate provoca incendiu din cauza supraîncălzirii. Dacă trebuie să utilizați un cablu prelungitor, secțiunea cablului **nu trebuie să fie mai mică de 2 mm² (14 AWG)**
25. Utilizați dispozitivul pe o suprafață plată și plană. Aparatul trebuie folosit numai pe picioare cu care acesta a venit în pachetul de vanzare.
26. Nu mutați dispozitivul în timp ce este în uz. Nu atingeți dispozitivul imediat după oprire.
27. În timpul primei utilizări a dispozitivului, poate apărea un ușor fum și miros, acest lucru este normal și va dispărea în timp.
28. Degetele sau alte obiecte nu trebuie introduse în canalele de admisie și de evacuare a aerului.
29. Acest încălzitor nu este potrivit pentru utilizare în sere și șantiere.

30. Trebuie să existe o distanță minimă de 1 metru între dispozitiv și utilizator, sau materiale precum perdeaua, lemnul, cartonul, materialul etc., sau alte dispozitive.

31. Nu utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 7,60 m față de substanțe inflamabile și materiale explozive (benzină, alcool etc.) și nu îl așezați în apropierea altor dispozitive în funcțiune.

32. Cu excepția cazului în care se asigură supravegherea și gestionarea utilizării dispozitivului, acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale și mentale (inclusiv copii) sau de către cei cu lipsă de cunoștințe.

33. Copiii sub vârsta de 3 ani trebuie supravegheați și sub nicio formă nu trebuie lăsați singuri în preajma dispozitivului.

34. Copiii din această grupă de vârstă trebuie ținuti departe de procese precum conectarea dispozitivului, aranjarea, curățarea și întreținerea acestuia.

35. Acest dispozitiv poate fi folosit de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu lipsă de abilități fizice, senzoriale sau mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe numai dacă au fost supravegheați sau înțeleg instrucțiunile privind utilizarea în siguranță a acestuia și pericolele care pot apărea.

36. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

37. Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor sau aruncați-le dar clasificându-le în conformitate cu instrucțiunile privind deșeurile. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere normale.

AVERTISMENT: Nu acoperiți încălzitorul pentru a preveni supraîncălzirea. Nu închideți niciodată canalele de ventilație.

AVERTISMENT: Nu acoperiți dispozitivul și nu îl utilizați pentru a usca orice obiecte.

AVERTISMENT: Nu utilizați produsul în locuri precum băi, cabine de duș sau piscine.

ATENȚIE: Unele părți ale acestui aparat pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Dacă sunt copii, persoane cu dizabilități sau persoane cu potențial de a fi rănite din cauza dispozitivului, fiți atenți și nu le lăsați nesupravegheate.

Specificatii tehnice:

Model: HC-2947

Putere: 2500W

Tensiune: ~230V

Frecvență: 50-60Hz

Acest produs a fost produs în conformitate cu regulile de siguranță și directivele în vigoare.

NOTA: Valorile indicate în marcasele de pe produs sau tipărite în documentele furnizate împreună cu produsele sunt valorile obținute în mediul de laborator cu respectarea standardelor relevante. Aceste valori se pot modifica în funcție de utilizarea și condițiile ambientale ale produsului.

Instalare:

Dispozitivul dvs. este complet gata de utilizare și nu necesită asamblare sau conexiuni electrice.

ATENȚIE: Înainte de a conecta la priză dispozitivul, asigurați-vă că butonul de pornit/orbit este în poziția OPRIT.

INSTALARE PE PERETE

- Dacă doriți să-l instalați pe perete, nu montați picioarele.
- Încălzitorul dumneavoastră poate fi folosit atârnat pe perete și trebuie să fie amplasat orizontal, în funcție de distanța minimă care trebuie urmată (Figura 1)
- Pentru a agăța încălzitorul de perete, trebuie să utilizați cele 2 șuruburi și 2 dibluri furnizate cu produsul. Dați găurile pentru șuruburi în perete cu o distanță de 480 mm între ele
- Agățați dispozitivul pe perete și fixați-l orizontal folosind orificiile de fixare (Figura 2).




Figura 1




Figura 2

Operarea dispozitivului:

Montați picioarele pe corpul încălzitorului dvs. cu șuruburile prezentate în Figura 2.

- După ce ați plasat încălzitorul într-una dintre pozițiile prezentate în figură, conectați-l la o priză cu împământare.



- Fumul și mirosul pot apărea din cauza primei utilizări a încălzitorului dumneavoastră.
- Puteți opera încălzitorul în două moduri: 1. Putere redusă sau 2. Putere mare.
- Puteți opera încălzitorul la nivelul dorit de temperatură pe o scară de la 1 la 9.

Întreținere și curățare:

- Înainte de a începe să curățați dispozitivul, opriți-l și deconectați cablul de alimentare pentru siguranță și așteptați ca dispozitivul să se răcească.
- Suprafața exterioară a dispozitivului trebuie curățată cu o cârpă moale, din bumbac, ușor umedă sau cu o perie moale.
- Nu folosiți niciodată materiale abrazivi sau solvenți pentru a curăța încălzitorul.
- Nu curățați produsul cu substanțe precum benzină, diluanți etc. care vor coroda sau deteriora suprafața produsului. aceste substanțe pot deteriora piesele din plastic.
- Nu curățați dispozitivul folosind aparate de curățat cu abur.
- Nu expuneți dispozitivul la apă și umezeală.
- Nu scufundați niciodată produsul în niciun lichid pentru curățare.

Depanare:

Problema	Cauza	Soluționare
Dispozitivul nu funcționează	Este posibil ca dispozitivul să nu fie conectat	Introduceți ștecherul în priză
	Dispozitivul nu este pornit	Porniți dispozitivul
	Nu există curent în priză	Încercați o altă priză
	Cablul poate fi deteriorat	Apelați la un reparator autorizat
Aparatul este foarte fierbinte	Este posibil ca dispozitivul să fi fost operat prea mult timp	Lăsați dispozitivul să se răcească
Dispozitivul se oprește în timp ce acesta funcționează.	Sistemul de siguranță de pe dispozitivul automat este activat.	Lăsați dispozitivul să se răcească, dacă problema continuă, apelați service-ul autorizat.

Depozitare:

Când depozitați dispozitivul, puteți înfășura cablul de alimentare și îl puteți plasa în suportul din spatele dispozitivului.

Înainte de a înfășura cablul de alimentare, trebuie neapărat să așteptați ca dispozitivul să se răcească. Când nu îl utilizați, păstrați dispozitivul într-un loc uscat.

Livrare și transport:

Aparatul trebuie transportat în ambalajul original sau într-un ambalaj bun și moale pentru a preveni deteriorarea dispozitivului. Urmăriți semnele de pe ambalaj.

Reciclare: Potrivit pentru reglementarea EEE.

Acest dispozitiv nu trebuie aruncat deoarece constă din părți reciclabile în conformitate cu directivele DEEE în vigoare. Vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de colectare pentru a recicla acest dispozitiv. Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor sau aruncați-le clasificându-le în conformitate cu instrucțiunile privind reciclarea deșeurilor. Nu aruncați dispozitivul și ambalajul acestuia împreună cu deșeurile menajere normale.