

LPT01PK

Instruction Manual (EN)

Bedienungsanleitung (DE)

Mode d'emploi (FR)


Manuale di istruzioni (IT)

Manual de instrucciones (ES)

Handleiding (NL)

Bruksanvisning (SE)


Instrukcji Obsługi (PL)




1




2




3




4



5



6



EN Warnings:

1. Keep away from heat sources.
2. This product must be assembled by adults, and children shall use it under adults' supervision.
3. This product is intended for children between 3 and 14 years old. Toddlers under 3 are not allowed to use this product.

ES Advertencias:

1. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor.
2. El producto debe ser montado por adultos, y los niños lo utiliza bajo la supervisión de adultos.
3. El producto está destinado a los niños de 3 a 14 años. Los niños menores de 3 años no pueden usarlo.

DE Warnhinweise:

1. Halten Sie das Produkt von Zündquellen bzw. offenem Feuer fern.
2. Muss von Erwachsenen montiert werden, und lassen Sie Ihre Kinder nur unter Aufsicht das Zelt benutzen.
3. Es wird empfohlen, dass Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren das Zelt verwenden. Es ist für Kinder unter 3 Jahren verboten.

NL Waarschuwingen:

1. Verwijderd houden van warmtebronnen.
2. Dit product moet door volwassenen worden gemonteerd en kinderen moeten het onder toezicht van volwassenen gebruiken.
3. Dit product is bedoeld voor kinderen tussen 3 en 14 jaar oud. Peuters jonger dan 3 jaar mogen dit product niet gebruiken.

FR Avertissements:

1. Tenir le produit à l'écart des sources de chaleur.
2. Le produit doit être assemblé par des adultes et les enfants doivent l'utiliser sous la supervision d'adultes.
3. Le produit est destiné aux enfants de 3 à 14 ans. Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas autorisés à utiliser ce produit.

SE Varningar:

1. Förvaras åtskilt från värmekällor.
2. Denna produkt ska monteras av vuxna och barn ska använda den under överseende av en vuxen person.
3. Denna produkt är avsedd för barn mellan 3 och 14 år. Småbarn under 3 år får inte använda denna produkt.

IT Avvertenze:

1. Tenere lontano da fonti di calore.
2. Questo prodotto deve essere assemblato da adulti, e i bambini devono utilizzarlo sotto la supervisione degli adulti.
3. Questo prodotto è destinato a bambini dai 3 ai 14 anni. I bambini sotto i 3 anni non possono utilizzare questo prodotto.

PL Ostrzeżenia:

1. Trzymać z dala od źródeł ciepła.
2. Ten produkt musi być zmontowany przez osoby dorosłe i dzieci muszą go używać pod nadzorem dorosłych.
3. Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Niemowlętom poniżej 3 roku życia nie wolno używać tego produktu.

