


GDC015



General Guidelines

- Please read the following instruction carefully and use the product accordingly.
- Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.
- This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please contact us when further information and help are needed.

Notes

- This item is only intended to be used as a suspended chair to sit/lay on above the ground. Personal injury and/or damage to product may occur if products are used outside of their intended purposes and/or if products have been changed/modified from their original design. The product must be assembled and used in accordance with the provisions of the manual. The seller does not assume any responsibility or liability with respect to any damage caused by incorrect assembly or improper use.
- Please check the condition of the ropes and cloth after unpacking, making sure that the rope knots have not untied or become loosened, and the wooden rod is free from damage/decay. If there are defectives, or broken or missing parts, please contact us by email and include the photos of relevant pieces in the email.
- Please check the stability of the supporting elements before use, making sure that the structure from which you are hanging your hammock off is of good condition, sturdy and large enough to securely and safely support the hammock and its maximum safe weight limit and the expansion screw can be fixed firmly onto said structure.
- When assembling this item, please use suspension accessories that are intended for this purpose. Please check the condition of suspension devices before every use. If hanging ropes or cloth are worn out or weathered, part/s is/are missing or broken, please do not use it anymore and replace the hammock chair immediately.
- Please do not use the wooden rod included to do pull-ups or any physical exercises.
- Please keep this item away from fire. Do not keep it in a damp environment, otherwise it may get mildew and be structurally weakened.
- Please disassemble the hammock chair and store properly when not in use. If it is exposed to direct sunlight, rain and wind for a long time, the cloth, hanging ropes or other parts of this item may get mildew and weathered, which will reduce the service life of this item.
- Please do not eat in the hammock chair to avoid choking or soiling the cloth. If the cloth of this item is stained, please clean it with water by hand. Do not use the detergent to clean it.

Warnings

- Please check the condition of the suspension devices before every use, any worn parts must be replaced.
- Please remove any sharp or pointed objects from the surroundings of the hammock chair during use to avoid scratching the cloth or causing body injuries.
- Please do not exceed the maximum static weight limit of 300 kg during the use of this item.
- Please refrain from repairing the item if any part becomes damaged/worn!
- Please do not use the hammock chair for a gymnastics, as climbing device or foot stand. Do not put your head between the suspension ropes. Do not jump into the hammock to avoid personal injury caused by the rope knots falling off from the hooks.
- This hammock chair is not intended for use by children. Children must be under adult supervision to use the product. It is forbidden that children or adults have a rest or play under the hanging hammock chair. Warning! Danger!

- The seller does not assume any responsibility or liability with respect to any damage or injury caused by ignoring or failing to follow the safety warnings.



Einleitung

- Bitte lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.
- Aus Gründen der Übersicht können nicht alle Details zu allen Varianten und denkbaren Montagen beschrieben werden. Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Hinweise

- Der Hängesessel dient als eine hängende Ruhe- und Sitzmöglichkeit die keinen Bodenkontakt hat. Montieren und verwenden Sie den Hängesessel nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Eine andere Verwendung als beschrieben, oder eine Veränderung/ein Umbau des Produkts ist nicht erlaubt und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts führen. Der Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Montage entstanden sind.
- Nach der Verpackung prüfen Sie bitte, ob der Stoff und die Aufhängeschnüre beschädigt sind, ob die beidseitigen Aufhängeschnüre in einander verdreht oder verknotet sind, ob die Knoten der Aufhängeschnüre sich lösen, ob der Spreizstock Astlöcher hat. Falls ein Problem davon auftritt, kontaktieren Sie uns bitte und legen Sie bitte Fotos bei.
- Vor der Benutzung überprüfen Sie bitte vorher die Stabilität der tragenden Elemente. Der ausgewählte Baumast sollte stabil genug sein, um das Gewicht des Benutzers zu tragen. Das Mauerwerk sollte nicht zu porös und so gestaltet sein, dass der erforderliche Dübel darin fest verankert werden kann.
- Zum Aufhängen des Hängesessels verwenden Sie bitte Aufhängeelemente, die dafür vorgesehen sind. Überprüfen Sie die Aufhängevorrichtung vor jeder Verwendung auf Verschleiß. Falls die Aufhängeschnüre/der Stoff verwittern, der Spreizstock Risse hat, oder Teile fehlen, verwenden Sie den Hängesessel bitte nicht. Abgenutzte Hängesessel müssen ersetzt werden.
- Der Spreizstock darf nicht zum Hochziehen benutzt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze, ansonsten kann dies zur Schimmelbildung oder Beschädigung des Produkts führen.
- Bei Nichtgebrauch holen Sie den Hängesessel bitte herein, um ihn vor starker Sonneneinstrahlung und Witterung zu schützen. Ansonsten können der Stoff, die Aufhängeschnüre, der Spreizstock oder andere Teile verschimmeln oder verwittern.
- Bitte nicht im Hängesessel essen, um Verschlucken und Verschmutzungen zu vermeiden; Falls der Hängesessel verschmutzt, reinigen Sie ihn bitte mit Wasser per Hand, bitte kein Reinigungsmittel benutzen.

Warnhinweise

- Überprüfen Sie die Aufhängevorrichtung vor jeder Verwendung auf Verschleiß. Abgenutzte Aufhängungen müssen ersetzt werden.
- Bei der Benutzung entfernen Sie bitte die scharfen oder spitzen Gegenstände von der Umgebung des Hängesessels, damit der Hängesessel bei der Benutzung nicht geritzt wird. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

- Überlasten Sie Ihren Hängesessel nicht, die max. statische Belastbarkeit beträgt 300 kg.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Es ist zu vermeiden, den Hängesessel als Turn- oder Klettergerät oder im Stehen u. ä. zu benutzen. Für einen sicheren Einstieg in den Hängesessel schwingen Sie sich bitte nicht auf den Hängesessel, um Körperverletzungen durch Lösen der Aufhängeschnüre vom Haken zu vermeiden.
- Der vorliegende Hängesessel ist kein Kinder-Hängesessel. Es ist zu vermeiden, dass Kinder ohne Begleitung Erwachsener im Hängesessel spielen. Es ist auch zu vermeiden, dass Kinder oder Erwachsene sich unter dem hängenden Hängesessel ausruhen oder spielen. Warnung! Gefahr!
- Bei Missachtung dieser Hinweise besteht akute Verletzungsgefahr, für die dann keine Haftung übernommen werden kann.

FR

Introduction

- Lisez attentivement ces instructions et utilisez votre produit d'après ce mode d'emploi.
- Conservez ces instructions. Si vous souhaitez offrir ce produit à un tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.
- Pour des raisons de clarté, les détails concernant chaque variante ou montage envisageable ne peuvent être tous décrits. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou si vous rencontrez certains problèmes non traités de manière détaillée dans ces instructions, veuillez nous contacter.

Notes

- Le hamac est conçu pour créer une place suspendue à se reposer confortablement. Les utilisations qui ne correspondent pas à la description ci-dessus ou les modifications de l'article ne sont pas autorisées. Le produit doit être monté et utilisé d'après ce mode d'emploi. Le vendeur ne prend aucune responsabilité des dommages causés par un montage incorrect ou une utilisation non conforme.
- Après le déballage, veuillez vérifier si les fils et le voile sont intacts et que les nœuds sont bien serrés. Si le produit est défectueux, veuillez nous contacter par email en y joignant des photos.
- Avant la fixation du hamac, veuillez vérifier la stabilité du support. Les arbres et le mur doivent être assez robustes. Évitez le mur alvéolaire afin de bien fixer les chevilles à expansion.
- Lors de la suspension du hamac, veuillez utiliser les accessoires correspondants. A chaque utilisation, veuillez d'abord vérifier l'état d'usure du produit. Si les fils ou le voile se désagrègent ou qu'il y a des pièces défectueuses ou manquantes, arrêtez immédiatement d'utiliser le hamac et changez-le.
- Il est interdit de faire des tractions en utilisant les panneaux du hamac.
- Gardez le produit à l'abri du feu et de l'humidité pour éviter les dommages et la moisissure.
- L'exposition au soleil, au vent et à la pluie durant une longue période accélère la désagrégation du produit et favorise le développement des moisissures, veuillez bien conserver le hamac quand vous ne l'utilisez pas.
- Pour la propreté du produit et votre santé, il n'est pas recommandé de manger dans le hamac. Pour effacer la saleté sur le hamac, vous n'avez qu'à le laver avec de l'eau sans produits détergents.

Avertissements

- Avant chaque utilisation, il faut vérifier l'état d'usure du hamac, si le hamac est défectueux ou usé, veuillez le changer.
- Il est recommandé de ne pas laisser des objets pointus autour du hamac installé pour éviter les dommages possibles.

- La charge statique maximale du hamac est de 300 kg, il est interdit de surcharger le hamac.
- Il est interdit de réparer par vous-même le hamac.
- Lors d'utilisation, il est interdit de marcher sur le hamac ou de l'escalader ou de mettre la tête entre les cordes de suspension. Ne pas sautez sur le hamac pour éviter que les boucles se détachent des crochets.
- Le hamac n'est pas conçu spécialement pour les enfants. Il est absolument interdit aux enfants d'utiliser le hamac sans la surveillance des adultes. Par mesure de sécurité, il n'est pas recommandé de laisser les enfants se reposer ou jouer sous le hamac suspendu. Attention !
- Nous ne prenons aucune responsabilité des dommages causés par l'ignorance et l'irrespect des avertissements dans la notice de montage.

IT

Linee guida generali

- Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e usare il prodotto in modo opportuno.
- Si prega di conservare questo manuale e consegnarlo quando il prodotto cambia proprietario.
- Questo riassunto potrebbe non includere ogni dettaglio di tutte le variazioni e le fasi considerate. Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni e assistenza.

Note

- Il dondolo è utilizzabile come un sedile sospeso per riposo e sedersi senza contatto alla terra. Nessun disinformato modo di uso o modificazione che è possibile causare danni al prodotto o lesioni all'utente è autorizzato. Si dovrebbe essere montato e utilizzato seguendo le istruzioni severamente. Il venditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dal montaggio o uso non corretto.
- Dopo aver aperto l'imballaggio si prega di controllare se c'è strappo sul telo e se c'è distacco, sballamento o nodo sulle corde. La preghiamo di contattare il venditore se incontra problema relativo al prodotto.
- Controllare la resistenza e la stabilità dei punti di aggancio prima dell'uso. Per esempio, il ramo dell'albero dovrebbe essere resistente al peso personale, il muro non è poroso; così garantisce la resistenza dei tasselli.
- Si prega di utilizzare gli accessori adeguati per appendere il dondolo, controllare se c'è usura eccessiva ai raccordi delle sospensioni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare le staffe e l'amaca, se il telo o le corde sono invecchiate, i bastini sono crepati, o mancanza delle parti, si prega di sostituire l'amaca immediatamente.
- Vietare pull up col bastone di legno.
- Si prega di tenere il prodotto lontano da fonti di incendio e umidità per evitare muffa e possibili danni.
- Si prega di conservare il dondolo quando non è in uso, evitare l'esposizione al sole, vento e pioggia che sono possibili causare efflorescenza, muffa o altri danni.
- Si prega di non mangiare nell'amaca per evitare il soffocamento e sporco del telo, se il telo è sporco sfortunatamente, lavare a mano con acqua, non usare detersivi.

Avvertenze

- Si deve controllare l'usura della dispositiva di sospensione, dovrebbe sostituire i pezzi invecchiati.
- Occorre prestare attenzione alla posizione circostante del dondolo e rimuovere tutti oggetti appuntiti per evitare trafitto al telo e causando lesioni personali.
- Non fare il dondolo sospeso sovraccarico, il carico statico massimo è 300 kg.
- Non riparare il dondolo da soli!

- Non stare in piedi, arrampicarsi sul dondolo, non utilizzare il dondolo come un attrezzo per salire, non saltare sul dondolo per evitare la abscissione delle parti superiori dei nodi dai ganci che è possibile causare lesione personale.
- Non lasciare mai sul dondolo i bambini senza la supervisione di un adulto. Questo oggetto non è progettato per bambini. Vietare riposo e gioco sotto il dondolo. Attenzione! Arrischiatezza!
- Il venditore Songmics non si assume alcuna responsabilità per le lesioni personali e i danni causati da ignorare le avvertenze.

ES

Acerca del manual

- Por favor, lea detenidamente las instrucciones y respete los debidos usos del producto.
- Por favor, conserve bien este manual y en caso de cesión, no omita entregarlo junto al producto.
- Este manual podría no incluir todos los detalles de cada paso del montaje. Si necesita ayuda o información adicional, póngase en contacto con nosotros.

Notas

- La silla hamaca se culega por encima del suelo. Se trata de un mueble para el descanso y la relajación. Debe ser montada y utilizada de acuerdo con las instrucciones. No se permiten usos ajenos o modificaciones no autorizadas, que pueden conducir a lesiones y/o daños al producto. El vendedor no asume ninguna responsabilidad por los deterioros causados por el montaje incorrecto y los usos indebidos.
- Al abrir la caja, por favor compruebe si todas las piezas están en buenas condiciones, si las cuerdas de los dos extremos están sueltas o anudadas. No dude en ponerse en contacto con nosotros y proporcionar las fotos frente a cualquier problema.
- Antes del uso, por favor compruebe de antemano la estabilidad del soporte al que cuelga la silla hamaca. Por ejemplo, las ramas deben ser fuertes y poder soportar el peso corporal, los postes anclados en el suelo, y las paredes ser macizas y sólidas. De tal manera los herrajes requeridos pueden ser sujetados firmemente en dichos soportes.
- Al colgar la silla hamaca hay que utilizar los accesorios de suspensión adecuados. Antes de cada uso, por favor, compruebe las condiciones de dichos accesorios. Si las cuerdas o la lona están dañadas o le faltan algunas piezas, deje de utilizar la silla hamaca y haga un reemplazo.
- La barra en la parte superior no puede servir para hacer tracción.
- Mantenga el productolejos de la humedad y fuentes de calor, de lo contrariopuedetenerlugar el enmohecimiento o daños al producto.
- Guarde bien la silla hamaca cuando no está en uso para protegerla contra la luz solar, el viento fuerte y la lluvia. De lo contrario, las cuerdas, la lona y otras piezas pueden sufrir de mohos y desgastes.
- Por favor, no coma en la silla hamaca, a fin de evitar ahogarse o ensuciar la hamaca; si la hamaca está sucia, puede lavarla a mano con agua, sin detergente.

Advertencias

- Compruebe los accesorios de suspensión antes de cada uso. Cambie a tiempo los desgastados.
- Durante el uso, por favor, debe garantizar que esté libre de obstáculos y objetos puntiagudos alrededor de la zona de la hamaca, porque pueden rallar la lona y existir el riesgo de lesiones.
- La hamaca puede soportar estáticamente 300 kilos. No la sobrecargue.

- No realice las reparaciones por sí mismo.
- No se pare de pie en la hamaca, no la utilice como herramientas de escalada, ni ponga su cabeza entre las cuerdas de suspensión. Para la entrada segura, no salte directamente en la hamaca, ya que las cuerdas de suspensión pueden salir de los ganchos y causar lesiones.
- Este producto no es adecuado para los niños. Está prohibido que el niño utilice la hamaca sin vigilancia. No permita que alguien, sea niño o adulto, juegue o descance bajo la hamaca colgada. ¡Atención! ¡Peligro!
- No asumimos ninguna responsabilidad por los deterioros y lesiones causadas por no cumplir dichas advertencias de seguridad.

NL

Algemene Richtlijnen

- Gelieve de handleiding na te lezen en het product zo te gebruiken.
- Gelieve de handleiding bij te houden, en bij verkoop mee te geven.
- Deze samenvatting bevat mogelijks niet alle variaties en stappen. Gelieve contact op te nemen indien u meer informatie of hulp nodig hebt.

Opmerkingen

- Dit item is alleen bedoeld om te worden gebruikt als hangstoel om boven de grond te zitten / liggen. Persoonlijk letsel of schade aan het product kan gebeuren indien producten gebruikt worden voor andere doeleinden dan ze voorzien zijn en indien producten worden aangepast van hun origineel design. Het product dient in elkaar gestoken te worden volgens de provisie in deze handleiding. De verkoper neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel als resultaat van foutief in elkaar steken of gebruik van het toestel.
- Controleer de staat van de touwen en het doek na het uitpakken, zorg ervoor dat de touwknopen niet losgeraakt of losgeraakt zijn en dat de houten staaf niet beschadigd / bederf is. Als er defecten zijn, of kapotte of ontbrekende onderdelen, neem dan contact met ons op via e-mail en voeg de foto's van relevante stukken toe aan de e-mail.
- Controleer voor gebruik de stabiliteit van de ondersteunende elementen, zorg ervoor dat de structuur waaraan u uw hangmat hangt in goede staat verkeert, stevig en groot genoeg is om de hangmat veilig en veilig te ondersteunen en het maximale veilige gewicht en de uitzetting schroef kan stevig op genoemde structuur worden bevestigd.
- Gebruik bij het monteren van dit artikel ophangaccessoires die voor dit doel zijn bedoeld. Controleer voor elk gebruik de staat van de ophanginrichtingen. Als hangende touwen of doek versleten of verweerd zijn, er zijn / de onderdelen ontbreken of kapot zijn, gebruik deze dan niet meer en vervang de hangstoel onmiddellijk.
- Gebruik de bijgeleverde houten staaf niet om pull-ups of andere fysieke oefeningen te doen.
- Houd dit item uit de buurt van vuur. Bewaar het niet in een vochtige omgeving, anders kan het schimmel krijgen en structureel verzwakken.
- Demonteer de hangstoel en berg hem op de juiste manier op als hij niet wordt gebruikt. Als het gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht, regen en wind, kunnen de kleding, hangende touwen of andere delen van dit artikel schimmel en verweerd worden, wat de levensduur van dit artikel verkort.
- Eet alsblijft niet in de hangstoel om verstikking of vervuiling van de doek te voorkomen. Als de doek van dit item vuil is, maak deze dan met de hand schoon met water. Gebruik geen wasmiddel om het schoon te maken.

Waarschuwingen

- Controleer voor elk gebruik de toestand van de ophanginrichtingen, versleten onderdelen moeten worden vervangen.
- Verwijder tijdens gebruik alle scherpe of puntige voorwerpen uit de omgeving van de hangstoel om krassen op de stof of lichamelijk letsel te voorkomen.
- Overschrijd de maximale statische gewichtslimiet van 300 kg niet tijdens het gebruik van dit artikel.
- Gelieve het item niet te repareren als een onderdeel beschadigd / versleten is!
- Gebruik de hangstoel niet voor gymnastiek, als klimtoestel of voetsteun. Steek uw hoofd niet tussen de ophangtouwen. Spring niet in de hangmat om persoonlijk letsel te voorkomen dat wordt veroorzaakt door touwknopen die van de haken vallen.
- Deze hangstoel is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Kinderen dienen het product onder supervisie van ouders gebruiken. Het is verboden dat kinderen of volwassenen rusten of spelen onder de hangende hangstoel. **Waarschuwing! Gevaar!**
- De verkoper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot enige schade of letsel veroorzaakt door het negeren of niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen.

SE

Allmänna riktlinjer

- Var god läs följande instruktioner noggrant och använd produkten därefter.
- Var god behåll den här bruksanvisningen och överlämna den när du överför produkten.
- Denna sammanfattning kanske inte innehåller alla detaljer i alla variationer och övervägda steg. Vänligen kontakta oss när ytterligare information och hjälp behövs.

Anteckningar

- Denna artikel är endast avsedd att användas som en upphängd stol att sitta/ligga på över marken. Personskada och/eller skada på produkten kan uppkomma om produkter används utanför sina avsedda ändamål och/eller om produkter har ändrats/modifierats från sin ursprungliga design. Produkten måste monteras och användas i enlighet med bestämmelserna i manualen. Säljaren har inget ansvar eller skyldighet för skador orsakade av felaktig montering eller felaktig användning.
- Kontrollera repens och tygets skick efter uppackning och se till att repknutarna inte har lossnat eller blivit lösa och att trästaven är fri från skador/försämring. Om det finns defekta delar eller delar som är trasiga eller saknas, var god kontakta oss via e-post och inkludera foton av relevanta delar i e-postmeddelandet.
- Kontrollera de bärande elementens stabilitet före användning och se till att strukturen som du hänger din hängmatta från är i gott skick, robust och tillräckligt stor för att tryggt och säkert bära hängmattan och dess maximala säkra viktgräns och att expansionskruven kan fästas stadigt i denna struktur.
- Använd upphängningstillbehör som är avsedda för detta ändamål när du monterar denna artikel. Kontrollera upphängningsanordningarnas skick före varje användning. Om hängrepen eller tyget är slitna eller väderbitna, del/ar saknas eller är trasiga, använd den inte längre och byt omedelbart ut hängmattestolen.
- Använd inte den medföljande trästaven för att göra armhävningar eller några fysiska övningar.
- Håll den här artikeln borta från eld. Förvara den inte i fuktig miljö, annars kan den bli möjlig och försvagas strukturellt.

- Demontera hängmattestolen och förvara den korrekt när den inte används. Om den utsätts för direkt solljus, regn och vind under längre tid kan tyget, hängrep eller andra delar av denna artikel bli mögliga och väderbitna, vilket kommer att minska livslängden för denna artikel.
- Ät inte i hängmattestolen för att undvika kvävning eller nedsmutsning av tyget. Om tyget på artikeln fläckas, rengör det för hand med vatten. Använd inte rengöringsmedel för att rengöra det.

Varningar

- Kontrollera upphängningsanordningarnas skick före varje användning, alla eventuella slitna delar måste bytas ut.
- Ta bort alla eventuella vassa eller spetsiga föremål från hängmattestolens omgivning under användning för att undvika att repa tyget eller orsaka kroppsskador.
- Överskrid inte den maximala statistiska viktgränsen på 300 kg vid användning av denna artikel.
- Avstå från att reparera artikeln om någon del blir skadad/sliten!
- Använd inte hängmattestolen för gymnastik, som klättringsanordning eller fotstöd. Placera inte huvudet mellan upphängningsrepen. Hoppa inte in i hängmattan för att undvika personskada orsakad av att repknutarna faller av från krokarna.
- Hängmattestolen är inte avsedd för användning av barn. Barn måste vara under uppsikt av en vuxen för att använda produkten. Det är förbjudet för barn eller vuxna att vila eller leka under den hängande hängmattestolen. Varning! Fara!
- Säljaren tar inget som helst ansvar för sak- eller personskador orsakade av att ignorera eller underlåta att följa säkerhetsvarningarna.

PL

Ogólne Porady

- Proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje oraz odpowiednio używać produkt.
- Proszę przechowywać tą instrukcję oraz przekazać razem z produktem podczas transferu własności.
- Podsumowanie to może nie zawierać wszystkich detali każdej z wersji oraz uwzględnionych kroków. Proszę skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz więcej informacji albo pomocy.

Zapisy

- Ten przedmiot przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania jako podwieszane krzesło do siedzenia/leżenia ponad podłożem. Urazy ciała oraz/lub uszkodzenia produktu mogą wystąpić, jeśli produkty wykorzystywane są poza ich zamierzonym zakresem użytkowania oraz/lub jeśli oryginalny stan produktów zostały zmieniony/zmodyfikowany. Produkt musi zostać złożony oraz użytkowany zgodnie z przepisami tej instrukcji. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z wszelkich uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego złożenia lub niewłaściwego użytkowania.
- Po rozpakowaniu proszę sprawdzić stan lin oraz tkaniny, upewniając się, że węzły lin nie rozwiązały się lub nie zostały poluzowane oraz że drewniany drążek jest wolny od uszkodzeń/zgnicia. Jeśli brakuje części lub posiadają one defekty lub też są uszkodzone, proszę skontaktować się z nami przez e-mail oraz załączyć zdjęcia odpowiadających części.
- Przed użytkowaniem proszę sprawdzić stabilność elementów wspierających, upewniając się, że struktura, na której wieszasz hamak jest w dobrym stanie, wytrzymała oraz wystarczająco duża, aby bezpiecznie zamocować

i wspierać hamak oraz jego maksymalny limit wagowy oraz że śruba rozporowa może zostać prawidłowo zamocowana na wyżej wspomianej strukturze.


- Podczas składania tego produktu, proszę użyć akcesoriów do zawieszania, które przeznaczone są do tego celu. Przed każdym użyciem proszę sprawdzić stan sprzętu do zawieszania. Jeśli liny do zawieszania lub tkaniny zostały nadmierne zużyte lub zwietrzałe, brakuje części lub zostały one uszkodzone, to proszę zaprzestać użytkowania oraz natychmiastowo wymienić krzesło hamakowe.
- Proszę nie używać załączonego drewnianego drążka do podciągania lub wszelkich ćwiczeń fizycznych.
- Proszę trzymać ten przedmiot z daleka od ognia. Proszę nie przetrzymywać w wilgotnym środowisku, w przeciwnym wypadku może pojawić się pleśń oraz osłabiona zostanie struktura.
- Proszę zdemontować to krzesło hamakowe oraz prawidłowo je przechowywać, kiedy nie jest ono używane. Jeśli wystawiony na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, deszczu lub wiatru przez długi okres czasu, to na tkaninie, linach do wieszania lub innych części tego produktu może pojawić się pleśń lub mogą one zostać przewietrzone, co spowoduje skrócenie okresu użytkowania tego produktu.
- Proszę nie spożywać jedzenia w krześle hamakowym, aby uniknąć uduszenia lub ubrudzenia tkaniny. Jeśli tkanina tego produktu została ubrudzona to proszę wyczyścić ją ręcznie przy użyciu wody. Proszę nie używać detergentu do czyszczenia.

Ostrzeżenia

- Przed każdym użyciem proszę sprawdzić stan sprzętu do zawieszania, wszelkie części zużyte muszą zostać wymienione.
- Proszę usunąć wszelkie ostre lub spiczaste objekty z pobliża krzesła hamakowego podczas użytkowania, aby uniknąć zadrapania materiału lub urazów ciała.
- Proszę nie przekraczać maksymalnego limitu ciężaru statycznego 300 kg podczas użytkowania tego produktu.
- Proszę powstrzymać się od naprawiania tego produktu, jeśli jakkolwiek z jego części została uszkodzona/zużyta!
- Proszę nie używać krzesła hamakowego do gimnastyki, jako urządzenia do wspinania lub stołek pod stopy. Proszę nie umieszczać głowy pomiędzy liny do zawieszania. Nie skakać na hamak, aby uniknąć urazów ciała spowodowanych przez spadnięcie węzłów lin z haków.
- Te krzesło hamakowe nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Podczas użytkowania produktu dzieci muszą znajdować się pod kontrolą osoby dorosłej. Zabronione jest odpoczywanie lub bawienie się dzieci lub dorosłych pod zawieszonym krzesłem hamakowym. Ostrzeżenie! Zagrożenie!
- Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z wszelkimi uszkodzeniami lub urazami wynikającymi z ignorowania lub nieprzestrzegania ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

- Ⓔ **Installation Steps:**
- Ⓓ **Montagehinweise:**
- Ⓕ **Les étapes de montage:**
- Ⓘ **Passi di montaggio:**
- Ⓔ **Instrucciones de instalación:**

- In order to assemble the most comfortable hammock, Songmics recommends you to assemble this item according to the following steps(Picture 1):
- Um den max. Liegekomfort in der Hängematte zu erreichen, wird von Songmics empfohlen, dass man die Hängematte nach den folgenden Schritten aufhängt (Abbildung 1):
- Pour optimiser le confort du produit, Songmics vous conseille de suivre strictement les étapes de montage ci-dessous(Image 1):
- Per ottenere il miglior comfort possibile dell'amaca, Songmics consiglia di installare l'amaca seguendo i passi sottostanti (Fig. 1):
- Para obtener el máximo confort tumbado en la hamaca, Songmics recomendamos que instale la hamaca según los pasos siguientes (Figura 1):



1

step.1

- Measure the available suspension distance A(distance between tree and tree, wall and wall, wall and tree).
- Messen Sie den verfügbaren Aufhängeabstand A (von Baum zu Baum; Wand zu Wand; Wand zu Baum).
- Mesurez la distance entre les deux points de fixation A (entre deux arbres, entre deux murs, entre l'arbre et la mur).
- Misurare la distanza disponibile A per sospendere l'amaca (tra due alberi, da muro a muro, da muro a albero).
- Mida la distancia de suspensión necesaria A (entre dos árboles, dos paredes o una pared y un árbol).

step.2

- Extend the hammock with ropes to make sure that the total length of the hammock(including the length of hammock and ropes) is 1.2 times longer than the available suspension distance A.
- Verlängern Sie die Hängematte mit Seilen bis Ihre Hängematte einschließlich Seil um 20% länger als die Länge des Aufhängeabstandes A ist.
- Étendez les cordes afin que la longueur du hamac mesure 1,2 fois de la distance A entre les deux points de fixation.
- Allungare l'amaca colle corde a lunghezza totale di 1,2 volte della distanza A.
- Alargue la hamaca con cuerdas hasta que la longitud total sea de 20% más que la distancia de suspensión A.

step.3

- Fix the hammock at a height which is 45% of the length of the available suspension distance A.
- Befestigen Sie die Hängematte auf einer Höhe, die 45% der Länge des Aufhängeabstandes A entspricht.
- La hauteur des points de fixation devrait mesurer 45% de la distance A entre les deux points de fixation.
- Sospendere l'amaca all'altezza di 45% della distanza A.
- La altura de sujeción al poste/árbol debe ser el 45% de la distancia de suspensión A.

step.4

- The head end (C) and foot end (D) should be hung at the same level, the height can be adjusted by extending the length of ropes. The ropes should stretch smoothly without tangle or knots.
- Der Kopf (C) und das Ende (D) der Hängematte müssen auf gleicher Höhe verlaufen. Durch die Verwendung von Aufhängeseilen können Sie die Höhe regulieren. Beachten Sie bitte, dass die Aufhängeseile gerade verlaufen und nicht in einander verdreht oder verknotet sind.
- Fixez les deux points de fixation (C et D) à la même hauteur. Vous pouvez régler la hauteur du hamac par l'extension des cordes. Évitez que les cordes s'enroulent ou se nouent.
- Entrambe le estremità dell'amaca (C e D) devono essere mantenute alla stessa altezza, l'altezza può essere regolata aggiustando le corde.
- Los dos extremos (C y D) de la hamaca deben estar al mismo nivel. Se puede ajustar la altura mediante las cuerdas de extensión. Tenga en cuenta que las mismas deben ser rectas sin torcerse o anudarse.

step.5

- Please note that the hammock may extend 15% after use. If it touches the ground after using for several times, please shorten the length of ropes. Meanwhile, please do not stretch the hammock too tight, the distance between the lowest point of the hammock (under load) and the ground should be between 20-40 cm.
- Beachten Sie bitte, dass sich eine Hängematte durch Gebrauch um bis zu 15% verlängert. Falls die Hängematte nach einiger Zeit den Boden streift, verkürzen Sie in diesem Fall das angebrachte Seil. Beachten Sie jedoch, dass sich der tiefste Punkt der belasteten Hängematte immer 20-40 cm über dem Boden befinden sollte.
- A noter qu'après la mise en service, le hamac pourrait s'étendre de 15%. Dans le cas où le hamac touche le sol lors de l'utilisation, veuillez raccourcir les cordes du hamac. La hauteur entre le point le plus bas du hamac chargé et le sol devrait mesurer 20-40 cm. Il est interdit de trop raidir le hamac.

- Attenzione, l'amaca è possibile essere allungata di 15% dopo l'uso. Quindi si prega di accorciare le corde se l'amaca è contattato alla terra dopo la prima volta di uso. Notare anche che non si tende l'amaca stretto, nello stato caricato la distanza tra il punto più basso e la terra deve essere mantenuta a 20-40 cm.
- Permita que la hamaca se estire hasta un 15% después del uso. Si después del primer uso, la hamaca tiene contacto con el suelo, hay que reducir la distancia de suspensión ajustando la cuerda. Sin embargo, no cuelgue la hamaca demasiado tensa y recuerde que el punto más bajo de la hamaca debería estar a unos 20-40 cm del suelo cuando está cargada.

- (EN) Instructions for Using:**
- (DE) Conseils d'utilisation:**
- (FR) Conseils d'utilisation:**
- (IT) Note di uso:**
- (ES) Consejos de uso:**


- In order to use this item comfortably, Songmics recommends you to use this item according to the following steps:
- Um den max. Liegekomfort in der Hängematte zu erreichen, wird von Songmics empfohlen, dass man nach den folgenden Schritten in die Hängematte einsteigt:
- Pour obtenir l'optimum de confort, Songmics vous conseille de respecter les conseils d'utilisation ci-dessous:
- Per ottenere il miglior comfort possibile dell'amaca, Songmics consiglia di installare l'amaca seguendo i passi sottostanti.
- Para lograr mayor comodidad, Songmics aconsejamos que use la hamaca según las instrucciones paso a paso:



- Spread the cloth wide with 2 hands, take a small step back and sit in the middle.
- Öffnen Sie den Stoff mit beiden Händen, setzen sich in die Mitte.
- Ouvrez le voile, puis asseyez-vous sur le centre du voile.
- Spiega l'amaca colle mani e sedersi nel mezzo.
- Abra la hamaca con las dos manos y siéntese en el centro.



- Then put your feet on it.
- Ziehen Sie dann die Füße nach.
- Ensuite montez vos pieds sur le voile.
- poi spostare I piedi.
- Levante los pies en la parte inferior.
- Finally relax your head and lie down.
- Lehnen Sie zuletzt Ihren Oberkörper zurück.
- Enfin couchez-vous.
- e sdraiarsi sull'amaca.
- Gire y recuéstese hacia atras.



- Lying diagonally in the hammock is the most comfortable posture.
- Das Diagonalliegen in der Hängematte ist am angenehmsten.
- Allongez-vous dans la diagonale du hamac, vous obtiendrez l'optimum de confort.
- La postura sulla diagonale dell'amaca è più confortevole.
- La posición más cómoda es tumbarse en diagonal.




- For the best possible stability, please put yourself in the hammock in such a way that you occupy as large a surface as possible. That is to say, please spread your arms and legs slightly apart from the body in a convenient and comfortable position or lie diagonally in the hammock.
- Für eine größtmögliche Stabilität legen Sie sich so in die Hängematte hinein, dass Sie eine möglichst große Fläche belegen. D.h. Sie sollten in einer für Sie bequemen Lage die Arme und Beine ein wenig vom Körper abspreizen oder sich schräg in die Hängematte legen.
- Pour assurer la stabilité du hamac, veuillez étendre votre corps le plus possible. Pour plus de confort, étendez vos bras et vos jambes et inclinez votre corps.
- Per mantenere la massima stabilità dell'amaca, sdraiarsi su l'amaca provando colla postura di copertura più ampia in una situazione confortevole per quanto possibile, di stendere le braccia e le gambe, o sdraiarsi in un angolo sull'amaca.
- Para mayor estabilidad de la hamaca, es aconsejable acostarse en la hamaca ocupando la mayor superficie posible. Puede estirarse los brazos y las piernas en una posición cómoda o recostarse en diagonal.

- (EN) For the safe use of the hammock, following behaviors are prohibited:**
(DE) Für eine sichere Benutzung sind die folgenden Bewegungen verboten:
(FR) Durant l'utilisation du hamac, par souci de sécurité, les actions ci dessous sont interdites:
(IT) Per l'uso sicuro dell'amaca, i seguenti atti sono vietati:
(ES) Para el uso seguro, están prohibidos los movimientos siguientes:



- Sitting towards the ends of the hammock or towards only one side of the hammock. This can cause the hammock to tilt and you will lose your balance and fall.
- Sich nur am Ende oder nur auf eine Seite der Hängematte setzen. Es besteht die Gefahr, dass die Hängematte umkippt oder dass man, wenn man das Gleichgewicht verliert, rückwärts von der Hängematte herunterfällt.



- Si vous vous assoyez sur le côté du voile, le hamac risque de s'incliner ou de se renverser, ce qui peut vous mettre en danger de chute.
- Sedersi su un lato invece al mezzo, c'è il rischio di ribaltato e causare lesione personale.
- Sólo sentarse en un extremo o un lado de la hamaca puede hacer que la hamaca se vuelque y la persona se caiga debido al desequilibrio.



- Entering the hammock feet first.
- Zuerst mit den Füßen einsteigen.
- Montez d'abord vos pieds sur le voile.
- Salire sull'amaca coi piedi.
- Se suben los pies primero en la hamaca.



- Only lie on a narrow area in the middle of the hammock or the hammock is stretched quite tight, the hammock will have low stability and you may fall down from one side.
- Wenn man nur eine schmale Fläche in der Mitte der Hängematte belegt, und die Hängematte recht straff gespannt ist, besitzt die Hängematte nur eine geringe Stabilität und kann man leicht zur Seite fallen.
- Si vous occupez un peu de place dans le hamac ou que le hamac se raidit trop, vous risquerez de perdre l'équilibre et de tomber par un côté.
- Se sdraiarsi all'area parziale sull'amaca, o se il telo dell'amaca è stretto, l'amaca è poco stabile con tali condizioni, è possibile cadere da un lato.
- La hamaca tendrá poca estabilidad si sólo ocupa poco espacio tumbado en la hamaca o la hamaca se estira muy tensa. En este caso, se puede caer fácilmente hacia un lado.