



COȘ JOLLY CU ȘINĂ TANDEM INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

1.1




1.2




6x
3,5x16

2.1




2.2




2x
M4x6

2.3

















2x
M4

3.1



COȘ JOLLY CU ȘINĂ TANDEM INSTRUCȚIUNI DE MONTARE



No	Part List	PCS
1		1
2		2
3		2
4		1
5		4
6		4
7		2
8		2