

Dispozitiv Ultrasonic Anti-Muște – UltraStop Fly

Instrucțiuni de utilizare

Mod de acțiune:

UltraStop Fly emite unde ultrasonice care stimulează sistemul nervos al muștelor, influențând comportamentul acestora. Dispozitivul provoacă un disconfort care le determină să părăsească zona.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Introduceți dispozitivul în priza de perete – acesta începe automat să funcționeze.
 2. **Lampa verde** indică alimentarea cu energie electrică.
 3. **Lampa roșie** indică faptul că sistemul funcționează și emite ultrasunete.
-

Recomandări de utilizare:

- Montați dispozitivul la o înălțime de **1 – 1,5 metri** de la podea. Dacă este poziționat prea sus sau prea jos, eficiența va fi redusă.
 - **Evitați obstacolele directe** în fața aparatului (mobilă, pereți), deoarece acestea pot bloca undele ultrasonice.
 - Nu orientați dispozitivul direct spre **uși sau ferestre** – eficiența este mai mare în **spații închise**.
 - Lăsați dispozitivul să funcționeze **continuu** pentru a obține rezultate vizibile. Acțiunea este treptată.
 - **Nu utilizați în exterior** – dispozitivul **nu este rezistent la apă**.
-

Date tehnice:

- **Putere:** 3W
 - **Frecvență:** 23,6 kHz
 - **Tensiune:** AC 110–240V, 50–60Hz
-

Poate fi utilizat în:

- Locuințe și apartamente
- Spații de servire a alimentelor
- Spații comerciale
- Anexe gospodărești / ferme
- Cuști, padocuri și grajduri