



DIRECTORUL

Manual de instructiuni

SERIA CAMERA WIFI BATERIE

Categorii de produse

Parametri tehnici

Descărcare și instalare APP

Înregistrați-vă și conectați-vă













Adăugați dispozitiv

Vizualizare&Setare

FAQ

Solicitarea dispozitivului și starea indicatorului

Categorii de produse



Parametri tehnici:

Rezoluție: 720X1280 1920X1080 Rată de biți video: adaptiv Unghi de vizualizare: 135-165° Capacitate suport: Până la 128G
Audio: difuzor încorporat și microfon Mod WIFI: 2,4 GHz 802.11n/g/n Sursă de alimentare: DC 5V Baterie: baterie reîncărcabilă Detectare mișcare: Senzor PIR

Metoda de înregistrare: Card de memorie SD/ Stocare în cloud Consum de energie: Standby 200uA, Funcționare 260mA

Vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul și să păstrați-l la îndemână.

Descărcare și instalare APP

1: Descărcați rapid APP prin scanarea codului QR după cum urmează.



2: Căutați aplicația „TuyaSmart” în App Store (pentru IOS)/App Market sau scanati codul QR de mai sus pentru a descărca.

Această cameră acceptă doar WIFI 2.4G, nu acceptă routerul WIFI 5G și vă rugăm să vă asigurați că telefonul și rețeaua routerului sunt conexiune WIFI 2.4G

Pentru a asigura utilizarea normală a funcției APP, atunci când instalați APP „TuyaSmart”, vă rugăm să permiteți și să deschideți toate permisiunile APP!

Înregistrați-vă și conectați-vă

Deschideți APP, dacă nu aveți cont, faceți clic pe „Sign Up” (figura 1), intrați în ecranul de înregistrare, introduceți un număr de telefon înregistrat în cont.
Înregistrarea este finalizată, apoi conectați-vă la APP.

După conectarea aplicației, puteți selecta direct „adăugați dispozitiv” sau alegeți să creați o familie după adăugare, să creați metode de familie: APP în colțul din dreapta jos, faceți clic pe „meu” alegere „gestionarea familiei”, „casa mea” completați informațiile și salvați (figura 2).




figura 1




figura 2

Adăugați dispozitiv

În pagina de pornire a aplicației, faceți clic pe „Adăugați dispozitiv” sau pe „+”, sus din dreapta alege „Adăugați manual” (figura 3), selectați „Securitate și supraveghere video”-Camera inteligentă (Wi-Fi) (figura 4) pentru a adăuga echipament




figura 3



figura 4

Vă rugăm să vă asigurați că camera în modelul rețelei de distribuție (starea indicator luminos roșu intermitent) (figura 5)
Alegeți „Asigurați-vă că indicatorul clipește rapid sau că este un ton prompt auzit”, dați clic pe „Următorul”.

introduceți parola WIFI conectată la telefon (figura 6), faceți clic pe următorul




figura 5



figura 6

APP apare interfața de ghidare a rețelei de distribuție a codului QR, îndreptați lentila camerei cu codul QR la aproximativ 15 cm până la 20 cm (figura 7) când auziți Prompt, faceți clic pe „I Heard a Prompt”, intrați în pasul următor;
Echipamentul a început să se conecteze la server, vă rugăm să așteptați până la finalizare rețea de distribuție. (figura 8)



figura 7




figura 8

Apare pagina (figura 9), acel dispozitiv a fost adăugat cu succes. Aici puteți denumi acest dispozitiv




figura 9

Vizualizare&Setare

Faceți clic pe dispozitiv, intrați în interfața de control a previzualizării camerei (figura 10), imaginea de afișare a interfeței, pentru claritate și operațiuni de comutare pe ecran complet și, în partea de jos a meniului, puteți furniza fotografii, interfon, redare video, setări de alarmă, pandantiv, direcție și așa pe.

Faceți clic pe butonul din dreapta sus, Setări și intrați în interfața Setări (așa cum se arată în figura 11), puteți seta camera să partajeze, funcția de bază și așa mai departe.



figura 10




figura 11

FAQ

Î: Cum se partajează dispozitivul?

R: În ecranul de vizionare video în timp real, faceți clic pe butonul din colțul din dreapta sus al dispozitivului pentru a intra în interfața de configurare, faceți clic pe „Partajați echipament”, apoi faceți clic pe „Adăugați dispozitiv”, partajați introducând numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail, faceți clic pe „Terminare”, împărtășirea succesului

Î: Cum să verificați camera anormală offline?

- R: 1. Verificați sursa de alimentare și rețeaua dacă este normal
2.Reporniți dispozitivul
3. Configurați camera
4. Verificați dacă banda largă de acasă este normală

Solicitarea dispozitivului și starea indicatorului

Stare promptă	Starea dispozitivului
Aruncă 1 sunet	Echipament în conformitate cu „butonul de resetare” 5 secunde, intră instantaneu în starea de resetare, 1 „scădere” echipament de sunet
Aruncă 2 sunet	Procesul rețelei de distribuție, echipament, scanarea lentilei cod QR APP succes instantaneu, echipamentul de sunet „pica” 2
Muzică moale	În procesul rețelei de distribuție, echipamentele conectate cu succes, echipamentele routerelor vor reda muzică slabă
Starea indicatorului	Starea dispozitivului
Roșu intermitent rapid	Resetarea dispozitivului (așteptați starea rețelei de distribuție) apăsați lung pe echipament „butonul de resetare” 5 secunde
Albastru intermitent încet	Dispozitivul este în stare de trezire și a fost conectat cu succes la routere și servere
Roșu intermitent încet	Dispozitivul este în stare de reactivare și offline (dispozitiv și router deconectat sau rețea de router)
Fara iluminare	Dispozitivul era în stare de adormire sau s-a întrerupt sau utilizatorul a activat indicatorul luminos de lucru închis
Albastru intermitent rapid	Dispozitivul descarcă noul firmware și actualizează firmware-ul (după actualizarea cu succes a firmware-ului, lumina revine la starea normală)