

Instrucțiuni de utilizare pentru ATV cu acumulator

HECHT 51060

GREEN / BLUE / RED



Felicitări pentru achiziționarea produsului marca HECHT. Acest manual conține informații importante despre siguranță, instalare, utilizare, întreținere, depozitare și depanare. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea găsi informațiile pe viitor sau pentru fi utile altor utilizatori. Având în vedere dezvoltarea tehnologică constantă și adaptarea la cele mai noi standarde de exigență ale UE, pot apărea unele diferențe în acest manual, fără o notificare prealabilă. Fotografiile sunt doar în scop ilustrativ și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul în sine. Nu este posibil să se exercite orice acțiune în justiție legată de manualul de utilizare. Pentru orice nelămurire, contactați importatorul sau distribuitorul.

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ.....	4
SPECIFICAȚII	7
DESCRIEREA PRODUSULUI	8
GHID DE ILUSTRAȚII.....	10
PIESE DE SCHIMB.....	13
ACCESORII RECOMANDATE.....	13
MANUAL DE UTILIZARE.....	14
CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI.....	96
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE.....	98
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE.....	100
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE.....	102

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ


	Produsul dvs. trebuie folosit cu atenție. În acest sens, au fost amplasate etichete pe produs, pentru a vă reaminti în imagini principalele precauții ce trebuie luate în timpul utilizării. Semnificația lor este explicată mai jos.
	Aceste etichete sunt considerate o parte a produsului și nu pot fi îndepărtate sub nicio formă de pe produs. ATENȚIE: Păstrați simbolurile de siguranță clare și vizibile pe produs. Înlocuiți simbolurile dacă lipsesc sau sunt ilizibile.
	Înțelegerea corespunzătoare a acestor simboluri vă va permite să folosiți produsul mai bine și mai sigur. Vă rugăm să le citiți și să le rețineți semnificația.
	Următoarele simboluri de avertizare vă reamintesc măsurile de precauție ce trebuie respectate când utilizați produsul
	Citiți cu atenție manualul de operare și instrucțiunile înainte de a porni motorul
	Atenție! Tensiune periculoasă!
	Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei sau margini ascuțite. Scoateți imediat ștecherul din priză când cablul este deteriorat sau încălzit.
	Nu folosiți produsul în ploaie sau nu îl lăsați în aer liber când plouă.
	Această jucărie nu este corespunzătoare pentru a fi folosită în trafic sau pe drumuri publice
	Nu debarasați produsele electrice împreună cu resturile menajere.
	Produsul se conformează standardelor UE în vigoare.
	Baterie
	Curent direct
	Greutate maximă
	Motor electric
	Polaritate
	A se folosi numai în interior
	Produsul are o izolație de protecție
	Siguranță termică
	Numărul articolului de identificare

SPECIFICAȚII

Tip	HECHT 51060
Baterie	36 V, 12 Ah
Motor electric	1060 W
Greutate maximă de încărcare	70 kg
Dimensiuni	1040 x 660 x 520 mm
Viteză	35 km/h
Timp de încărcare	8 h
Încărcător - tensiune intrare	230 V / 50 Hz
Condiții de utilizare a încărcătorului	0°C - + 35°C
Condiții de utilizare	0°C - + 35°C
Greutate	57 kg
Specificațiile pot suferi modificări fără o înștiințare în prealabil.	

Tip	HECHT 51565
Greutate maximă de încărcare	20 kg
Dimensiuni	610 x 470 x 250 mm
Greutate	17 kg
Specificațiile pot suferi modificări fără o înștiințare în prealabil.	



DESCRIEREA PRODUSULUI





1.	Scaun
2.	Roată spate

3.	Baterie
4.	Rezemător de picior
5.	Carcasă siguranță
6.	Roată față
7.	Amortizor față
8.	Braț oscilant față superior
9.	Bară față
10.	Disc de frână față
11.	Lumină frontală
12.	Manetă frână spate
13.	Accelerație
14.	Cheie de pornire
15.	Buton pornire/oprire lumină față
16.	Comutator Înainte/Maşalier
17.	Buton limitare 3 viteze
18.	Motor
19.	Braț oscilant față inferior
20.	Ax spate
21.	Mufă încărcător
22.	Amortizor spate
23.	Disc de frână spate
24.	Manetă frână față
25.	Indicator baterie
26.	Buton claxon

GHID DE ILUSTRĂȚII







PIESE DE SCHIMB

Extras din lista cu piese de schimb. Numerele pieselor pot suferi modificări fără o înștiințare în prealabil. O listă completă și actualizată cu piesele de schimb poate fi găsită accesând **www.hecht.cz**.

ACCESORII RECOMANDATE

NU SUNT INCLUSE STANDARD ÎN PACHET

HECHT 51565 - REMORCĂ



MANUAL DE UTILIZARE

CONȚINUT

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ

SPECIFICAȚII

DESCRIEREA PRODUSULUI

GHID DE ILUSTRAȚII

PIESE DE SCHIMB

ACCESORII RECOMANDATE

CONDIȚII DE UTILIZARE

UNDE ȘI CUM SĂ UTILIZAȚI PRODUSUL

LOCUL DE UTILIZARE

PREGĂTIRE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

UTILIZATOR

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE PENTRU ÎNCĂRCAREA BATERIEI

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE PENTRU BATERIE

SERVICE

PROTECȚIA PERSONALĂ

DESPACHETAREA

ASAMBLAREA

MONTAREA

VERIFICĂRI ÎNAINTE DE UTILIZARE

CONTROALE

UTILIZAREA

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

ÎNTREȚINEREA

DEPOZITAREA ÎNCĂRCĂTOARELOR ȘI A BATERIILOR

GARANȚIA BATERIEI

DEPANARE

INFORMAȚII TEHNICE ȘI CU PRIVIRE LA CONSUMATOR

SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB

DEBARASARE

GARANȚIA PRODUSULUI

CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Acordați o atenție specială instrucțiunilor subliniate în felul următor:

ATENȚIONARE! - Un cuvânt de semnalizare utilizat pentru a indica o situație potențial periculoasă care poate avea ca rezultat o leziune serioasă sau chiar moartea, dacă nu vă luați măsuri de precauție.

ATENȚIE! – Un cuvânt de semnalizare. Dacă nu vă conformați instrucțiunilor, vă avertizăm cu privire la potențialul pericol de leziuni minore sau moderate și/sau deteriorarea produsului sau daune ale proprietății.

Notă: Oferă informații utile.

CONDIȚII DE UTILIZARE

ATENȚIE! Înainte de utilizare, CITIȚI MAI ÎNTÂI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE! Acordați o atenție specială instrucțiunilor de siguranță.

ATENȚIE! NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR ȘI A MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ POATE AVEA CA REZULTAT DETERIORAREA PRODUSULUI SAU LEZIUNI GRAVE, CHIAI RĂNI MORTALE.

ATENȚIE! Produsul nu trebuie utilizat de o persoană care:

- Nu este suficient de competentă intelectual
- Nu pot utiliza în întregime produsul
- Nu înțelege manualul de instrucțiuni

ATENȚIE! Când utilizați acest produs, trebuie să respectați toate standardele legale și legile naționale și locale. Acestea pot să fie diferite în funcție de țară sau regiune și chiar comună sau sat.

ATENȚIE! Nu utilizați NICIODATĂ produsul pe drumuri publice!

Citiți toate instrucțiunile.

Dacă observați daune de transport sau în timpul despachetării, anunțați imediat furnizorul. **NU UTILIZAȚI PRODUSUL!**

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICI

Acest produs este conceput exclusiv:

- Pentru a transporta persoane în exterior și în condiții specificate în acest manual. Produsul este conceput pentru a fi utilizat exclusiv în AFARA drumurilor publice.
- Pentru a fi utilizat în conformitate cu descrierile și instrucțiunile de siguranță din acest manual.

Orice altă utilizare nu este în conformitate scopului prevăzut.

O utilizare necorespunzătoare nu va fi acoperită de garanție, iar producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru daunele care rezultă din acestea.

Modificările neautorizate vor anula răspunderea producătorului pentru daunele care pot rezulta din acestea.

Nu suprasolicitați produsul! Utilizați produsul doar la puterea pentru care a fost conceput. Un produs conceput pentru un anumit scop, va avea performanțe mai bune și va funcționa mai în siguranță decât un produs cu o funcție asemănătoare. De aceea, utilizați doar produsul potrivit pentru un anumit scop.

Vă rugăm să rețineți că produsele noastre nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop comercial sau industrial. Nu ne asumăm răspunderea pentru un produs utilizat în aceste condiții sau altele asemănătoare.

Când este necesar, respectați orientările și reglementările legale pentru a preveni orice accident în timpul utilizării.

Utilizatorul este responsabil pentru toate daunele cauzate terților și proprietății acestora.

ATENȚIE! Nu utilizați produsul în apropierea altor persoane, mai ales a copiilor sau a animalelor de companie.

ATENȚIE! Păstrați aceste instrucțiuni și utilizați-le ori de câte ori aveți nevoie de informații suplimentare. Dacă nu înțelegeți unele dintre aceste instrucțiuni, contactați dealerul dvs. Dacă produsul este împrumutat unei alte persoane, trebuie să includeți și acest manual de instrucțiuni.

NU DEPĂȘIȚI limita de greutate de 70 kg.

- Nu transportați pasageri. ATV-ul este dotat cu un sigur loc.

UNDE ȘI CUM SĂ UTILIZAȚI PRODUSUL

ATENȚIE! NU UTILIZAȚI NICIODATĂ PRODUSUL ÎN TRAFIC.

- Nu riscați deteriorarea suprafețelor cum ar fi un covor sau o podea, utilizând produsul în interior. Produsul nu trebuie utilizat la interior.
- Nu utilizați niciodată produsul în apropierea treptelor sau a piscinelor.

- Suprafețele umede, alunecoase, neregulate sau dure pot crește riscul producerii unui accident. Nu utilizați produsul prin bălți, noroi, apă, apă sau gheață.
- Evitați viteza excesivă atunci când utilizați produsul în pantă, la vale.
- Evitați riscul de răsturnare și nu utilizați produsul în locuri unde unghiul de înclinare a terenului este mai mare de 15°.
- Nu utilizați produsul în locuri în care vizibilitatea este redusă sau în întuneric.
- Nu folosiți produsul pentru a tracta sau nu tractați produsul cu un alt vehicul.

LOCUL DE UTILIZARE

ATENȚIE! Nu utilizați NICIODATĂ produsul pe drumuri publice!

Produsul este conceput pentru a fi utilizat exclusiv pe suprafețe uscate, dure, care nu generează prag și nu sunt alunecoase.

- Verificați terenul pe care doriți să utilizați produsul și îndepărtați orice obiecte care pot fi prinse sau proiectate, cum ar fi pietre, jucării, bețe și cabluri. Acestea ar putea cauza răsturnarea sau deteriorarea produsului sau leziuni personale.
- Nu utilizați produsul într-un mediu potențial exploziv, de exemplu în prezența unor lichide inflamabile, gaze sau praf. Produsul generează scântei care pot aprinde praful sau gazele.

PREGĂTIRE

Toți utilizatorii trebuie să fie instruiți cu privire la utilizare și setarea produsului și în mod deosebit familiarizați cu activitățile interzise.

- Acest produs nu este conceput pentru persoane care sunt limitate din punct de vedere fizic, senzorial sau intelectual, ori care nu au experiența și cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor, sau dacă persoana respectivă i-a instruit cu privire la utilizarea produsului.
- Respectați reglementările naționale/locale cu privire la orele de utilizare (vă rugăm să contactați autoritățile locale).

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Familiarizați-vă cu produsul. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Țineți cont de modul de utilizare și limitele produsului precum și riscurile asociate cu utilizarea produsului. Învățați cum să opriți produsul în cel mai scurt timp și să folosiți controalele.
- Acordați atenție la ceea ce faceți, concentrați-vă și gândiți sensibil, nu lucrați cu produsul dacă sunteți obosiți, sub influența alcoolului, a drogurilor sau a unei medicații.
- Comutatoarele defecte trebuie adresate unui service de reparații autorizat pentru a fi înlocuite.
- Nu utilizați acest produs dacă nu-l puteți porni sau opri de la comutator.

ATENȚIE! Utilizarea ATV-ului pot fi periculoasă. De aceea, folosiți-vă bunul simț. Orice UTILIZARE este întotdeauna PE PROPRIA RĂSPUNDERE. Producătorul nu este responsabil de nici o leziune cauzată de o utilizare necorespunzătoare sau iresponsabilă.

ATENȚIE! Întrucât orice accident poate avea ca rezultat o leziune serioasă sau chiar moartea, în acest manual nu vom repeta avertizările ori de câte ori poate apărea o situație periculoasă.

- Nu activați comutatorul principal (cheia) până nu ați ajuns cu produsul în exterior într-un loc sigur, potrivit pentru utilizarea ATV-ului.
- Nu scufundați niciodată produsul în apă și nu-l utilizați în apă. Componentele de putere și propulsie pot fi deteriorate de apă sau pot să genereze alte pericole din cauza umezelii.

UTILIZATORUL

ATENȚIE! PURTAȚI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE!

- **Aveți grijă să nu vă depășiți abilitățile fizice. Utilizarea produsului peste limitele dvs., crește riscul de provocare a unei leziuni sau deteriorări.**
- Păstrați-vă degetele sau alte părți ale corpului la o distanță sigură de lanțul de acționare, angrenaje, roți sau alte piese mobile.
- Nu utilizați căști sau telefoane mobile în timpul utilizării.
- Nu atingeți frâna sau motorul în timpul utilizării deoarece acestea pot fi foarte fierbinți.

ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE

Vă recomandăm să purtați întotdeauna un echipament de protecție cum ar fi o cască de siguranță, cotiere și genunchiere. Nu utilizați niciodată produsul desculți și niciodată cu sandale. Purtați întotdeauna încălțăminte care să nu vă expună pielea, cu tălpi solide. Ajustați întotdeauna șireturile pentru a nu fie prinse la piesele mobile.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE PENTRU BATERIE

- Bateria este o sursă chimică de energie electrică, inclusiv compuși chimici care pot cauza leziuni sau probleme de sănătate, daune de proprietate sau deteriorarea mediului. De aceea, trebuie manipulate cu foarte multă atenție.
- Într-o stare de inerție, bateria este capabilă să furnizeze energie electrică în orice moment, chiar și în condiții nefavorabile! Atenție, chiar și o baterie încărcată parțial poate cauza un scurtcircuit și astfel deteriorarea acesteia. În cel mai rău caz, poate cauza o explozie sau un incendiu. De aceea, bateriile trebuie întotdeauna manipulate în așa fel încât să evitați producerea unui scurtcircuit! (de exemplu agrafe de hârtie, monede, chei, unghii, șuruburi sau alte obiecte mici de metal). Același lucru este valabil și în timpul depozitării.
- Utilizați doar baterii recomandate de producătorul echipamentului.
- Bateria nu trebuie depozitată sau utilizată în apropierea unei flăcări deschise. Nu aruncați NICIODATĂ bateria în foc!
- Bateriile uzate nu aparțin deșeurilor menajere.

ATENȚIE! În situația unei defecțiuni mecanice la carcasa bateriei, evitați contactul cu chimicalele ce pot ieși din aceasta. **EXISTĂ RISCUL DE ARSURI!** Dacă ați intrat în contact cu chimicale, spălați imediat cu apă curată zona afectată. Dacă a existat un contact mai îndelungat, în caz de arsuri, sau substanțele v-au afectat ochii, apelați la un medic în cel mai scurt timp posibil.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE PENTRU ÎNCĂRCĂTOARELE DE BATERII

ATENȚIE! Încărcătorul nu este o jucărie!

ATENȚIE! Risc de lezionare din cauza unui șoc electric.

Înainte de fiecare utilizare, verificați încărcătorul, cablul și ștecherul. Dacă identificați vreun defect, nu utilizați încărcătorul.

- Asigurați-vă că citiți toate etichetele ce conțin instrucțiuni și avertizări de pe încărcător și baterie.
- Nu expuneți încărcătorul la ploaie, zăpadă sau umezeală. Dacă apa pătrunde în încărcătorul, există riscul producerii unui șoc electric.
- Reduceți riscul de deteriorare a ștecherului și a cablului deconectând întotdeauna ștecherul doar de capătul acestuia (nu trageți de cablu).
- Asigurați-vă că poziționați cablul în așa fel încât nimeni să nu calce pe el, să nu se împiedice de el sau să preveniți alte daune.
- Nu demontați încărcătorul. Dacă trebuie înlocuit sau reparat, duceți-l într-un centru de service autorizat. O intervenție neprofesională poate avea ca rezultat producerea unui șoc electric sau incendiu.
- Verificați ca tensiunea prizei să fie în conformitate cu producătorul încărcătorului. Circuitul electric trebuie să aibă o siguranță corespunzătoare.

RECOMANDĂRI PENTRU PRODUSELE ÎNCADRATE ÎN CLASA DE PROTECȚIE II

- Produsele trebuie alimentate cu o siguranță pentru curent (RCD) cu o intensitate a curentului de declanșare care nu depășește 30 mA.

SERVICE

- Produsul a fost conceput în conformitate cu toate cerințele și standardele de siguranță aplicabile. Toate reparațiile trebuie realizate doar de o persoană calificată iar piesele de schimb trebuie să fie originale, în caz contrar utilizatorul poate fi pus în pericol.

PROTECȚIA PERSONALĂ

- Dacă se produce un **șoc electric**, trebuie să vă puneți accent pe siguranță mai mult ca oricând și să eliminați orice risc. Persoana afectată rămâne de obicei în contact cu echipamentul electric (sursa leziunii) din cauza spasmelor musculare de la șocul electric. Procesul traumatic continuă în acest caz. De aceea, este necesar ca mai întâi **SĂ OPRIȚI PRODUSUL** prin orice mijloc. Apoi, **SUNAȚI LA AMBULANȚĂ** sau alt serviciu profesional, apoi aplicați **PRIMUL AJUTOR!** Asigurați-vă că sunt libere căile respiratorii, verificați respirația, verificați pulsul, puneți persoana afectată pe spate în poziție dreaptă, îndoiți-i genunchiul și deschideți-i mandibula. Dacă este necesar, începeți să-i faceți respirație artificială și masaj la inimă.

ATENȚIE! Acest produs generează un câmp electromagnetic de intensitate mică. Acest câmp poate interfera în anumite circumstanțe cu implanturi medicale. Pentru a reduce riscul de accidente grave sau mortale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul.

DESPACHETAREA

- Verificați cu atenție toate piesele după ce ați scos produsul din cutie.
- Nu debarasați materialele de ambalare până când nu ați analizat cu atenție dacă a rămas în ele vreă piesă a produsului.
- Componentele ambalajului (pungi de plastic, agrafe, etc) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor; ar putea crea unele pericole. Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile din plastic, cu foliile sau alte piese mici, pentru a evita pericolul de înghițire sau sufocare!
- Dacă observați daune în timpul transportului sau dacă pachetul este incomplet, anunțați-vă furnizorul imediat. Nu utilizați produsul!
- Vă recomandăm să păstrați ambalajul pentru o utilizare ulterioară. Materialele de ambalare trebuie să fie reciclate sau debarasate în conformitate cu legislația în vigoare. Sortați părțile ambalajului în funcție de material și predați-le centrelor de colectare corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

Accesoriile de prindere se pot destrânge în timpul transportului, în pachet.

CONȚINUTUL PACHETULUI:

Corpul ATV, mânerul și suporturile acestora (2 piese superioare, o piesă inferioară, 4 bolțuri), cadru de protecție, accesoriile încărcătorului, manual de utilizare.

ASAMBLARE

- Este recomandat ca asamblarea să fie realizată de un adult - un mecanic cu experiență în domeniul motocicletelor sau bicicletelor.
- Asamblarea durează aprox. 30-40 minute.
- Prima încărcare durează până la 12 ore.
- Respectați cu strictețe timpul de încărcare.

Sculele necesare

- Vă recomandăm să utilizați un set Gola și cheile plate laterale de 10 mm / 13 mm / 17 mm / 22 mm și chei imbus de 5mm / 6mm / 8mm.
- Detașați toate 4 roțile și umflați pneurile la presiunea potrivită.
- Detalați axul din spate de la cadru. Acesta este atașat la cadrul de transport cu patru șuruburi. Nu detașați tuburile distanțier.

ROȚILE DIN SPATE

- Introduceți pana în canelura din axul de rulare (imag. 1) și glisați roata pe pană (imag. 2D). Nu forțați. Supapa roții trebuie să iasă spre exterior.
- După montare, strângeți piulița axului cu cheia (imag. 2C).

MÂNERELE

- Îndepărtați pungile din plastic, detașați și despachetați mânerele.
- Nu trageți de cabluri și fire.
- Detașați și despachetați mânerele ghidonului (două jos și două sus) și 4 bolțuri.
- Introduceți piesele inferioare ale ghidonului la platformă (imag. 3) și atașați-le cu două bolțuri M10x20 (imag. 3B) și piulițe M10. Nu le strângeți.
- Introduceți ghidonul în piesele inferioare ale rulmentului (imag. 4G) și atașați bolțurile M8x20 (imag. 3D) la piesele superioare ale rulmentului.
- Strângeți tot.

ROȚILE DIN FAȚĂ

- Asamblați mai întâi rulmenții roții (imag. 5C) la părțile de sus și de jos a brațelor din față (imag. 5 A+B) cu două bolțuri M8 x 45 pe fiecare parte.
- Apoi conectați tijele de direcție pe ambele părți (imag. 6).
- Atașați roțile din față inclusiv știfturile (știfturi de direcție) (imag. 7).

CADRUL DE PROTECȚIE FRONTAL (BARĂ DE PROTECȚIE)

- Există 3 șuruburi în cadru (imag. 9). Mai întâi, detașați-le pe toate.
- Instalați cadrul de protecție frontal la ATV cu aceste șuruburi.
- Montați în același mod **SUPORTUL DIN SPATE (imag. 11+12..**

SCAUNUL

- Acesta are o manetă de oprire în partea de jos, în spațiul din spatele luminii din spate.
- Detașați-l apăsând maneta, ridicați partea din spate și trageți-l în spate.

Notă: NU FOLOSIȚI O FORȚĂ PREA MARE.

- Scaunul revine în poziția inițială glisându-l pe suporturile frontale și securizându-l în partea din spate.

AUTOCOLANTELE

- Dacă autocolantele sunt protejate cu o folie de protecție, îndepărtați folia.

GEOMETRIA

- După asamblare, trebuie să ajustați geometria axului frontal în același fel ca la o mașină.
- Rotind ghidonul, puteți seta unghiul de convergență/divergență. Cu cheia de 14, destrângeți ambele piulițe ale tijei de control. ATENȚIE! Un filet este spre dreapta iar celălalt spre stânga. Destrângeți ambele piulițe (pe aceeași parte). Aliniați mânerul și ajustați direcția dorită pentru roată, rotind tija hexagonală. Roțile trebuie să fie într-un unghi ușor convergent (imag. 6A).
- După ajustare, asigurați-vă că strângeți la loc piulițele.

Notă: *Setarea poate fi realizată estimativ, pentru acest produs de dimensiuni mici, această setare nu este critică.*

AJUSTAREA FRÂNEI

- Poate fi necesar să ajustați presiunea tamburului frânei din față. Frâna poate fi ajustată cu ajutorul bolțurilor de extensie (imag. 13) de pe bornele cablului sau scurtând ori prelungind cablurile direct la frâne (imag. 14).
- După ajustarea frânelor, atașați cablurile de frână la brațele frontale cu curelele de fixare atașate.

AJUSTAREA SUSPENSIEI

- Dacă trebuie să ajustați tensiunea arcurilor suspensiei la greutatea utilizatorului, acest lucru se poate realiza rotind pragurile în partea de jos. Totuși, este necesară o cheie specială pentru ajustare, care nu este inclusă în pachet.

LIMITAREA VITEZEI MAXIME

Comutatorul cu cheie și 3 poziții este localizat pe partea dreaptă sub scaun (imag. 15). Acest comutator poate schimba viteza maximă disponibilă.

- 1 (sau M): Viteză medie
- 0 (sau L): Viteza cea mai mică
- 2 (sau H): Viteza cea mai mare

MONTAREA REMORCII:

Pregătiți toate piesele după despachetare:

1. Rotiți baza remorcii cu susul în jos (imag. 16).
2. Glisați locașul axului la ax din ambele părți (imag. 17).
3. Atașați locașul axului la bază, cu două șuruburi (imag. 18).
4. Aplicați penele la caneluriile din ax și glisați roțile.
5. Strângeți roțile cu piulițele și întoarceți remorca pe roțile acesteia (imag. 19).
6. Instalați plăcile laterale cu două șuruburi pe fiecare parte (imag. 20).
7. Apoi atașați capătul din spate (imag. 21) și capătul din față.
8. Instalați axul frontal cu două șuruburi (imag. 23) și șurubul cu cap sferic (cuplajul) în partea din față.
9. Umflați roțile (imag. 22).
10. Conectați remorca la ATV cu un șurub (imag. 24).

ATENȚIE! Capacitatea maximă a remorcii este de 20 kg.

ATENȚIE! Nu transportați obiecte grele pe aceasta.

ATENȚIE! Remorca nu este concepută pentru a transporta persoane.

VERIFICĂRI ÎNAINTE DE UTILIZARE

PIESELE DESTRÂNSE

Asigurați-vă că accesoriile de prindere sunt strânse înainte de fiecare utilizare. Asigurați-vă în mod deosebit că bolțurile direcției și frânei nu sunt destrânse. Nu trebuie să existe sunete neobișnuite, piese care vibrează sau sunt deteriorate.

FRÂNELE

Verificați dacă frânele funcționează corespunzător. Când apăsați maneta, efectul de frânare trebuie să se simtă imediat. Când folosiți frâna împreună cu mânerul de accelerație, comutatorul va opri motorul iar lumina de frânare se va aprinde.

CADRUL ȘI GHIDONUL

Verificați dacă sunt îmbinări sau piese defecte. Deși cadrul se rupe sau fisurează doar în situații excepționale, acest lucru poate fi cauzat de o utilizare agresivă, nepotrivită sau un accident.

PRESIUNEA ÎN PNEURI

Verificați presiunea în pneuri și condiția pneurilor cu regularitate.

CONDIȚIILE DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

Dacă nivelul bateriei scade sub 70 %, încărcați-o complet înainte de a utiliza produsul.

ATENȚIE! Dacă aveți nelămuriri cu privire la starea produsului, apălați la un mecanic cu experiență pentru a-l verifica.

CONTROALELE

ATV-ul se folosește doar cu mâinile.

PARTEA DREAPTĂ A GHIDONULUI (consultați imaginile descriptive)

- **Mâner / Accelerație** – Mânerul drept controlează viteza
- **Comutator D/R** – Acest comutator setează direcția de mers: D (F) = înainte, R = mașalier
- **Maneta de frână pentru discul frontal** – maneta acționează frâna la axul frontal. Frâna poate fi blocată apăsând știftul de control de pe manetă în jos, în timp ce țineți de manetă. Eliberați-o apăsând din nou maneta de frână.
- **Indicatorul de încărcare al bateriei**

PARTEA STÂNGA A GHIDONULUI (consultați imaginile descriptive)

- **Mâner**
- **Comutator** – Utilizați acest comutator pentru a activa/dezactiva lumina din față
- **Buton claxon** – controlează claxonul
- **Manetă disc de frână pentru discul din spate** – această manetă acționează frâna la axul din spate.

CONECTORUL DE ÎNCĂRCARE

- Conectorul de încărcare este localizat sub capacul din partea stângă, sub rezervor.

ATENȚIE! UTILIZAȚI DOAR ÎNCĂRCĂTORUL ORIGINAL!

UTILIZARE

- Introduceți cheia în comutatorul principal din partea dreaptă a barei de protecție.
- Setați comutatorul pentru direcția de deplasare în poziția "D" pentru deplasarea înainte și "R" pentru mașalier.

ATENȚIE! Nu acționați comutatorul în timp de produsul este în mișcare.

- Rotiți ușor maneta de accelerație către dvs. ATV-ul va începe să se deplaseze.
- Opiți ATV-ul eliberând maneta de accelerație.
- Utilizați manetele de frână pentru a opri rapid. Dreapta – frână față. Stânga – frână spate.

Când frânați și în același timp acționați maneta de accelerație, motorul va fi dezactivat automat până când manetele de frână au fost eliberate.

Roțile ar putea să "vibreze" ușor la viteze mari.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI (PB)

Pentru a asigura o durată lungă de viață a bateriei, aceasta trebuie întreținută corespunzător.

Bateria trebuie încărcată în următoarele situații:

- Înainte de prima utilizare a produsului după achiziție;
 - Înainte de a lăsa produsul neutilizat pentru o perioadă lungă de timp;
 - La depozitarea pe o perioadă lungă de timp (> 2 luni);
 - Înainte de a porni produsul după o perioadă lungă în care nu a fost utilizat.
-
- Bateria descărcată trebuie încărcată în cel mai scurt timp. Așteptați o baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.
 - O baterie neutilizată își pierde capacitatea mai repede decât o baterie care este utilizată.
 - Încărcați bateria într-un loc uscat, cu o temperatură ambientală între 5°C și 40°C.
 - Utilizați doar încărcătoare pentru baterii cu plumb-acid care se încarcă la un curent corespunzător (0.1C)
 - Este posibil ca bateria/încărcătorul să se încălzească moderat în timpul încărcării; acest lucru este normal și nu indică o defecțiune.
 - Un timp de utilizare redus substanțial după încărcare indică faptul că bateria este uzată și trebuie înlocuită. Utilizați doar baterii originale. Contactați un centru de service autorizat.
 - O dată la 12 luni, de preferabil înainte de începerea unui nou sezon, înlocuiți bateria cu una nouă, de același tip. (Dacă bateria a fost utilizată cel puțin o dată).

Nu porniți motorul produsului dacă bateria este în curs de încărcare! Dacă încărcați bateria fără a o detașa de la produs, deconectați unul dintre terminalele bateriei.

ATENȚIE! În timpul încărcării, bateria produce gaze explozive și toxice. Încărcați bateria într-o încăpere ventilată. FUMATUL ȘI UTILIZAREA FOCULUI DESCHIS SUNT INTERZISE!

ATENȚIE! Nu încărcați niciodată bateria într-un mediu exploziv sau inflamabil, nici în apropierea unor lichide inflamabile. Nu încărcați bateria pe o suprafață ușor inflamabilă (cum ar fi hârtia, materiale textile, etc.).

Nu încărcați niciodată o baterie care prezintă daune vizibile sau scurgeri.

PROCEDURA DE ÎNCĂRCARE

1. Conectați încărcătorul complet, atașând conectorul cablului la mufa furnizată pe produs.
2. Conectați încărcătorul la priză.
3. După încărcarea bateriei, deconectați încărcătorul și nu lăsați bateria în încărcător. Deconectați unitatea de încărcare de la priză și produsul atunci când nu sunt utilizate.

Notă: *Timpul de încărcare este afectat de nivelul de descărcare și capacitatea bateriei. Încărcarea unei baterii descărcate complet poate dura până la 10 ore.*

SEMNALIZĂRI PE ÎNCĂRCĂTOR

- Încărcarea este în curs de desfășurare - lumina este roșie.
- Bateria este încărcată complet – lumina este verde.

ÎNTREȚINERE

O bună întreținere este esențială pentru utilizarea în siguranță, economică și fără defecțiuni a produsului.

ATENȚIE! Vă recomandăm să duceți produsul într-un centru de service autorizat pentru orice reparație sau înlocuire de piese. Dacă alegeți să faceți dvs. mici reparații, toate piesele de schimb trebuie să fie originale, de același model și instalate în aceeași poziție. Alte piese pot să nu furnizeze puterea necesară, pot deteriora produsul și cauza leziuni. În situația unei operațiuni de service necorespunzătoare, vă veți pierde garanția!

- Verificați cu regularitatea ca toate conexiunile să fie bine strânse.
- Curățați produsul doar cu o cârpă umedă. Nu-l scufundați și nu-l pulverizați niciodată cu apă de la furtun.
- Nu utilizați materiale abrazive sau chimicale.
- Depozitați produsul într-un loc uscat, protejat de intemperii.
- Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, îndepărtați bateria și depozitați-o în așa fel încât să nu fie la îndemâna copiilor, pe o suprafață neconductive.

DEPOZITAREA ÎNCĂRCĂTOARELOR ȘI A BATERIILOR

- Depozitați încărcătoarele și bateriile într-un loc unde să nu fie la îndemâna persoanelor neautorizate.
- Încărcați întotdeauna complet bateriile înainte de depozitare.

- Dacă produsul urmează să fie depozitat pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să detașați bateria sau cel puțin să o deconectați și să o încărcați complet o dată la 2 luni.
- Depozitați bateriile (și încărcătoarele) într-un loc uscat, ferit de praf, întuneric și mediu cu temperaturi stabile, cu o temperatură ambientală cuprinsă între +10 °C și + 20 °C. Nu depozitați și nu le utilizați în apropierea unui foc deschis. Protejați-le de îngheț și temperaturi care depășesc + 50 °C.
- Nu depozitați bateriile uzate împreună cu produsul, cleme de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte de metal care pot cauza contactul cu colierele. Un scurt-circuit între contactele bateriei poate avea ca rezultat arsuri, incendiu sau deteriorarea bateriei.

GARANȚIA BATERIEI

- Piese mecanice ale bateriei și accesoriile acesteia (încărcător, carcase, sistem de stabilizare, protecție) sunt furnizate cu o garanție legală standard, o responsabilitate legală pentru defect timp de 24 de luni de la data achiziției.
- Partea capacitivă (chimică) a bateriei este exclusă de la garanție, ca și componentă a procesului de utilizare normală, supusă uzurii naturale. Bateria are o durată de viață de 6 luni, adică 600 cicluri de încărcare – în funcție de ordinea acestora.

DEPANARE

ATENȚIE! Risc de leziuni! Reparațiile necorespunzătoare pot face ca produsul să funcționeze nesigur. Acest lucru vă pune în pericol pe dvs. și mediul dvs.

Defecțiunile sunt deseori cauzate de defecte minore. Puteți remedia cu ușurință majoritatea dintre acestea. Vă rugăm să consultați tabelul ce urmează înainte de a contacta un service autorizat. Veți economisi astfel timp și, probabil, bani.

Problema	Cauza	Remedierea
ATV-ul nu se mișcă	Înterupătorul de circuit este declanșat	Înterupătorul de circuit se poate declanșa și poate opri mașinuța, dacă este supraîncărcat sau condițiile de utilizare sunt prea dificile. Înterupătorul se va reseta automat după câteva momente.
	Fire sau conectori slăbiți	Verificați și strângeți toate firele și conectorii
	Baterie descărcată	O baterie veche sau care nu este întreținută corespunzător poate fi descărcată.
	Baterie încărcată insuficient	Încărcați bateria conform instrucțiunilor
	Încărcătorul nu funcționează	Încărcătorul trebuie verificat, reparat sau înlocuit într-un service autorizat.
	Înterupător sau motor deteriorat/defect	Acesta trebuie verificat, reparat sau înlocuit într-un service

		autorizat.
ATV-ul funcționa, dar s-a oprit brusc	Fire sau conectori slăbiți	Verificați și strângeți toate firele și conectorii
	Înterupătorul de circuit este declanșat	Înterupătorul de circuit se poate declanșa și poate opri mașinuța, dacă este supraîncărcat sau condițiile de utilizare sunt prea dificile. Înterupătorul se va reseta automat după câteva momente.
Timp de utilizare redus	Baterie încărcată insuficient	Încărcați bateria conform instrucțiunilor
	Baterie încărcată excesiv	Aceasta trebuie verificată și înlocuită într-un service autorizat
	Bateria este veche și nu permite încărcarea completă	Înlocuiți bateria cu una nouă.
ATV-ul are performanțe scăzute	Baterie încărcată insuficient	Încărcați bateria conform instrucțiunilor
	Bateria trebuie încărcată	Încărcați bateria conform instrucțiunilor
	Bateria este veche și nu permite încărcarea completă	Înlocuiți bateria cu una nouă.
	ATV-ul este suprasolicitat	Nu supraîncărcați produsul, folosiți-l în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
	Condițiile de utilizare sunt prea dificile.	Mașina este concepută pentru a fi utilizată în general pe o suprafață dreptă. Nu folosiți mașina pe teren dificil sau în condiții dificile
Utilizare intermitentă	Fire sau conectori slăbiți	Verificați și strângeți toate firele și conectorii
	Înterupător sau motor deteriorat/defect	Acesta trebuie verificat, reparat sau înlocuit într-un service autorizat.
Motorul (cutia de viteze) face zgomot puternic (pocnituri, frecare, etc.)	Motorul sau cutia de viteze este deteriorat/ă.	Acesta trebuie verificat, reparat sau înlocuit într-un service autorizat.
Încărcătorul se încălzește în timpul încărcării	Acest lucru este obișnuit.	Nu necesită o acțiune.
Bateria pâraie sau şuieră în timpul încărcării	Unele zgomote din timpul încărcării sunt obișnuite.	Nu necesită o acțiune.

Dacă nu puteți remedia problema, contactați un service autorizat. Vă rugăm să țineți cont de faptul că orice reparație necorespunzătoare va duce la anularea garanției și la costuri suplimentare.

INFORMAȚII TEHNICE ȘI ALE CONSUMATORULUI

LOCAȚIA NUMĂRULUI DE SERIE

Completați tipul produsului și numărul de serie în spațiul de mai jos. Veți avea nevoie de această informație atunci când comandați piese și atunci când solicitați detalii tehnice sau de garanție.

Număr de serie: _____

SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB

- Asigurați-vă că produsul este reparat de un personal de reparații calificat, utilizând numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului.
- Dacă aveți nevoie de sfaturi tehnice, reparații, piese de schimb originale, contactați cel mai apropiat service autorizat HECHT. Pentru informații cu privire la locații de service, accesați **www.hecht.cz**
- Atunci când comandați piese de schimb, vă rugăm să menționați numărul produsului; acesta poate fi găsit la **www.hecht.cz**

DEBARASARE

- Debarasați produsul, bateria, accesoriile și ambalajul în conformitate cu cerințele de protecție a mediului la un centru de reciclare colector.
- Acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Protejați mediul și debarasați produsul la un punct de colectare, unde va fi primit gratuit. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. Depozitarea necorespunzătoare poate fi pedepsită în conformitate cu reglementările naționale.
- Bateria conține substanțe toxice. Materialele toxice trebuie debarasate într-un anumit mod, pentru a preveni contaminarea mediului înconjurător. Duceți bateriile uzate la un centru de reciclare. Nu debarasați bateria împreună cu resturile menajere, în foc sau apă.

GARANȚIA PRODUSULUI

- Pentru acest produs, oferim o garanție legală, o responsabilitate pentru defecte, timp de **24 de luni de la data achiziției**.
- Pentru uz **corporativ, comercial, urban și altele decât utilizarea privată**, oferim o garanție legală și o responsabilitate legală pentru defecte așa cum este specificat în Codul Civil din vigoare.
- Toate produsele sunt proiectate pentru uz casnic, dacă nu există o altă informație în manualul de instrucțiuni sau în descrierea de funcționare. Atunci când se utilizează alt mod sau în contradicție cu manualul de instrucțiuni, cererea nu este recunoscută ca fiind legitimă.
- Alegerea necorespunzătoare a anumitor produse și faptul că produsul nu îndeplinește cerințele dumneavoastră, nu poate fi un motiv pentru plângere. Cumpărătorul trebuie să fie familiarizat cu proprietățile produsului.
- Cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului să verifice funcționalitatea produsului și să îl familiarizeze cu funcționarea sa.
- O condiție prealabilă primirii cererilor de garanție este că orientările pentru funcționare, service, curățenie, depozitare și întreținere au fost urmate.

- Deteriorările cauzate de uzura fizică și rupere, supraîncărcare, utilizarea incorectă sau intervenții în afara unui service autorizat în perioada de garanție, sunt excluse de la garanție.
 - Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea obișnuită și componente denumite consumabile comune (de exemplu: tarifele de service, filtre, lame, cureaua trapezoidală și curelele dințate, lanțuri, piese de carbon, garnituri, bujii).
 - Din garanție sunt excluse uzura produsului sau a unor piese cauzată de utilizarea normală a produsului sau a unor părți ale produsului (de exemplu, baterie scăzută sau capacitate redusă a bateriei, după o perioadă de viață de obicei de 6 luni) și în alte părți supuse uzurii naturale.
 - Pentru piesele vândute la un preț mai mic, garanția nu acoperă defectele pentru care a fost negociat prețul mai mic.
 - Daunele cauzate de defecte ale materialelor sau de o eroare a producătorului vor fi remediate gratuit printr-o livrare - înlocuire sau reparație. Se consideră că produsul revine în centrul nostru de service în întregime și cu dovada cumpărării.
 - Instrumentele de curățare, întreținere, inspecție și de aliniere nu fac parte din actul de garanție și sunt servicii plătite.
 - Reparațiile care nu fac obiectul garanției, se pot face în centrul nostru de service, contra cost. Centrul nostru de service va fi bucuros să vă elaboreze un buget al costurilor.
 - Vom lua în considerare numai dispozitivele care au fost livrate curate, complete, cu condiția ca acestea să fie ambalate corespunzător și să se facă plata. Dispozitivele trimise ca bunuri neplătite, ca bunuri voluminoase, cu transport special, nu vor fi acceptate.
 - În caz de cerere de garanție justificată, vă rugăm să contactați centrul nostru de service. Acolo veți primi informații suplimentare cu privire la prelucrarea cererilor.
 - Informații despre locațiile de service se găsesc la www.hecht.cz
- Vă debarasăm gratuit de vechile dumneavoastră produse electrice.

CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI

Denumirea produsului *	
Model *	
Data cumpărării *	
Numărul de serie al produsului *	
Data de fabricație a bateriei *	
Cumpărător (nume, numele companiei), adresă*	
Confirm că am primit produsul complet funcțional împreună cu instrucțiuni și dovada de cumpărare de la un dealer oficial autorizat HECHT MOTORS și accept termenii acestei garanții.	
*A se completa de către vânzător	
Semnătura cumpărătorului/	Ștampila și semnătura/
SERVICE CENTRAL HECHT MOTORS. s r.o., U Mototechny 131, 251 62 Tehovec, Tel: +420 323 601 347, Fax: +420 323 661 348, www.hecht.cz , servis@hecht.cz HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, Tel: +421 46 542 03 20, Fax: +421 46 542 72 07, www.hecht.sk , reklamacie@hecht.sk HECHT Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, Tel: 48 957 117 140, Fax: 48 957 117 141, www.hechtpolska.pl , info@hechtpolska.pl HECHT HUNGARY Kft., Il. Rakoczi Ferenc ut 323, 1214 Budapest, www.hecht.hu	

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Noi, producătorul și deținătorul documentelor pentru eliberarea acestei "Declarații de conformitate":
HECHT MOTORS. s r.o., Za mlýnem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, IČO 61461661
Declarăm pe propria răspundere următoarele:
Produsul
ATV QUAD - red
Imagine produs:

Denumire comercială și tip:
HECHT 51060
Model:
ATV-3E
Nr. de serie:
201800001 - 201899999
Procedura utilizată pentru stabilirea conformității:
În conformitate cu Directiva 2006/42/EC
Această declarație a fost emisă pe baza certificatului și a protocoalelor de măsurare aparținând de:
Guanghou LCS Compliance Testing Laboratory Ltd., No 44-1, Qianfeng North Road, Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou City, P.R.C.; Shanzhen LCS Compliance Testin Laboratory Ltd. 1/F., Xingyuan Industrian Park, Tongda Road,, Bao`an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.
Această declarație de conformitate este emisă în conformitate cu următoarele directive:
2006/42/EC - LCS171114016CS, 2014/30/EU - LCS1604272282E
Următoarele norme armonizate sunt utilizate pentru garanție conformității, împreună cu normele și reglementările naționale:
EN 12100:2010; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1:2011; EN 61000-3-3:2013; EN 15997:2011; EN 60204-1:2006+A1:2009+A2:2010
Confirmăm prin prezenta că:
- Acest produs, definit de datele menționate, este în conformitate cu cerințele de bază menționate în reglementările guvernamentale și cerințele tehnice și este sigur pentru funcționarea obișnuită, pentru utilizarea determinat de producător
- Au fost luate măsuri pentru a asigura conformitatea tuturor produselor introduse pe piață cu documentația tehnică și cerințele reglementărilor tehnice
În Praga, la data de
19.07.2018
Nume
Rudolf Runštuk
Titlu: Director executiv

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Noi, producătorul și deținătorul documentelor pentru eliberarea acestei "Declarații de conformitate":
HECHT MOTORS. s r.o., Za mlýnem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, IČO 61461661
Declarăm pe propria răspundere următoarele:
Produsul
ATV QUAD - blue
Imagine produs:

Denumire comercială și tip:
HECHT 51060
Model:
ATV-3E
Nr. de serie:
201800001 - 201899999
Procedura utilizată pentru stabilirea conformității:
În conformitate cu Directiva 2006/42/EC
Această declarație a fost emisă pe baza certificatului și a protocoalelor de măsurare aparținând de:
Guanghou LCS Compliance Testing Laboratory Ltd., No 44-1, Qianfeng North Road, Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou City, P.R.C.; Shanzhen LCS Compliance Testin Laboratory Ltd. 1/F., Xingyuan Industrian Park, Tongda Road,, Bao`an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.
Această declarație de conformitate este emisă în conformitate cu următoarele directive:
2006/42/EC - LCS171114016CS, 2014/30/EU - LCS1604272282E
Următoarele norme armonizate sunt utilizate pentru garanție conformității, împreună cu normele și reglementările naționale:
EN 12100:2010; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1:2011; EN 61000-3-3:2013; EN 15997:2011; EN 60204-1:2006+A1:2009+A2:2010
Confirmăm prin prezenta că:
- Acest produs, definit de datele menționate, este în conformitate cu cerințele de bază menționate în reglementările guvernamentale și cerințele tehnice și este sigur pentru funcționarea obișnuită, pentru utilizarea determinat de producător
- Au fost luate măsuri pentru a asigura conformitatea tuturor produselor introduse pe piață cu documentația tehnică și cerințele reglementărilor tehnice
În Praga, la data de
19.07.2018
Nume
Rudolf Runštuk
Titlu: Director executiv

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Noi, producătorul și deținătorul documentelor pentru eliberarea acestei "Declarații de conformitate":
HECHT MOTORS. s r.o., Za mlýnem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, IČO 61461661
Declarăm pe propria răspundere următoarele:
Produsul
ATV QUAD - green
Imagine produs:

Denumire comercială și tip:
HECHT 51060
Model:
ATV-3E
Nr. de serie:
201800001 - 201899999
Procedura utilizată pentru stabilirea conformității:
În conformitate cu Directiva 2006/42/EC
Această declarație a fost emisă pe baza certificatului și a protocoalelor de măsurare aparținând de:
Guanghou LCS Compliance Testing Laboratory Ltd., No 44-1, Qianfeng North Road, Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou City, P.R.C.; Shanzhen LCS Compliance Testin Laboratory Ltd. 1/F., Xingyuan Industrian Park, Tongda Road,, Bao`an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.
Această declarație de conformitate este emisă în conformitate cu următoarele directive:
2006/42/EC - LCS171114016CS, 2014/30/EU - LCS1604272282E
Următoarele norme armonizate sunt utilizate pentru garanție conformității, împreună cu normele și reglementările naționale:
EN 12100:2010; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1:2011; EN 61000-3-3:2013; EN 15997:2011; EN 60204-1:2006+A1:2009+A2:2010
Confirmăm prin prezenta că:
- Acest produs, definit de datele menționate, este în conformitate cu cerințele de bază menționate în reglementările guvernamentale și cerințele tehnice și este sigur pentru funcționarea obișnuită, pentru utilizarea determinat de producător
- Au fost luate măsuri pentru a asigura conformitatea tuturor produselor introduse pe piață cu documentația tehnică și cerințele reglementărilor tehnice
În Praga, la data de
19.07.2018
Nume
Rudolf Runštuk
Titlu: Director executiv