




en	Installation instructions
fr	Instructions d'installation
de	Hinweise zur Installation und zum Aufstellungsort
it	Istruzioni di installazione
ro	Instrucțiuni de instalare
tr	Montaj Talimatları

F54220NEB / L54315EB - **Hettich**





The back wall of the wooden cabinet must be left open completely to kitchen wall in order to allow sufficient air circulation to cool down the condenser unit for energy efficiency.


La paroi arrière du meuble en bois doit être laissée complètement ouverte contre le mur de la cuisine, afin de permettre une circulation d'air suffisante pour refroidir le produit.

Die Rückseite des Holzschanks muss zur Küchenwand hin vollständig offen bleiben, damit eine ausreichende Luftzirkulation für die Abkühlung des Kondensators zur Gewährleistung der Energieeffizienz sorgt.

La parete posteriore dell'armadio in legno deve essere lasciata completamente aperta verso la parete della cucina per consentire una circolazione d'aria sufficiente a raffreddare il condensatore per garantire una sufficiente alimentazione.

Pentru a avea eficiență energetică, partea posterioară a dulapului către peretele bucătăriei trebuie să fie lăsată complet deschisă, pentru a permite o circulație de aer suficientă care să răcească condensatorul.

Enerji tasarrufu için buzdolabı arkasında yeterli hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Bu amaçla buzdolabının içine yerleştirileceği ahşap kabinin arka yüzeyi kapatılmamalıdır.



Adjusting the legs

If your refrigerator is unbalanced:

You can balance your refrigerator by turning the legs of it as illustrated in the figure. The corner where the leg exists is lowered when you turn in the direction of black arrow and raised when you turn in the opposite direction. Taking help from someone to slightly lift the refrigerator will facilitate this process.

Réglage des pieds

Si votre réfrigérateur est déséquilibré:

Vous pouvez l'équilibrer en tournant les pieds de celui-ci comme illustré sur le dessin ci-dessus. Pour abaisser le produit, veuillez tourner les pieds dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (flèches noires). Pour monter le produit, veuillez tourner dans le sens contraire (flèches blanches). Lever légèrement l'avant du produit, avec l'aide d'une personne tierce, vous facilitera le processus.

Füße einstellen

Wenn Ihr Kühlschrank nicht absolut gerade steht:

Sie können den Kühlschrank - wie in der Abbildung gezeigt - durch Drehen der Füße ausbalancieren. Wenn Sie in Richtung des schwarzen Pfeils drehen, senkt sich die Ecke, an der sich der Fuß befindet. Beim Drehen in Gegenrichtung wird die Ecke angehoben. Diese Arbeit fällt erheblich leichter, wenn ein Helfer das Gerät etwas anhebt.

Regolazione dei piedini

Se il frigorifero non è in equilibrio:

È possibile bilanciare il frigorifero ruotando i piedini come illustrato in figura. L'angolo in cui i piedini sono più bassi quando girati in direzione della freccia nera e rialzati quando girati in direzione opposta. Un aiuto per sollevare leggermente il frigorifero faciliterà tale processo.

Ajustarea picioarelor

Dacă frigiderul este neechilibrat:



Puteți echilibra frigiderul prin rotirea picioarelor sale așa cum este reprezentat în schiță.

Colțul unde există piciorul se coboară atunci când rotiți în direcția săgeții negre și se ridică atunci când rotiți în direcția opusă. Acest procedeu va fi mai ușor dacă cineva vă ajută să ridicați ușor frigiderul.

Ayakların Ayarlanması

Buzdolabınız dengesiz duruyor ise:

Buzdolabınızın ayaklarını şekildeki gibi döndürerek dengeli durmasını sağlayabilirsiniz. Siyah ok yönüne döndürüldüğünde ayağın bulunduğu köşe alçalır, diğer yöne döndürüldüğünde ise yükselir. Bu işlem yapılırken birinden dolabı hafifçe kaldırması için yardım almanız kolaylık sağlayacaktır.



* If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models (see page 4/5).



* Si les pièces concernées ne sont pas incluses dans le produit que vous avez acheté, elles sont valables pour d'autres modèles (voir page 4/5).

* Falls Teile nicht zum Lieferumfang des erworbenen Produktes zählen, gelten sie für andere Modelle (siehe Seite 4/5).



* Se le parti in oggetto non sono incluse nell'apparecchio acquistato, significa che sono da intendersi per altri modelli (vedi pagina 4/5).

* În cazul în care unele componente nu sunt incluse în produsul pe care l-ați achiziționat, atunci sunt valabile pentru alte modele (vezi pagina 4/5).

* Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa başka modeller için geçerlidir (sayfa 4/5'e bakın).



- * Spares included
- * Pièces incluses
- * Ersatzteile inklusive
- * Ricambi inclusi
- * Piese incluse
- * Dahil olan parçalar



Note: Installation step for 2, screws for connecting top plastic part should not be screwed very hard, because of moving the plastic part easily left or right side.


Remarque: A l'étape 2 de l'installation, les vis pour fixer l'accessoire en plastique sur la partie supérieure ne doivent pas être vissées à fond, afin d'éviter tout déplacement latéral de cette pièce pendant le vissage.

Hinweis: Installationschritt 2, Die Schrauben zum Fixieren des Kunststoffteils sollten nicht zu fest angezogen werden, da sich das Kunststoffteil ansonsten nach links oder rechts verschieben kann.




Nota: Fase di installazione per 2, viti per connettere la parte in plastica superiore non devono essere serrate, per consentire il movimento della parte in plastica a sinistra o a destra.








Notă: Instalare-pasul 2, șuruburile pentru conectarea părții superioare din plastic nu ar trebui să fie înșurubate foarte tare, pentru ca aceasta să poată fi mișcată ușor de la stânga la dreapta.






Not: 2 numara ile gösterilen montaj adımımda üst bağlantı plastiğini kaydırabilmek için bağlantının yapıldığı vidaları tam sıkmayınız.




** see page 3
 voir page 3
 siehe Seite 3
 vedi pagina 3
 vezi pagina 3
 sayfa 3'e bakın









8



9





10




A diagram of a rectangular plate with a gray shaded top half and a white bottom half. The total height is labeled X with a vertical double-headed arrow on the right. The total width is labeled L with a horizontal double-headed arrow at the top. A vertical dashed line divides the plate into two equal-width sections. A pencil is shown pointing to this dashed line. A curved line is visible on the right edge of the plate.


The diagram shows a mechanical assembly with a horizontal bar supported by two vertical blocks. The distance between the inner vertical supports is labeled 'E'. The distance from the outer edge of each vertical support to the end of the horizontal bar is labeled 'A'. The bar has a central section with a circular hole and a dashed line below it, possibly indicating a hidden part or a different view.





12






13






14.A






14.B



14.C



14.D



15

UPPER DOOR

click

click

16

$L < 10 \text{ mm}^{**}$ 