



Telecomandă LED tactilă fără fir RF

(Reglare luminozitate)

Nr. model: FUT021

1. Funcția tastelor


Tasta 1: PORNIT

Tasta 2: OPRIT

Tasta 3: Luminozitate maximă

Tasta 4: Luminozitate medie

Tasta 5: Luminozitatea minimă



2. Cum se utilizează

1. Folosiți degetul pentru a atinge inelul colorat, puteți schimba luminozitatea de la cea mai mare la cel mai scăzut (100%-1%).
2. Reluați funcția. Setările anterioare vor fi reluate la repornirea alimentării.
3. Conectare /

Deconectare conexiune: Apăsați „Tasta 3” o dată în decurs de 3 secunde la pornire, conexiunea este finalizată când lumina clipește de 3 ori.

Deconectare: Apăsați „Tasta 3” de cinci ori rapid în decurs de 3 secunde la pornire. Deconectarea este finalizată când lumina clipește de 6 ori.

3. Atenție

Vă rugăm să nu atingeți și să nu apăsați inelul colorat în timp ce încărcăți bateriile pentru a proteja sensibilitatea. Vă rugăm să utilizați telecomanda timp de 3 secunde după încărcarea bateriilor.

Vă rugăm să reîncărcați bateriile când descoperiți că inelul colorat nu este sensibil.



Fabricate în China