

Comutator inteligent (WiFi + 2.4G)

Model: WL-SW1

Cuprins

Caracteristică	2
Parametri	3
Diagramă de conectare	4
Schemă de instalare	5
Instrucțiuni pentru telecomandă	6-8
Instrucțiuni de control al aplicației	9-14
Descărcați aplicația „Tuya Smart”	9
Împerecherea rețelei	10
Stare pornire	11
Tip comutator	12
Funcția temporizatorului	13
Tipuri de comutator	14
Instrucțiuni de control vocal Alexa	15
Instrucțiuni de control vocal Google Home	16
Atenție	17

1. Caracteristică

Acest produs este fabricat cu tehnologie wireless WIFI+BLE+2.4G cu consum redus și capacitate mare de a elimina interferențele. Funcționează cu telecomandă WIFI+BLE+2,4G utilizatorul poate controla dispozitivele în scurt timp.

Se poate utiliza chiar și atunci când routerul este offline. Aspectul mini permite să poate fi introdus în cutiile de joncțiune standard din UE și SUA, fiind ușor de cablat și instalat.

Controlat prin aplicația Tuya Smart, suportă control vocal, aplicații largi în iluminat, prize, ventilatoare, umidificator, control pornit/oprit pentru șemineu



Control wireless WiFi
susține controlul pe distanțe lungi



Controlul grupului



Controlul aplicației
pentru smartphone



Setare cronometrare / numărătoare
inversă pornire / oprire LED



Telecomandă 2.4G
Distanță de control 30m



Nu deranjați
mod



Tehnologie de
transmisie wireless RF 2.4G



Blocare pentru copii



Suportă control
vocal de la terți



Partajarea dispozitivelor



Transmisie automată
(doar pentru telecomandă)



Atingeți și rulați &
automatizări

2. Parametrii

Nr. model: WL-SW1

Tensiune de intrare: 100-240V~ 50/60Hz

Tensiune de ieșire: 100-240V~ 50/60Hz

Curent de ieșire: Max 10A


Metodă de comutare: WiFi + 2.4G + (comutator basculant/de tip împingere)

Tehnologie wireless: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz


Frecvență radio: 2,4 GHz

Temperatura de funcționare: -10~40°C

Distanță de control RF 2.4G: 30m




3. Diagramă de conectare



Avertizare



Asigurați-vă că toate cablurile sunt cablate corect înainte de pornire, altfel se vor deteriora dispozitivele.

4. Diagramă de instalare



Comutator PUSH / Comutator basculant

Suport după cutia de joncțiune verticală, Adâncimea cutiei de joncțiune este peste 50 mm



5. Instrucțiuni pentru telecomandă


5.1. Legături

1). Activarea modului de deconectare

1: apăsați scurt „SET” 1 timp, indicatorul clipește.

2: opriți variatorul timp de 10 secunde, apoi porniți-l din nou.


3: (ÎMPINGEȚI comutatorul / comutatorul basculant)
schimbați „OFF” în „ON”.



2). Apăsați ON în orice zonă de grup de 3 ori”.

în termen de 3 secunde (de exemplu: | ” sau ” 

legarea este efectuată.




5.2. Deconectare

1). Activarea modului de deconectare

1: apăsați scurt „SET” 1 timp, indicatorul clipește.

2: opriți variatorul timp de 10 secunde, apoi porniți-l din nou.

3: (ÎMPINGEȚI comutatorul/întrerupător basculant) schimbați „OFF” în „ON”.




2). Apăsați ON în orice zonă de grup de 5 ori”.

în termen de 3 secunde (de exemplu „ ” sau ” )

deconectarea este efectuată.

Atenție: Legarea sau deconectarea trebuie să fie în același grup.



Conectare/Deconectare

5.3. Compatibil cu telecomenzile (achiziționate separat)



FUT006



FUT007



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



FUT087 / FUT087-B




S1-B / S1-W /
S1-G

5.3. Instrucțiuni de transmitere a semnalului

Dispozitivele pot transmite semnal către altele dacă există un dispozitiv nou.

în limita a 30 m, distanță de control fără limită prin transmisie automată.



Atenție: Toate dispozitivele „Smart Switch” trebuie conectate la o singură telecomandă.

6. Instrucțiuni de control prin aplicația smartphone

6.1. Descărcați și instalați aplicația [Tuya Smart]

Caută [Tuya Smart] în magazinul de aplicații sau scanează următorul cod QR pentru a descărca și instala aplicația.

Vă rugăm să deschideți aplicația, faceți clic pe butonul "Registrare" pentru a crea cont

Înregistrează-te în timp ce îl folosești pentru prima dată,conectează-te direct dacă ai avut deja cont.





6.2. Împerecherea rețelei (routerul 5G nu funcționează)

- 1). Conectați la sursa de alimentare.
- 2). Indicatorul clipește rapid (de 2 ori pe secundă)

Vă rugăm să revedeți următorii pași dacă indicatorul nu clipește rapid:


- Apăsăți lung tasta „SETARE”.
- Porniți și opriți dispozitivul de trei ori.
- (Comutator PUSH / comutator basculant) conectați la comutator de 5 ori.

- 3). Conectați telefonul la rețeaua wifi 2.4G.
- 4). Intrați în aplicație, faceți clic pe "+"
- 5). Faceți clic pe „Electric”, găsiți „Întrerupător (BLE+Wi-Fi)”.
- 6). Finalizați asocierea.



6.3. Starea alimentării

Faceți clic pe un singur dispozitiv sau grup — Faceți clic pe „setare” — Faceți clic pe „Stare releu”
—selecțai starea.



OPRIT: Dispozitivul se oprește în orice stare dacă sursa de alimentare este oprită.


Pornit: Dispozitivul se pornește în orice stare dacă sursa de alimentare este pornită.

Memorează ultima stare: Memorează starea înainte de oprirea alimentării.

De exemplu: Dispozitivul funcționează și a avut loc o pană de curent, dispozitivul este pornit în timp ce sursa de alimentare a revenit.

6.4. Setarea tipului de comutator

Faceți clic pe un singur dispozitiv sau grup — Faceți clic pe „configurare” — Faceți clic pe „tip comutator” — selectați tipul (diagrama conexiunilor comutatorului la pagina 3).



Comutator basculant - roțiți pentru a schimba starea:

De exemplu: Dispozitivul (folosiți aplicația sau telecomanda) este pornit, apăsați o dată „Comutatorul basculant (în orice stare)”, dispozitivul este oprit.


Comutator basculant - stare sincronă:

De exemplu: Dispozitivul (folosiți aplicația sau telecomanda) este pornit, „Întrerupătorul basculant” trebuie să fie pornit. oprit, dispozitivul este oprit.

Comutator buton: conectați cu comutatorul PUSH (întrerupător cu resetare automată/întrerupător buton), selectați aceste tipuri.

6.5. Setarea temporizatorului

Faceți clic pe un singur dispozitiv sau pe un grup — Faceți clic pe „Temporizator” — selectați tipurile de temporizator.






Atenție:

1. Cantitatea maximă de adăugat este de 30 de bucăți.
2. „Numărătoare inversă”, „Circulație”, „Aleatorie” se va opri dacă există curent defectuine (utilizați aplicația, telecomanda sau comutatorul basculant pentru a porni sau opri) în perioada curentă, funcția „mer” se recuperează în perioada următoare.

6.6. Relație de control multilateral


1. Configurați dispozitivele, porniți-le sau opriți-le în același timp.
2. Faceți clic pe dispozitiv — faceți clic pe „” — faceți clic pe „control multiplu” — faceți clic pe „asociate” „pornit/oprit” — alegeți dispozitivul asociat, relația este încheiată.



7. Instrucțiuni de control vocal Alexa

Vă rugăm să adăugați dispozitivul în aplicația „Tuya Smart” ([verificați detaliile la pagina 10](#)) și să începeți următorii pași:


- 1). Deschide aplicația Alexa
- 2). Faceți clic pe „Mai multe” în partea de jos a colțului din dreapta
- 3). Faceți clic pe „Abilități și jocuri”



- 4). Faceți clic  în partea de sus a dreptei col



- 5). Scrieți „Viață inteligentă” și căutați




- 6). Faceți clic pe abilitatea „Smart Life”,
urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurarea,
și porniți controlul vocal

8. Instrucțiuni de control vocal Google Home

Vă rugăm să adăugați dispozitivul în aplicația „Tuya Smart” (verificați detaliile la pagina 10) și să începeți următorii pași:


- 1). Deschideți aplicația Google Home
- 2). Faceți clic pe „+” în colțul din stânga sus



- 3). Faceți clic pe „Configurați dispozitivul”



- 4). Faceți clic pe „Funcționează cu Google”



- 5). Faceți clic  în partea de sus a dreptei col

- 6). Scrieți „Viață inteligentă” și căutați

- 7). Faceți clic pe abilitatea „Smart Life” urmați

instrucțiuni pentru finalizarea configurării
și pornirea controlului vocal



9. Atenție

1. Vă rugăm să opriți alimentarea cu energie electrică înainte de instalare.
2. Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea de intrare este aceeași cu cerințele dispozitivului.
3. Nu dezasamblați dispozitivul dacă nu sunteți expert, altfel se va deteriora.
a o deteriora.
4. Vă rugăm să nu utilizați lumina în locuri cu suprafețe metalice extinse.
sau undă electromagnetică puternică în apropiere, altfel distanța va fi serios afectată.

Fabricat în China



Dimmerul nu poate
fi utilizat în zone umede