




Łódź V801



Instrukcja obsługi

Opis produktu





Uruchomienie

1. Umieść łódź na płaskiej nawierzchni i włącz zasilanie łodzi
 2. Naciśnij przełącznik pilota zdalnego sterowania, wskaźnik pilota zdalnego sterowania jest zawsze włączony, przednie światło łodzi nie jest włączone.
- Uwaga: Nie należy umieszczać łodzi na zboczu przed jej połączeniem. Przed włożeniem do wody uruchom lewy i prawy silnik, aby sprawdzić, czy działają.

Tempomat o stałej prędkości

1. Naciśnij joystick w górę
2. Przytrzymaj przycisk tempomatu o stałej prędkości, aby przejść do trybu tempomatu o stałej prędkości.
3. Za pomocą joysticka zdalnego sterowania można precyzyjnie ustawić kierunek łodzi Uwagi: Po wejściu w tryb tempomatu o stałej prędkości należy ponownie nacisnąć przycisk tempomatu o stałej prędkości, aby wyjść z trybu tempomatu.

Sterowanie oświetleniem

1. Naciśnij przycisk oświetlenia na aparaturze sterującej, reflektory łodzi zaczną migać. Naciśnij ponownie, aby reflektory pozostały włączone i naciśnij ponownie, aby je wyłączyć.
2. Gdy łódź skręca w lewo, lewe światło tylne jest zawsze włączone; gdy łódź skręca w prawo, prawe światło tylne jest zawsze włączone.

Komunikat o niskim poziomie naładowania akumulatora

1. Gdy akumulator łodzi jest rozładowany, pilot zdalnego sterowania wyda sygnał dźwiękowy.
2. Gdy poziom naładowania akumulatora w pilocie będzie niski, wskaźnik pilota będzie migać.

Dopasowywanie częstotliwości

Naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go, a następnie włącz przełącznik łodzi, a na koniec włącz przełącznik pilota zdalnego sterowania, a gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, połączenie częstotliwości jest zakończone.

(Jeśli łódź nie pasuje do pilota zdalnego sterowania, spróbuj ponownie połączyć ją za pomocą tej metody).

Zawartość zestawu



Łódź
Pilot zdalnego sterowania
Akumulator o pojemności 7.4 V

Instrukcje użytkowania i ładowania akumulatora:

Akumulator do łodzi (konfiguracja standardowa)

Podłączyć do źródła zasilania

Ta łódź ma wbudowany akumulator, wystarczy podłączyć złącze akumulatora podczas użytkowania



Konserwacja

Pilot zdalnego sterowania

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator.

silnik

Po każdym użyciu należy sprawdzić silnik pod kątem zanieczyszczeń.

Łódź

1. Po użyciu należy wytrzeć wodę, aby utrzymać kadłub w czystości.
2. Gdy akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, należy go wyjąć i naładować na czas przechowywania.
3. Nie należy przechowywać razem żrących płynów i przedmiotów
4. Przechowywać z dala od przedmiotów o wysokiej temperaturze.
5. Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w miejscu chroniącym przed kurzem.

