



Ghid de utilizare – Separator de uleiuri esențiale



Descriere generală

Separatorul de uleiuri esențiale este un instrument conceput pentru a separa uleiurile esențiale de hidrosoli în timpul procesului de distilare.

Ideal pentru alambicuri cu coloană între 5 și 20 litri, separatorul asigură un randament crescut și o recoltare igienică a uleiurilor prețioase.

Instrucțiuni de utilizare

1. Poziționare:

- Așezați separatorul sub ieșirea alambicului, astfel încât amestecul de ulei esențial și hidrosol să curgă direct în tubul separatorului.

2. Proces de separare:

- În timpul distilării, amestecul se va separa natural.
- Uleiul esențial, având o densitate diferită, se va aduna în partea superioară a tubului acrilic.
- Hidrosolul se va scurge automat prin ramura de cupru laterală.

3. Colectarea uleiului esențial:

- După încheierea distilării, extrageți uleiul esențial din tub cu o pipetă sau o seringă (nu este inclusă).

Recomandări și întreținere

- Ideal pentru plante bogate în uleiuri esențiale: lavandă, mentă, rozmarin, mușetel, cimbru etc.
- Se poate folosi în serii succesive pentru randament crescut.
- Curățați separatorul după fiecare utilizare cu apă caldă și, opțional, o perie moale.
- Tubul acrilic este detașabil și poate fi înlocuit în caz de deteriorare.

⚠ **Important:** Evitați loviturile și temperaturile extreme pentru a proteja tubul și cuprul.

Date tehnice

- **Material:** Cupru și tub acrilic transparent
- **Înălțime:** 26 cm
- **Lățime:** 19 cm
- **Volum propriu:** 63 ml
- **Compatibilitate:** Alambicuri cu coloană între 5 – 20 litri
- **Fabricat manual in Portugalia**

