

ROTOR

IMPORTATOR ROMANIA

BEM RETAIL GROUP SRL,
STR.AVRAM IANCU NR. 38,
ORAȘUL OTOPENI JUD.ILFOV
DEPARTAMENTUL DE SERVICE:
+40 741 236 663
DEPARTAMENTUL DE VÂNZĂRI:
+40 741 114 191
CONTACT@ELEFANT-TOOLS.RO
WWW.ELEFANT-TOOLS.RO

IMPORTATOR MOLDOVA

SC"BEM INNA" SRL,
MD-2023, REPUBLICA MOLDOVA,
MUN, CHIȘINĂU, STR.UZINELOR1.
DEPARTAMENTUL DE VÂNZĂRI:
(+373)22 921180,
(+373)61 099 998,
CENTRU DE DESERVIRE TEHNICĂ:
(+373) 68 512266
MASTERBEM@MAIL.RU
WWW.INSTRUMENTMARKET.MD

ВНОСИТЕЛ БЪЛГАРИЯ



ЕЛЕФАНТ ТУЛС ООД,
БЪЛГАРИЯ, 1799 СОФИЯ,
МЛАДОСТ 2, БЛ. 261А,
ВХ. 2, ЕТ. 4, АП. 12.
ТЕЛ.: +359899861391,
+359890302875
ELEFANTTOOLSBG@GMAIL.COM
WWW.ELEFANT-TOOLS.BG

ROTOR

USER MANUAL

TELESCOPIC CORDLESS EXTENDED HIGH BRANCH POLE

RHB-2.7M



Prelungitor extensibil

RU: Телескопическая аккумуляторная
удлиненная штанга для высоких веток

BG: Телескопичен безжичен удължител за високи клони

TR: Teleskopik kablosuz uzatılmış yüksek dal çubuğu



High branch shear telescopic rod is a special tool used to trim high branches, high branches and leaves and other high plants. It has a retractable design that can easily stretch to the height that needs to be trimmed, making it easier for gardeners to work.

Second, the principle of high branch shear telescopic rod

High branch shear telescopic rod is mainly composed of telescopic tube and scissors head, the principle is to use the design of telescopic tube to achieve the elongation and contraction of the rod, so as to achieve the purpose of pruning high plants. The scissors are responsible for cutting the plants that need to be pruned.

Third, the use of high-branch shear telescopic rod and advantages

When using the high-branch shear telescopic rod, it is necessary to first extend the telescopic tube to the height that needs to be pruned, and then cut the plants that need to be pruned with the scissors. This tool is suitable for pruning tall branches, tall branches and leaves and other high plants, easy to use, and can ensure the safety of horticulturists.

Compared with the traditional ladder pruning method, the high branch shear telescopic rod has the following advantages:

1. No need to climb ladders to ensure the safety of gardeners;
2. The operation is simple, which can reduce the labor intensity of horticulturists;
3. Telescopic tube design compact structure, easy to store and carry;
4. The scissors can flexibly adjust the Angle to facilitate the pruning of plants from different angles.

Four, how to correctly use the high-branch shear telescopic rod

1. Before use, check whether the telescopic tube, scissors and other components are intact;
2. When in use, it is necessary to maintain balance to avoid instability caused by excessive weight in the front of the telescopic rod;
3. When using the scissors, ensure that the cutting edge is aligned with the part of the plant that needs to be cut, and adjust the Angle to achieve the best cutting effect;
4. After use, the telescopic tube should be shrunk to the shortest state and placed in a dry and ventilated place to avoid corrosion.

In short, the design and use principle of the high-branch shear telescopic rod are very simple and easy to understand, which can facilitate horticultural personnel to prune high plants. In actual use, it is necessary to pay attention to safety and use correctly to achieve the best pruning effect.

Prelungitor extensibil

-Este un instrument special conceput pentru a tăia ramurile și frunzele situate la înălțime. Datorită designului telescopic, lungimea tijei poate fi ajustată cu ușurință, ceea ce permite utilizatorilor să lucreze mai comod la diverse înălțimi.

Principiul de funcționare al tijei telescopice cu foarfecă pentru ramuri înalte

Unealta funcționează prin extinderea și retragerea tijei telescopice, facilitând accesul la înălțimea necesară pentru tăierea ramurilor și frunzelor. Foarfeca permite o tăiere precisă a zonelor care necesită îngrijire.

Utilizarea tijei telescopice cu foarfecă pentru ramuri înalte și avantajele acesteia

Pentru a folosi tija telescopică, mai întâi extindeți țeava telescopică la înălțimea dorită, apoi folosiți foarfeca pentru a tăia ramurile și frunzele vizate. Acest instrument este potrivit pentru tăierea ramurilor și frunzelor situate la înălțime, fiind simplu de utilizat și oferind siguranță utilizatorului.

În comparație cu metoda tradițională de tăiere pe scară, tija telescopică cu foarfecă oferă următoarele avantaje:

1. Nu mai trebuie să urcați pe scară, ceea ce oferă mai multă siguranță utilizatorului;
2. Este ușor de utilizat și reduce semnificativ efortul fizic depus;
3. Designul telescopic compact facilitează depozitarea și transportarea unelei;
4. Foarfeca poate fi cu ușurință ajustată, ceea ce permite tăierea plantelor la diferite unghiuri.

Instrucțiuni pentru utilizarea corectă a tijei telescopice cu foarfecă pentru ramuri înalte

1. Înainte de utilizare, verificați integritatea țevei telescopice, a foarfecei și a celorlalte componente;
2. Pe durata utilizării, mențineți echilibrul pentru a evita instabilitatea cauzată de greutatea din partea frontală a tijei.
3. La utilizarea foarfecei, asigurați-vă că lama de tăiere este aliniată corect cu partea plantei ce urmează a fi tăiată și ajustați unghiul pentru a obține un rezultat optim;
4. După utilizare, retrageți țeava telescopică la lungimea minimă și depozitați-o într-un loc uscat și bine aerisit pentru a preveni coroziunea.

Construcția și modul de funcționare al tijei telescopice cu foarfecă sunt intuitive, facilitând tăierea tăierea plantelor aflate la înălțime. În timpul lucrului, este esențial să respectați regulile de siguranță și să utilizați unealta în mod corespunzător pentru a obține rezultate optime.

Телескопическая аккумуляторная удлинённая штанга для высоких веток

— это специальный инструмент для удобной обрезки веток и листьев на большой высоте. Благодаря выдвижной конструкции его длину можно легко регулировать, что позволяет достигать необходимой высоты и значительно упрощает работу садоводов.

Принцип работы телескопической штанги с ножницами для высоких веток

Телескопическая штанга с ножницами для высоких веток состоит из телескопической трубки и режущей головки с ножницами. Основной принцип работы заключается в использовании конструкции телескопической трубки, которая позволяет удлинять и сокращать штангу для подрезки растений на высоте. Ножницы на конце штанги позволяют аккуратно подрезать необходимые ветки и листву.

Использование и преимущества телескопической штанги с ножницами для высоких веток

При использовании телескопической штанги с ножницами для высоких веток необходимо сначала раздвинуть трубку до нужной высоты, а затем подрезать ветки с помощью ножниц. Этот инструмент отлично подходит для подрезки высоких веток, листьев и растений, что находятся на значительной высоте. Он удобен в использовании и обеспечивает безопасность садоводов.

По сравнению с традиционным методом обрезки с использованием лестницы, телескопическая штанга имеет несколько преимуществ:

1. Нет необходимости использовать лестницу, что делает работу безопаснее для садовода;
2. Инструмент не требует больших усилий при использовании;
3. Компактная телескопическая конструкция упрощает хранение и транспортировку;
4. Ножницы регулируются, что позволяет подрезать растения под нужным углом.

Правильное использование телескопической штанги с ножницами для высоких веток

1. Перед началом работы проверьте целостность телескопической трубки, ножниц и других компонентов;
2. Во время работы поддерживайте равновесие, чтобы избежать наклона инструмента из-за нагрузки на переднюю часть штанги.
3. Во время работы убедитесь, что режущая кромка ножниц точно нацелена на участок растения, который нужно обрезать, и отрегулируйте угол для оптимального результата;
4. После завершения работы сложите телескопическую трубку до минимальной длины и храните в сухом, хорошо проветриваемом месте, чтобы предотвратить коррозию.

В целом, конструкция и принцип работы телескопической штанги с ножницами для высоких веток просты и удобны, что облегчает обрезку растений на высоте. Важно соблюдать меры безопасности и правильно использовать инструмент для достижения оптимальных результатов.

Телескопичен безжичен удължител за високи клони

е специален инструмент за удобно рязане на клони и листа на голяма височина. Благодарение на прибиращия се дизайн, дължината му може лесно да се регулира, което ви позволява да постигнете необходимата височина и значително улеснява работата на градинарите.

Принципът на действие на телескопична пръчка с ножица за високи клони.

Телескопичният прът с ножица за високи клони се състои от телескопична тръба и режеща глава с ножица. Основният принцип на работа е да се използва конструкция с телескопична тръба, която ви позволява да удължавате и скъсявате стрелата, за да подрязвате растенията на височина. Ножиците в края на пръта ви позволяват внимателно да отрежете необходимите клони и листа.

Използване и предимства на телескопичен прът с високи ножици за клони.

Когато използвате телескопичен прът с високи ножици за клони, първо трябва да удължите тръбата до желаната височина и след това да подрежете клоните с помощта на ножиците. Този инструмент е чудесен за подрязване на високи клони, листа и растения, които са разположени на значителна височина. Той е лесен за използване и гарантира безопасността на градинарите.

В сравнение с традиционния метод на подрязване с помощта на стълба, телескопичният стълб има няколко предимства:

1. Няма нужда от използване на стълба, което прави работата по-безопасна за градинаря;
2. Инструментът не изисква много усилия при използване;
3. Компактният телескопичен дизайн улеснява съхранението и транспортирането;
4. Ножицата е регулируема, което ви позволява да подрязвате растенията под желания ъгъл.

Правилно използване на телескопичния прът с високи ножици за клони

1. Преди да започнете работа, проверете целостта на телескопичната тръба, ножицата и другите компоненти;
2. Поддържайте баланс по време на работа, за да избегнете накланянето на инструмента поради натоварването върху предната част на шината.
3. Докато работите, уверете се, че режещият ръб на ножицата е точно насочен към зоната на растението, която трябва да бъде подрязана, и регулирайте ъгъла за оптимални резултати;
4. След приключване на работата съгнете телескопичната тръба до минималната ѝ дължина и я съхранявайте на сухо, добре проветриво място, за да предотвратите корозия.

Като цяло дизайнът и принципът на работа на телескопичния прът с високи ножици за клони е прост и удобен, което улеснява подрязването на растения на височина. Важно е да спазвате предпазните мерки и да използвате инструмента правилно, за да постигнете оптимални резултати.

Teleskopik kablosuz uzatılmış yüksek dal çubuğu

yükseklerdeki dalların ve yaprakların rahatça kesilmesi için özel bir alettir. Geri çekilebilir tasarımı sayesinde uzunluğu kolayca ayarlanabilir, bu da gerekli yüksekliğe ulaşmanızı sağlar ve bahçıvanların işini büyük ölçüde kolaylaştırır.

Yüksek dallar için teleskopik çubuğun makasla çalışma prensibi.

Yüksek dallara yönelik makaslı teleskopik çubuk, teleskopik bir boru ve makaslı bir kesme başlığından oluşur. Temel çalışma prensibi, bitkileri yüksekte kesmek için bomu uzatmanıza ve kısaltmanıza olanak tanıyan teleskopik bir boru tasarımı kullanmaktır. Çubuğun ucundaki makas, gerekli dalları ve yaprakları dikkatlice kesmenizi sağlar.

Yüksek branşman makaslı teleskopik direğin kullanımı ve faydaları.

Yüksek dal makaslı teleskopik çubuk kullanırken, önce boruyu istenilen yüksekliğe kadar uzatmalı, ardından makası kullanarak dalları kesmelisiniz. Bu alet, önemli bir yükseklikte bulunan uzun dalları, yaprakları ve bitkileri kesmek için mükemmeldir. Kullanımı kolaydır ve bahçıvanların güvenliğini sağlar.

Merdiven kullanan geleneksel budama yöntemiyle karşılaştırıldığında teleskopik çubuğun birçok avantajı vardır:

1. Bahçıvan için işi daha güvenli hale getiren merdiven kullanmaya gerek yoktur;
2. Araç kullanırken fazla çaba gerektirmez;
3. Kompakt teleskopik tasarım, depolamayı ve taşımayı kolaylaştırır;
4. Makas ayarlanabilir olup bitkileri istediğiniz açıda kesmenize olanak tanır.

Yüksek dal makaslarıyla teleskopik direğin doğru kullanımı

1. Çalışmaya başlamadan önce teleskopik borunun, makasın ve diğer bileşenlerin bütünlüğünü kontrol edin;
2. Çubuğun ön kısmındaki yük nedeniyle aletin eğilmesini önlemek için çalışırken dengeyi koruyun.
3. Çalışırken, makasın kesici kenarının bitkinin kesilmesi gereken alanına tam olarak hedeflendiğinden emin olun ve en iyi sonuçları elde etmek için açığı ayarlayın;
4. Çalışmanın tamamlanmasından sonra teleskopik boruyu minimum uzunluğa kadar katlayın ve korozyonu önlemek için kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Genel olarak yüksek dal makaslı teleskopik direğin tasarımı ve çalışma prensibi basit ve kullanışlı olup, bitkilerin yüksekte kesilmesini kolaylaştırır. En iyi sonuçları elde etmek için güvenlik önlemlerine uymak ve aleti doğru şekilde kullanmak önemlidir.

BEM RETAIL GROUP SRL

WARRANTY CERTIFICATE

The product you own is not intended for industrial purposes and comes with a warranty of 24 months from the date of purchase for individuals, and 12 months for legal entities. This warranty is subject to the conditions outlined in this certificate and requires the presentation of both the invoice and the warranty certificate for validation.

If the product does not meet the specified standards, the consumer has the right to request the seller to either repair or replace the product, without any additional charges, unless such a request is deemed infeasible or unreasonably burdensome.

This request must be made within a maximum of 15 calendar days from the moment the product is taken in for service.

The consumer's rights are provided in Chapter III, Article 9 and the following, L 449/2003.

PRODUCT TYPE:.....

MODEL:

INVOICE NO.....

SOLD BY THE STORE.....

BUYER'S NAME.....

ADDRESS/TELEPHONE NUMBER.....

DATE.....

CONDITIONS UNDER WHICH THE PRODUCT WARRANTY IS VOID:

- Failure to present the defective product at the time of the complaint, along with this certificate and the invoice.
- Defects resulting from non-compliance with the product specifications, assembly instructions, the guidelines, handling, and transportation, as well as wear and damage due to product overload, misuse, disassembly and reassembly by unauthorized individuals, or a change in the intended use of the product.
- When the customer requests services that include regular product maintenance, such as adjustments, cleaning, consumable replacements, etc.

I acknowledge, through my signature, that operational tests of the device have been performed, that I have been trained on its proper use, and received the device in perfect working condition, along with all accessories and accompanied by the user guide.

BUYER'S SIGNATURE

SELLER'S SIGNATURE AND STAMP

Produs.....Model.....
Seria de fabricație.....
Factura nr./Data.....

Semnătura și ștampila vânzătorului

Semnătura cumpărătorului

Vândut prin societatea.....din localitatea.....
str.....nr.....

Termenul de garanție comercial este de 24 luni de la vânzarea din magazin.

Tel.cumpărător.....
Data procurării produsului.....

CONDIȚII DE GARANȚIE:

1. Certificatul de arantie este valabil numai dacă este completat corect, fără modificări și ștergeri, semnat și ștampilat cu ștampila magazinului, în însoțit de documentele de achiziție originale (factură, chitanță, bon fiscal).
2. Durata unei reparații poate fi stabilită de comun acord între client și vânzător.
3. Conform art. 20 alin (3)og 21/92 și art.20 și art.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului în termenul de garanție va fi posibilă numai în următoarele situații:
 - Produsul prezintă defecte de fabricație;
 - Produsul are o defecțiune ireparabilă;
 - Nerespectarea termenului de reparație convenit între client și vânzător;
 - Produsul nu corespunde specificațiilor
4. Returnarea produsului defect se va efectua numai cu ambalajul original și toate accesoriile livrate, însoțită de bonul fiscal (factura).
5. Garanția nu se aplică accesoriilor consumabile. În funcție de tipul produsului, aceste accesorii consumabile pot include baterii, discuri, lame, lanțuri, capete rotative etc., care prezintă deteriorări mecanice, lovituri, deformări, sau care nu au fost schimbate la timp sau au fost distruse.

GARANȚIA ACOPERĂ REPARAREA GRATUITĂ A DEFECTELOR CAUZATE DE PRODUCĂTOR, ÎN CADRUL TERMENULUI DE GARANȚIE.

1. Centrul de serviere are obligația de a efectua diagnosticarea, experta și reparația gratuit în perioada de garanție, în termen de 15 zile de la înregistrarea reclamației consumatorului. În cazul în care produsul nu poate fi reparat, acesta va fi înlocuit imediat după constatarea imposibilității utilizării, cu un produs similar, furnizând un nou termen de garanție, care începe de la data înlocuirii produsului. Agentul economic are aceeași obligație pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.
2. Dacă produsul nu a fost utilizat conform "Ghidului de Utilizare," clientul va suporta o taxă de diagnosticare în valoare de 20 Ron.
3. Vânzătorul are obligația față de consumator, în cadrul termenului de garanție, să asigure și să suporte toate cheltuielile legate de repararea sau înlocuirea produsului reclamat, inclusiv costurile de diagnosticare, expertare, ambalare și transport.
4. Producătorul și vânzătorul sunt exonerati (absolviți) de obligațiile lor privind garanția în cazul în care defectarea a survenit ca urmare a nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare cuprinse în documentația care însoțește produsul.

PIEDEREA GARANȚIEI

1. Produsul își pierde garanția în următoarele cazuri:
 - Neglijența în utilizare;
 - Nerespectarea condițiilor de întreținere și utilizare specificate în manualul de utilizare;
 - Transport și manipulare necorespunzătoare, șocuri mecanice, lovituri, căderi;
 - Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptări sau modificări la instalația electrică sau la părțile mecanice ale acestuia;
 - Instalare necorespunzătoare;
 - Nerespectarea normelor de siguranță electrică la utilizarea produsului;
 - Deteriorări sau defecte cauzate de calamități naturale, inundații, incendii, trăsnet, cutremure, șocuri electrice;
 - Defecte cauzate de corpuri străine sau organisme (insecte, gândaci, etc.) care au pătruns în interiorul produsului.
2. Nu fac obiectul garanției defectele cauzate de utilizarea produsului în scopuri profesionale.
3. Dezlipirea sau ruperea intenționată a sigiliului de siguranță.

NU FAC OBIECTUL GARANȚIEI URMĂTOARELE COMPONENTE ȘI ACCESORII, A CĂROR UZURĂ ESTE CONSIDERATĂ NORMALĂ ÎN URMA UTILIZĂRII:

1. Pinion de antrenare lanț (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, șimeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui pon, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor indicate.
3. Componente cum ar fi: flambielaj, cilindru, piston, segmente, supape, suferă uzură atunci când acestea se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unui carburator necorespunzător, sau în cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, sau când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație, sau în cazul motoarelor în 2 timpi, în cazul unui amete necorespunzător de benzină cu ulei.
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase din plastic, m, e, stuturi, roți sau role din plastic;
5. Aprinderile și relele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu de bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau caruri, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masă cosită, tracțiune, etc.);
7. Saboți și plăcuțe de frână, ambreiaje, ferodoare, arcui de ambreiaj;
8. Componentele electrice sau electronice, atunci când defectele survin ca urmare a lipsei împământării, utilizării sau expunerii în condiții de mediu nepotrivite (umiditate excesivă, temperaturi nepotrivite, alimentare cu tensiune necorespunzătoare) sau tensiuni fluctuante (în cazul generatoarelor de curent, atunci când puterea consumului este mai mare decât cea furnizată);
9. Presetupa, turbină, carcasă de turbină (atunci când defectul survine ca urmare a impurităților din pompa sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc.);
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, cum ar fi: filanțul motoferăstrău, discul motocoasă, cuțitul de tăiat pentru mașina de cosit, cuțitul pentru mașina de gazon, cuțitul pentru moară/tocătoare, etc.;
11. Tambur de pornire, șnur de pornire, arc de pornire, mâner de pornire;
12. Mașă de cosit, cuțit de mașină de cosit, pinteni, contra-cuțite, dinți, suporturi de reglaj, suporturi de nucle, nucle, biele (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), atunci când nu sunt utilizate, relegate sau curățate corespunzător.



ATENȚIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC ȘI NU ESTE DESTINAT OPERAȚIUNILOR INDUSTRIALE.



ATENȚIE! RESPECTAȚI CU STRICTE ÎNSTRUCȚIUNILE DIN GHIDUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI!



PUNCTE SERVICE
BEM RETAIL GROUP SRL

JUDET	CONTACT
Bucuresti	str. Avram Iancu nr.38 or: Otopeni, jud. Ilfov Tel.: +40 741 236 663

Garantie: 12 luni.

La momentul achiziției, vă rugăm să solicitați verificarea completă a funcționalității instrumentului electric în prezența Dumneavoastră, asigurați-vă că instrumentul e însoțit de un ghidul de utilizare și că certificatul de garanție este completat în mod corespunzător.

(При покупке требуйте проверки комплектности и исправности электроинструмента в Вашем присутствии, наличия инструкции по эксплуатации и правильности заполнения гарантийного талона).

Toate reclamațiile și întrebările legate de schimbarea sau returnarea instrumentului timp de 14 zile de la data achiziției vor fi soluționate numai după diagnosticarea efectuată în SERVICIUL TEHNIC AUTORIZAT AL COMPANIEI.

Vse претензии и вопросы, связанные с заменой или возвратом инструмента в течении 14 дней начиная со дня продажи решаются только после диагностики, проведенной в нашем авторизованном СЕРВИС ЦЕНТРЕ.

Modelul instrumentului.....
(Тип инструмента)
Denumirea instrumentului.....
(Наименование инструмента)
Numărul de serie/numărul de serie emis de uzină.....
(Заводской / серийный номер)
Data vânzării.....
(Дата продажи)
Societatea de comerț.....
(Торговая организация)

Vânzătorul care a deschis ambalajul a verificat integritatea și funcționalitatea și a efectuat vânzarea.
(Продавец открывший упаковку, комплектность и исправность проверил и продал)

(Numele, semnătura).....
(фамилия и подпись)

BAZELE DESFĂȘURĂRII REPARAȚIEI DE GARANȚIE.

1. Garanția privind echipamentul moto intră în vigoare de la data vânzării, iar posesorul echipamentului are dreptul la reparații gratuite și rezolvarea problemelor cauzate de defecte de fabricație. Deteriorările apărute ca urmare a defectelor materiale sau de producție sunt reparate gratuit în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la momentul prezentării la service, în conformitate cu Legea privind Protecția Drepturilor Consumatorilor din Republica Moldova, articolul 13.
 2. Reparațiile de garanție se efectuează numai în ateliere autorizate/centre de servicii și doar în cazul în care proprietarul echipamentului prezintă un certificat de garanție de model standard. Un certificat de garanție completat incorect sau incomplet nu conferă dreptul la o reparație de garanție gratuită.
GARANȚIA NU ACOPERĂ PIESELE DE UZURĂ ȘI PIESE DE SCHIMB CUM AR FI: BUJII, PINION DE ANTRENARE, AMORTIZOARE ȘI ELEMENTE DE COMPACTARE DIN CAUCIUC, ANGINAJUL POMPEI DE ULEI, DEMAROR, BENZI DE FRÂNĂ, ARC DE AMBREIAJ, BOBINĂ DE CURENT ELECTRIC, PRECUM ȘI COMPONENTELE DEMONTABILE, ACCESORII DE TĂIERE: LANȚURI, LAME DE GHIDARE, CUȚITELE TRIMMERELOR ȘI MASINILOR DE TUNS GAZON, FIRE ȘI BOBINE CU FIRE, REDUCTOARE, PRECUM ȘI ELEMENTELE DE FIXARE ȘI REGULARE A ACESTORA.
 3. Compania nu este responsabilă pentru niciun cost asociat cu instalarea și demontarea echipamentelor în perioada de garanție, precum și pentru eventualele daune cauzate altor echipamente ca urmare a nefuncționării produsului în timpul perioadei de garanție.
 4. Serviciile de diagnosticare a echipamentelor, care au confirmat că reclamațiile sunt nejustificate și au fost validate de Serviciul Clienți ca fiind corecte, sunt servicii plătite și trebuie achitate de către client.
- Reparația și înlocuirea pieselor nu prelungesc perioada de garanție.
 - Piese și componente înlocuite devin proprietatea companiei furnizorului.

VOM PUTEA ADMITE RECLAMAȚIA DE GARANȚIE DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE:

1. Dispuneți de bonul de cumpărătură.
 2. Alte persoane nu au efectuat reparații sau au avut loc înlocuiri ale pieselor și accesoriilor, iar instrumentul nu a fost supus unei utilizări necorespunzătoare (cum ar fi transportul inadecvat al instrumentului sau conectarea unor dispozitive care nu au fost aprobate).
 3. Nu există daune cauzate de factori externi sau de alte obiecte, precum nisip sau pietre. De asemenea, nu există daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate tehnică și a instrucțiunilor de utilizare.
- Lista succintă a defectelor care exclud posibilitatea efectuării reparației în cadrul garanției:
- Pentru produsele fără certificat de garanție completat corect, conform modelului.
 - Pentru produsele la care certificatul de garanție a suferit corecții.
 - Pentru produsele folosite în mod necorespunzător și nu în conformitate cu instrucțiunile de exploatare.
 - Pentru produsele cu daune cauzate de instalarea electrică și hidraulică necorespunzătoare.
 - Pentru produsele utilizate fără lichide (sau alte fluide pompatate).
 - Pentru produsele ale căror piese și accesorii au fost supuse uzurii mecanice cauzate de particule abrazive din fluid.
 - Pentru produsele cu leziuni mecanice cauzate în timpul transportării sau din cauza forțelor mecanice externe după transferul bunurilor către consumatorul final.
 - Pentru produsele cu urme de demontare, reparație sau reglare efectuate de persoane neautorizate (în special pentru carburatoare).
- Instrumentul mi-a fost predat în stare de funcționare adecvată, fără defecte mecanice, cu toate componentele necesare. Capacitatea de funcționare a fost verificată în prezența mea.

Am primit Ghidul de Utilizare.

Am luat cunoștință cu obligațiile de garanție și sunt de acord cu acestea.

SEMNĂTURA CUMPĂRĂTORULUI.....



ATENȚIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT DOAR PENTRU UZ CASNIC, NU PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ.



ATENȚIE! RESPECTAȚI ÎN MOD RIGUROS INSTRUCȚIUNILE DIN GHIDUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI!

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

1. Гарантия на оборудование вступает в силу, с даты его продажи конечному потребителю, и действует в течении 12 месяцев.

В гарантийный период владелец оборудования имеет право на бесплатный ремонт и устранение неисправностей, являющихся заводским дефектом.

2. Гарантийный ремонт производится только в авторизованных мастерских только при наличии у владельца оборудования полностью заполненного гарантийного талона установленного образца. Неправильно или не полностью заполненный гарантийный талон не дает права на бесплатный гарантийный ремонт.

3. Компания не несет ответственность за возможные расходы, связанные с монтажом демонтажем гарантийного оборудования, а также за ущерб, причиненный другому оборудованию в результате выхода изделия из строя в гарантийный период.

4. Диагностика оборудования, выявившая необоснованность претензий клиента и подтвердившая работоспособность диагностируемого оборудования, является платной услугой и подлежит оплате клиентом.

- РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ НЕ ПРОДЛЕВАЕТ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
- ЗАМЕНЕННЫЕ ДЕТАЛИ (АГРЕГАТЫ) ПЕРЕХОДЯТ В СОБСТВЕННОСТЬ ФИРМЫ.

ПОДПИСИ ПОКУПАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА!



ВНИМАНИЕ!
ДАННЫЙ ПРОДУКТ ИЗГОТОВЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Продукт.....Модел.....
 Производствена серия.....
 Фактура номер/дата.....

Подпис и печат на продавача

Подпис на купувача

Продадено от фирма....., населено място.....
ул.номер.....
 Тел.на купувач.....
 Дата на закупуване на продукта.....
 Сроктът на търговска гаранция е 24 месеца от продажбата в магазина.

По време на гаранционния период, собственикът има право на безплатен ремонт на продукта при възникнали неизправности в резултат на производствени дефекти.

Гаранцията не важи за следните случаи:

- неспазване от страна на потребителя на инструкциите за експлоатация и неправилна употреба на уреда;
- наличието на механични повреди, пукнатини, стружки и повреди, причинени от излагане на агресивна среда и високи температури, както и при попадане на чужди тела във вентилационни- те отвори на инструмента;
- неизправности в резултат на нормално износване на продукта;
- неизправности, възникващи в резултат на претоварване, което води до повреда на двигателя или други компоненти и части;
- върху износващи се части (гумени уплътнения, защитни капаци и др.), сменяеми аксесоари (ножове, бобини, колани);
- при опит за самостоятелен ремонт и смазване на инструмента по време на гаранционния период, познаващо се например поодрасквания или вдлъбнатини по основите или частите на крепежните елементи;
- при използване на нискокачествено масло и бензин;
- при липса на документ, потвърждаващ покупката на даденото изделие (касова бележка, фактура и т.н.).

Гаранционният срок се удължава за периода на престой на уреда в гаранционен сервиз за ремонт.

Стоката е получена в добро състояние, без видими повреди, в пълна окомплектовка, проверена

В мое присъствие, нямам претенции по отношение качеството на стоките. Прочетох и съм съгласен с условията за гаранционно обслужване.

С подписа си под тези гаранционни условия във Вашата Гаранционна карта сте потвърдили, че: сте запознат с правилата за експлоатация и условията на гаранцията. При покупката, изделието е било проверено и се намира в пълна техническа изправност, има безупречен външен вид и отговаря на описаната комплектация



ВНИМАНИЕ!
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРОИЗВЕДЕН САМО ЗА БИТОВО
ИЗПОЛЗВАНЕ, НЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ОПЕРАЦИИ



ВНИМАНИЕ!
СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРОДУКТА!



СЕРВИЗ
 Елефант Тулс ООД

АДРЕС	CONTACT
гр. Божурище	София, бул. „Европа“ 251, 1331, Склад №3 елефони: 0899861391, 0890302875