

Păstrați-vă secretele și comorile în interiorul acestui seif portabil! Compartimentul secret se va deschide doar după introducerea combinației corecte de șase cifre. Dumneavoastră setați codul. Cu seiful dumneavoastră Spy Labs Cryptic Puzzle, fiți siguri că obiectele importante, precum dovezi cruciale, mesaje secrete și chiar alocația, nu riscă să cadă pe mâini greșite!

AVERTISMENT! Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Pericol de sufocare - piesele mici pot fi înghițite sau inhalate.

Păstrați ambalajul și instrucțiunile, deoarece conțin informații importante. Seiful puzzle nu trebuie niciodată forțat! Păstrați cheia de urgență într-un loc sigur sau rugați-vă părinții sau un alt adult să o păstreze pentru dumneavoastră.

Conținut:



1 Capac de blocare

2 Tub exterior cu fantă și piesă de capăt

3 Tub interior cu știfturi proeminente

4 Inel neted (6x)

5 Inel dințat (6x)


6 Cheie de urgență

7 Benzi numerice (6x)

CUM SĂ SETĂȚI CODUL PENTRU SEIFUL DVS. CU PUZZLE-URI CRIPTICE

1. Deschideți seiful cu puzzle folosind cheia de urgență

Introduceți cheia de urgență în cele două orificii pătrate ale capacului de blocare. Țineți corpul seifului cu puzzle cu o mână și glisați încet, dar cu forță, capacul cu cealaltă mână, menținând cheia de urgență împinsă ferm în orificii.



Imaginea 1

1. Introduceți cheia.

Sfat! Când dezamblați seiful cu puzzle, notați fiecare piesă și unde se potrivește, astfel încât să știți unde îi aparține atunci când îl reasamblați.


2. Glisați capacul.

2. Dezamblați seiful. Mai întâi, găsiți creștătura din interiorul primului inel.

Rotiți inelul până când creștătura se aliniază cu fanta din tubul exterior (imaginea 2).

Primul inel poate fi acum îndepărtat glisându-l peste marginea ridicată a tubului exterior.

Trage puternic pentru a-l trece peste marginea ridicată. Repetă acest proces cu toate inelele rămase. Înainte de a scoate ultimul inel, trage tubul interior (cu știfturile proeminente) din tubul exterior.




Imaginea 2

4. Reasamblați seiful

Introduceți tubul interior cu știfturile în capacul de blocare. Cele două clapete de blocare de la capătul tubului interior trebuie să se fixeze. Veți auzi un clic când capacul se blochează.

Introduceți inelele pe tubul exterior în ordinea codului de acces. Pe lângă memorarea acestuia, asigurați-vă că notați combinația și o puneți într-un loc sigur, pentru orice eventualitate. Dacă uitați sau pierdeți codul de acces, puteți folosi cheia de urgență pentru a deschide seiful cu puzzle.

Aliniați inelele de pe tubul exterior astfel încât numerele soluțiilor să fie în linie dreaptă și aliniate cu săgeata de pe piesa de capăt. Aceasta se numește "rândul de soluții". Împingeți cu grijă tubul interior în tubul exterior (vezi imaginea 4) și apoi rotiți inelele pentru a amesteca codul.



Imaginea 4

5. Deschideți seiful folosind codul de acces

Pentru a deschide seiful puzzle, trebuie să rotiți inelele pentru a afișa codul corect în rândul cu soluții. Săgețile de la ambele capete marchează rândul cu soluții. Rotiți inelele până când toate numerele corecte sunt aliniate în rândul cu soluții. După ce toate numerele corecte sunt aliniate, puteți despărți capetele seifului puzzle. Este posibil să fie nevoie să mișcați puțin inelele în timp ce trageți.

După ce seiful este deschis, puteți schimba codul de acces oricând, schimbând ordinea inelelor sau pozițiile benzilor numerice (vezi imaginea 2). Așezați comorile și secretele în interiorul tubului interior înainte de a resigila seiful. Deoarece există 1.000.000 de soluții posibile, puteți fi siguri că obiectele dumneavoastră sunt în siguranță!

3. Schimbați codul de acces

Aveți două opțiuni pentru schimbarea codului de acces: Puteți fie să glisați cele șase inele înapoi pe tubul exterior în ordine inversă (vezi pasul 4), fie să schimbați pozițiile benzilor numerice din interiorul inelelor.

Priviți cu atenție unul dintre inele. Acesta este format din trei piese: o bandă numerică, un inel neted și un inel dințat. Fiecare bandă numerică este fixată pe un inel neted de un inel dințat. Există un spațiu în interiorul inelului neted prin care pinii de pe tubul interior pot glisa ulterior. Spațiul din interior se aliniază cu numărul din codul corect de pe exterior. Dezamblați ansamblul inelului (vezi imaginea 3) trăgând de ambele jumătăți.

După ce ați decis codul de acces din șase cifre dorit, ajustați banda numerică de pe inel astfel încât prima cifră a codului dorit să fie peste spațiul din interior. (În imaginea 3, de exemplu, numărul este 5.) Asigurați-vă că marginile benzii numerice sunt în orificiile de pe lateralul inelului neted. După ce sunteți mulțumit de poziționare, plasați inelul dințat peste banda numerică și inelul neted, aliniind creștătura din inelul dințat cu creștătura din inelul neted.



Imaginea 3

Repetăți acești pași pentru cele cinci inele suplimentare. După finalizare, aveți inelele codului dvs. de acces din șase cifre.

Sfat! De asemenea, puteți întoarce benzile numerice preimprimare și crea propriile inele scriind litere și cifre sau desenând simboluri pe verso.

Orice scrieți sau desenați pe bandă trebuie să fie întotdeauna vizibil în ferestrele create de dinții inelelor dințate.

Puteți descărca benzi goale pentru imprimare și decupare pe pagina produsului pentru acest articol pe www.thamesandkosmos.com.

Criptarea mesajelor astfel încât terții sau publicul să nu poată citi mesajele private se numește criptografie. Kryptos este cuvântul grecesc pentru „ascuns” sau „secret”. Termenul criptologie descrie studiul criptării și decriptării mesajelor și datelor.

1. Cifrul Caesar

Una dintre cele mai cunoscute tehnici de criptare este cifrul Caesar, numit după generalul roman Iulius Caesar (100-44 î.Hr.), care l-a folosit în corespondența sa privată. Pentru a trimite mesaje secrete, Caesar le-a codificat folosind litera cu 23 de poziții la dreapta, astfel încât X este înlocuit cu A, Y este înlocuit cu B și așa mai departe.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W

De exemplu, "Ghicitoare criptată" devine:
DEFZFQLXOB ZOFMQXQX

Provocarea 1: Poți răspunde la această întrebare criptată?
FH GUHVVQLQJ GH VDODWD FRQWLQH DQVRD

Deoarece mesajul nu are sens la prima vedere fără cheia de criptare, oamenii nu îl pot înțelege dacă este interceptat.

2. Cifrul prin omitere

Această metodă de criptare face textul mult mai lung. Prin plasarea numărului 2 în fața mesajului, îi spuneiți cititorului că doar a doua literă contează. Un 3 ar însemna doar a treia literă și așa mai departe. Celelalte litere pot fi alese după bunul plac. Pentru a face mesajul mai greu de descifrat, puteți omite spațiile dintre cuvinte.

Provocarea 2: Decodificați următoarea propoziție: Pălăria fedora roșie este emblema...

2H\$XP8YFLAMB\$3
IXNWGBOLRUPQPRJAYTFEND

2PJTUSNHIXOERQDYEZTPEGCLTWIBVXEZSN
AHRTEUOPNDTSHREFCKAUSIE!

3. Cifrul Numeric

Această tehnică de criptare înlocuiește literele cu cifre. Pentru a face decriptarea mesajului mai dificilă, numerele corespondente nu sunt consecutive și pot fi chiar complet aleatorii.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
10	41	39	37	8	35	33	31	6	29	27	25	23	21	4	19	17	15	13	11	2	9	7	5	3	1

De exemplu, "cifru numeric" devine:
39-6-35-15-2 21-2-23-8-15-6-39

Provocarea 3: Poți răspunde acestei întrebări criptate?
39-10-11-8 10-15-11-6-39-4-25-8 13-2-21-11 6-21-11-15-4 37-2-1-6-21-10