

PLANETA
PĂMÂNT

SCIENCE
CAN



6-12
ANI



3X
AA-1.5V
NOT INCLUDED

VARSTA RECOMANDATA: + 3 ANI

CONTINUTUL KIT-ULUI:

INTRODUCERE	P. 02
ACCESORII	P. 03
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	P. 05
FUNCTIONARE	P. 07

O călătorie a cunoașterii în și în jurul Pământului

Pământul este casa noastră – o planetă fascinantă, plină de secrete! Te-ai întrebat vreodată ce se ascunde adânc sub suprafață sau cum arăta Pământul acum milioane de ani? Cu acest model, pornești într-o călătorie captivantă a descoperirii, care te duce în adâncurile secrete ale planetei noastre!

Acest glob este o adevărată aventură! Când îl deschizi, poți vedea miezul incandescent al Pământului, care pulsează ca o inimă vie în centrul planetei. Poți scoate diferitele straturi ale Pământului și descoperi ce se află adânc în interior. De la roca solidă până la straturile lichide și fierbinți de magmă – vei afla totul despre secretele ascunse în Pământ. Poți chiar descoperi diferitele ere ale Pământului și fosile fascinante, pe care le poți scoate pentru a învăța mai multe despre istoria planetei.

Și devine și mai interesant: așază cardurile de cunoaștere pe bază și ascultă informații captivante despre diverse teme, precum În jurul Pământului, Erele Pământului, Științele Pământului, Minunile Lumii și Explorarea Peșterilor. Testează-ți imediat cunoștințele într-un quiz – cu multe întrebări amuzante și educative, care te vor ajuta să înțelegi și mai bine ce ai învățat!

Cu 18 carduri de cunoaștere, 66 de fapte interesante și 48 de întrebări de quiz palpitante, vei descoperi ce face planeta noastră atât de specială. Vei înțelege cum este structurat Pământul, ce se petrece în interiorul său și ce face ca istoria lui să fie atât de fascinantă.


Cu acest glob, vei porni într-o călătorie incredibilă în adâncurile Pământului – plină de aventură, cunoaștere și distracție. Ești pregătit să dezlegi misterul Pământului? Aventurile tale încep acum!



Model 3D al Pământului



Cartonaș mare 1



Cartonaș mare 2




Cartonaș mare 3



Cartonaș mare 4



Cartonaș mare 5



Cartonaș mare 6



Cartonaș mic 1



Cartonaș mic 2




Cartonaș mic 3



Cartonaș mic 4



Cartonaș mic 5



Cartonaș mic 6

ATENȚIONARE!




Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani. Conține piese mici, pericol de sufocare. Vă rugăm să verificați lista de echipamente în avans pentru a vă asigura că piesele corecte sunt incluse în cutie. Păstrați ambalajul și instrucțiunile, deoarece conțin informații importante!

Orice material de ambalaj, inclusiv benzi adezive, piese din plastic, sârme de legare, etichete etc., nu face parte din produs și nu este sigur pentru joaca copiilor. Pentru siguranța copiilor dumneavoastră, vă rugăm să aruncați corespunzător materialele de ambalaj menționate mai sus. Păstrați datele de contact pentru eventuale întrebări ulterioare.

Instalarea bateriilor

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Deșurubați șurubul de pe capacul bateriei (așa cum este arătat în imagine).
3. Pentru utilizare sunt necesare baterii AA de 1,5 volți (LR06/5), care nu sunt incluse în set. Instalarea și înlocuirea bateriilor trebuie făcută de către un adult.
4. Închideți capacul compartimentului pentru baterii.



Notițe privind utilizarea bateriilor

1. Se poate folosi o baterie alcalină sau zinc-carbon, etc. Nu combinați baterii alcaline standard (zinc-carbon) cu baterii reîncărcabile (Ni-Cd).
2. O baterie nereîncărcabilă nu trebuie încărcată.
3. O baterie reîncărcabilă trebuie încărcată doar sub supravegherea unui adult.
4. O baterie reîncărcabilă trebuie scoasă din jucărie înainte de încărcare.
5. Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau baterii uzate cu baterii noi.
6. Bateriile trebuie instalate cu polaritatea corectă (+-).
7. Bateriile descărcate trebuie îndepărtate din jucărie.
8. Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
9. Scoateți bateriile dacă jucăria nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp.
10. Nu aruncați bateriile în foc.

Întreținere

1. Ștergeți carcasa jucăriei ușor cu o bucată de cârpă moale și uscată pentru a menține cadrul curat.
2. Păstrați unitatea principală departe de lumina soarelui și de orice altă sursă de căldură.
3. Vă rugăm să scoateți bateriile dacă jucăria va fi lăsată neutilizată pentru o perioadă lungă.
4. Nu atingeți unitatea principală cu obiecte dure și nu încercați să o demontați.
5. Nu puneți unitatea principală în apă; păstrați-o departe de umezeală.

Probleme frecvente și depanare

Dacă jucăria încetează să răspundă dintr-un motiv oarecare, vă rugăm să:

1. Opriți unitatea principală.
2. Scoateți bateriile și întrerupeți alimentarea cu energie.
3. Lăsați unitatea principală nemișcată câteva minute, apoi reinstalați bateriile.
4. Porniți din nou unitatea principală și folosiți-o.
5. Vă rugăm să instalați baterii noi dacă unitatea principală încă nu funcționează.

Buton pornit/oprit

Apăsați butonul de pornire pentru a porni; în timp ce este pornit, apăsați din nou butonul de pornire pentru a opri.


Schimbați limba

Ascultă faptele și întrebările în două limbi. Pentru a-ți îmbunătăți abilitățile lingvistice, apasă scurt butonul de pornire atunci când globul este pornit și comută între cele două limbi.



Globul deschis

Globul se deschide atunci când marcatorul triunghiular superior se aliniază cu marcatorul de pe harta lumii a globului.
(Dacă globul este deschis, nu poate fi rotit).




Lumina nucleului

Deschide globul pornit și apasă butonul de lumină pentru a aprinde lumina nucleului Pământului.




Apasă o dată butonul de lumină:
activezi lumina dinamică.
Apasă de două ori butonul de lumină:
comuți la lumina constantă.
Apasă de trei ori butonul de lumină:
oprești lumina.



În interiorul Pământului

Prima piesă interioară detașabilă:
arată structura internă a
straturilor Pământului și erele
geologice cu organismele
corespunzătoare (vezi ilustrația).



A doua piesă interioară
detașabilă: arată distribuția
curgerii magmei în interiorul
Pământului și un exemplu de
formare a peșterilor (vezi
ilustrația).



Modul cunoaștere

1. Porniți globul. Apăsați butonul de cunoaștere/întrebări pentru a comuta în modul cunoaștere.



2. Selectați o carte și plasați-o în spațiul special de pe bază. Pentru a asculta diferite informații fascinante despre planeta noastră, apăsați imaginea despre care doriți să aflați mai multe.



3. Schimbați cărțile, una câte una, și aflați mai multe despre Pământul nostru.



Modul Q&A

1. Porniți comutatorul și apăsați butonul cunoștințe/întrebări pentru a comuta în modul Întrebări și Răspunsuri (Q&A).
2. Selectați un card și introduceți-l în slotul pentru carduri de pe bază, câte un card pe rând, apoi întrebările vor începe să fie redade.
3. Atingeți răspunsul corect în funcție de întrebarea redată. Dacă nu se selectează niciun răspuns în 15 secunde, răspunsul va fi considerat abandonat.
4. Sunt patru întrebări într-un rând. După fiecare întrebare, veți primi feedback dacă răspunsul este corect sau greșit. Introducerea unui card diferit va începe un nou rând de întrebări.

