

FLYTEC™

by DenisNetwork

MANUAL DE UTILIZARE

Căști Cross / Off-Road pentru Motociclete, Enduro, ATV și Dirt Bike

Citiți integral acest manual înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

www.denisnetwork.com

1. Modele acoperite de acest manual

Acest manual se aplică întregii game de căști cross și off-road comercializate de DenisNetwork sub marca Flytec™, precum și modelelor O'Neal din ofertă. Instrucțiunile de utilizare, întreținere și siguranță sunt comune tuturor modelelor de mai jos, cu excepțiile menționate explicit.

Căști cross Flytec™ (full face, off-road)

Eye Fury, Rebel MX, Electric UFO, Panther, Nitro X, Inferno X, Blaze FX, Dark Skull, Orange Strike, Green Fury, Negru/Verde Neon, Sebastian MX, Adrenaline MX, Vortex Premium, HyperX Ride, Rack Premium, RedLine Moto, Spiderman, Neon Fury, precum și modelul Cross Full Face cu ochelari incluși, disponibil în 5 variante de culoare.

Căști O'Neal (motocross, ECE 22.06)

2SRS Rancid Black/White, 2SRS Spyde Negru/Roșu/Alb, 3SRS Attack Negru/Gri/Galben Fluo.

Multe modele Flytec™ sunt livrate în set complet: cască + mănuși + ochelari + cagulă + suport de perete. Verificați conținutul specificat pe pagina produsului.

2. Conținutul pachetului (seturi complete)

- Cască cross full face cu cozoroc reglabil și căptușeală interioară detașabilă
- Ochelari de protecție (goggles) cu bandă elastică reglabilă
- Mănuși cross cu inserții de protecție
- Cagulă textilă (sub-cască)
- Suport de perete pentru depozitarea căștii
- Husă textilă de transport (la modelele unde este specificată)

La căștile vândute individual (fără set), pachetul conține doar cască și, unde este menționat, ochelarii incluși. Dacă un accesoriu specificat lipsește din colet, contactați DenisNetwork în maximum 48 de ore de la recepție.

3. Alegerea mărimii corecte

Măsurați circumferința capului cu un centimetru de croitorie, poziționat la aproximativ 2 cm deasupra sprâncenelor și peste punctul cel mai proeminent al cefei. Comparați valoarea obținută cu tabelele de mai jos.

Mărimi Flytec™

Mărime	Circumferință cap	Recomandare
XS	51–52 cm	Copii / adolescenți
S	53–54 cm	Adolescenți / adulți cu cap mic
M	55–56 cm	Adulți – cea mai comună mărime
L	57–58 cm	Adulți
XL	59–60 cm	Adulți

XXL	61–63 cm	Adulți (modele modulare / off-road)
-----	----------	-------------------------------------

Mărimi O'Neal

Mărime O'Neal	Circumferință cap
XS	53–54 cm
S	55–56 cm
M	57–58 cm
L	59–60 cm
XL	61–62 cm
2XL	63–64 cm

Dacă vă aflați între două mărimi, alegeți mărimea mai mică: o cască nouă se așază pe cap în primele ore de utilizare, iar o cască prea largă nu protejează corect. Casca trebuie să stea ferm, fără a produce puncte de presiune dureroase.

4. Prima utilizare și fixarea corectă

1. Îmbrăcați mai întâi cagula (la seturile care o includ) — menține interiorul căștii curat și îmbunătățește confortul.
2. Prindeți casca de curelele de bărbie, lărgiți-o ușor trăgând lateral și introduceți capul cu o mișcare de rotire din față spre spate.
3. Închideți sistemul de prindere de sub bărbie (cataramă cu inele duble D sau cataramă cu eliberare rapidă, în funcție de model). Cureaua trebuie strânsă astfel încât să permită introducerea a maximum două degete între curea și bărbie.
4. Testul de fixare: cu cureaua închisă, prindeți casca cu ambele mâini și încercați să o rotiți stânga-dreapta și sus-jos. Casca trebuie să antreneze pielea capului, nu să alunece liber. Apoi încercați să o împingeți de la spate spre față — nu trebuie să iasă de pe cap.
5. Montați ochelarii peste cască, cu banda elastică peste calotă, și ajustați-o astfel încât rama ochelarilor să etanșeze pe conturul feței, fără presiune pe nas.
6. Reglați cozorocul din șuruburile laterale și centrale în poziția dorită, apoi strângeți-le ferm cu mâna (fără scule electrice).

5. Utilizare în timpul rulării

- Purtați întotdeauna casca închisă complet la curea. O cască neînchisă este echivalentă cu lipsa căștii.
- Folosiți ochelarii de protecție pe toată durata rulării off-road — casca cross nu are vizieră integrală, iar ochii trebuie protejați de praf, pietre și insecte.
- La modelele cu ventilație reglabilă, deschideți prizele de aer frontale și superioare pe vreme caldă și închideți-le pe vreme rece sau ploaie.

- La modelele cu vizieră sau parasolar integrat (Stealth X, Eclipse Rider, modele modulare), acționați viziera doar cu vehiculul oprit sau la viteză foarte mică.
- Nu agățați casca de oglinda sau ghidonul vehiculului în timpul pauzelor — căptușeala se deformează și calota se poate zgâria. Folosiți suportul de perete din set sau o suprafață plană, stabilă.
- Nu purtați sub cască căciuli groase, agrafe metalice sau ochelari cu brațe rigide neadaptate — modifică poziția căștii și reduc protecția.

6. Curățare și întreținere

Calota exterioară

Curățați cu apă caldă și săpun neutru, folosind o lavetă moale din microfibră. Pentru insecte lipite, aplicați o lavetă umedă timp de câteva minute, apoi ștergeți. Nu folosiți niciodată solvenți, benzină, diluant, alcool concentrat sau bureți abrazivi — atacă lacul și pot slăbi structural calota.

Căptușeala interioară detașabilă

Scoateți căptușeala și pernuțele de obraz (prinse în capse sau velcro), spălați-le manual la maximum 30°C cu detergent delicat, clătiți abundant și lăsați-le la uscat la aer, ferite de soare direct și de surse de căldură. Nu folosiți uscătorul de rufe și nu călcați. Repetați lunar la utilizare intensă.

Ochelari și vizieră

Spălați lentila doar cu apă și săpun neutru, prin tamponare, nu prin frecare uscată — praful zgârie tratamentul anti-aburire. Nu ștergeți lentila uscată cu mână sau cu șervețele de hârtie.

Sistemul de prindere

Verificați periodic cusăturile curelei, nitul de fixare și catarama. Orice curea destrămată sau cataramă fisurată impune oprirea utilizării căștii până la remediere.

7. Depozitare și transport

- Depozitați casca pe suportul de perete inclus sau în husa textilă, în spațiu uscat, la temperatura camerei, ferită de soare direct.
- Nu depozitați casca în portbagajul vehiculului vara — temperaturile de peste 60°C degradează spuma EPS de absorbție a impactului.
- Nu așezați obiecte grele peste cască și nu o transportați liberă în habitacul — la frânare bruscă devine proiectil; fixați-o.
- Țineți casca departe de combustibili, vapori de solvenți și insecticide.

8. Avertismente de siguranță

- Casca protejează doar zonele pe care le acoperă și nu elimină riscul de rănire. Adaptați întotdeauna viteza și stilul de rulare la condiții.
- ÎNLOCUIȚI CASCA DUPĂ ORICE IMPACT, chiar dacă nu prezintă deteriorări vizibile. Spuma EPS se comprimă ireversibil la un singur impact și nu își mai recuperează capacitatea de absorbție.
- Înlocuiți casca la maximum 5 ani de la data fabricației sau la 3 ani de utilizare frecventă, chiar fără impact — materialele îmbătrânesc natural.

- Nu modificați casca: nu găuriți calota, nu vopsiți cu vopsele pe bază de solvent, nu lipiți accesorii cu adezivi agresivi. Autocolantele pe bază de apă sunt permise.
- Nu cumpărați și nu utilizați o cască purtată anterior de altă persoană — istoricul de impact este necunoscut.
- O cască cross este proiectată pentru utilizare pe motociclete, ATV, enduro și dirt bike. Modelele pentru bicicletă/MTB/trotinetă din gamă (marcate ca atare) nu sunt omologate pentru utilizare moto pe drumurile publice.
- Căștile O'Neal din ofertă sunt omologate ECE 22.06. Verificați pe pagina produsului standardul de omologare al fiecărui model înainte de utilizarea pe drumurile publice.
- Supravegheați copiii: mărimile XS și S destinate copiilor trebuie fixate și verificate de un adult la fiecare utilizare.

9. Garanție și suport

Produsele DenisNetwork beneficiază de garanție de 2 până la 4 ani (conform certificatului de garanție al fiecărui produs), cu suport local în limba română și factură fiscală emisă în România. Garanția acoperă defectele de material și de fabricație și nu acoperă uzura normală a căptușelii, deteriorările rezultate din impact, cădere, modificări neautorizate sau întreținere necorespunzătoare.

Pentru sesizări, piese de schimb (căptușeli, vizoare, cozorocuri, curele) sau consultanță privind alegerea mărimii, contactați echipa DenisNetwork prin datele de contact afișate pe www.denisnetwork.com. Păstrați factura — este documentul de garanție.

DenisNetwork • Flytec™ • www.denisnetwork.com

Echipament de protecție — folosiți casca la fiecare rulare.