

Manual de utilizare pentru Zgarda Anti-Lătrat KD-993V cu Baterii, Waterproof, Electroșoc și Vibrare

Descrierea produsului: Zgarda anti-lătrat KD-993V este un dispozitiv de dresaj proiectat pentru a reduce lătratul excesiv al câinelui. Aceasta funcționează printr-un sistem de vibrații și electroșocuri care se activează atunci când zgarda detectează lătratul, ajutând câinele să asocieze lătratul cu stimulul nedorit. Este rezistentă la apă, potrivită pentru utilizarea în aer liber.

Caracteristici principale:

- **Senzor de lătrat integrat:** Detectează lătratul și activează automat vibrația sau electroșocul.
 - **Opțiuni de corecție:** Vibrație și electroșoc ajustabil.
 - **Rezistență la apă (Waterproof):** Ideal pentru utilizare în exterior.
 - **Alimentare pe baterii:** Funcționează cu baterii pentru o durată extinsă de utilizare.
-

Conținutul pachetului:

1. Zgardă anti-lătrat KD-993V
 2. Baterii
 3. Manual de utilizare
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Instalarea bateriilor

- Deschideți compartimentul pentru baterii de pe zgardă și introduceți bateriile conform polarității indicate.
- Închideți bine compartimentul pentru a preveni pătrunderea apei.

2. Ajustarea zgărzii pe câine

- Așezați zgarda în jurul gâtului câinelui și ajustați cureaua pentru a se potrivi confortabil, fără a fi prea strânsă. Lăsați un spațiu de aproximativ un deget între zgardă și gâtul câinelui.
- Asigurați-vă că senzorul de lătrat și electrozii sunt poziționați corect pentru a detecta lătratul.

3. Selectarea modului de corecție

- Zgarda poate fi setată pentru a activa vibrația, electroșocul sau ambele în funcție de preferință. Consultați butoanele de pe dispozitiv pentru a selecta modul dorit.
 - Testați zgarda pentru a vă asigura că funcționează corect și este setată la un nivel potrivit pentru câinele dumneavoastră.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați periodic zgarda cu o lavetă uscată, mai ales în zona electrozilor.
 - Îndepărtați zgarda după fiecare sesiune de dresaj pentru a permite pielii câinelui să respire și pentru a preveni iritațiile.
 - Înlocuiți bateriile la intervale regulate pentru a menține funcționalitatea optimă.
-

Depanare:

1. Zgarda nu se activează la lătrat:

- Verificați poziționarea zgărzii și asigurați-vă că electrozii ating gâtul câinelui.
- Înlocuiți bateriile dacă acestea sunt descărcate.

2. Dispozitivul nu funcționează corect:

- Încercați să reporniți zgarda și verificați setările pentru a confirma modul de corecție ales.

3. Zgarda se activează fără lătrat:

- Verificați senzorul pentru eventuale blocaje și asigurați-vă că zgarda nu este expusă la zgomete puternice care ar putea declanșa senzorul accidental.
-

Notă: Utilizați zgarda KD-993V doar pentru dresaj și pentru a corecta lătratul excesiv. Consultați un specialist în comportamentul canin pentru a asigura utilizarea corectă și pentru a evita disconfortul sau stresul excesiv pentru animal.