

Manual de utilizare pentru Setul de 4x6 Lumini LED Tip Stroboscop de Avertizare Flash, Roșu și Albastru

Descrierea produsului: Setul de lumini LED tip stroboscop este conceput pentru utilizarea ca sistem de avertizare, fiind ideal pentru vehiculele de urgență sau ca semnalizatoare suplimentare în situații speciale. Fiecare unitate de stroboscop conține LED-uri de înaltă intensitate, în culorile roșu și albastru, oferind efecte flash puternice pentru o vizibilitate optimă.

Caracteristici principale:

- Lumini LED de avertizare: Culori roșu și albastru pentru semnalizare clară.
 - 6 LED-uri per modul: Intensitate luminoasă mare pentru vizibilitate maximă.
 - Moduri de flash multiple: Personalizați tipul de avertizare prin secvențele de iluminare disponibile.
 - Instalare simplă: Poate fi montat pe parbriz, grila față sau bara spate a vehiculului.
-

Conținutul pachetului:

1. Set de 4 module cu lumini LED tip stroboscop (6 LED-uri per modul)
 2. Cabluri de conectare
 3. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- Culori LED: Roșu și albastru
 - Număr LED-uri per modul: 6
 - Moduri de iluminare: Secvențe de flash preprogramate
 - Alimentare: 12V DC
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Instalarea luminilor LED

- Alegeți locația de montaj, cum ar fi parbrizul sau grila față/spate a vehiculului. Asigurați-vă că locul ales oferă vizibilitate maximă și nu obstrucționează câmpul vizual.
- Fixați fiecare modul LED în poziția dorită folosind sistemele de prindere disponibile (nu sunt incluse, în funcție de suprafața de montare).

2. Conectarea cablurilor la sistemul electric al vehiculului

- Conectați cablurile de alimentare ale fiecărui modul LED la sursa de alimentare de 12V DC a vehiculului. Urmați indicațiile polarității (+ și -) pentru a evita deteriorarea LED-urilor.
- Montați un întrerupător (dacă nu este inclus în set) pentru a controla activarea și dezactivarea luminilor.

3. Selectarea modurilor de iluminare

- După instalare, porniți luminile și testați secvențele de flash disponibile. Setul poate include moduri preprogramate care oferă diferite efecte de flash pentru a atrage atenția în diverse situații.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați periodic suprafața LED-urilor pentru a menține intensitatea maximă a luminii.
 - Evitați expunerea prelungită la apă sau umezeală pentru a preveni deteriorarea componentelor electrice.
 - Verificați periodic cablurile și conexiunile pentru a asigura o funcționare sigură.
-

Depanare:

1. LED-urile nu se aprind:
 - Verificați conexiunile la sursa de alimentare și asigurați-vă că polaritatea este corectă.
 - Testați întrerupătorul pentru a confirma că acesta funcționează corect.
2. Funcția de flash nu schimbă modurile:
 - Resetați alimentarea și încercați din nou. Dacă problema persistă, consultați un tehnician pentru verificarea circuitului.
3. Lumina este slabă:

- **Curățați LED-urile pentru a îndepărta murdăria și verificați tensiunea de alimentare pentru a asigura funcționarea optimă.**

Notă: Utilizarea luminilor LED tip stroboscop roșu/albastru poate fi restricționată în anumite regiuni și este destinat vehiculelor de urgență sau altor utilizări legale. Consultați reglementările locale înainte de instalare.