

Manual de utilizare pentru Placa de Sunet V8 Webcast Techstar® Interfață Audio USB

Descrierea produsului: Placa de sunet V8 Webcast Techstar® este o interfață audio USB profesională, concepută pentru streaming, podcasting și înregistrări audio de înaltă calitate. Aceasta oferă multiple efecte sonore, funcții de reglaj și opțiuni de conectivitate, fiind ideală pentru crearea de conținut multimedia.

Caracteristici principale:

- Efecte audio integrate: Sunete presetate pentru emisiuni live, karaoke și podcasting.
 - Compatibilitate multiplă: Se conectează prin USB la PC, laptop și este compatibilă cu dispozitive iOS și Android.
 - Conectivitate extinsă: Include porturi pentru microfon, căști și instrumente muzicale.
 - Alimentare USB: Ușor de utilizat, se alimentează direct prin cablul USB.
-

Conținutul pachetului:

1. Placă de sunet V8 Webcast Techstar®
 2. Cablu de conectare USB
 3. Cablu audio AUX pentru telefon
 4. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- Conectivitate: USB, AUX
 - Compatibilitate: PC, Mac, iOS, Android
 - Funcții: Reglaj volum, efecte sonore presetate, moduri de voce, ajustare ecou și bas
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectarea plăcii de sunet la computer sau telefon
 - Conectați placa de sunet la computer sau laptop utilizând cablul USB inclus. Placa va fi detectată automat.
 - Pentru conectarea la un telefon sau tabletă, folosiți cablul audio AUX și conectați placa la portul de căști al dispozitivului mobil.
 2. Configurarea pentru streaming și înregistrare
 - Deschideți software-ul de streaming sau de înregistrare dorit (OBS, Audacity, etc.) și selectați V8 Webcast ca sursă audio principală.
 - În aplicația de streaming, ajustați setările audio pentru a folosi placa V8 și optimizați volumul și efectele.
 3. Utilizarea efectelor sonore și a reglajelor audio
 - Apăsăți butoanele de efecte pentru a adăuga sunete presetate (ex: aplaudări, râsete).
 - Folosiți comenzile pentru ajustarea volumului, ecoului, basului și treble-ului în funcție de preferințele dumneavoastră.
 - Activați modurile vocale pentru karaoke sau podcasting prin butonul „Voice Mode”.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Deconectați placa de sunet de la computer atunci când nu este utilizată pentru a preveni consumul inutil de energie.
 - Curățați periodic suprafața plăcii cu o lavetă moale pentru a evita acumularea de praf.
 - Depozitați placa într-un loc uscat și ferit de umiditate pentru a prelungi durata de viață a componentelor electronice.
-

Depanare:

1. Placa de sunet nu este recunoscută de computer:
 - Verificați conexiunea USB și încercați un alt port USB.
 - Asigurați-vă că placa este selectată ca dispozitiv audio principal în setările computerului.
2. Calitatea sunetului este scăzută:
 - Ajustați volumul și nivelul ecoului direct de pe placa de sunet.
 - Verificați setările de sunet ale dispozitivului conectat pentru a evita interferențele.

3. Efectele sonore nu funcționează:

- Asigurați-vă că placa este complet alimentată prin cablul USB.
- Reporniți placa de sunet și verificați funcționalitatea butoanelor.

Notă: Placa de sunet V8 Webcast este destinată utilizatorilor care doresc să creeze conținut multimedia, oferind multiple opțiuni de reglaj și efecte sonore. Pentru o experiență optimă, utilizați-o împreună cu echipamente audio de înaltă calitate.