

Adaptor Audio SKU1077

Instrucțiuni de Configurare

1. Alimentarea Adaptorului

Conectează adaptorul la o sursă de alimentare USB folosind cablul USB inclus. Poți utiliza un port USB de la PC, TV sau un adaptor de priză USB.

2. Conectarea la Dispozitivul Audio

a. Utilizarea Conectorului Jack 3.5 mm:

1. Conectează un capăt al cablului jack la portul jack 3.5 mm al adaptorului.
2. Conectează celălalt capăt al cablului la intrarea audio a dispozitivului tău (PC, difuzor, sistem audio auto, etc.).

b. Utilizarea Conectorilor RCA:

1. Conectează cablul RCA la porturile RCA ale adaptorului (roșu și alb).
2. Conectează celelalte capete ale cablului la intrările audio RCA ale dispozitivului tău.

3. Asocierea Bluetooth

1. Pornește adaptorul (dacă are un buton de pornire).
2. Pe dispozitivul tău (telefon, tabletă, PC), activează Bluetooth și caută dispozitive noi.
3. Selectează adaptorul din lista dispozitivelor disponibile (denumirea poate varia, vezi eticheta de pe adaptor).
4. După asociere, adaptorul va emite un sunet sau un LED va indica succesul conexiunii.

Utilizare Zilnică

1. **Pornirea:** Conectează adaptorul la sursa de alimentare. Adaptorul va porni automat sau apasă butonul de pornire (dacă există).
2. **Asocierea Automată:** După prima asociere, adaptorul se va conecta automat la dispozitivul Bluetooth cunoscut.
3. **Deconectare:** Pentru a deconecta, oprește Bluetooth-ul pe dispozitivul tău sau deconectează adaptorul de la sursa de alimentare.

Depanare

- **Nu se poate conecta:** Asigură-te că adaptorul este alimentat și în modul de asociere. Verifică dacă dispozitivul tău Bluetooth este vizibil.
- **Sunet de calitate slabă:** Asigură-te că adaptorul este aproape de dispozitivul Bluetooth și nu există obstacole majore între ele.
- **Adaptorul nu se alimentează:** Verifică dacă portul USB sau adaptorul de priză funcționează corect.